

HeliCan

**Katalognummern 551-065, 551-066,
551-067, 551-068, 551-068A**

Leere oder befüllte Heliumbehälter zum Betrieb des Sprühgeräts SMART-Spray.



Abb. 1: SMART-Spray mit Heliumbehälter

(1) Verfügbare HeliCan Behälter

	Bestellnummer
Leere HeliCan 50 ml	551-065
Leere HeliCan 405 ml	551-066
HeliCan 50 ml, 6 bar	551-067
HeliCan 405 ml, 6 bar	551-068
HeliCan 405 ml, 2,9 bar *)	551-068A

*) Kein Gefahrgut, da befüllte Druckbehälter für Gase > 3 bar als Gefahrgut transportiert werden müssen.

(2) Befüllung leerer HeliCan Behälter

- HeliCan darf nur mit Helium befüllt werden.
- Befüllung nur über Befülladapter oder der INFICON-Befüllstation
- Maximaler Befülldruck 6 bar

(3) HeliCan Behälter mit SMART-Spray verbinden

Beachten Sie die zugehörigen Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung zu SMART-Spray.

Mögliche Vergiftung durch ausströmendes Gas

- Verwenden Sie ausschließlich Helium, keine anderen Gase.
- Verwenden Sie nur unbeschädigte HeliCan.

Mögliche Explosion des Heliumbehälters, mögliche Beschädigung der SMART-Spray

- Verwenden Sie nur HeliCan von INFICON.
- Verwenden Sie nur HeliCan, die mit Helium gefüllt sind. Maximal 6 bar.



- 1 Positionieren Sie den HeliCan Heliumbehälter am Gewinde der SMART-Spray wie abgebildet.
- 2 Schrauben Sie HeliCan handfest ein.
- 3 Prüfen Sie, ob HeliCan dicht angeschraubt ist (kein Zischen, kein Druckverlust).

(4) Häufiger Gebrauch

Das Gewinde von HeliCan verschleißt beim Häufigen ein- und ausschrauben.

- Befüllen Sie HeliCan maximal 100 Mal.

(5) Lagerung leerer / befüllter HeliCan Behälter

Lagern Sie HeliCan trocken.

Schützen Sie HeliCan vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

Lagertemperatur von 50 °C nicht überschreiten.

