



Gebrauchsanleitung inkl. EU-Konformitätserklärung

IM540

Vacuum Gauge Controller

1 Allgemeines	5
1 1 Gültigkeit	5
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.3 Lieferumfang	5
1.4 Sicherheit	6
1.5 Verantwortung und Gewährleistung	7
2 Technische Daten	8
3 Installation	12
3.1 Ausnacken	12
3.2 Mechanischer Finbau	12
3.2.1 Tischgerät	12
3.2.2 Schalttafeleinbau	13
3.2.3 Rackeinbau	14
3.3 Anschließen	15
3.3.1 Rückseite des Geräts	15
3.3.2 Netzanschluss	16
3.3.3 Eraung 3.3.4 CH1 und CH2	10
3.3.4 CH1 und CH2	17
3.3.6 RELAY	18
3.3.7 CONTROL	19
3.3.8 RS232	20
3.3.9 Erweiterungssteckplatz (Option)	20
4 Redienung	21
4 1 Frontolatte	21
4.1.1 Anzeige	21
4.1.2 Bedientasten	23
4.2 Ein- und ausschalten	25
4.2.1 Einschalten	25
4.2.2 Ausschalten	25
4.2.3 Wartezeit	25
4.3 Betriebsarten	26
4.4 Mess-Modus 4.4.1 Mess-Modus auswählen	20
4.4.1 Mess-Modus auswallen 4.4.2 Beschreibung	20
4.4.3 Messkanal wählen	26
4.4.4 Emission einschalten	27
4.4.5 Emission ausschalten	28
4.4.6 Not-Aus betätigen	28
4.4.7 Degas-Funktion einschalten	28
4.4.8 Degas-Funktion ausschalten	29
4.4.9 Offset deal/tiviaran	29
4.4.10 Olisel deaklivieren 4.5. Detailanzaiga Modus	30
4.5 Detailanzeige-Modus wählen	31
4.5.2 Detailoruppen	31
4.6 Parameter-Modus	32
4.6.1 Parameter-Modus wählen	32
4.6.2 Parametergruppen	33
4.7 Bedienkonzept	34
4.8 Anzeige und Behandlung von Systemfehlern	35
4.8.1 Anzeige von Systemieniern	35
4.0.2 Fehler aus der Fehlerliste löschen	36
	00
5 Parameter	37
5.1 Schallunklionsparameter (Selpoint) 5.1.1 Grundbegriffe	31 27
5.1.2 Schaltfunktionen konfigurieren	38
5.1.3 Einstellbereich	39
5.2 Generalparameter (General)	39
5.2.1 Allgemeine Einstellungen (Setup)	39
5.2.2 Schnittstellenparameter (RS232)	40
5.2.3 Gerätesteuerung (Control)	41
5.2.4 Schreiberausgänge (Recorder)	42
5.2.5 Display, Bargraph (Disp.Bar)	45

NFICON

526 Schwellenwerte (Threshold)	15
5.2.0 Schweinenweite (Thieshold)	40
5.2.7 Vernalten des IIVI540 Im Fenierfall (Error)	40
5.3 Sensorparameter (Sensor)	48
5.3.1 Messkanal (Channel)	48
5.3.2 Messwertfilter (Filter)	48
5.3.3 Automatischer Offset (Auto, OES)	49
5.3.4 Empfindlichkeitsannassung (Cal Full)	50
5.5.4 Empirication der Filomentleistung (Fil Deur)	50
5.3.5 Oberwachung der Filamentierstung (Fil.Pow)	50
5.3.6 Emissionsstrom umschalten (Emis.Cur)	50
5.3.7 Röntgengrenze einstellen (X_Ray)	51
5.3.8 Automatische Gasartkorrektur (Correct > Cor.Mode)	51
5.3.9 Zusätzlicher Korrekturfaktor (Correct > Cor.Gain)	51
5.3.10 Benutzerdefinierte Korrekturfaktoren (Correct > ClearAll Index Facto	r
	л, Б1
Fless)	51
5.4 Stronwerstarkerparameter (ioniAmp)	55
5.5 Sensorsteuerung (Control)	54
5.5.1 Messkanal (General)	54
5.5.2 Einschaltmodus (Mode)	54
5.5.3 Einschaltquelle (Source)	55
5.5.4 Ein- und Ausschaltwerte (P. On P. Off)	55
5.5.4 EIII- dild Ausschaltwerte (I_OII, I_OII)	55
5.5.5 PSG-Modus (PSG_CIII)	55
5.6 User-Parameter (UserMode)	56
5.6.1 Parameter für Messröhrenbetrieb (Gauge)	56
5.6.2 Parameter für Strommessverstärker (Amplifier)	56
5.6.3 Parameter für Strommessverstärker (Amplifier)	57
5.7 Grafiknarameter (Detail Granbic)	57
5.7 Grain parameter (Detail Graphic)	57
5.7.1 Parameter und Funktionen	57
5.7.2 Trendgrafik	58
6 Bachnarachnittatalla (IM540 Madua)	50
6 Recimerschnittstene (iwi540-wouus)	53
6.1 Anschluss	59
6.2 Nomenklatur	59
6.3 Kommunikation	60
6.3.1 Protokoll	60
6.3.2 Senden (Host \rightarrow IM540) eines Schreibhefehls	61
6.3.2 Sender (Hest \rightarrow IM540) since combibble lab	62
0.0.4 Ornsten (Host > IM540) eines (ENOs Defable	02
6.3.4 Senden (Host → IM540) eines <enq>-Betenis</enq>	63
6.3.5 Hinweis für das Programmieren von Steuerprogrammen	63
6.3.6 Zahlenformate	63
6.3.7 Antwortzeiten	64
6 4 1 Übersicht	65
6.4.2 Abfolgo oiner Bofoblesoguenz	70
0.4.2 Abiologie ellier belefilissequeriz	70
6.4.3 Gruppe Feniermeidungen	70
6.4.4 Gruppe Messwertabfrage und Steuerung	75
6.4.5 Gruppe Anzeige	77
6.4.6 Gruppe Parameter-Einstellung	79
6 4 7 Gruppe Geräte-Informationen	91
6.4.8 Gruppe DETAIL - Geräteinformationen auslesen	05
0.4.0 Gruppe DETAIL - Geraternionnationen ausiesen	404
6.4.9 Gruppe USER Mode	101
6.4.10 Gruppe IEST Mode	106
7 Wortung und Sanvios	120
7 wartung und Service	120
7.1 Wartung	120
7.1.1 Reinigung	120
7.1.2 Betriebsstunden zurücksetzen	120
7.2 Programmtransfer-Modus	120
7.2.1. Vorbereitungen	120
7.2.2. Programmtransfer	104
	121
	121
7.3 IM540 mit Standard-Parametern starten	121
7.4 Test-Modus (Test Mode)	122
7.4.1 Test-Modus auswählen	122
7.4.2 Testnarameter und -funktionen	12/
	105
	120
7.4.4 Strommessverstarker (Amplifier)	126
7.4.5 Power Supply	128
7.4.6 Inputs / Outputs	129
7.4.7 IF540x	130

NFICON

8 Lagerung, Entsorgung8.1 Verpackung8.2 Lagerung8.3 Entsorgung	131 131 131 131
9 Zubehör	131
Anhang	132
A: Standard-Parameter	132
B: Einstellbereiche	136
C: Menüstruktur	140
D: Fehlermeldungen	146
E: Legende zur Fehlerbehebung	153
F: Literaturverzeichnis	156
EU-Konformitätserklärung	157
UKCA-Konformitätserklärung	158

Für Seitenverweise im Text wird das Symbol ($\rightarrow \square$ XY) verwendet, für Verweise auf weitere, im Literaturverzeichnis aufgelistete, Dokumente das Symbol ($\rightarrow \square$ [Z]).

Allgemeines

1.1 Gültigkeit

1

Dieses Dokument ist gültig für Produkte mit der Artikelnummer

399-660

Sie finden die Artikelnummer (PN) auf dem Typenschild.

Diese Gebrauchsanleitung basiert auf der Firmware-Version Vxx.xx. Ältere Firmware-Versionen haben nicht die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebene volle Funktionalität.

Falls das Gerät nicht wie beschrieben funktioniert, sollten Sie kontrollieren, ob ihr Gerät mit dieser Firmware-Version ausgestattet ist. Die Firmware-Versionsnummer Ihres Geräts finden Sie im Menü [Detail] > [Info] > [MC-Board] (\rightarrow «Info», \blacksquare 31).

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten.

Auf der Seite des Geräts befindet sich ein Typenschild. Im Verkehr mit INFICON sind die Angaben des Typenschildes erforderlich:

(INFICON AG, LI-9496 E	Balzers
Model: IM540	
PN: 399-660	
SN: 1	
(100240V~;5060Hz;	300VA

Beispiel eines Typenschildes

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Vacuum Gauge Controller IM540 ist ein universell verwendbares, mikroprozessorgesteuertes Ionisationsvakuummeter zum Messen von Drücken im Bereich von $1 \times 10^{-13} \dots 1.1 \times 10^3$ mbar.

Konzeption und Auslegung des Geräts sind besonders auf eine zuverlässige und vollständige Integration in komplexe Prozesskontrollsysteme ausgerichtet.

Das IM540 ist für den gleichzeitigen Anschluss von vier Messsystemen geeignet. Eine optionale Schnittstelle ermöglicht die komplette Fernsteuerung des Messgeräts.

Der IM540 Vacuum Gauge Controller wird im Folgenden kurz als «IM540» bezeichnet.

1.3 Lieferumfang

Bezeichnung	Anzahl
Vacuum Gauge Controller IM540	1
Netzkabel, EUR-Version	1
Netzkabel, US-Version	1
Gerätefüsse-Set	1
Halsschrauben	4
Kunststoffhülsen	4
Beiblatt mit QR-Code	1



1.4 Sicherheit

Personalqualifikation	Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur von Personen durch- geführt werden, die eine geeignete technische Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen verfügen oder durch den Betreiber entsprechend geschult wurden.
Darstellung von Restgefahren	In dieser Gebrauchsanleitung werden Sicherheitshinweise zu Restgefahren wie folgt dargestellt:
Gefahr	Weist auf eine unmittelbar bevorstehende, gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
Warnung	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.
Vorsicht	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu mittleren oder leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen könnte.
	Weist auf besonders wichtige, jedoch nicht sicherheitsrelevante Infor- mationen hin.
Grundlegende Sicherheitsvorschriften	Halten Sie bei allen Arbeiten die einschlägigen Sicherheitsvorschriften ein. Beach- ten Sie zudem alle in diesem Dokument angegebenen Sicherheitshinweise, und geben Sie diese Hinweise an alle anderen Benutzer weiter.
	Beachten Sie insbesondere die folgenden Sicherheitshinweise:



Gefahr



Netzspannung

Der Kontakt mit netzspannungsführenden Komponenten im Gerät ist beim Einführen von Gegenständen oder beim Eindringen von Flüssigkeiten lebensgefährlich.

Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Geräts ein. Schützen Sie das Gerät vor Nässe.



Trennvorrichtung

Die Trennvorrichtung muss vom Benutzer klar erkennbar und leicht erreichbar sein. Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel ausstecken.





Unsachgemäße Verwendung.

Unsachgemäße Verwendung kann das IM540 beschädigen.

Verwenden Sie das IM540 nur gemäß den Vorgaben des Herstellers (→ Bestimmungsgemäße Verwendung,
☐ 5).



Falsche Anschluss- und Betriebsdaten.

Falsche Anschluss- und Betriebsdaten können das IM540 beschädigen.

Halten Sie alle vorgeschriebenen Anschluss- und Betriebsdaten ein.

1.5 Verantwortung und Gewährleistung

INFICON übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls der Betreiber oder Drittpersonen

- dieses Dokument missachten
- das Produkt nicht bestimmungsgemäß einsetzen
- am Produkt Eingriffe jeglicher Art (Umbauten, Änderungen usw.) vornehmen
- das Produkt mit Zubehör betreiben, welches in den zugehörigen Produktdokumentationen nicht aufgeführt ist.



2 Technische Daten

Mechanische Daten	Gewicht Verwendung Abmessungen [mm]	ca. 3 kg Tischgerät, Schalttafeleinbau, Rackeinbau
− 213	- 247.4	
198	228.5	2.5 208.7
Ø <u>3.5</u>	-	
Umaebuna	Temperatur	
	Lagerung	-20 +60°C
	Betrieb	+5 +40°C
	Relative Luttreuchtigkeit	max. 80% (bis 30 $^{\circ}$ C), abnermend auf max. 50% (ab 40 $^{\circ}$ C)
	Verwendung	in Innenräumen, Höhe max. 2000 m NN
	Verschmutzungsgrad	П
	Schutzart	IP20
Bedienung	Manuell	üher 5 Redientasten auf der Frontplatte
Declending	Rechner	über RS232-Schnittstelle oder optional über
		Profibus
Netzanschluss	Spannung	100 240 V (ac)
	Frequenz	50 60 Hz
	Stromaufnahme	max. 4 A bei 115 V
	Leistungsaufnahme	max. 300 VA
	Überspannungskategorie	
	Schutzklasse	1
	Anschluss	Kaltgerätestecker IEC 320 C14
	Sicherung	3.15 A (im Netzteil integriert)
Messkanal 1 und 2	Anschlussbuchsen pro Mess- kanal	Metalock Bantam UTG0187SVDEU + BNC
	Verwendbare Messröhren	IE414, IE514
Messkanal 3 und 4	Anschlussbuchsen pro Mess- kanal	RJ45 (FCC68)
	Verwendbare Messröhren	PSG500, PSG500-S, PSG502-S, PSG510-S, PSG512-S CDG025D, CDG045D



Messröhren-Versorgung

IE414,	IE514
--------	-------

Messbetrieb

	MCSSBCUICB				
		IE414	IE514		
	Anodenpotential	220 V	220 V		
	Reflektorpotential	_	205 V		
	Kathodenpotential	80 V	100 V		
	Emissionsstrom	0.1 mA ¹⁾	1.6 mA		
		1.0 mA ²⁾			
		10.0 mA ³⁾			
	¹⁾ bei steigendem Druck im B bei fallendem Druck im Ber	ereich 9.99E ⁻³ … 1E ⁻⁴ mbar eich 9.99E ⁻³ … 1E ⁻⁵ mbar			
	²⁾ bei steigendem Druck im Bereich 9.99E ⁻⁵ 1E ⁻⁷ mbar bei fallendem Druck im Bereich 9.99E ⁻⁶ 1E ⁻⁸ mbar				
	³⁾ bei steigendem Druck im B bei fallendem Druck im Ber	ereich 9.99E ⁻⁸ … 1E ⁻¹¹ mbar eich 9.99E ⁻⁹ … 1E ⁻¹¹ mbar			
	Entgasen				
		IE414	IE514		
	Anodenpotential	480 V	480 V		
	Reflektorpotential	-	205 V		
	Kathodenpotential	20 V	10 V		
	Emissionsstrom	90 mA	45 mA		
	Leistung	41 W	21 W		
PSG50x PSG51x-S	Spannung	+24 V (dc) ±5%			
CDG025D, CDG045D	Strom	0 1 A pro Kan	al		
IE414 bei druckabhängigem	Emissionsstrom [mA]	Druckbereich [mbar]			
Emissionsstrom	10	10-11 10-0	1.7×10 ⁻¹² 1.7×10 ⁻⁹		
	1	10 ⁻⁸ 10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻¹⁰ 1.7×10 ⁻⁷		
	0.1	10 ⁻⁵ 10 ⁻²	│ 1.7×10 ⁻⁸ … 1.7×10 ⁻⁵		
IE414 bei festem	Emissionsstrom [mA]	Druckbereich [mbar]	Ionenstrom [A]		
Emissionsstrom	10	10 ⁻¹¹ 10 ⁻²	1.7×10 ⁻¹² 1.7×10 ⁻³		
	1	10 ⁻¹¹ 10 ⁻²	1.7×10 ⁻¹³ 1.7×10 ⁻⁴		
	0.1	10 ⁻¹¹ 10 ⁻²	1.7×10 ⁻⁴ 1.7×10 ⁻⁵		
IE514	Emissionsstrom [mA]	Druckbereich [mbar]	Ionenstrom [A]		
	1.6	10 ⁻¹³ 10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻¹⁵ 1.6×10 ⁻⁶		
			1		
CDG025D, CDG045D	F.S. [Torr]	Druckbereich [Torr]			
	0.1 (nur CDG045D)	1×10 ⁻⁵ … 1×10 ⁻¹			
	1	1×10 ⁻⁴ … 1			
	10	1×10 ⁻³ 1×10 ¹			
	100	1×10 ⁻² 1×10 ²			
	1000	1×10 ⁻¹ 1×10 ³			
PSG50x PSG51x-S	5×10 ⁻⁴ … 1×10 ³ mbar				

Messgenauigkeit	Strom Messkanal 1 und Bezogen auf Absolut Spannung Messkanal 3 und Bezogen auf Absolut	l 2 Strommesswe l 4 Spannungsme	rt esswert	±2% ±5 fA ±1% ±2 mV
Messgeschwindigkeit	Die bei den IE-Mess messenden lonenstr messverstärker (Am	röhren erreichl om und der ge plifier)", 🗎 126)	baren Mes wünschte).	ssgeschwindigkeiten hängen vom zu n Auflösung ab (Details → "Strom-
	Die Messrate der Me	essronren betra	agt uber d	en gesamten Messbereich 20 s ⁻¹ .
Filterzeitkonstanten	Die Filterzeitkonstan der Mittelwert über o sind wie folgt definie	iten sind von de lie letzten n Me rt:	er Messra esswerte. l	te abhängig. Der aktuelle Messwert ist Die Einstellungen des Messwertfilters
	Langsam (slow): Schnell (fast): Normal:	n = 50 n = 5 n = 15		
Anzeigerate Temperaturdrift	Anzeigerate		4 s-1	
Maßeinheit	Temperaturdrift		< 0.1 % p	oro °C
	Maßeinheit		mbar, Pa	, Torr, Micron
Auflösung des A/D-Wandlers	CDG025D, CDG045 PSG51x-S IE414, IE514	D, PSG50x,	16 Bit ≤14 Bit	
Messröhren-Erkennung	IE515		0 Ω (Brüα ≥4.25 V a	cke) am A/D-Wandler
	IE414		∞ Ω (Unte ≤0.75 V a	erbruch) am A/D-Wandler
	PSG50x, PSG51x-S	i	3.0 kΩ ± 0.202 V a	1% am A/D-Wandler
	CDG0xxD ¹⁾		13.2 kΩ ± 0.849 V a	± 1% am A/D-Wandler
	 Der Identifikationswid bereich muss vom Be 	erstand ist für alle nutzer konfiguriert	Messröhren o werden ($ ightarrow$ "	des jeweiligen Typs gleich. Der gültige Mess- Messbereiche", 🖹 9).
	Beide Me tisch erka angenom geschloss	ssröhren-Type nnt. Ist an kein men, dass am sen ist. So bleil	n werden Iem Kanal Messkana ot das Ger	beim Starten der Software automa- eine Messröhre angeschlossen, wird al 1 eine Bayard-Alpert-Messröhre an- ät bedienbar.
Relais-Ausgänge	Name		Relay	
	Anschluss		, D-Sub, 2	5-polig, weiblich
	Anzahl der Relais		2, erweite lenkarte	erbar auf 7 mit zusätzlicher Schnittstel-

Reaktionszeit

Kontaktart

Belastung (ohmsch)

max. 50 ms

synchron zu Messkanal 3 und 4 asynchron zu Messkanal 1 und 2

Umschaltkontakt, potentialfrei

max. 50 V (dc), 0.5 A



Kontrollsignale, Recorder	Name Anschluss Filterzeitkonstante Auflösung A/D Wandler Auflösung D/A Wandler Mess- und Aktualisierungsrate	Control D-Sub, 15-polig, männlich max. 1 ms 16 Bit 12 Bit 20 s ⁻¹ synchron zu Messkanal 3 und 4 asynchron zu Messkanal 1 und 2
	Analoge Eingangsspannung Analoge Ausgangsspannung	0 … 10 V, unipolar 0 … 11 V, unipolar
	Eingangsimpedanz	min. 100 kΩ
	Ausgangsimpedanz	max. 50 Ω
	Digitale Eingänge	TTL-kompatibel
RS232	Name	RS232 (→ 🖹 60)
	Anschluss	D-Sub, 9-polig, weiblich
	Baudrate	300 ^{°)} , 600 ^{°)} , 1200 ^{°)} , 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
	Daten	7-Bit, 8-Bit, 9-Bit
	Parität	odd, even, none
	Stopp-Bits	1, 2
Schnittstellenkarte (Option)	Schnittstellenkarte mit RS232-C Sc	chnittstelle oder mit RS422 Schnittstelle
	Anzahl der Relais	5
	Schaltleistung	45 W, 75 VA
	Schaltspannung	30 V (dc) / 50 V (ac)
	Schaltstrom	1.5 A
	Schnittstellenkarte mit Profibus-DP	Schnittstelle
	Schaltspannung	30 V (dc) / 50 V (ac)



3 Installation

3.1 Auspacken	Interauchen Sie die Transportverpeelvung auf äußere Schöden
	Packen Sie das IM540 aus und legen Sie die Verpackung beiseite.
	3 Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.
	Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Das IM540 darf nur in der Original-Verpackung gelagert und transportiert werden.
	Überprüfen Sie das IM540 auf Vollständigkeit.
	b Überprüfen Sie das IM540 visuell auf Schäden.
Warnung	Bei sichtbaren Beschädigungen kann die Inbetriebnahme des Produkts lebensge- fährlich sein. Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen und gegen unbeab- sichtigten Betrieb sichern.
3.2 Mechanischer Einbau	Das IM540 kann wie folgt eingesetzt werden: Als Tischgerät, in eine Schalttafel eingebaut und in ein 19"-Rack eingebaut. Beachten Sie dabei stets folgenden Sicherheitshinweis:
Vorsicht	Zu hohe Umgebungstemperatur. Überschreiten der maximal zulässigen Umgebungstemperatur kann das Gerät beschädigen
	Stellen Sie sicher, dass die maximal zulässige Umgebungstemperatur nicht über- schritten wird und dass die Luft ungehindert durch die Lüftungsschlitze strömen kann. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Warnung.
3.2.1 Tischgerät	Wenn Sie das IM540 als Tischgerät verwenden wollen, gehen Sie wie folgt vor:
	Schalten Sie das IM540 aus und trennen Sie es vom Netz.
	2 Legen Sie das IM540 wie im Schritt 4 dargestellt auf den Rükken.
	Die Öffnungen für die Füsse sind mit Kunststoffkappen abgedeckt. Entfer- nen Sie die Kunststoffkappen mit Hilfe eines Schraubenziehers.







Klappen Sie, falls gewünscht, die beiden vorderen Füsse hoch.



Drehen Sie das IM540 wieder um und stellen Sie es am gewünschten Platz

3.2.2 Schalttafeleinbau

Für den Einbau in eine Schalttafel ist folgender Schalttafelausschnitt erforderlich (Maße in [mm]):





Führen Sie das IM540 in den Ausschnitt.



Befestigen Sie das Gerät mit vier M3-Schrauben.



Zur Entlastung der Frontplatte wird empfohlen, das Gerät nach unten hin abzustützen.

NFICON

3.2.3 Rackeinbau

Das IM540 ist für den Einbau in einen Rackeinschubadapter nach DIN 41 494 (19", 3 HE) vorgesehen. Dazu sind im Lieferumfang 4 Halsschrauben und 4 Kunststoffhülsen enthalten



Aufhebung der Schutzart des Racks.

Das Gerät kann als Einbaugerät die geforderte Schutzart (Schutz gegen Fremdkörper und Wasser) z. B. von Schaltschränken nach EN 60204-1 aufheben. Stellen Sie die geforderte Schutzart durch geeignete Maßnahmen wieder her.





P

Zur Entlastung der Frontplatte wird empfohlen, den Rackeinschubadapter mit einer Führungsschiene zu versehen.

Zum sicheren und einfachen Einbau schwerer Rackeinschubadapter wird empfohlen, das Rackgestell zusätzlich mit Gleitschienen zu versehen.



Befestigen Sie den Rackeinschubadapter im Rack.



В

Schieben Sie das IM540 in den Rackeinschubadapter ein.

Befestigen Sie das IM540 mit den im Lieferumfang enthaltenen Halsschrauben und Kunststoffhülsen im Rackeinschubadapter.

3.3 Anschließen

3.3.1 Rückseite des Geräts



- A Anschluss RELAY
- B Anschluss CONTROL
- C Anschluss RS232
- D Schalter für Programmtransfer-Modus
- E Anschluss für IE-Messignal, Messkanal 1
- F Befestigungs- und Erdungsschrauben für Kühlkörper
- G Anschluss für IE-Steuerung, Messkanal 1
- H Netzschalter
- I Befestigungs- und Erdungsschraube für internen Schutzleiter
- J Anschluss für IE-Steuerung, Messkanal 2
- K Netzanschluss
- L Anschluss für IE-Messignal, Messkanal 2
- M Erweiterungssteckplatz
- N Anschluss für CDG und PSG, Messkanal 3
- O Anschluss für CDG und PSG, Messkanal 4

Warnung



Interner Schutzleiter.

Der interne Schutzleiter ist mittels einer Schraube am Gehäuse befestigt. Ein Gerät mit nicht befestigtem Schutzleiter kann im Störungsfall lebens gefährlich sein. Drehen oder lösen Sie die Schraube, mit der der interne Schutzleiter befestigt ist, nicht.

Warnung



Erdung des Kühlkörpers.

Der Kühlkörper ist mittels zweier Schrauben am Gehäuse befestigt. Ein Gerät mit nicht befestigtem Kühlkörper kann im Störungsfall lebensgefährlich sein. Drehen oder lösen Sie die Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist, nicht.

Die Belegung der einzelnen Anschlüsse wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

3.3.2 Netzanschluss

Der Netzanschluss (\rightarrow Pos. K, \blacksquare 15) ist für ein Netzkabel vorgesehen, das geräteseitig mit einem Kaltgerätestecker endet.

Im Lieferumfang ist ein Netzkabel enthalten. Falls der Netzstecker nicht mit Ihrem Anschluss kompatibel ist, müssen Sie ein geeignetes Netzkabel beschaffen:

- Dreiadriges Kabel mit Schutzerdung
- Leiterquerschnitt 3 × 1.5 mm² oder größer



Gefahr

Netzspannung.

Nicht fachgerecht geerdete Geräte sind im Störungsfall lebensgefährlich. Verwenden Sie nur dreiadrige Netzkabel bzw. Verlängerungsleitungen mit Schutzerdung. Stecken Sie den Netzstecker nur in eine Steckdose mitSchutzkontakt ein.



Stecken Sie den Gerätestecker des Netzkabels in den Netzanschluss des Geräts ein.



Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose ein.



Wird das Gerät in einen Schaltschrank eingebaut, kann die Netzspannung über einen geschalteten Netzverteiler zugeführt werden.

3.3.3 Erdung

Schutzleiter

Mit Hilfe der Erdungsschraube (\rightarrow Pos. I, \blacksquare 15) kann das IM540 mit der Schutzerdung des Pumpstands verbunden werden.



Bei Bedarf: Verbinden Sie die Schutzerdung des Pumpstands über einen Schutzleiter mit der Erdungsschraube.

Die Metallflansche der Messröhren IE414 und IE514 sind über die Messleitungen innerhalb des IM540 mit dem Schutzleiter verbunden.

Kühlkörper

Der Kühlkörper ist mit Hilfe der beiden Schrauben (\rightarrow Pos. F, \blacksquare 15) an der Rückplatte des IM540 befestigt. Die Schrauben stellen gleichzeitig die Erdverbindung des Kühlkörpers dar und dürfen auf keinen Fall gelöst werden.



3.3.4 CH1 und CH2

Steuersignale

Die Anschlüsse CH1 und CH2 dienen zum Anschluss von IE414/514-Messröhren.

Für jeden Messkanal steht eine 7-polige Steckdose des Typs Metalock Bantam zur Verfügung Schrauben (\rightarrow Pos. G und J, \cong 15).

Kontaktbelegung:



Berührungsgefährliche Spannung.



Sobald die Emission eingeschaltet ist, liegen an beiden Steckdosen berührungsgefährliche Spannungen an, auch wenn nur ein Messsystem angeschlossen ist. Der Kontakt mit einer der Steckdosen kann zu schweren Verletzungen führen. Arbeiten an der Messröhre oder der Messleitung dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden. Warten Sie nach dem Abschalten des Geräts noch ca. 15 Sekunden, bevor Sie die Arbeiten beginnen.

Messsignale

3.3.5 CH3 und CH4

Die Messsignale, d.h. die Ionenströme, werden jeweils über ein Koaxialkabel übertragen (\rightarrow Pos. E und L, 🖹 15).

Kontaktbelegung:

1

2

3

4

Innenleiter: Ionenstrom Aussenleiter: Abschirmung

Gefahr

Berührungsgefährliche Spannung.

Im Betrieb mit den IE414 und IE514 Messröhren kann im Fehlerfall am Messleitungsanschluss (\rightarrow Pos. E und L, 15) eine lebensgefährliche Spannung anliegen.

Am Messleitungsanschluss den Berührungsschutz anbringen. Der Berührungsschutz ist im Lieferumfang der Messleitung enthalten.

Die Anschlüsse CH3 und CH4 dienen zum Anschluss von CDG- und PSG-Messröhren.

Für jeden Messkanal steht eine 8-polige RJ45-Gerätebuchse zur Verfügung (\rightarrow Pos. N und O, 🗎 15).



+24 V(dc)	5	Sign
PGND	6	n.c.
U_in	7	n.c.
Ident	8	n.c.

- Signal-GND
- 6 n.c. (nicht angeschlossen)
- 7 n.c. (nicht angeschlossen)
- 8 n.c. (nicht angeschlossen)



Vorsicht



Unzulässige Messröhre.

Messröhren, die nicht für das IM540 vorgesehen sind, können das Gerät beschädigen.

Betreiben Sie das IM540 nur mit zulässigen Messröhren (\rightarrow \boxtimes 8).



Mehrfachbelegung.

An jeden Messkanal darf nur eine einzige Messröhre angeschlossen werden. Andernfalls werden die angeschlossenen Messröhren beschädigt. Stecken Sie an jeden Messkanal maximal eine Messröhre an.



CH3: Schließen Sie die Messröhre über ein abgeschirmtes 1:1-Kabel an den Anschluss CH3 an.



CH4: Schließen Sie die Messröhre über ein abgeschirmtes 1:1-Kabel an den Anschluss CH4 an.

3.3.6 RELAY

Die Schaltfunktionen und die Fehlerüberwachung beeinflussen die Stellung diverser Relais im IM540. Über den Anschluss RELAY (\rightarrow Pos. A, B 15) können Sie die Relais-Kontakte zum Schalten verwenden. Die Relais-Kontakte sind potentialfrei.

Kontaktbelegung:



- 1 GND
- 2 GND
- 3 Channel 2 error (NC)
- 4 Trigger 1 off (NC)
- 5 Trigger 1 common (COM)
- 6 Trigger 1 on (NO)
- 7 GND
- 8 Trigger 2 off (NC)
- 9 Trigger 2 common (COM)
- 10 Trigger 2 on (NO)
- 11 Channel 1 selected (NC)
- 12 Channel 1 / 2 common (COM)
- 13 Channel 2 selected (NO)
- 14 Channel 2 ready (NO)
- 15 Channel 2 common (COM)
- COM Mittenkontakt (common)
- NC Ruhekontakt (normally closed)
- NO Arbeitskontakt (normally open)



Kontakt 25 dient zur Speisung von Relais mit höherer Schaltleistung. Der Kontakt ist auf eine Stromstärke von 200 mA abgesichert.

- 16 Emission off (NC)
- 17 Emission common (COM)
- 18 Emission on (NO)
- 19 Degas off (NC)
- 20 Degas common (COM)
- 21 Degas on (NO)
- 22 Channel 1 error (NC)
- 23 Channel 1 common (COM)
- 24 Channel 1 ready (NO)
- 25 +24 V (dc), 200 mA

Entspricht den Anforderungen einer geerdeten Schutzkleinspannung (PELV).



Warnung



Berührungsgefährliche Spannung.

Spannungen über 60 V (dc) oder 30 V (ac) sind berührungsgefährlich und können zu schweren Verletzungen führen.

Sie dürfen mit dem Anschluss RELAY nur Spannungen von max. 60 V (dc) oder 30 V (ac) schalten. Diese Spannungen müssen den Anforderungen einer geerdeten Schutzkleinspannung (PELV) entsprechen.



Schließen Sie die peripheren Komponenten mit einem abgeschirmten Verbindungskabel an den Anschluss RELAY an.

3.3.7 CONTROL

Der Anschluss CONTROL (\rightarrow Pos. B, 🗎 15) enthält folgende Anschlüsse:

- Analoge Eingänge für die Fernsteuerung der Emission
- Digitale Eingänge zum Schalten der Emission
- Linearer und logarithmischer Schreiberausgang

Kontaktbelegung:



- 1 Dig. Remote Channel 1 GND
- 2 Dig. Remote Channel 2 GND
- 3 GND
- 4 GND
- 5 Anal. Remote Channel 1 GND
- 6 Anal. Remote Channel 2 GND
- 7 Record_1 (Schreiberausgang_1) GND
- 8 Record_2 (Schreiberausgang_2) GND

- 9 Dig. Remote Channel 1
- 10 Dig. Remote Channel 2
- 11 GND
- 12 Anal. Remote Channel 1
- 13 Anal. Remote Channel 2
- 14 Record_1 (Schreiberausgang_1) Output
- 15 Record_2 (Schreiberausgang_2) Output



Schließen Sie die peripheren Komponenten mit einem abgeschirmten Verbindungskabel an den Anschluss CONTROL an.



3.3.8 RS232

Die serielle Schnittstelle RS232 (\rightarrow Pos. C, \blacksquare 15) ermöglicht die Bedienung des Geräts über einen Computer oder ein Terminal.

Außerdem kann über diese Schnittstelle ein Firmware-Update durchgeführt werden (\rightarrow "Programmtransfer-Modus", 🖹 120).

Kontaktbelegung:



- 1 DCD, +5 V externe Speisung,
- 5 GND 6 DSR
- 2 TxD 3 RxD

max. 300 mA

- 7 n.c. 8 CTS
- n.c. (nicht angeschlossen)
- 9 RI

n.c. (nicht angeschlossen)



4

Verbinden Sie die serielle Schnittstelle des Rechners über ein abgeschirmtes Kabel mit dem Anschluss RS232



Verwenden Sie ein serielles Verlängerungskabel mit einem 9-poligen Stecker und einer 9-poligen Buchse. Das Kabel darf keine gekreuzten Leiter besitzen.

3.3.9 Erweiterungssteckplatz (Option)

Mit der Schnittstellenkarte am Erweiterungssteckplatz (\rightarrow Pos. M, \blacksquare 15) können 5 weitere Relais und eine Schnittstelle nachgerüstet werden.

Verwendbare Schnittstellenkarten

- Schnittstellenkarte mit RS232-C Schnittstelle
- Schnittstellenkarte mit RS422 Schnittstelle
- Schnittstellenkarte mit Profibus-DP Schnittstelle



4 Bedienung

4.1 Frontplatte



4.1.1 Anzeige

Statuszeile

In allen Menüs werden wichtige Gerätezustände in der obersten Zeile (Pos. C) angezeigt.

Auf der linken Seite der Statuszeile (Pos. D) ist der Menüname mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund dargestellt.

Auf der rechten Seite der Statuszeile (Pos. F) werden von links nach rechts folgende Zustände mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund angezeigt:

Feld	Anzeige	Bedeutung
1	EMI	Emission eingeschaltet
2	OFS	Offset-Korrektur für kapazitive Messröhre aktiviert
3	COR	Gasartkorrektur programmiert
4	USR	Standard-Parametereinstellung wurde vom Benutzer geän- dert

Diese Felder bleiben jeweils leer, wenn der entsprechende Zustand nicht zutrifft.



Auf der rechten Position in der Statuszeile (Pos. G) werden folgende Zustände mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund angezeigt. Die Priorität der Anzeigen entspricht der Reihenfolge in der Tabelle.

	Anzeige	Bedeutung	
	Error xyz	Zuletzt aufgetretener Fehler mit der Nummer xyz	
		Blinkend: Nicht quittierter Fehler	
		 Statisch: Fehler wurde durch Aufruf des Untermenüs «Error» quittiert (→ "Detailgruppen",	
	Test	Hardwaretest wird ausgeführt (\rightarrow "Test-Modus (Test Mode)", 🗎 122)	
	Degas	Messröhre wird entgast (blinkend)	
	Offset	Offset- bzw. Nullabgleich wird durchgeführt (blinkend)	
	LoadCor	Es wird eine Ladungskorrektur für den Ionisations-Messröhren-Ver- stärker vorgenommen (erfolgt nur in sehr empfindlichen Bereichen)	
	EMO	Not-Aus-Taste wurde betätigt (→ "Not-Aus betätigen", 🖹 28)	
	Profi	Steuerung des Geräts über Profibus (\rightarrow "Gerätesteuerung (Control)", 🖹 41)	
	IF540x	Steuerung des Geräts über RS232 auf der optionalen Schnittstellen- karte (\rightarrow "Gerätesteuerung (Control)", 🖹 41)	
	RS232	Steuerung des Geräts über RS232 und Standardschnittstelle mit IM540-Protokoll (\rightarrow "Gerätesteuerung (Control)", 🗎 41)	
	Remote	Geräte-Steuerung über diskrete Fernsteuereingänge (→ "Gerätesteuerung (Control)",	
	(keine)	Keiner der oben genannten Zustände trifft zu	
Triggerrelais-Status	Auf der rechten Seite des Displays (Pos. H) wird der Zustand der beiden Trigger- relais angezeigt. Leuchtet das Dreieck über der Zahl, so ist das Relais ausge- schaltet bzw. der Druck ist höher als der untere Schwellenwert. Leuchtet das Drei- eck unter der Zahl, so ist das Relais eingeschaltet bzw. der Druck ist niedriger als der obere Schwellenwert (→ Abb. Hysterese, 🗎 38). Die Anzeigen erscheinen nur dann, wenn entsprechende Triggerrelais zurAnzeige ausgewählt wurden (→ "Schaltfunktionen konfigurieren", 🖺 38).		
Messwertanzeige	Der aktuelle I	Messwert wird digital (Pos. E) und als Bargraph (Pos. J) angezeigt.	
	In empfindlichen Messbereichen kann es auf Grund von Störungen (mechanische oder elektrische Einflüsse von außen) kurzfristig zur Messung von negativen Eingangsströmen kommen. In einem solchen Fall wird der letzte noch gültige Druckwert angezeigt und diesem das Kleinerzeichen "<" vorangestellt.		
	 Digitale A mazahl in Druckeinh Bargraph: Die zugeh rechts vor sind mit e wie bei de 	nzeige: Der Messwert wird standardmäßig als dreistellige Gleitkom- Zehnerpotenz-Schreibweise dargestellt. Rechts davon wird die neit angezeigt: mbar, Torr, Pa, oder Micron. Der Bargraph verdeutlicht die Zu- bzw. Abnahme des Messwerts. nörigen Druckbereichsgrenzen können links (untere Grenze) und m Bargraph (obere Grenze) abgelesen werden. Dekadenübergänge iner Markierung gekennzeichnet. Die Druckeinheit ist stets dieselbe er digitalen Anzeige.	

Die Anzeige und der Bargraph können kundenspezifisch konfiguriert werden (\rightarrow "Display, Bargraph (Disp.Bar)", 🖹 45).



Wichtige Meldungen

Ist eine Messung nicht möglich, erscheint anstelle der Messwertanzeige eine Meldung, die den Grund dafür angibt. Folgende Meldungen sind möglich:

Anzeige	Bedeutung
Ov.Temp	Overtemp-Signal des Netzteils aktiv, Messung nicht möglich
WaitCon	IM540-Mode, Sensor-Kontrollfunktion aktiviert, der angezeigte Kanal wartet auf die Freigabe durch das steuernde System
CodErr	Kodierwiderstand eines vorher vorhandenen Sensors wird nicht mehr erkannt
PowErr	Fehler in der Spannungsversorgung des angezeigten Kanals

Messkanäle

Auf der linken Seite des Displays wird sowohl der Messkanal (Pos. A) als auch der Messröhrentyp (Pos. B) angezeigt.

Folgende Messröhrentypen stehen zur Auswahl:

Anzeige	Bedeutung
EXT	Extraktor IE514
BAG	Bayard Alpert IE414
CDG	Kapazitive Messröhre: CDG025D, CDG045D
PSG	Pirani-Messröhre: PSG50x, PSG51x-S

An die Messkanäle 1 und 2 können stets nur Messröhren des Typs BAG und EXT angeschlossen werden. Damit sind folgende Anzeigen möglich:

Anzeige	Bedeutung
BAG CH1	Messkanal 1 mit angeschlossener Bayard-Alpert-Messröhre
EXT CH1	Messkanal 1 mit angeschlossener Extraktor-Messröhre
BAG CH2	Messkanal 2 mit angeschlossener Bayard-Alpert-Messröhre
EXT CH2	Messkanal 2 mit angeschlossener Extraktor-Messröhre
PSG CH3	Messkanal 3 mit angeschlossener Pirani-Messröhre
CDG CH3	Messkanal 3 mit angeschlossener kapazitiver Messröhre
PSG CH4	Messkanal 4 mit angeschlossener Pirani-Messröhre
CDG CH4	Messkanal 4 mit angeschlossener kapazitiver Messröhre

4.1.2 Bedientasten

Emi.On, Emi.Off, EMO_Off, EMO_Res

Mit Hilfe dieser Taste können Sie die Emission der Messröhre am ausgewählten Messkanal ein- und ausschalten. Mit dem Ausschalten wird auch ein eventueller Nullabgleich oder das Entgasen beendet.

Diese Taste dient im ferngesteuerten Modus auch als Not-Aus-Schalter (\rightarrow "Not-Aus betätigen", ${\ensuremath{\mathbb B}}$ 28).



Die Beschriftung der Taste ist vom aktuellen Zustand abhängig:

Anzeige	Bedeutung
Emi.On	Emission ist ausgeschaltet und kann eingeschaltet werden
	Emission ist ausgeschaltet und kann nicht eingeschaltet werden
Emi.Off	Emission ist eingeschaltet und kann ausgeschaltet werden
EMO_Off	Not-Aus (Emergency Off). Emission wurde über Fernsteuerung oder «Auto Mode» eingeschaltet.
EMO_Res	Eine zuvor ausgeführte EMO_Off-Funktion wird dadurch wieder zurückgesetzt. Die Kontrolle wird wieder an die steuernde Einheit übergeben. Es muss allerdings eine erneute Einschaltanforderung erfolgen.

Channel

Mit der Taste Channel können Sie einen Messkanal wählen. Dies ist z. B. notwendig, wenn Sie eine bestimmte Messröhre ein- oder ausschalten wollen.

Ist die Emission ausgeschaltet (Emi.Off), wirkt folgender Mechanismus im Hintergrund:

Ist der angezeigte Sensor am Kanal 1 oder 2 angeschlossen und die Ionenquellenversorgung nicht auf diesen Kanal eingestellt, so wird die Ionenquellenversorgung auf diesen Anzeigekanal umgeschaltet.

Detail

In diesem Menü werden wichtige Parameter angezeigt und Fehlermeldungen ausgegeben. Darüber hinaus können Sie die grafische Darstellung der Messwerte konfigurieren und anzeigen lassen (\rightarrow "Detailanzeige-Modus", 🖹 31).

Cmd

Mit der Taste Cmd werden konfigurationsabhängig die Tasten Deg.On und Ofs.Set zur Anzeige gebracht.

Das System kehrt beim Drücken einer Cmd- oder der Return-Taste auf den Messbildschirm zurück.

Deg.On

Diese Taste ist nur im Cmd-Menü sichtbar.

Schaltet das Entgasen der ausgewählten Messröhre ein. Die Beschriftung der Taste wechselt zu «Deg.Off».

Ofs.Set

Diese Taste ist nur im Cmd-Menü sichtbar.

Schaltet die Offset-Funktion für die ausgewählte Messröhre ein. Die Beschriftung der Taste wechselt zu «Ofs.Res».

Die Offset-Funktion ermöglicht eine Relativmessung bezüglich eines Referenzdrucks. Dies erübrigt auch den Nullpunktabgleich an der Messröhre.

Param

In diesem Menü wird das Gerät konfiguriert. Dazu stehen die folgenden Untermenüs zur Verfügung:

Untermenü	Konfiguration
Setpoint	Schaltfunktionen
General	Allgemeine Einstellungen, Schnittstellenkonfiguration, Verhalten im Fehlerfall
Sensor	Sensorparameter
Ioni Amp	Stromverstärkerparameter
Control	Steuerung der Sensoren
UserMode	Benutzerdefinierte Einstellungen
TestMode	Einstellungen für Hardware-Tests. Dieses Untermenü ist nur nach Aktivierung des Test-Modus verfügbar (→ "Test-Modus (Test Mode)",

Dazugehörige Konfigurationsparameter \rightarrow "Parameter", \blacksquare 37.



Wird in einem der Untermenüs innerhalb der als «Timeout» definierten Zeitspanne keine Taste gedrückt, schaltet das Gerät wieder zum Messbildschirm zurück. Eventuell aktivierte Parameter werden nicht geändert.

Pfeiltasten (DOWN▼/ UP▲)

Die Pfeiltasten sind mit zwei verschiedenen Funktionen belegt:

- Auswahl des entsprechenden Menüfeldes für die Eingabe eines Parameterwerts
- Verkleinern oder Vergrössern eines Vorgabewerts. Dazu muss das entsprechende Menüfeld vorher ausgewählt und mit Hilfe der Taste Enter aktiviert worden sein.

Die entsprechenden Tasten werden im Folgenden als DOWN und UP bezeichnet.

Enter

Die Taste Enter ist mit zwei verschiedenen Funktionen belegt:

- Aktivierung des mit Hilfe der Pfeiltasten ausgewählten Menüfeldes (Eingabe-Modus)
- Übernahme des mit Hilfe der Pfeiltasten eingestellten Parameterwerts und Verlassen des Eingabe-Modus. Der Parameterwert wird auf EEPROM gespeichert.

Return

Mit Hilfe dieser Taste wird auf die vorhergehende Ebene zurückgeschaltet. Im Eingabemodus kann die Return-Funktion nicht ausgeführt werden.

ESC (Escape)

Diese Taste ist nur im Eingabe-Modus sichtbar.

Bei Drücken der Taste ESC wird der Eingabe-Modus verlassen. Der Parameter wird auf den Wert zurückgesetzt, der beim Aktivieren des Eingabe-Modus gültig war.

4.2 Ein- und ausschalten

4.2.1 Einschalten



Schalten Sie den Netzschalter ein (\rightarrow Pos. H, 🗎 15).

Nach dem Einschalten führt das IM540 folgende Aktionen durch:

- Selbsttest
- Messröhren identifizieren (→ "Messröhren-Erkennung",
 [™] 10).

Schalten Sie den Netzschalter aus (\rightarrow Pos. H, \square 15)

- Zuletzt eingestellte Parameter wiederherstellen
- Mess-Modus aktivieren
- Parameter anpassen (falls zuvor eine andere Messröhre angeschlossen war)

4.2.2 Ausschalten

4.2.3 Wartezeit

Das IM540 benötigt nach dem Ausschalten etwa 10 Sekunden Zeit, damit es sich wieder initialisieren kann. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das IM540 erneut einschalten.

Wenn Sie das IM540 in eine Schalttafel oder in ein Rack eingebaut haben, können Sie es auch über den zentralen Netzverteiler ein- und ausschalten.



4.3 Betriebsarten

Das IM540 kann sich in einer der folgenden Betriebsarten befinden:

Mess-Modus

Der Mess-Modus ist die Standard-Betriebsart. Hier werden die Messwerte der Messröhren angezeigt. Im Fehlerfall wird stattdessen eine Statusmeldung ausgegeben (\rightarrow "Mess-Modus", B 26).

Detailanzeige-Modus

Im Detailanzeige-Modus können Sie diverse Werte und eventuelle Fehlermeldungen in einer übersichtlichen Darstellung zur Anzeige bringen (\rightarrow "Detailanzeige-Modus", 🖹 31).

Parameter-Modus

Im Parameter-Modus haben Sie Zugriff auf verschiedene Parameter. Sie können diese Parameter mit Hilfe der Pfeiltasten ändern. Auf diese Weise können Sie das IM540 konfigurieren (\rightarrow "Parameter-Modus", \cong 37).

User-Modus

Im User-Modus können Sie die Standardparameter kontrollieren und gegebenenfalls ändern (\rightarrow "User-Parameter (UserMode)", 🖹 56).

Programmtransfer-Modus

Im Programmtransfer-Modus können Sie die aktuelle Version der Firmware auf das IM540 übertragen (\rightarrow "Programmtransfer-Modus", 🗎 120).

Test-Modus

Der Test-Modus dient zu Servicezwecken. Hier können Sie Gerätedaten abfragen und ändern sowie Gerätetests durchführen (\rightarrow "Test-Modus (Test Mode)", 🗎 122).

4.4 Mess-Modus

4.4.1	Mess-Modus auswählen	Das IM540 befindet sich nach dem Einschalten automatisch im Mess-Modus. Von einem anderen Modus aus können Sie durch (evtl. mehrmaliges) Drücken der Taste Return in den Mess-Modus zurückwechseln. Im Parameter-Modus kehrt das Gerät automatisch in den Mess-Modus zurück, wenn Sie innerhalb der als «Timeout» definierten Zeitspanne keine Taste betäti- gen.
4.4.2	Beschreibung	Der Mess-Modus ist die Standard-Betriebsart. Hier werden die Messwerte der Messröhren angezeigt. Wenn der Druck außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Messkanäle, an die keine Messröhre angeschlossen ist, werden nicht angezeigt.
4.4.3	Messkanal wählen	 Drücken Sie die Taste Channel Befindet sich die Anzeige im Automatik-Modus (→ "Einschaltmodus (Mode)", 54), wird die Automatik unterbrochen und der aktive Messkanal angezeigt. Die Anzeige «Auto Control» in der Statuszeile erlischt.







Drücken Sie die Taste Channel so oft, bis der gewünschte Messkanal angezeigt wird

Mit dem Drücken der Taste Channel wechselt die Anzeige zum nächsten Kanal, an dem eine Messröhre angeschlossen ist. Es werden jeweils die Nummer des Messkanals und der Messröhrentyp angezeigt. Sind alle Kanäle angezeigt worden, wird der Automatik-Modus wieder aktiv.

4.4.4 Emission einschalten



Übermäßiger Gasdruck.

Übermäßiger Gasdruck am Messort kann die Messröhre beschädigen. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Emission, dass der Druck am

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Emission, dass der Druck am Messort folgende Werte nicht überschreitet:

- BAG: $p \le 9.98 \times 10^{-3}$ mbar
- Extraktor: $p \le 9.98 \times 10^{-5}$ mbar



Wählen Sie den betreffenden Messkanal (\rightarrow "Messkanal wählen", 🖹 26).

Drücken Sie die Taste Emi.On.



- Die Messröhre am gewählten Messkanal wird eingeschaltet
- Der Messwert wird angezeigt
- In der Statuszeile erscheint die Anzeige «EMI»
- Die Tastenbeschriftung wechselt zu «Emi.Off»

Warnung



Berührungsgefährliche Spannung.

Sobald die Emission eingeschaltet ist, liegen an beiden Steckdosen berührungsgefährliche Spannungen an, auch wenn nur ein Messsystem angeschlossen ist. Der Kontakt mit einer der Steckdosen kann zu schweren Verletzungen führen.

Gefahr



Berührungsgefährliche Spannung.

Im Betrieb mit den IE414 und IE514 Messröhren kann im Fehlerfall am Messleitungsanschluss (\rightarrow Pos. E und L, \blacksquare 15) eine lebensgefährliche Spannung anliegen.

Am Messleitungsanschluss den Berührungsschutz anbringen. Der Berührungsschutz ist im Lieferumfang der Messleitung enthalten.

4.4.5 Emission ausschalten

Die Emission kann jederzeit manuell ausgeschaltet werden. Dies gilt auch, wenn sich das Gerät im ferngesteuerten Modus befindet. In diesem Fall ist die Taste mit «EMO_Off» (Emergency Off) beschriftet (\rightarrow "Not-Aus betätigen", 🖹 28).



Wählen Sie den betreffenden Messkanal (\rightarrow "Messkanal wählen", \square 26).

2

Drücken Sie die Taste Emi.Off



- Die Heißioni-Messröhre IE414 / 514 wird, unabhängig vom gewählten Messkanal, ausgeschaltet
- Die Anzeige «EMI» erlischt
- Mit dem Ausschalten wird auch ein eventueller Nullabgleich oder das Entgasen beendet
- Die Tastenbeschriftung wechselt zu «Emi.On»

4.4.6 Not-Aus betätigen

Befindet sich das Gerät im ferngesteuerten Zustand, kann es durch Drücken der Taste EMO_Off ausgeschaltet werden. Die Beschriftung der Taste wechselt dann zu «EMO Res» (\rightarrow "Emission ausschalten", \square 29).



Die Anzeige «EMO» in der Statuszeile zeigt den entsprechenden Zustand an (\rightarrow "Anzeige", \square 21).

Die Not-Aus-Funktion bleibt so lange aktiv, bis die Taste EMO_Res gedrückt wird.

Die Kontrolle wird wieder an die steuernde Einheit übergeben. Es muss allerdings eine erneute Einschaltanforderung erfolgen.

4.4.7 Degas-Funktion einschalten

Ionisations-Messröhren mit Glühkathode sind empfindlich bezüglich Ablagerungen auf dem Elektrodensystem. Diese Ablagerungen können Signalschwankungen zur Folge haben.

Mit Hilfe der Degas-Funktion können Sie das Elektrodensystem der Messröhre entgasen und auf diese Weise reinigen.

Die Degas-Funktion steht nur für Bayard-Alpert- und Extraktor-Messröhren zur Verfügung. Sie kann nur dann aktiviert werden, wenn die Emission der Messröhre bereits eingeschaltet ist und der Druck unterhalb der folgenden Grenzwerte liegt:

- p < 1×10⁻⁴ mbar f
 ür die Bayard-Alpert-Messr
 öhre
- p < 1×10⁻⁵ mbar f
 ür die Extraktor-Messr
 öhre

Schalten Sie die Degas-Funktion wie folgt ein:



Wählen Sie den betreffenden Messkanal (→ "Messkanal wählen",
[■] 26).





Drücken Sie die Taste Cmd





Drücken Sie die Taste Deg.On



- Die Degas-Funktion der Messröhre am gewählten Messkanal wird eingeschaltet
- Die Anzeige «Degas» in der Statuszeile blinkt
- Während des Entgasens wird keine Druckmessung gemacht. Es wird der letzte gültige Messwert angezeigt.

4.4.8 Degas-Funktion ausschalten

Die Degas-Funktion wird nach 10 Minuten automatisch abgeschaltet. Sie kann aber auch vorzeitig auf folgende Weise beendet werden:



Wählen Sie den betreffenden Messkanal (\rightarrow "Messkanal wählen", \square 26).

Drücken:

- die Taste Emi.Off, oder
- die Taste Cmd und danach die Taste Deg.Off



- Die Degas-Funktion der Messröhre am gewählten Messkanal wird ausgeschaltet
- Die Anzeige «Degas» in der Statuszeile erlischt

4.4.9 Offset definieren und aktivieren

Die Offset-Funktion steht nur für Ionisations-Messröhren und kapazitive Messröhren zur Verfügung. Der Nullabgleich kann nur bei eingeschalteter Emission durchgeführt werden.



Wählen Sie den betreffenden Messkanal (\rightarrow "Messkanal wählen", all 26
arr

Drücken Sie die Taste Cmd (\rightarrow Abb. \cong 29)



Drücken Sie die Taste Ofs.Set



Bei kapazitiven Messröhren gilt:

- Der beim Drücken der Taste Ofs.Set aktuelle Messwert wird als Offset-Wert gespeichert
- Der gespeicherte Offset-Wert wird von jedem aktuellen Messwert abgezogen
- Die Anzeige «OFS» in der Statuszeile leuchtet

Bei Ionisations-Messröhren wird stattdessen ein Offsetabgleich des Stromverstärkers durchgeführt.

Die Anzeige «Offset» in der Statuszeile blinkt, solange der Nullabgleich durchgeführt wird.

Die aktuellen Offset-Werte werden im Detailanzeige-Modus angezeigt (\rightarrow Detailgruppen", ${\ensuremath{\mathbb B}}$ 31).



Der Nullabgleich benötigt einige Sekunden. In dieser Zeit werden keine aktuellen Messwerte eingelesen und verarbeitet. Der Nullabgleich wird unterbrochen, wenn die Emission ausgeschaltet wird.

Der Nullabgleich kann auch automatisch durchgeführt werden (\rightarrow "Automatischer Offset (Auto_OFS)", ${\ensuremath{\mathbb B}}$ 49).

4.4.10 Offset deaktivieren

Dieses Kapitel gilt nur für kapazitive Messröhren!





Drücken Sie die Taste Cmd (\rightarrow Abb. 🗎 29)



Drücken Sie die Taste Ofs.Res



- Der Offset-Wert wird auf 0 zurückgesetzt
- Die Anzeige «OFS» in der Statuszeile erlischt

4.5 Detailanzeige-Modus

4.5.1 Detailanzeige-Modus wählen

0

Drücken Sie die Taste Detail



Das Gerät wechselt in den Detailanzeige-Modus. Am Display werden verschiedene Gruppen zur Auswahl angeboten (\rightarrow "Detailgruppen", \blacksquare 31).

Durch Drücken der Taste Return können Sie den Detailanzeige-Modus wieder verlassen.

4.5.2 Detailgruppen

Die im Detailanzeige-Modus dargestellten Werte sind zur besseren Übersicht in Gruppen angeordnet.

Folgende Gruppen sind verfügbar:

Error

Fehlermeldungen im Klartext (\rightarrow "Anzeige und Behandlung von Systemfehlern", 🗎 35).

Graphic

In dieser Gruppe kann pro Messkanal eine Trendgrafik definiert und gestartet werden. Zugehörige Grafikparameter \rightarrow "Grafikparameter (Detail Graphic)", \cong 57).

Pressure

Anzeige der Messwerte für die 4 Messkanäle in der aktuellen Druckeinheit

Setpoint

Anzeige aller Schaltfunktionen (→ "Schaltfunktionsparameter (Setpoint)",
37).

Gauge

Anzeige folgender Parameter der aktuellen Ionisations-Messröhre:

Parameter	Bedeutung
Anode	Anodenpotential in V
Cathode	Kathodenpotential in V
Reflect.	Reflektorpotential in V
Emis.	Emissionsstrom in mA
U_Fila.	Filamentspannung in V
I_Fila.	Filamentstrom in A
P_Fila.	Filamentleistung in W

Die Werte werden nur bei eingeschalteter Emission angezeigt.

Info

Anzeige von eingestellten Offset-Werten, Betriebsstunden und Print-Daten.

Folgende Untermenüs stehen zur Auswahl:



Untermenü	Anzeige / Funktion
Offset	 Anzeige der aktuell eingestellten Offset-Werte. Bereiche: CH1 und CH2: 0 4095 CH3 und CH4: -3.000 V +3.000 V (falls CDG angeschlossen ist) Einstellen der Offset-Werte → "Offset definieren und aktivieren,
	■ 29.
OPTCnt.	Betriebsstunden der vier Kanäle. Es wird zwischen den verschie- denen Messröhren unterschieden. Die Betriebsstunden können auf Null zurückgesetzt werden
	$(\rightarrow$ "Betriebsstunden zurücksetzen", 🗎 120).
EMOCnt.	Anzahl der Notabschaltungen an Messkanal 1 und 2.
	Eine Notabschaltung liegt vor, wenn aufgrund eines zu hohen Druckes, einer Toleranzüberschreitung oder eines sonstigen Feh- lers die Emission ausgeschaltet werden muss (\rightarrow "Verhalten des IM540 im Fehlerfall (Error), 🗎 46).
	Es wird zwischen zwei Arten von Notabschaltungen unterschieden:
	Pre.: Wegen zu hohem Druck
	Oth.: Wegen anderen Gründen
	Die Werte können auf Null zurückgesetzt werden (\rightarrow Betriebsstunden zurücksetzen, 🖹 120).
Miscel.	Restart
	Ursache für den zuletzt durchgeführten Programmstart
	 «Power On» Das Gerät wurde vom Stromnetz getrennt und wieder einge- schaltet
	 «Watchdog» Der Watchdog hat angesprochen und das Gerät wurde deshalb neu gestartet (Störung, Ecception, …)
	OPTTot Anzeige der Betriebsstunden des gesamten Gerätes. Der Wert kann nicht zurückgesetzt werden.
	Prof.Ver Anzeige der Profibus Firmware Version. Wird nur angezeigt, wenn eine Profibus Karte installiert ist und erkannt wurde.
MC-Board (Micro Controller)	Anzeige von:
IQ-Board (Ionenquelle)	Artic.No: Artikelnummer Soria No: Sorianummer
VP-Board	Cal-Date: Kalibrierdatum
(Verbindung	• FW-Vers: Firmware-Version
	HW-Vers: Hardware-Version
(lonenver- stärker)	

4.6 Parameter-Modus

4.6.1 Parameter-Modus wählen



Drücken Sie die Taste Param



Das Gerät wechselt in den Parameter-Modus. Am Display werden verschiedene Untermenüs angezeigt.

Wenn Sie im Parameter-Modus innerhalb der als «Timeout» definierten Zeitspanne keine Taste drücken, kehrt das Gerät automatisch in den Mess-Modus zurück.

4.6.2 Parametergruppen

Im Parameter-Modus haben Sie Zugriff auf verschiedene Parameter. Sie können diese Parameter ansehen oder mit Hilfe der Pfeiltasten ändern. Auf diese Weise können Sie das IM540 konfigurieren.

Folgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Parametergruppen und Parameter.

Parameter- gruppe	Untergruppe	Parameter	
Setpoint		Setpoint Channel Display Mode	Spt.Low Spt.High Trigger
General		Device	Control
	Setup	Unit Torr Set.Lock	Light Contrast Men.Time
	RS232	Com.Chan Baudrate DataBits TalkOnly	Parity Stopbits FlowCont
	Recorder	Channel Source Mode	P_Low P_High Scale
	Disp.Bar	Channel Digit Mode	P_Low P_High
	Threshol	U1_Low U1_High	U2_Low U2_High
	Error	FailRel1 FailRel2 FailCont	Emi. Warn Emi.Tol. Emi.Pow.
Sensor		Channel Filter Auto_OFS Cal/Full	Fil.Pow. Emis.Cur X-Ray
	Correct	Channel Cor.Mode Cor.Gain	ClearAll Index Factor Press
Ioni Amp		Channel Sens.	
Control		General Channel Mode	Source P_On P_Off PSG_Ctrl
User Mode	Gauge	Channel Anode Cathode Emis.Cur	U_A_Deg. U_C_Deg. I_Degas
	Amplif	Channel Range	Resolut. Time
	Config	Chan_1 Chan_2 Chan_3 Chan_4	MainFreq Interf.

Test Mode \rightarrow "Testparameter und –funktionen", 🖹 124



Die verfügbaren Parameter sind in folgende Parametergruppen unterteilt:

Schaltfunktionsparameter (Setpoint)

Hier können den einzelnen Messkanälen druckabhängige Schaltfunktionen zugeordnet werden (\rightarrow "Schaltfunktionsparameter (Setpoint)", \square 37).

Generalparameter (General)

Mit Hilfe dieser Parameter können Sie das Gerät allgemein konfigurieren. Die Parameter gelten für alle Messkanäle (\rightarrow "Generalparameter (General), \cong 39).

Sensorparameter (Sensor)

Diese Parameter betreffen nur die Messröhre des gewählten Messkanals. Für jeden Messkanal steht ein eigener Satz von Parametern zur Verfügung (\rightarrow "Sensorparameter (Sensor), 🖹 48).

Stromverstärkerparameter (Ioni Amp)

Mit Hilfe dieser Parameter können Sie den Stromverstärker konfigurieren (→ "Stromverstärkerparameter (IoniAmp)",
[●] 53).

Sensorsteuerung (Control)

Mit Hilfe dieser Parameter können Sie die Steuereingänge konfigurieren (\rightarrow "Sensorsteuerung (Control), \cong 54).

4.7 Bedienkonzept

Vom Mess-Modus aus können Sie Parameter wie folgt wählen und ändern:



Drücken Sie die Taste Param.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Parametergruppe aus.

- Parametergruppen sind mit >>> gekennzeichnet.
- Die ausgewählte Parametergruppe wird in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund dargestellt.





Drücken Sie die Taste Enter.





Wählen Sie in der Parametergruppe mit den Pfeiltasten den gewünschten Parameter aus.

• Der ausgewählte Parameter wird mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund dargestellt.





Drücken Sie die Taste Enter.

- Der Cursor erscheint beim angewählten Parameterwert.
- Das IM540 befindet sich nun im Eingabe-Modus. Anstelle der Taste Return erscheint die Taste ESC.



Stellen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten den gewünschten Parameterwert ein.

- Der angezeigte Parameterwert ist sofort gültig und aktiv.
- Die Auswahl eines Parameterwerts kann durch Drücken der Taste Escape abgebrochen werden. Der Eingabe-Modus wird dadurch verlassen und der Parameter wird auf den Wert zurückgesetzt, der beim Aktivieren des Eingabe-Modus gültig war.



Übernehmen Sie den ausgewählten Parameterwert, indem Sie die Taste Enter drücken.

- Der Parameterwert wird im EEPROM gespeichert.
- Der Eingabe-Modus wird verlassen.



Wiederholen Sie die Schritte 2 ... 7, um weitere Parameter zu ändern. Um in andere Parametergruppen zu wechseln, können Sie mit Hilfe der Taste Return auf die übergeordnete Ebene zurückkehren.



Wechseln Sie in den Mess-Modus zurück (\rightarrow "Mess-Modus auswählen", 26).

4.8 Anzeige und Behandlung von Systemfehlern

4.8.1 Anzeige von Systemfehlern Das IM540 kann maximal 20 verschiedene Fehler speichern. Ein auftretender Fehler wird in der Fehlerliste gespeichert, sofern er nicht bereits gespeichert ist. Ist der Speicher voll, so werden neu aufgetretene Fehler nicht mehr gespeichert.

Die Fehlerliste wird im Menü Detail > Error angezeigt. Mit der Anwahl dieses Menüs werden die aktuellen Fehler quittiert und der zuletzt aufgetretene (jüngste) Fehler wird im Display angezeigt. Eine Fehleranzeige umfasst folgende Informationen:

No:	Positionsnummer. Der zuerst aufgetretene (älteste) Fehler hat die Positionsnummer 01 und steht am Schluss der Fehlerliste.
Code:	Fehlercode
Description:	Kurze Beschreibung des Fehlers im Klartext

Stehen keine Fehler an, so wird «NoErrorsPending» angezeigt.

Bei Auftreten eines Fehlers beginnt ebenfalls die Anzeige «Error» mit der dazugehörigen dreistelligen Fehlernummer in der Statuszeile zu blinken. Treten mehrere Fehler gleichzeitig auf, wird der zuletzt erfasste Fehler in der Statuszeile angezeigt.

Eine Liste der Fehlercodes und der dazugehörigen Fehlertexte finden Sie in Abschnitt «Fehlermeldungen», 🗈 146.

4.8.2 Fehler quittieren

Das Aufrufen des Menüs Detail > Error gilt gleichzeitig als Quittierung der Fehlermeldungen und der Status «Error xy» blinkt nicht mehr. Er bleibt aber so lange in der Anzeige, wie der Fehler ansteht bzw. die Fehlermeldung in der Fehlerliste gespeichert ist.

Um die Versorgungsspannung von CH3/CH4 wieder einzuschaltet, müssen Sie das Menü Detail > Error verlassen und wieder aufrufen.



4.8.3 Fehler aus der Fehlerliste löschen

Im Menü Detail > Error können Sie Einträge in der Fehlerliste löschen. Mit dem Löschvorgang wird die Fehlermeldung aus dem Speicher entfernt. Liegt der Fehler weiterhin an, erscheint die Fehlermeldung sofort wieder. Ist die Fehlerliste leer, so verschwindet auch die Error-Anzeige in der Statuszeile.



Wechseln Sie in den Detailanzeige-Modus (\rightarrow "Detailanzeige-Modus wählen, \blacksquare 31).



Wählen Sie die Detailgruppe Error und drücken Sie anschliessend die Taste Enter

• Die Beschriftung der Taste Enter wechselt zu «Reset»



Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Fehlermeldung aus, die Sie löschen möchten



Drücken Sie die Taste Reset

- Die ausgewählte Fehlermeldung wird aus der Liste gelöscht
- Steht der Fehler weiterhin an, wird er sofort wieder als neuer Fehler der Liste hinzugefügt
- Die Positionsnummern derjenigen Fehlermeldungen, die nach der gelöschten Fehlermeldung aufgetreten sind, werden um 1 erniedrigt
- Wenn alle Fehlermeldungen gelöscht wurden, wird «NoErrorsPending» im Display angezeigt


5 Parameter

5.1 Schaltfunktionsparameter (Setpoint)

In dieser Parametergruppe können Sie die Schaltfunktionen konfigurieren. Es stehen folgende Schaltfunktionsparameter zur Verfügung:

- Setpoint
- Channel
- Display
- Spt.Low
- Spt.High
- Trigger

5.1.1 Grundbegriffe

Schaltfunktionen

Das IM540 enthält standardmässig zwei Relais, die in Abhängigkeit vom gemessenen Druck umschalten. Diese Relais werden als «Relais 1» und «Relais 2» bezeichnet. Durch die Nachrüstung des Geräts mit einer Schnittstellenkarte kann die Anzahl der Relais auf 7 erhöht werden. Diese Relais werden als «Relais 3» … «Relais 7» bezeichnet.

Jedes Relais kann völlig frei einem Messkanal zugeordnet werden. Die Kontakte der Relais sind potentialfrei und können über den Anschluss RELAY und über die Relais-Anschlüsse der optionalen Schnittstellenkarte für Schaltzwecke genutzt werden (\rightarrow "RELAY", \cong 18 und "Erweiterungssteckplatz (Option)", \cong 20).

Schwellenwerte

Abhängig von der angeschlossenen Messröhre deckt der Messkanal einen bestimmten Druckbereich ab. Innerhalb dieses Druckbereichs wird ein unterer und ein oberer Schwellenwert definiert, um das Schaltverhalten des betreffenden Relais festzulegen.

Unterer Schwellenwert Spt.Low

Der untere Schwellenwert ist für das Einschalten der zugeordneten Schaltfunktion zuständig. Wenn der untere Schwellenwert unterschritten wird, schaltet das Relais ein. Der Mittenkontakt des Relais ist dann mit dem Arbeitskontakt verbunden.

Oberer Schwellenwert Spt.High

Der obere Schwellenwert ist für das Ausschalten der zugeordneten Schaltfunktion zuständig. Wenn der obere Schwellenwert überschritten wird, schaltet das Relais aus. Der Mittenkontakt des Relais ist dann mit dem Ruhekontakt verbunden.



Hysterese

Im Druckbereich zwischen den beiden Schwellenwerten bleibt die vorherige Stellung des Relais erhalten. In diesem Bereich schaltet das Relais nicht um, und die Stellung des Relais hängt von der Vorgeschichte ab.



Der Bereich zwischen dem unteren und dem oberen Schwellenwert erzeugt eine Hysterese (Verzögerung) zwischen dem Einschalten und dem Ausschalten des Relais. Die Hysterese verhindert, dass die Schaltfunktion in rascher Folge ein- und ausschaltet, wenn sich der Druck in unmittelbarer Nähe eines Schaltpunkts befindet.

5.1.2 Schaltfunktionen konfigurieren

Voraussetzung: Sie haben die Parametergruppe Setpoint angewählt.



Wählen Sie für den Parameter Setpoint das zu konfigurierende Relais aus





Geben Sie mit dem Parameter Display an, ob der Status des ausgewählten Relais im Messbildschirm angezeigt werden soll

 Die Anzeige auf dem Messbildschirm bietet nur für zwei Relaiszustände Platz. Wird der Parameter Display für mehr als zwei Relais auf «Yes» gesetzt, werden die beiden Relais mit den kleinsten Nummern angezeigt. Zur Kontrolle werden diese beiden Relaiszustände auch am unteren Rand des Setpoint-Menüs angezeigt.



Stellen Sie den oberen und den unteren Schwellenwert für das ausgewählte Relais ein



Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Schaltfunktion für das ausgewählte Relais.



Die Hysterese betragt für die Messronren 12414, 12514 und PSG50X, PSG51X-S mindestens 10% und für die kapazitive Messröhren mindestens 1% vom unteren Schwellenwert. Entstehen bei der Eingabe der Schwellenwerte Konflikte, so wird der konfliktverursachende Schwellenwert innerhalb des zulässigen Bereichs verschoben.

5.2 Generalparameter (General) Mit Hilfe dieser Parameter können Sie das Gerät allgemein konfigurieren. Die Parameter gelten für alle Messkanäle.

5.2.1 Allgemeine Einstellungen

(Setup)

Maßeinheit (Unit)

Maßeinheit für Druckwerte. Diese Einheit betrifft angezeigte Druckwerte, Schwellenwerte, usw.

Anzeige	Bedeutung
mbar	Maßeinheit mbar oder bar
Torr	Maßeinheit Torr
Pascal	Maßeinheit Pascal
Micron	Maßeinheit Micron

Die Maßeinheit wird am Display angezeigt (\rightarrow Pos. I, \blacksquare 21).



Die Maßeinheit «Torr» kann gesperrt werden. In diesem Fall steht der Wert Torr nicht zur Verfügung (\rightarrow "Torr-Sperre (Torr)", 🗎 39).

Torr-Sperre (Torr)

Die Torr-Sperre betrifft den Generalparameter Unit. Wenn die Sperre aktiviert ist, kann die Maßeinheit «Torr» nicht mehr gewählt werden (\rightarrow "Maßeinheit (Unit)", $\Im 39$).

Anzeige	Bedeutung
Yes	Maßeinheit «Torr» kann gewählt werden
No	Maßeinheit «Torr» kann nicht gewählt werden

Ist die Maßeinheit «Torr» gewählt und wird die Torr-Sperre aktiviert, wird automatisch auf die Maßeinheit «mbar» umgestellt.



Eingabesperre (Set.Lock)

Die Eingabesperre betrifft den Parameter-Modus. Wenn die Sperre aktiviert ist, kann der Benutzer die Parameter ansehen, aber nicht mehr ändern.

	Anzeige	Bedeutung
	Off	Eingabesperre ist deaktiviert. Parameter können geändert werden
	Para	Eingabesperre ist aktiv. Parameter können nur angesehen werden.
		Alle Softkeys behalten ihre volle Funktionalität.
	Profi	Die Eingabesperre ist nur für folgende Parameter aktiv:
		Kanalzuordnung
		• Trigger
		Druckeinheit
		Offseteinstellungen
		Sämtliche Einstellungen im Testmode
		Folgende Softkeys sind nicht aktiv:
		• Die Bedientaste Emi.On ist nur als EMO-Taste aktiv. Die Emission kann also nicht von Hand ausgeschaltet werden.
		• Die Bedientaste CMD ist nicht aktiv. Die Funktionen DEGAS und OFFSET können somit nicht von Hand bedient werden.
	Full	Eingabesperre ist aktiv. Parameter können nur angesehen werden
		Zusätzlich sind die Softkeys Emi.On und CMD inaktiv
	Alle DETAIL-F gelassen. Sor Gerätefeh Über die C tet werder	Funkionen sind unabhängig vom Sperrzustand immer vollständig zu- nit können bei allen Sperrzuständen: lermeldungen betrachtet und rückgesetzt werden. GRAPHIC-Funktionen Daten gesammelt, abgespeichert und betrach- n.
Hintergrundbeleuchtung des Displays (Light)	Die Helligkeit von 1% einge	der Hintergrundbeleuchtung kann im Bereich 0 … 100% in Schritten stellt werden.
Kontrast des Displays (Contrast)	Der Kontrast (stellt werden.	des Displays kann im Bereich 30 … 50% in Schritten von 1% einge-
Menü-Timeout (Men.Time)	Das Menü-Tir auf den Mess	neout bestimmt die Zeitspanne, nach der von einem Parametermenü bildschirm zurückgeschaltet wird, falls keine Taste gedrückt wird.
	Anzeige	Bedeutung
	off	Kein automatisches Zurückschalten
	10 10000 s	Zeitspanne bis zum Zurückschalten, in Sekundenschritten verän-

derbar

5.2.2 Schnittstellenparameter (RS232)

Schnittstelle (Com.Chan)	Zu konfigurierende Schnittstelle.		
	Anzeige	Bedeutung	
	Standard	RS232-Schnittstelle der IM540-Standardausführung	



	Baudrate	Übertragungs denen Baudr	sgeschwindigkeit der RS232-Schnittstelle. Es kann zwischen verschie- aten ausgewählt werden.
	Anzahl der Datenbits (DataBits)	Anzahl der D Bit wählen.	atenbits, mit der ein Zeichen übertragen wird. Sie können 7, 8 oder 9
	«Talk Only»-Modus (TalkOnly)	Die RS232-S dene «Talk C werden. Der	Schnittstelle kann im «Talk Only»-Modus betrieben werden. Verschie- Only»-Wiederholraten können im Bereich 0 60 Sekunden eingestellt Wert 0 entspricht dabei der Einstellung «Disabled».
			e «Talk Only»-Wiederholrate wird in folgenden Fällen automatisch auf (Disabled) zurückgestellt: Beim Verändern der Baudrate für die adressierte Schnittstelle Wenn ein beliebiges Zeichen auf der betreffenden Schnittstelle
			Abfrage kontrolliert werden.
	Paritätsbit (Parity)	Zu den Dater Daten dient.	nbits zusätzlich übertragenes Bit, das zur Kontrolle der Integrität der
		Anzeiae	Bedeutung
		No	Es wird kein Paritätsbit verwendet
		Odd	Paritätsbit wird gesetzt, wenn die Anzahl der Datenbits im Zeichen gerade ist
		Even	Paritätsbit wird gesetzt, wenn die Anzahl der Datenbits im Zeichen ungerade ist
	Stopp-Bit (Stopbits)	Anzahl der zu korrekten Üb gesetzt werde	u den Datenbits zusätzlich übertragenen Bits, die zur Kontrolle der ertragung eines Zeichens dienen. Es können maximal zwei Stopp-Bits en.
5.2.3	Gerätesteuerung (Control)	Über den Pai wird. Dieser I	rameter Control wird festgelegt, wie das IM540 bedient und gesteuert Parameter steht nur im Standard-Betriebsmodus zur Verfügung.
		Anzeiae	Bedeutung
		Manual	Bedienung und Steuerung über:
			Tastatur
			CONTROL-Schnittstelle (Analog Remote, Digital Remote)
		IF540x	Bedienung und Steuerung über:
			• Tastatur
			RS232-Schnittstelle auf der optionalen Schnittstellenkarte
			In der Statuszeile wird «IF540x» angezeigt.
			Über RS232 kann die Tastatureingabe (außer Not-Aus) gesperrt werden.
		RS232	Bedienung und Steuerung über:
			Tastatur
			RS232-Standard-Schnittstelle
			In der Statuszeile wird «RS232» angezeigt.
			Über RS232 kann die Tastatureingabe (außer Not-Aus) gesperrt werden.



5.2.4	Schreiberausgänge (Recorder)	Das IM540 ve können.	erfügt über zwei Schreiberausgänge, die frei konfiguriert werden		
		Die Schreiberausgangsspannungen werden während den folgenden Aktionen festgehalten:			
		 Messyste 	mumschaltungen		
		Nullabgle	ich (Offset)		
		 Entgasen 	(Degas)		
		Messbere	sichsumschaltungen		
	Ausgangskanal (Channel) Messkanal (Source)	Schreiberaus Schreiberaus tibilitätseinste Messkanal, d den auf 🗎 23 wahl:	gang, der konfiguriert werden soll. Sie können zwischen den beiden gängen Record_1 und Record_2 oder einer der folgenden Kompa- ellungen wählen. Iem der ausgewählte Schreiberausgang zugeordnet ist. Zusätzlich zu aufgelisteten Messkanälen stehen folgende Einstellungen zur Aus-		
		Anzeige	Bedeutung		
		CH1-CH4	Messkanal 1 bis 4		
		None	Keine Zuordnung		
		Auto	 Dieser Wert steht nur dann zur Verfügung, wenn dem Parameter «Sensor Control - Mode» der Wert «Auto» zugeordnet wurde (→ "Einschaltmodus (Mode)", 54). Als Messröhre bzw. Messbereich gilt dann die Kombination der im automatischen Ablauf definierten Messröhren. Während des Umschaltens von einer Röhre zur Nächsten wird so lange der letzte gültige Wert ausgegeben, bis von der neuen Röhre gültige Messwerte vorliegen. 		



Druckbereich (Mode)

Mit dem Parameter «Recorder Mode» wird der auszugebende Druckbereich definiert. Eine Ausgangsspannung zwischen 10.5 und 11.0 Volt signalisiert einen Störfall.

	Anzeige	Bedeutung
	Full	Der gesamte Druckbereich der zugeordneten Sensors wird auf den Ausgangsspannungsbereich 0 10 V Ausgangsspannung abge- bildet.
		P_Low: Untere Messbereichsgrenze des angeschlossenen Sensors (nicht veränderbar) P_High: Obere Messbereichsgrenze des angeschlossenen Sensors (nicht veränderbar)
	Ехро	Es wird der Exponent des Messwertes des zugeordneten Sensors ausgegeben. Die Mantisse hat keine Bedeutung. Bei E-14 begin- nend wird für jede Dekade, die der Exponent des Messwertes über diesem Wert liegt, eine Spannung von +0.5 Volt ausgegeben.
		Ausgangsspannung = (Messwert_Exponent + 14) × 0.5 Volt
		1E-14 entspricht 0 V
		1E+6 entspricht 10 V
		Source:
		P_LOW:
	Auto	Es wird die Mantisse des Messwertes des zugeordneten Sensors ausgegeben, unabhängig von der Messdekade. Die Mantisse des Messwertes ist gleich dem ausgegebenen Spannungswert 0 10 V.
		Source: Chan 1-4
		P_Low:
		P_High:
	User	Der Anwender kann innerhalb der Bereichsgrenzen des zugeord- neten Sensors die untere und obere Druckgrenze selbst bestimmen (→ "Bereichsgrenzen (P_Low, P_High)", 43).
		Source: Chan 1-4
		P_Low:
		Untere Messbereichsgrenze des angeschlossenen Sensors (inner- halb der Bereichsgrenzen des Sensors veränderbar)
		P_High: Obere Messbereichsgrenze des angeschlossenen Sensors (inner- halb der Bereichsgrenzen des Sensors veränderbar)
Bereichsgrenzen (P_Low, P_High)	Die Paramete Anzeigekarał definieren die ो 43).	er P_Low und P_High werden zur Berechnung der Ausgangs- und kteristik verwendet (\rightarrow "Ausgangscharakteristik (Scale), 🖹 43). Sie e Druckbereichsgrenzen im User-Modus (\rightarrow "Druckbereich (Mode)",
	Die Einstellbe «Schwellenw	ereiche für die untere und obere Bereichsgrenze sind in Abschnitt erte, Schaltwerte», 🖹 136 aufgelistet.
	Der Minimala unteren Bere flikte, so wird Bereichs vers	bstand der Bereichsgrenzen beträgt für alle Messröhren 10% der ichsgrenze. Entstehen bei der Eingabe der Bereichsgrenzen Kon- die konfliktverursachende Bereichsgrenze innerhalb des zulässigen schoben.
Ausgangscharakteristik (Scale)	Grundsätzlich charakteristik	n unterscheidet man zwischen logarithmischer und linearer Ausgangs-



Anzeige	Bedeutung
lin	Eine lineare Ausgangscharakteristik ist sinnvoll, wenn sich die Mes- sung über wenige Dekaden des Drucks erstreckt. In diesem Fall ist die Spannung am Schreiberausgang proportional zum Druckwert.
	10 Volt entsprechen der oberen, 0 V der unteren Bereichsgrenze.
log	Eine logarithmische Charakteristik ist sinnvoll, wenn sich die Mes- sung über viele Dekaden des Drucks erstreckt. In diesem Fall wird der Druckwert logarithmiert und anschliessend geeignet skaliert.
	Die Bereichsgrenzen sind durch die Ausgangsspannungen 0 und 10 Volt definiert.

Bei der Einstellung der Ausgangscharakteristik (Scale) = Lin ergeben sich für die Schreiberausgänge rechnerisch folgende Ausgangsspannungen:

Anzeige	Bedeutung
Mode Full	Der gesamte Messbereich wird linear auf 0 … 10 V abgebildet
	U out = 10.0 V × (Messwert - MIN_Druck_Sensor) / (MAX_Druck_Sensor - MIN_Druck_Sensor)
Mode Expo	Die Einstellung Lin hat keine Auswirkung
	U out = (Messwert_Exponent + 14) × 0.5 Volt
Mode Auto	Die Mantisse des Messwertes wird linear abgebildet
	U out = 10.0 V × Messwert_Mantisse
Mode User	Der vom Anwender eingestellte Bereich wird linear auf 0 … 10 V abgebildet
	U out = 10.0 V × (Messwert - MIN_Druck_User) / (MAX_Druck_User - MIN_Druck_User)

MIN_Druck_Sensor und MAX_Druck_Sensor entsprechen jeweils
P_Low und P_High und definieren die unteren und oberen Bereichsgrenzen. Siehe Abschnitt «Schwellenwerte, Schaltwerte», 136.
MIN_Druck_User und MAX_Druck_User sind die vom Benutzer eingestellten Bereichsgrenzen und werden in der Anzeige des IM540 ebenfalls mit P_Low und P_High angezeigt.

Bei der Einstellung der Ausgangscharakteristik (Scale) = Log ergeben sich für die Schreiberausgänge rechnerisch folgende Ausgangsspannungen:

Anzeige	Bedeutung
Mode Full	Der gesamte Messbereich wird logarithmisch auf 0 … 10 V abge- bildet
	U out = 10.0 V × [log(Messwert) - log(MIN_Druck_Sensor)] / [log(MAX_Druck_Sensor) - log(MIN_Druck_Sensor)]
	Bei (Messwert < MIN_Druck_Sensor) wird keine Berechnung durch- geführt, sondern der Wert 0 ausgegeben. Es gelten folgende Vor- gaben:
	MIN_Druck_Sensor ≤ Messwert
	MIN_Druck_Sensor ≤ MAX_Druck_Sensor
	Damit entfallen die Betragszeichen in der obigen Berechnungs- formel.
Mode Expo	Die Einstellung Log hat keine Auswirkung
	U out = (Messwert_Exponent + 14) × 0.5 Volt
Mode Auto	Die Mantisse des Messwertes wird logarithmisch abgebildet
	U out = 10.0 V × log(Messwert_Mantisse)
Mode User	Der vom Anwender eingestellte Bereich wird logarithmisch auf 0 … 10 V abgebildet
	U out = 10.0 V × [log(Messwert) - log(MIN_Druck_User)] / [log(MAX_Druck_User) - log(MIN_Druck_User)]



Erklärungen zu MIN_Druck_Sensor, MAX_Druck_Sensor, MIN_Druck_User und MAX_Druck_User: → Hinweis

44.

5.2.5 Display, Bargraph (Disp.Bar)

In diesem Untermenü können das Display und der Bargraph konfiguriert werden.

Messkanal (Channel)

Bevor die Einstellungen für einen Sensor konfiguriert werden können, muss der entsprechende Messkanal ausgewählt werden. Dies geschieht mit Hilfe des Parameters Channel (\rightarrow "Messkanal (Cannel)", 1 48).

Stellenzahl (Digit)

Die Anzeige am Display kann bis auf eine Genauigkeit von fünf Stellen konfiguriert werden.

Anzeige	Bedeutung
Auto	Automatische Einstellung
1	Eine Stelle, z. B. 2E-1
2	Zwei Stellen, z. B. 2.5E-1
3	Drei Stellen, z. B. 2.47E-1
4	Vier Stellen, z. B. 2.473E-1
5	Fünf Stellen, z. B. 2.4733E-1

Skalierung des Bargraph (Mode)

Der am Bargraph anzuzeigende Druckbereich wird mit Hilfe des Parameters Mode konfiguriert. Sie können folgende Werte einstellen:

Anzeige	Bedeutung
Full	Gesamter Druckbereich der ausgewählten Messröhre
Auto	Dem aktuellen Druck entsprechende Dekade
Auto_2	Wie «Auto», aber Bereichsgrösse von zwei Dekaden
Auto_3	Wie «Auto», aber Bereichsgrösse von drei Dekaden
User	Durch die Parameter «P_Low» und «P_High» definierter Druckbereich (\rightarrow "Bereichsgrenzen (P_Low, P_High), 🗎 43)

Bereichsgrenzen des Bargraph (P_Low, P_High)

Die Parameter P_Low und P_High definieren die Druckbereichsgrenzen im User-Modus. Sie sind von der jeweiligen Messröhre abhängig. Siehe Abschnitt «Schwellenwerte, Schaltwerte», 🖹 136.

Dekaden zwischen P_Low und P_High werden immer logarithmisch dargestellt. Die Länge des Bargraphen innerhalb der aktuellen Dekade wird stets linear dargestellt.

5.2.6 Schwellenwerte (Threshold)

Über die beiden Fernsteuereingänge «Analog Remote» am Anschluss CONTROL kann die Emission abhängig von einem externen Spannungssignal ein- bzw. abgeschaltet werden. Die Schaltpunkte werden über die Parameter des Untermenüs Threshold eingestellt.

Anzeige	Bedeutung
U1_Low	Untere Schwellenspannung für Kanal 1
U1_High	Obere Schwellenspannung für Kanal 1
U2_Low	Untere Schwellenspannung für Kanal 2
U2_High	Obere Schwellenspannung für Kanal 2

Bei beiden Eingängen bewirkt ein Absinken der Eingangsspannung (Druckabfall) unter den unteren Schwellenwert ein Einschalten der Emission und ein Ansteigen der Eingangsspannung über den oberen Schwellenwert ein Abschalten der Emission.



Der Einstellbereich beträgt 0.00 ... 10.00 Volt. Die Differenz von oberem und unterem Schwellenwert muss mindestens 50 mV betragen. Entstehen bei der Eingabe der Schwellenwerte Konflikte, so wird der konfliktverursachende Schwellenwert innerhalb des zulässigen Bereichs verschoben.

5.2.7 Verhalten des IM540 im Fehlerfall (Error)

Das Verhalten des IM540 in Ausnahme- und Fehlersituationen kann vom Benutzer konfiguriert werden.

Grundsätzlich gibt es drei Fehlerarten mit unterschiedlichem Risiko:

Fehlerart	Risiko	Reaktion
Fatal	Hoch	Emission wird ausgeschaltet Fehlerrelais wird aktiviert Fehlermeldung wird generiert
Warning	Mittel	Warn- bzw. Fehlermeldung wird generiert
		Die Aktion gemäß den Einstellungen unter «Emi.Warn» wird ausgeführt (→ 🗎 47).
NoReact.	Gering	Keine Reaktion (keine Meldung, kein Abschalten der Emission, kein Aktivieren des Fehlerrelais)

Automatische Messröhren-	Anzeige	Bedeutung
umschaltung im Fehlerfall (FailCont)	Enable	Bei Ausfall einer Bayard-Alpert- oder einer Extraktor- Messröhre wird automatisch auf die andere Messröhre umgeschaltet.
		Es ist allerdings nicht möglich, von einer Bayard-Alpert auf eine Ex- traktor-Messröhre umzuschalten, wenn der letzte noch zulässige Druckwert ≥10 ⁻⁴ mbar ist.
	Disable	Keine automatische Umschaltung
	Wurde die a auch nach e wieder wirks Reset (Netzs Messröhren	utomatische Messröhrenumschaltung aktiviert, bleibt diese Einstellung inem Defekt der Messröhre erhalten. Die Messröhrenumschaltung ist am, wenn nach einem Tausch der fehlerhaften Messröhre und einem schalter aus- und wiedereinschalten) wieder zwei funktionierende am IM540 angeschlossen sind.
Fehlersignalrelais (FailRel1, FailRel2)	Die beiden F ordnet werde	ehlersignalrelais 1 und 2 können den vier Messkanälen wie folgt zuge- en:
	Anzeige	Bedeutung
	Chan_1	Fehlersignalrelais schaltet aus, wenn an Messkanal 1 eine Störung auftritt
	Chan_2	Fehlersignalrelais schaltet aus, wenn an Messkanal 2 eine Störung auftritt
	Chan_3	Fehlersignalrelais schaltet aus, wenn an Messkanal 3 eine Störung auftritt
	Chan_4	Fehlersignalrelais schaltet aus, wenn an Messkanal 4 eine Störung auftritt
	Chan.1-4	Fehlersignalrelais schaltet aus, wenn an einem der vier Messkanäle eine Störung auftritt
	Global	Fehlersignalrelais schaltet aus, wenn irgendein Gerätefehler (z. B. auch Schnittstellenprobleme, CRC-Fehler, etc.) vorliegt
	None	Fehlersignalrelais ist immer eingeschaltet
	Dabei ist die gende Weise	Schaltstellung des Relais mit dem Zustand des Messystems auf fol- e verknüpft:

Relais	Zugeordnetes Messystem
Eingeschaltet	Betriebsbereitschaft
Ausgeschaltet	Betriebsstörung



Emissions- und Versorgungsabschaltung im Fehlerfall (Emi.Warn, Emi.Tol., Emi.Pow.)

Emi.Warn

Tritt ein Fehler des Typs «fatal error» auf, wird die Emission grundsätzlich ausgeschaltet. Die Reaktion auf einen Fehler des Typs «warning error» kann hingegen konfiguriert werden.

Anzeige	Bedeutung
LeaveOn	Emission bzw. Versorgungsspannung von CH3/4 bleibt einge- schaltet. Das Fehlersignalrelais wird nicht aktiviert.
	Ausnahme: Dem Fehlersignalrelais wurde der Wert «Global» zugeordnet (\rightarrow "Fehlersignalrelais (FailRel1, FailRel2)", 🗎 46).
Swit.Off	Emission bzw. Versorgungsspannung von CH3/4 wird ausgeschaltet. Das Fehlersignalrelais wird aktiviert. Dieser Vorgang wird als Notabschaltung gewertet (\rightarrow «Info», \cong 31).

Emi.Tol.

Die folgenden Messröhrenparameter werden während des Betriebs dauernd überwacht. Der Bezug zur jeweiligen Warn- bzw. Fehlermeldung steht in Klammern.

- Anodenpotential (U_Anode)
- Kathodenpotential (U_Cathode)
- Reflektorpotential (U_Reflector)
- Emissionsstrom (I_Emis)
- Filamentspannung (U_Filament)
- Filamentstrom (I_Filament)
- Filamentleistung (P_Filament)
- Stabilität der Filamentstromregelung (P_Fil_Unstable)
- Bereich der Emissionsstromregelung (Emis_Regulator_Limit)
- Stabilität der Emissionsstromregelung (Emis_Regulator_Deviation)
- Temperatur des Netzteils (Power Supply Overtemp)
- Temperatur des Netzteils (IQ-Board Power Supply Temp.)
- +5V Versorgungsspannung auf dem MC-Board (MC-Board Power Supply +5V)
- +24V Versorgungsspannung auf dem MC-Board (MC-Board Power Supply +24V)
- +15V Versorgungsspannung auf dem MC-Board (MC-Board Power Supply +15V)
- -15V Versorgungsspannung auf dem MC-Board (MC-Board Power Supply -15V)

Eine Fehlerliste finden Sie in Abschnitt «Fehlermeldungen», 🖹 146.

Für jeden Parameter sind zwei Toleranzbänder definiert. Innerhalb des ersten Toleranzbandes liegt kein Fehlerfall vor. Liegt der Wert außerhalb des ersten und innerhalb des zweiten Toleranzbandes, kann zwischen den drei möglichen Fehlerarten (Fatal, Warning, NoReact.) gewählt werden.

Liegt der Wert außerhalb des zweiten Toleranzbandes, wird stets ein Fehler des Typs «fatal error» ausgelöst.

Die hier beschriebenen Überwachungen bzw. Einstellungen beziehen sich auf die Emission und haben gegebenenfalls deren Ausschalten zur Folge.

Emi.Pow.

Die folgenden Parameter des Netzteils werden dauernd überwacht. Der Bezug zur jeweiligen Warn- bzw. Fehlermeldung steht in Klammern.

- Temperatur des Netzteils (Power Supply Overtemp)
- Temperatur des Netzteils (IQ-Board Power Supply Temp.)
- +24V Versorgungsspannung Messkanal 3 (VP-Board Power Supply +24V S3)
- +24V Versorgungsspannung Messkanal 4 (VP-Board Power Supply +24V S4)
- +24V Versorgungsspannung Relay Interface (VP-Board Power Supply +24V KL)
 - +5V Versorgungsspannung RS232 Interface (VP-Board Power Supply +5V RS)

- +5V Versorgungsspannung auf dem MC-Board (MC-Board Power Supply +5V)
- +24V Versorgungsspannung auf dem MC-Board (MC-Board Power Supply +24V)
- +15V Versorgungsspannung auf dem VP-Board (VP-Board Power Supply +15V)
- -15V Versorgungsspannung auf dem VP-Board (VP-Board Power Supply -15V)

Eine Fehlerliste finden Sie in Abschnitt «Fehlermeldungen», 🖹 146.

Die hier beschriebenen Überwachungen bzw. Einstellungen beziehen sich auf die Versorgungsspannung für die Messkanäle 3 und 4 und haben gegebenenfalls deren Ausschalten zur Folge.

Beim Aufrufen des Menüs <Detail> <Error> wird die Versorgung für die beiden Messkanäle 3 und 4 wieder eingeschaltet. Eine eventuell unterbrochene Emission wird aber nicht mehr automatisch eingeschaltet.

5.3 Sensorparameter (Sensor)

Für jeden Messkanal ist ein eigener Satz von Sensorparametern vorhanden. Je nachdem, welche Messröhre an den betreffenden Messkanal angeschlossen ist, sind unterschiedliche Sensorparameter verfügbar.

Messröhre	Filter	Auto_OFC	Cal/Full	Fil.Pow.	Emis.Cur	Disp.Bar	Cor.Mode	Cor.Gain
IE514	✓		✓	✓		✓	✓	✓
IE414	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDG (alle)	✓	\checkmark	✓			✓	✓	✓
PSG (alle)	✓					\checkmark	✓	✓

5.3.1 Messkanal (Channel)

Bevor eine Messröhre konfiguriert werden kann, muss der Messkanal, an den die Messröhre angeschlossen ist, ausgewählt werden. Dies geschieht mit Hilfe des Parameters Channel.

Anzeige	Bedeutung
1-BAG	Messkanal 1 mit angeschlossener Bayard-Alpert-Messröhre
1-EXT	Messkanal 1 mit angeschlossener Extraktor-Messröhre
2-BAG	Messkanal 2 mit angeschlossener Bayard-Alpert-Messröhre
2-EXT	Messkanal 2 mit angeschlossener Extraktor-Messröhre
3-PSG	Messkanal 3 mit angeschlossener Pirani-Messröhre
3-CDG	Messkanal 3 mit angeschlossener kapazitiver-Messröhre
4-PSG	Messkanal 4 mit angeschlossener Pirani-Messröhre
4-CDG	Messkanal 4 mit angeschlossener kapazitiver-Messröhre

5.3.2 Messwertfilter (Filter)

Der Messwertfilter erlaubt eine bessere Auswertung bei unruhigen oder gestörten Signalen. Der Filter wirkt auf die Anzeige am Display, auf alle Schnittstellenausgänge (RS232, Profibus), auf die Schreiberausgänge und auf die Schaltfunktionen. Ein ausgewählter Filter ist über den gesamten Druckbereich aktiv.

Die Auswahlmöglichkeit ist für alle Messröhren dieselbe. Als Filterfunktion wird der Mittelwert über die letzten n Messwerte verwendet, wobei n vom gewählten Filter abhängt.

Sie können den Messwertfilter auf folgende Werte einstellen:

None (n = 1) Der Messwertfilter ist deaktiviert.



Fast (n = 5)

Das IM540 reagiert schnell auf Signalschwankungen. Dadurch ist es auch relativ empfindlich gegenüber Signalstörungen.



Normal (n = 15)

Dies ist die Standardeinstellung. Sie bietet einen guten Kompromiss zwischen Ansprechgeschwindigkeit und Störungsfestigkeit.



Slow (n = 50)

Das IM540 reagiert langsam auf Signalschwankungen. Dadurch ist es weniger empfindlich gegenüber Signalstörungen. Diese Einstellung wird für präzise Vergleichsmessungen empfohlen.



5.3.3 Automatischer Offset (Auto_OFS)

Dieses Menü wird nur für Messkanal 3 und 4 angeboten, sofern hier eine kapazitive Messröhre angeschlossen ist.

Anzeige	Bedeutung
Enable	Offset-Steuerung aktiviert. In der Statuszeile wird «OFS» angezeigt.
Disable	Kein automatisches Abgleichen des Offsets

Bei aktivierter Offset-Steuerung wird der Offset der kapazitiven Messröhren automatisch abgeglichen. Bei Unter- oder Überschreiten einer Druckgrenze, die mindestens 2 Dekaden unter der unteren Messbereichsgrenze der Messröhre liegt, wird der Offset der Messröhre gemessen und abgespeichert.

Ist diese Autofunktion eingeschaltet, kann kein manueller Nullpunktabgleich mehr durchgeführt werden (\rightarrow "Offset definieren und aktivieren", 🖹 29).



5.3.4 Empfindlichkeitsanpassung (Cal_Full)

In diesem Menü kann die Empfindlichkeitsanpassung der Messröhren eingestellt werden.

Die Empfindlichkeitsanpassung erfolgt über die entsprechende Röhrenkonstante (IE414, IE514) oder den Messbereich (CDG). Bei Pirani-Messröhren ist keine Empfindlichkeitsanpassung möglich.

Röhrenkonstante (IE414, IE514)

Für die Röhrenkonstante können folgende Werte eingegeben werden:

Messröhre	Wertebereich (mbar ⁻¹)	Auflösung (mbar ⁻¹)
IE414	5.00 30.00	0.01
IE514	1.00 20.00	0.01

Der Zusammenhang zwischen Ionenstrom i+, Emissionsstrom i-, Röhrenkonstante C und Druck p lautet:

$$\frac{i^+}{i^-} = C \times p$$

Messbereich (CDG)

Für eine kapazitive Messröhre kann deren oberste Messbereichsgrenze ausgewählt werden (\rightarrow "Messbereiche, \blacksquare 9.

5.3.5 Überwachung der Filamentleistung (Fil.Pow) Die Überwachung der Filamentleistung greift ein, wenn sich ein Druckeinbruch ereignet oder die Messröhre bei zu hohem Gasdruck eingeschaltet wird. Die gemessene Filamentleistung enthält aber auch die vom Sensorkabel verbrauchte Leistung. Bei der Verwendung eines langen Messkabels oder eines Verlängerungskabels kann sich die Verlustleistung im Kabel der tatsächlichen Filamentleistung annähern.

> Mit Hilfe des Parameters «Fil.Pow» werden die Überwachungsgrenzen für die Filamentleistung definiert (\rightarrow "Emi.Pow", \cong 47).

Der Einstellbereich liegt zwischen 1.0 W und 15.0 W.

5.3.6 Emissionsstrom umschalten (Emis.Cur)

Der Parameter Emission wird nur für Messkanal 1 und 2 angeboten, sofern hier eine Bayard-Alpert-Messröhre angeschlossen ist.

Anzeige	Bedeutung
Auto	Der Emissionsstrom wird je nach Druckbereich automatisch umgeschaltet (\rightarrow "IE414, IE514", 🗎 9).
0.1 mA 1.0 mA 10 mA	Der Emissionsstrom wird über den gesamten Druckbereich auf dem betreffenden Wert gehalten.
	In der Statuszeile erscheint die Anzeige «USR».

Vorsicht

Zu hoher Emissionsstrom. Fin hoher Emissionsstrom



Ein hoher Emissionsstrom bei relativ hohem Gasdruck kann die Messröhre beschädigen.

Legen Sie den Emissionsstrom nur dann auf einen bestimmten Wert fest, wenn Sie sichergehen können, dass die Messröhre nur bei entsprechend niedrigem Druck arbeitet (\rightarrow "IE414, IE514", \blacksquare 9).



5.3.7 Röntgengrenze einstellen (X Ray)

Der eingestellte X_Ray-Wert wird nach allen anderen Berechnungen vom resultierenden Druckwert subtrahiert.

Dieser Parameter steht nur für den Kanal 1 und 2 (BAG- und Ext-Sensoren) zur Verfügung.

Der Standardwert ist 0.00. Der Einstellbereich liegt zwischen 1.00E-10 und 1.00E-13 mbar.

5.3.8 Automatische Gasartkorrektur (Correct > Cor.Mode)

Die Messröhren sind normalerweise für eine Messung in Stickstoff oder Luft kalibriert. Werden Druckmessungen an anderen Gase vorgenommen, muss der Messwert entsprechend korrigiert werden.

Mit Hilfe des Parameters Cor.Mode können Sie den Korrekturfaktor für die jeweilige Gasart einstellen. Der tatsächliche Druck ergibt sich als Produkt des gemessenen Drucks und des Korrekturfaktors.

Die Gasartkorrektur ist ab einem Druck von 0.5 mbar druckabhängig. Diese Tatsache wird bei allen wählbaren Gasarten berücksichtigt.

Anzeige	Bedeutung
None	Keine Gasartkorrektur
Ar, H ₂ , He, Ne, Kr, Xe, CO ₂	Automatische Gasartkorrektur mit einem für die Gasart spezifischen Korrekturfaktor. In der Statuszeile erscheint die Anzeige «COR» für den entsprechenden Messkanal.
User	Automatische Gasartkorrektur gemäß der vom Benutzer definierten Korrekturfaktoren (→ "Benutzerdefinierte Korrekturfaktoren (Correct > Clear-All, Index, Factor, Press),

5.3.9 Zusätzlicher Korrekturfaktor (Correct > Cor.Gain)

In manchen Fällen ist eine zusätzliche, druckunabhängige Korrektur des gemessenen Druckes erwünscht. Mit dem Parameter Cor.Gain können Sie den dazugehörigen Korrekturfaktor im Bereich 0.10 ... 9.99 definieren. Der tatsächliche Druck ergibt sich als Produkt des gemessenen Drucks und des Korrekturfaktors.

Wird ein von 1.00 verschiedener Wert gewählt, erscheint die Anzeige «COR» für den entsprechenden Messkanal.

Der Korrekturfaktor wirkt grundsätzlich auf alle Werte und Funktionen (Anzeigen, Setpoints, RS232, etc.)

5.3.10 Benutzerdefinierte Korrekturfaktoren (Correct > ClearAll, Index, Factor, Press)

Das IM540 erlaubt Ihnen, für jede Messröhre eine eigene Tabelle mit Korrekturfaktoren zu definieren. Diese Korrekturfaktoren können sowohl zur Berücksichtigung der Gasabhängigkeit als auch zur Korrektur von anderen Messfehlern verwendet werden.

Die Korrekturfaktoren einer Messröhre basieren auf einer Tabelle von Stützpunkten. Jeder Stützpunkt besteht aus einem Druckwert (Press) und dem dazugehörigen Korrekturfaktor (Factor). Bei Bedarf wird zwischen benachbarten Stützpunkten linear interpoliert.

Die benutzerdefinierten Korrekturfaktoren werden auf die Messwerte angewendet, wenn Sie den Parameter Cor.Mode auf den Wert «User» stellen (\rightarrow "Automatische Gasartkorrektur (Correct > Cor.Mode)", 🖹 51).

Der Korrekturfaktor wirkt grundsätzlich auf alle Werte und Funktionen (Anzeigen, Setpoints, RS232, etc.).



Die benutzerdefinierten Korrekturfaktoren bleiben auch dann erhalten, wenn das gesamte Gerät auf irgendeine Weise auf die Standardwerte zurückgesetzt wird (→ " IM540 mit Standard-Parametern starten", 121).

Stützpunkte definieren

Pro Tabelle können bis zu 50 Stützpunkte eingegeben werden. Ein Stützpunkt kann über dessen Index angewählt werden.

Die Stützpunkte können in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden. Sie werden automatisch nach aufsteigenden Druckwerten sortiert. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



Schalten Sie den Parameter Channel in den Eingabe-Modus



Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Messkanal aus, für den Sie die Stützpunkte definieren möchten. Drücken Sie die Taste Enter.

• Die Werte des Stützpunkts mit der Indexnummer 1 werden angezeigt



4

Schalten Sie den Parameter Factor in den Eingabe-Modus

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Korrekturfaktor aus, den Sie definieren möchten und drücken Sie die Taste Enter

• Sie können die Korrekturfaktoren im Bereich 0.100 ... 9.999 einstellen



6

Schalten Sie den Parameter Press in den Eingabe-Modus

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Druckwert aus, den Sie dem definierten Korrekturfaktor zuweisen möchten



Drücken Sie die Taste Enter

- Der erste Stützpunkt ist definiert
- Die Indexnummer wird automatisch um 1 erhöht
- Der Parameter Index befindet sich im Eingabe-Modus



9

Drücken Sie die Taste Enter

Wiederholen Sie die Schritte 3 ... 8 so lange, bis Sie alle Stützpunkte definiert haben



Werden für denselben Druckwert zwei verschiedene Faktoren eingegeben, so wird der zuerst eingegebene Wert vom zweiten überschrieben.

Definierte Stützpunkte finden

Die bereits definierten Stützpunkte lassen sich leicht finden, indem Sie den Parameter Index in den Eingabe-Modus schalten und mit Hilfe der Pfeiltasten durchscrollen. Dabei werden zu jedem Index die Stützpunktwerte Factor und Press angezeigt.

Einzelne Stützpunkte löschen

Einzelne Stützpunkte können wie folgt gelöscht werden:



Wählen Sie über den Parameter Index den Stützpunkt aus, den Sie löschen wollen



Schalten Sie den Parameter Factor in den Eingabe-Modus



Drücken Sie eine der Pfeiltasten und halten Sie sie so lange gedrückt, bis im Eingabefeld «Clear» angezeigt wird

 Die Anzeige «Clear» erscheint sowohl nach der unteren (0.100) als auch nach der oberen Grenze (9.999) des Einstellbereichs





Drücken Sie die Taste Enter

• Der Korrekturwert wird auf 1 gesetzt

Alle Stützpunkte einer Wenn Sie alle Stützpunkte einer Tabelle löschen wollen, gehen Sie wie folgt vor: Tabelle löschen П Schalten Sie den Parameter Channel in den Eingabe-Modus 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Messkanal aus, dessen Tabelle Sie löschen möchten. Drücken Sie die Taste Enter. **B** Schalten Sie den Parameter ClearAll in den Eingabe-Modus 4 Wählen Sie mit den Pfeiltasten «Yes» aus. Drücken Sie die Taste Enter. Alle Stützpunkte der Tabelle werden auf die Standardwerte zurückgesetzt Automatische Prüfung der Beim Aufstarten des Gerätes bzw. beim Erkennen eines neuen Sensors wird zu-Korrekturtabelle nächst überprüft, ob die Korrekturtabelle des entsprechenden Messkanals schon

Korrekturtabelle wurde nicht editiert:
 Die Tabelle wird mit den Standardwerten des erkannten Sensors initialisiert

editiert wurde. Die weiteren Einstellungen hängen vom Ergebnis dieser Prüfung ab:

 Korrekturtabelle wurde editiert:
 Es wird überprüft, ob die Tabelle zum angeschlossenen Sensor passt. Wenn nicht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der Parameter Cor.Mode wird auf «None» gestellt (→ "Automatische Gasartkorrektur (Correct > Cor.Mode)",
 § 51). Wird in einem solchen Fall versucht, dem Parameter Cor.Mode den Wert «User» zuzuweisen, wird ebenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben.

5.4 Stromverstärkerparameter (IoniAmp)

Der Strommessverstärker IV540 ist in der Lage, Ströme im fA-Bereich zu messen. Der kleinste «full range»-Bereich ist 100 fA. In diesem Bereich ist der IV540 sehr empfindlich und reagiert entsprechend auf äussere Einflüsse.

Die Gerärefirmware im IM540 stellt immer automatisch den optimalen Messbereich ein. Bei Drücken unter 1E-11 mbar war dies bisher immer und ausschließlich der 100 fA-Bereich.

Um die Stabilität bei sehr kleinen Messströmen zu verbessern, besteht die Möglichkeit, mit dem Parameter «Ioni Amp» den Messbereich auf 1 pA oder 10 pA zu beschränken.

Für den Parameter «Ioni Amp» stehen folgende Werte zur Auswahl:

Wert	Anzeige/Auswahl	Bedeutung
Channel	1 oder 2	Auswahl des Messkanals
Sens.	Low	Der keinste Messbereich ist 10 pA. In diesem wird mit 14 Bit Auflösung gemessen.
	Normal	Der keinste Messbereich ist 1 pA. In diesem wird mit 12 Bit Auflösung gemessen. (Stan- dardeinstellung)
	High	Der keinste Messbereich ist 100 fA. In die- sem wird mit 8 Bit Auflösung gemessen.



5.5 Sensorsteuerung (Control)

5.5.1 Messkanal (General)

Das IM540 kann auf verschiedene Weisen bedient und ferngesteuert werden (\rightarrow "Gerätesteuerung (Control)", 🗈 41). Im Menü Control kann die dafür notwendige Konfiguration der Steuereingänge durchgeführt werden.

Für den Parameter General stehen neben den unter "Messkanäle", 🖹 23, angegebenen Messkanälen weitere Werte zur Auswahl:

Anzeige	Bedeutung
Channel	Der unter dem Parameter Channel (2. Zeile) spezifizierte Messkanal wird verwendet.
Ana+Con	UND-Verknüpfung der Funktionen Analog und Contact. Nur wenn die Einschaltbedingungen beider Funktionen gleichzeitig erfüllt sind, wird die Emission eingeschaltet.
Contact	Die Emission wird eingeschaltet, wenn der Kontakt am entsprechen- den «Digital Remote»-Eingang geschlossen ist. Sie wird ausge- schaltet, wenn der Kontakt offen ist.
Analog	Die Emission wird entsprechend dem Spannungswert am «Analog Remote»-Eingang ein- und ausgeschaltet (\rightarrow "Schwellenwerte (Threshold)", 🗎 45).
PSG_Only	Es wird nur der PSG-Modus verwendet $(\rightarrow "PSG-Modus (PSG Ctrl", 🗎 55)$

Messkanal 1 und 2 besitzen jeweils einen analogen und einen digitalen Steuereingang. Die Messröhren an den Messkanälen 3 und 4 sind nicht ein- und ausschaltbar.

5.5.2 Einschaltmodus (Mode)

Die Messröhren können auf verschiedene Weise eingeschaltet werden:

Manual

Die Emission kann durch Drücken der Taste Emi.On bzw. Emi.Off ein- bzw. ausgeschaltet werden. Abgesehen von der Überwachung des oberen Druckbereiches bei Bayard-Alpert und Extraktor-Systemen gibt es keinen Ein- oder Ausschaltautomatismus.

Dieser Wert steht für alle Messkanäle zur Verfügung.

Self (Selfcontrol)

Dieser Wert steht nur für die beiden Messkanäle 1 und 2 zur Verfügung. Diese Messkanäle unterliegen stets einer Überwachung der oberen Druckgrenze von:

- 8×10-8 mbar für die Extraktor-Messröhre (IE514)
- 8×10-3 mbar f
 ür die Bayard-Alpert-Messr
 öhre (IE414)

Mit der Funktion Selfcontrol haben Sie die Möglichkeit, diese Überwachung zu niedrigeren Drücken hin zu verschieben. Die Messröhre überwacht sich dann selbst, d. h. wenn der Druck den Wert P_Off überschreitet, wird die Emission ausgeschaltet (\rightarrow "Ein- und Ausschaltwerte (P_On, P_Off)", \blacksquare 55). Die Einschaltung muss dann manuell oder via Schnittstelle erfolgen.

Auto

Die Messröhren werden automatisch ein- und ausgeschaltet.

Zum Einschalten der Emission wird der Druck von der unter «Source» spezifizierten Messröhre ausgewertet (\rightarrow "Einschaltquelle (Source)", 🗈 55). Unterschreitet dieser den Wert P_On, wird die Emission eingeschaltet. Überschreitet der Druck den Wert P_Off, wird die Emission wieder ausgeschaltet. Gleichzeitig wird wieder die Messröhre eingeschaltet, die zuvor dafür gesorgt hat, dass die Emission eingeschaltet wurde (\rightarrow "Ein- und Ausschaltwerte (P_On, P_Off)", 🗎 55).

Parallel zur Emission wird auch die Anzeige gesteuert. Es wird immer der Druck der gerade zur Druckmessung herangezogenen Messröhre angezeigt. In diesem Sinne werden auch Pirani- und kapazitive Messröhren, die sich immer im Messbetrieb befinden, ein- und ausgeschaltet.



Hot

Dieser Wert steht nur für die Messkanäle 3 und 4 zur Verfügung.

Beim Einschalten des Geräts schaltet die Messröhre ein und der gemessene Druck wird angezeigt. Dies gilt allerdings nur, falls keine automatische Steuerung gewählt wurde. Ansonsten hat die automatische Steuerung Vorrang.

Der Wert «Hot» kann nur einem der beiden Messkanäle zugeordnet werden. Im Konfliktfall wird die aktuelle Eingabe akzeptiert und die andere gelöscht. Nach dem Ausschalten der Emission an Kanal 1 oder 2 wird automatisch der «Hot-Kanal» angezeigt.

5.5.3 Einschaltquelle (Source)

Mit dem Parameter Source wird der Messkanal angegeben, der zum Einschalten der unter «Channel» ausgewählten Messröhre verwendet wird.

Die Funktion Source unterliegt folgenden Einschränkungen:

• Eine Messröhre kann sich nicht selbst einschalten. Deshalb steht der entsprechende Messkanal nicht zur Auswahl.

Messröhren an Messkanal 1 und 2:

- Eine von beiden Messröhren kann via Messkanal 3 oder 4 eingeschaltet werden. Für die andere Messröhre kann diese Wahl nicht mehr getroffen werden, da nur eine Spannungsversorgung für beide Kanäle zur Verfügung steht. Im Konfliktfall wird die aktuelle Eingabe akzeptiert und die andere gelöscht.
- Eine von beiden Messröhren kann durch die andere eingeschaltet werden. Die Messröhren können sich aber nicht gegenseitig kontrollieren, da immer nur eine eingeschaltet sein kann. Im Konfliktfall wird die aktuelle Eingabe akzeptiert und die andere gelöscht.

Messröhren an Kanal 3 und 4:

- Eine von beiden Messröhren kann durch die andere eingeschaltet werden. Ein gegenseitiges Einschalten ist nicht möglich. Im Konfliktfall wird die aktuelle Eingabe akzeptiert und die andere gelöscht.
- Die Messröhren können nicht von den Messkanälen 1 und 2 aus geschaltet werden. Deshalb stehen nur die Werte «Chan_3» und «Chan_4» zur Auswahl.

5.5.4 Ein- und Ausschaltwerte (P_On, P_Off) Wird der Einschaltwert P_On unterschritten, wird die entsprechende Messröhre eingeschaltet. Wird der Ausschaltwert P_Off überschritten, wird die entsprechende Messröhre ausgeschaltet.

> Die Einstellbereiche für die Parameter P_On und P_Off sind in Abschnitt «Druckbereichsgrenzen»,
> 136 aufgelistet.

> Der Minimalabstand beträgt für die Messröhren IE414, IE514 und PSG50x, PSG51x-S mindestens 10% und für die kapazitiven Messröhren mindestens 1 % des Einschaltwerts. Entstehen bei der Eingabe der Ein- und Ausschaltwerte Konflikte, wird der konfliktverursachende Wert innerhalb des zulässigen Bereichs verschoben.

5.5.5 PSG-Modus (PSG_Ctrl)

Anzeige	Bedeutung
Disable	Der PSG-Modus ist nicht aktiv
Chan_3	Die Emission kann nur eingeschaltet werden, wenn der an Mess- kanal 3 gemessene Druck kleiner als P_On ist. Ist der gemessene Druck höher als P_Off, wird die Emission wieder ausgeschaltet.
Chan_4	Die Emission kann nur eingeschaltet werden, wenn der an Mess- kanal 4 gemessene Druck kleiner als P_On ist. Ist der gemessene Druck höher als P_Off, wird die Emission wieder ausgeschaltet.

Beim Aktivieren des PSG-Modus wird automatisch P_On auf 5.00×10^{-3} und P_Off auf 1.00×10^{-2} gesetzt.



		Ist der PSG-Modus aktiviert, so setzt er die Vorbedingung für ein Einschalten via Tastatur, RS232, Profibus oder Fernsteuerung. Dies bedeutet, dass er die Freigabe zum Einschalten gibt, jedoch nicht direkt einschaltet. Ausgeschaltet wird die Emission hingegen direkt.					
		Fällt die an Messkanal 3 oder 4 angeschlossene Messröhre bei eingesch Emission aus, so wird die Emission nicht ausgeschaltet.					
		Der Einschaltmodus einer über PSG_Ctrl aktivierten PSG-Messröhre wird tisch auf «Hot» gesetzt. Der Einschaltmodus einer eventuell vorhandenen tiven Messröhre wird dann automatisch auf «Manual» gesetzt (→"Einscha (Mode)", § 54).					
5.6 l (Jser-Parameter UserMode)	Das IM540 ist in der Lage, alle angeschlossenen Messröhren und Steckkarten sowie die aktuelle Netzfrequenz automatisch zu erkennen. Es ist so programmie dass jede Messröhre mit den für sie optimalen Parametern betrieben wird.					
		Im User-Moo enfalls änder Statuszeile d	dus können Sie diese Standardparameter kontrollieren und gegeben- rn. Wenn Sie Standardparameter geändert haben, erscheint in der lie Anzeige «USR».				
5.6.1	Parameter für Messröhrenbetrieb (Gauge)	Im Normalfall werden die Messröhren mit den im Kapitel "Messröhren-Versor- gung",					
		Anzeige	Bedeutung				
			Messröhre, deren Parameterwerte geändert werden sollen				
		Anode	Anodenpotential im Messbetrieb				
			Kathodenpotential im Messbetrieb				
		Emis.Cur	Emissionsstrom im Messbetrieb				
		U_A_Deg.	Anodenpotential während des Entgasens				
		U_C_Deg.	Kathodenpotential während des Entgasens				
		I_Degas	Emissionsstrom wahrend des Entgasens				
		Ein Paramet «Auto» zuge	er wird erst dann wieder automatisch eingestellt, wenn ihm der Wert wiesen wurde.				
5.6.2	Parameter für Strom- messverstärker	Im Normalfall wird der Strommessverstärker mit den optimalen Parameterwerf betrieben. Diese Parameterwerte können Sie im Menü Amplifier ändern.					
	(Ampinier)	Anzeige	Bedeutung				
		Channel	Messröhre, deren Parameterwerte geändert werden sollen				
		Range	Messbereich des Strommessverstärkers				
		Resolut.	Auflösung der Messung Es wird eine Auswahl von zulässigen Werten vorgegeben				
		Time	Messzeit Es wird eine Auswahl von zulässigen Werten vorgegeben				
		 Steht der ebenfalls 	[.] Parameter «Range» auf «Auto», werden «Resolut.» und «Time» auf «Auto» gesetzt und sind nicht einstellbar.				

• Den Parametern «Resolut.» und «Time» muss immer beiden ein Wert zugewiesen werden. Steht einer auf «Auto», werden automatisch beide auf «Auto» gesetzt.

Ein Parameter wird erst dann wieder automatisch eingestellt, wenn ihm der Wert «Auto» zugewiesen wurde.



5.6.3 Parameter für Strommessverstärker (Amplifier)

In diesem Menü kann die automatische Erkennung der angeschlossenen Messröhren und Steckkarten sowie der aktuellen Netzfrequenz überprüft werden. Die Einstellungen können gegebenenfalls geändert werden. Letzteres ist auch dann möglich, wenn keine Messröhre angeschlossen ist.

Anzeige	Bedeutung
Chan_1 Chan_2	Messröhrentyp, welcher am entsprechenden Messkanal ange- schlossen ist.
Chan_3 Chan_4	Beide Messröhren-Typen (IE414/ IE514) werden beim Aufstarten der Software automatisch erkannt. Ist an keinem Messkanal eine Messröhre angeschlossen, oder wurden alle Config-Einstellungen auf NONE gesetzt, so wird angenommen, dass eine Bayard-Alpert- Messröhre am Messkanal 1 angeschlossen ist. So bleibt das Gerät bedienbar.
MainFreq	Netzfrequenz
Interf.	Typ der Schnittstellenkarte, die im Erweiterungssteckplatz steckt

Ein Parameter wird erst dann wieder automatisch eingestellt, wenn ihm der Wert «Auto» zugewiesen wurde.

5.7 Grafikparameter (Detail Graphic)

5.7.1 Parameter und Funktionen

Im Menü Detail > Graphic können Sie die Parameter für die Darstellung der Trendgrafik einstellen und die Grafikaufzeichnung starten.

Wert	Anzeige/Auswahl	Bedeutung
Channel	1-BAG, 1-EXT 2-BAG, 2-EXT 3-PSG, 3-CDG 4-PSG, 4-CDG	Auswahl des Messkanals, für den die Trend- grafik spezifiziert oder angezeigt werden soll
Command	Ready	Die Grafikaufzeichnung kann gestartet wer- den
	Clear	Löscht die aktuelle bzw. letzte Aufzeichnung. Eine laufende Aufzeichnung wird beendet.
	Stop	Beendet die laufende Aufzeichnung. Die bis- herige Aufzeichnung wird weiterhin ange- zeigt.
	Start_Var	Die Trendgrafik stellt immer den unter «Time» spezifizierten Zeitabschnitt dar. Die Grafik läuft, bis sie mit «Stop» beendet wird.
	Start_Fix	Die Trendgrafik läuft über die unter «Time» festgelegte Zeit und stoppt danach automa- tisch.
Status		Aktueller Zustand der Trendgrafik.
	Idle	Grafikaufzeichnung kann gestartet werden
	Run_Var	Grafikaufzeichnung wurde mit dem Befehl «Start_Var» gestartet. Siehe oben.
	Run_Fix	Grafikaufzeichnung wurde mit dem Befehl «Start_Fix» gestartet. Siehe oben.
Display	>>>	Bringt die laufende bzw. letzte Trendgrafik zur Anzeige (→ "Trendgrafik", 🗎 58)
P_Low	Siehe Abschnitt «Druckbereichs- grenzen»,	Unterer Druckwert für die Skalie rung der Druckachse
P_High	Siehe Abschnitt «Druckbereichs- grenzen»,	Oberer Druckwert für die Skalierung der Druckachse
Time [h]	0.05 99.99	Dauer der Aufzeichnung (in Stunden)



5.7.2 Trendgrafik

Im Untermenü Detail > Graphic > Display wird die Trendgrafik des ausgewählten Messkanals den Parametereinstellungen entsprechend angezeigt (\rightarrow "Parameter und Funktionen", 🖹 57).

Show Graphic Dis	lay EMI	RS232
1.0E-02 _→ var	3.2E-08 hPa	t = 00.50 h
CH1-BAG		
1.0E-11		
Emi.Off Ch	annel	Return

Die Anzeige erfolgt in einem rechtwinkligen Koordinatensystem.

Ordinate

Die vertikale Achse ist logarithmisch skaliert und stellt den Druck dar. Die Achsenbeschriftung umfasst den Messkanal mit dem angeschlossenen Messröhrentyp und die Druckbereichsgrenzen P_Low und P_High (Beispiel: 1.0E-02 und 1.0E-11).

Über der Ordinate wird der aktuelle Zustand der Trendgrafik angezeigt:

- → fix: Die Grafikaufzeichnung läuft im «Run_Fix»-Modus
- → var: Die Grafikaufzeichnung läuft im «Run_Var»-Modus
- S: Die Grafikaufzeichnung ist beendet, es werden gespeicherte (stored) Werte angezeigt

Der aktuelle Druckwert wird über der Trendgrafik angezeigt (Beispiel:3.2E-08).

Abszisse

Die horizontale Achse ist linear skaliert und stellt die Zeit dar. Der gesamte Bereich ist durch den Parameter «Time» festgelegt. Dieser Parameter wird in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt (Beispiel: t = 00.50 h).

6 Rechnerschnittstelle (IM540-Modus)

6.1 Anschluss

Das IM540-Messgerät kann über zwei serielle Schnittstellen (RS232C) kommunizieren:

- Primäre serielle Schnittstelle (RS232-1) auf der Gehäuse-Rückseite
- Sekundäre serielle Schnittstelle (RS232-0) auf der Erweiterungskarte

Das hier beschriebene Protokoll findet auf beiden Schnittstellen Anwendung. Je nach Auswahl der Steuerungsart (GENERAL PARAMETER > RS232 > DEVICE: RS232 oder IF540x) wird die eine oder andere Schnittstelle bedient. Die Anbindung an den Profibus erfolgt via Erweiterungskarte über die sekundäre serielle Schnittstelle RS232-0.

6.2 Nomenklatur

Zur Beschreibung der Rechnerschnittstelle werden folgende Begriffe und symbolische Schreibweisen verwendet:

Begriff	Bedeutung
Host	Computer oder Terminal
Senden (S)	Datenübertragung vom Host zum IM540
Empfangen (E)	Datenübertragung vom IM540 zum Host
ASCII	American Standard Code for Information Interchange

Eckige Klammern [...]

Eckige Klammern kennzeichnen optionale Parameter. Der Inhalt der Klammer darf erscheinen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Die Klammern selbst werden nicht eingegeben.

Spitze Klammern <...>

Abkürzungen in spitzen Klammern kennzeichnen Steuerzeichen. Der gesamte Ausdruck inklusive der spitzen Klammern wird durch einen Zahlenwert ersetzt.

Steuerzeichen	Wert	Bedeutung
<etx></etx>	03h	End of text. Reset der Schnittstelle. (Löscht den Eingabebuffer des IM540, generiert sonst keine weitere Antwort)
<enq></enq>	05h	Enquiry. Aufforderung zur Übertragung des Ausgabebuffers des IM540.
<ack></ack>	06h	Acknowledge. Positive Rückmeldung.
<lf></lf>	0Ah	Line feed. In Verbindung mit <cr> zusätzliches Endezeichen.</cr>
<cr></cr>	0Dh	Carriage return. Endezeichen.
<nak></nak>	15h	Negative Acknowledge. Negative Rückmeldung.



6.3 Kommunikation

6.3.1 Protokoll

Es werden folgende Defaulteinstellungen verwendet:

- 9600 Baud
- 8 Daten-Bits
- Kein Paritäts-Bit
- 1 Stopp-Bit

Das IM540 bietet unter GENERAL PARAMETER > RS232 > INTERFACE > STANDARD die Einstellung und Speicherung eines separaten Parametersatzes für den Betrieb der IF540x- und der Standard RS232-Schnittstelle an. Es stehen folgende Einstellungen zur Auswahl:

Baudrate: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57200 und 115200 Baud Databits: 7. 8. 9

Parity: No, Odd, Even Stopbits 1, 2

Beim Empfangen bzw. Senden von Daten gelten folgende Regeln:

- Der Austausch von Daten und Steuerbefehlen erfolgt wechselseitig und in beiden Richtungen
- Nachrichten werden als ASCII-Strings übertragen
- Es wird kein Hardware-Handshake generiert oder verwendet
- Leerstellen (Spaces) im String werden ausgefiltert und ignoriert
- Beim Empfangen sind Klein- und Gro
 ßbuchstaben zulässig
- Beim Senden werden nur Großbuchstaben verwendet
- Da für die ASCII-Daten nur 7 Bits notwendig sind, wird das achte Bit ausgefiltert und ignoriert
- Tritt einer der Übertragungsfehler PARITY-ERROR, FRAMING-ERROR oder OVERRUN-ERROR auf, so wird dies als Fehlermeldung im Geräte-Fehlerbuffer abgelegt. Die Schnittstelle selber liefert keine Reaktion auf diese Fehler.
- Der Empfangsbuffer des IM540 ist 70 Byte lang. Wird diese Anzahl von Zeichen ohne ein Endezeichen empfangen, so beginnt die Speicherung wieder am Anfang des Empfangsbuffers. Nach dem Empfangen des nächsten Endezeichens oder eines ENQ-Zeichens wird eine negative Antwort NAK und der RS232-Fehlercode 0x04 (Empfangsbuffer Überlauf) generiert. Damit wird der Empfangsbuffer gelöscht und es können neue Daten eingegeben werden.
- Der Eingangspuffer des Hosts muss eine Kapazität von mindestens 65 Bytes besitzen

Ein Handshake ergibt sich aus der positiven bzw. negativen Antwort (ACK oder NAK) auf einen Befehl des Hosts, bzw. aus der Datenübertragung aufgrund einer ENQ Anforderung.

Es muss immer die Reaktion des IM540 auf einen Befehl oder auf eine Anfrage abgewartet werden, bevor das nächste Kommando vom Host abgeschickt wird.

Mnemonics

Handshake

Nachrichten des Hosts sind aus Mnemonics und Parametern zusammengesetzt. Mnemonics sind Befehlskürzel und bestehen stets aus drei ASCII-Zeichen (\rightarrow "Mnemonics)", 🖹 65).

Endeerkennung

Die Steuerzeichen <CR> oder <CR><LF> signalisieren das Ende der Nachricht.



6.3.2	Senden (Host → IM540)	Das IM540 überprüft die eingegangene Nachricht auf:							
	eines Schreibbefehls	richtige Syntax							
		die Richtigkeit und den Wertebereich aller Parameter							
		• die Zulässigkeit des Befehls :	zum aktuellen Zeitpunkt.						
		Anschließend wird der Befehl au	sgeführt.						
		Die Durchführung des Befehls ka bnis liefern (z. B. Schreiben ins B	nn ebenfalls ein positives oder negatives Erge- EPROM fehlerfrei oder fehlerhaft).						
	Prüfungen und Durchführung erfolgreich	Sind alle Prüfungen und die Duro tive Bestätigung <ack><cr><l< td=""><td>shführung erfolgreich verlaufen, so wird eine posi- F> gesendet.</td></l<></cr></ack>	shführung erfolgreich verlaufen, so wird eine posi- F> gesendet.						
		Auf jedes nun folgende <enq> v Kommandos <enq> gültige Les befehl generiert und an den Host</enq></enq>	uuf jedes nun folgende <enq> wird die zu dem Zeitpunkt des Eintreffens des Kommandos <enq> gültige Leseantwort auf den zuvor empfangenen Schreib- befehl generiert und an den Host gesendet.</enq></enq>						
	Prüfungen und Durchführung nicht erfolgreich	Sind die Prüfung oder die Durchführung des Befehls aber nicht erfolgreich verlau- fen, so wird eine negative Bestätigung <nak><cr><lf> gesendet.</lf></cr></nak>							
		Folgt nun ein <enq>, so wird der Fehlercode XX <cr><lf> gesendet und der Fehlercode rückgesetzt.</lf></cr></enq>							
		Auf jedes weiter empfangene <e 00<cr><lf> gesendet. Dies än Kommandos.</lf></cr></e 	NQ> wird der rückgesetzte Fehlercode dert sich erst durch das Empfangen eines anderen						
	Fehlersuche	Erhält der Host eine negative Bestätigung <nak><cr><lf>, so kann der des aufgetretenen Fehlers entweder durch <enq> oder durch Ausführung fehls ERR ermittelt werden:</enq></lf></cr></nak>							
		S: ERR <ur>[<lf>] E: ZACKSZCRSZIES</lf></ur>							
		S: <enq></enq>							
		E: XX <cr><lf> (XX = Fehlero</lf></cr>	ode)						
	Beispiel	In symbolischer Schreibweise läs wie folgt darstellen:	sst sich der Schreibvorgang am Beispiel DEGAS						
		S: DGS,1 <cr>[<lf>]</lf></cr>	S: DGS,2 <cr>[<lf>]</lf></cr>						
		Befehl OK:	Parameter falsch, Befehl nicht OK:						
		E: <ack><cr><lf></lf></cr></ack>	E: <nak><cr><lf></lf></cr></nak>						
		S: <enq></enq>	S: <enq></enq>						
		E: 0 <cr><lf> (Degas noch aus)</lf></cr>	E: XX <cr><lf> (XX = Fehlercode)</lf></cr>						
		einige Zeit später							
		S: <enq></enq>	S: <enq></enq>						
		E: 1 <cr><lf></lf></cr>	E: 00 <cr><lf></lf></cr>						
		(Degas jetzt ein)	(rückgesetzter Fehlercode)						
		10 Minuten Zeit später							
		S: <enq></enq>	S: <enq></enq>						
		E: 0 <cr><lf> (Degas wieder aus)</lf></cr>	E: 00 <cr><lf> (rückgesetzter Fehlercode)</lf></cr>						
		(J	(J						



	Besonderheit bei Befehlen, die einen Test auslösen	Durch einen Schreibbefehl kann die Durchführung eines Tests, z. B. Display-Test oder EEPROM-Test, angefordert werden. Nach Empfangen des Befehls erfolgt eine positive Bestätigung mit <ack><cr><lf> aber noch keine Abarbeitung.</lf></cr></ack>
		Auf jedes nun folgende <enq> wird dieser Test durchgeführt. Je nach Ergebnis des Tests wird eine Antwort gesendet, z. B. 1<cr><lf> für erfolgreichen Test oder 0<cr><lf> bei fehlerhaftem Test.</lf></cr></lf></cr></enq>
	Besonderheit bei Befehlen, die kein Ergebnis zurück- liefern	Der Befehl REC (Reset Error Condition) hat keinen Rückgabewert. Nach Empfan- gen des Befehls erfolgt eine positive Bestätigung mit <ack><cr><lf>.</lf></cr></ack>
		Wird nun <enq> gesendet, so wird mit dem Fehlerstatus OK: 00<cr><lf> geant- wortet. Der Befehl wird jedoch nicht noch einmal ausgeführt.</lf></cr></enq>
6.3.3	Senden (Host → IM540)	Das IM540 überprüft die eingegangene Nachricht auf:
	eines Leseberenis	richtige Syntaxdie Richtigkeit und den Wertebereich aller Parameter
	Prüfungen erfolgreich	Sind die Prüfungen erfolgreich verlaufen, so wird eine positive Bestätigung <ack> <cr><lf> gesendet.</lf></cr></ack>
		Jedes nun folgende <enq> wird die zu dem Zeitpunkt des Eintreffens des Kom- mandos <enq> gültige Antwort auf den Lesebefehl generieren und an den Host senden.</enq></enq>
		Ändert sich während fortgesetzter <enq> Anfragen die Zulässigkeit des Lesebe- fehls und seiner Parameter, so wechselt die Ausgabe von Daten in die Ausgabe von <nak><cr><lf>.</lf></cr></nak></enq>
		Ein nachfolgendes <enq> liefert den Fehlerstatus XX<cr><lf>. Weitere <enq>'s liefert den rückgesetzten Fehlerstatus 00<cr><lf>.</lf></cr></enq></lf></cr></enq>
	Prüfungen nicht erfolgreich	Sind die Befehlsüberprüfungen jedoch nicht erfolgreich verlaufen, so wird eine negative Bestätigung <nak><cr><lf> gesendet.</lf></cr></nak>
		Ein nachfolgendes <enq> liefert wieder den Fehlerstatus XX<cr><lf>. Weitere <enq>'s liefern wieder den rückgesetzten Fehlerstatus 00<cr><lf>.</lf></cr></enq></lf></cr></enq>
	Beispiel	In symbolischer Schreibweise lässt sich der Lesevorgang am Beispiel «Sensor Range Limits» - Lesen wie folgt darstellen:
		S: SRL,1 <cr> [<lf>]</lf></cr>
		Befehl OK:
		E: <ack><cr><lf> S: <enq></enq></lf></cr></ack>
		E: b,±c.ccccE±cc,±d.ddddE±dd <cr><lf></lf></cr>
		einige Zeit später, Zustand noch gleich
		S: <enq></enq>
		E: b,±c.ccccE±cc,±d.ddddE±dd <cr><lf></lf></cr>
		… einige Zeit später, der Sensor-Kanal 1 wurde über USER CONFIG entfernt, d. h. dieser Lesebefehl ist nicht mehr zulässig.
		S: <enq> E: <nak> <cr><lf></lf></cr></nak></enq>
		S: <enq></enq>
		E: XX <cr><lf> (XX = Fehlercode)</lf></cr>
		ס. >בוזע< E: 00 <cr><lf> (rückgesetzter Fehlercode)</lf></cr>



6.3.4 Senden (Host → IM540) eines <ENQ>-Befehls Die Eingabe des <ENQ>-Befehls dient zur Abfrage von Daten oder Stati. Der <ENQ>-Befehl muss immer als erstes und einziges Zeichen nach der Eingabe eines Befehls erfolgen, der mit Endezeichen abgeschlossen wurde. Wird ein

<ENQ>-Befehl muss immer als erstes und einziges Zeichen nach der Eingabe eines Befehls erfolgen, der mit Endezeichen abgeschlossen wurde. Wird ein <ENQ> innerhalb einer Eingabe (also nach Eingabe anderen Zeichen, die noch nicht mit Endezeichen abgeschlossen wurden) detektiert, so wird die bisherige Eingabe interpretiert, und logischerweise mit einer Fehlermeldung quittiert. Ein <ENQ> wird also immer sofort interpretiert.

6.3.5 Hinweis für das Programmieren von Steuerprogrammen

Um zwischen positiven und negativen Antworten auf Schreib-, Lese- oder <ENQ>-Befehle zu unterscheiden, ist es ausreichend, das erste Byte des Empfangsstrings auf der Hostseite daraufhin zu untersuchen, ob es sich um ein gültiges ASCII-Zeichen oder um <NAK> (0x06) handelt.

Besonders bei fortgesetzten Abfragen über <ENQ> kann die Ausgabe von gültigen Daten in die Ausgabe eines <NAK><CR><LF> wechseln. Hier wird eine ständige Überprüfung des ersten Bytes des Empfangsstrings empfohlen.

Ablauf bei Auftreten eines Fehlers:



2

Ein aufgetretener Fehler wird durch <NAK><CR><LF> signalisiert.

Das erste <ENQ> nach einem Fehler liefert als Antwort den Fehlercode XX<CR><LF>. Alternativ hierzu kann der Fehlercode über den Befehl ERR<CR><LF> gelesen werden.



4

Der Fehlercode im Gerät wird rückgesetzt.

Jedes weitere <ENQ> liefert als Antwort den rückgesetzten Fehlercode 00<CR><LF>.

Alle Befehle werden so weit wie möglich auf Zulässigkeit zur Laufzeit geprüft. Ist zum Beispiel ein Messkanal oder ein Triggerkanal nicht vorhanden, so kann man diesem keine Werte zuweisen oder Parameter und Werte von diesem lesen.

Eine Ausnahme bildet der Befehl PRX. Dieser Befehl ist nur vollständig, wenn alle 4 Kanäle aufgelistet werden. Hier werden also immer alle 4 Kanäle abgebildet, unabhängig davon, ob sie wirklich vorhanden (d. h. bestückt) sind.

6.3.6 Zahlenformate

Folgende Daten werden im IM540 stets im Exponentialformat gespeichert:

- Druckwerte
- Offset-Werte
- Schwellenwerte

Exponential-Zahlenformat bei der Ausgabe Die oben genannten Daten werden stets im Exponentialformat ausgegeben. Dabei wird eine fünfstellige Mantisse und ein zweistelliger Exponent verwendet. Beide Größen sind vorzeichenbehaftet.

Symbolische Schreibweise: ±a.aaaaE±aa

Beispiel: +1.2500E-01

Exponential-Zahlenformat bei der Eingabe Die oben genannten Daten dürfen sowohl im Exponentialformat als auch im Festpunktformat eingegeben werden. Die Eingabe wird vom Gerät automatisch in das Exponentialformat umgewandelt.

	Groß- und Kleinschreibung	Die Befehle vom Host dürfen große und/oder kleine Buchstaben enthalten. Das IM540 antwortet immer mit Großbuchstaben.							IS				
	Ein- und Ausgabe von Statusinformationen	Einige Statusinfor somit eine Inform hieraus folgende unsigned char	matic ation. Zahle (8 I	onen Je n enforr Bit Da	werde ach A nate: aten)	en in I Inzah	binären Za I der benö	ahlen codi tigten Infc	ert. J ormat	lede Bitpo tionen erç	osition geben	trägt sich	
		unsigned int unsigned long int	(16	Bit L Bit D	Daten) Daten))							
		Diese Zahlen werden dann als Hexzahlen darge ASCII-Zeichenfolge umgewandelt. Aus der (uns dargestellt 0110 1010) wird so die Hexzahl 0x6/ ASCII-Zeichenfolge«6A».							estellt und in eine entsprechende signed char) Dezimalzahl 106 (binär A und hieraus die zu übertragende				
Beim Zurückwandeln von das LSB stets die ganz re position einnimmt.				on A rech	SCII-Z ite Bit	Zeich positi	en in Hexz on und da	zahlen ist is MSB ste	daraı əts di	uf zu ach ie ganz lii	ten, da nke Bi	ass t-	
	Beispiel	Der Zustand aller 7 Triggerrelais soll mit dem E werden, wobei «1» für Relais aktiviert, und «0»					iit dem Be und «0» f	fehl SPS ür Relais	(Setp nicht	ooint Stat aktiviert	us) ge steht.	lesen	
		Triggerrelais	х	7		6	5	4	. :	3	2	1	
		Bitposition 7 6 5			4	3		2	1	0			
		Zustand	0	1		1	0	1	(0	1	0	
		Hexzahl			6					А			
		Hieraus ergibt sich die Hexzahl 0x6A, also würde nach Aufforderung ENQ String 6A <cr><lf> gesendet werden.</lf></cr>							IQ der				
		S: SPS <cr>[<l< td=""><td>F>]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l<></cr>	F>]										
		E: <ack><cr><</cr></ack>	<lf></lf>										
		S: <enq></enq>											
		E: 6A <cr><lf></lf></cr>											
6.3.7	Antwortzeiten	Die nachfolgend a des IM540 vorge und das Gerät nic werden, indem üt	angeg jeber cht zu ber de	geber 1. Sie sätzli en Be	ien Ai gelte ch vo fehl L	ntwor n abe n Hai OC d	tzeiten sir r nur, falls nd bedien ie Tastatu	nd durch d s der Mess t wird. Die r verriege	ie Sc sbilds s kar It wir	oftware-A schirm sic nn sicherg d.	rchitel chtbar gestel	ktur ist t	

S: Kommando <cr>[<lf>]</lf></cr>	T ≤ 30 ms \rightarrow	E: <ack><cr><lf></lf></cr></ack>
S: <enq></enq>	$T \le 30 \text{ ms} \rightarrow$	E: Daten <cr><lf></lf></cr>

Ist das Menüsystem oder der Graphikmodus geöffnet und wird das Gerät zusätzlich von Hand bedient, so können Antwortzeiten von bis zu 500 ms auftreten.

 \rightarrow

6.4 Mnemonics

6.4.1 Übersicht

Gruppe Fehlermeldungen

		\rightarrow
ERR	Error, Allgemeinen Geräte-Fehlerstatus abfragen	70
GDE	Global Device Error, allgemeine Gerätefehler	71
ISE	Ioni Supply Errors, Fehler der Ionenquellenversorgung	72
ISW	Ioni Supply Warnings, Warnungen der Ionenquellenversorgung	72
REC	Reset Error Condition, Rücksetzen von Warn- und Fehlerzu- ständen	73
RES	Reset, Gerät neu starten durch Auslösen eines SW-Resets	73
VSE	Voltage Supply Errors, Fehler der allgemeinen Spannungs- versorgung	74
VSW	Voltage Supply Warnings, Warnungen der allgemeinen Spannungsversorgung	74

Gruppe Messwertabfrage und Steuerung

DGS	Degas, Ioni Kommando	75
EMI	Emission Control, Ioni Kommando	75
OFC	Offset Correction, Offset-Abgleich CDG- und Ioni-Sensoren	76
PRS	Press Sensor, Status und Druck vom Sensor abfragen	76
PRX	Press Sensor Extended, Status und Druck aller Sensoren ab- fragen	77
TRA	Talk Only Rate	77

Gruppe Anzeige

		\rightarrow
DBR	Display Brightness, Helligkeit des Displays	77
DCO	Display Contrast, Kontrast des Displays	78
DIC	Display Channel, Messkanal in die Anzeige	78
SVI	Setpoint Visible, Triggerrelais in die Anzeige	78

Gruppe Parameter-Einstellung

		\rightarrow
BCC	Bayard Alpert-Sensor Constant Emission Current	79
CAO	CDG-Sensor Auto Offset, automatische Offset Korrektur für CDG's	79
CST	CDG Sensor Typ	79
FCO	Failure Control, fehlerabhängige Systemumschaltung	80
FRC	Failure Relay Configuration, Fehlerrelais	80
LOC	Locking, Sperre der Tastatureingabe	80
RSC	Recorder Scale, Analog-Ausgang Skalierung	81
RSL	Recorder Scale Limits, Analog-Ausgang Grenzen	81
RSM	Recorder Scale Mode, Analog-Ausgang Lin. oder Log	81
RSO	Recorder Source, Analog-Ausgang Kanalzuordnung	82
SAC	Sensor Amplification Correction, Korrektur der Messkanal- Verstärkung	82
SAS	Sensor Amplifier Sensitivity	82
SCA	Sensor Control Activate	82
scc	Sensor Control Channel	83
SCL	Sensor Control Limits	83
SCM	Sensor Control Mode	84
SCS	Sensor Control Setting, Art der Sensorkontrolle	84
SCT	Sensor Control PSG, Piranikontrolle einstellen	85
SEW	Switch Emission On Warning, Verhalten der Emission bei Warnungen	85
SFP	Sensor Filament Power, Max. Filamentleistung	85
SGC	Sensor Gas Correction, Art der Gasartkorrektur	86
SMF	Sensor Measuring Filter, Messwertfilterung	86
SPE	Setpoint Enable, Freigabe der Triggerrelais	87
SPS	Setpoint Status, Zustand aller Triggerrelais abfragen	87
SPV	Setpoint Value, Zuordnung und Einstellung eines Triggerpunktes	88
SSV	Sensor Sensivity Value, Sensorempfindlichkeit	88
SUC	Sensor User-Correction Gas Clear, Tabelle für USER Gasartkor. löschen	88
SUG	Sensor User-Correction Gas, Tabelle für USER Gasartkorrektur definieren	89
SUS	Sensor User-Correction Gas Save, Tabelle für USER Gasartkor. abspeichern	89
SXR	Sensor XRay, Röntgengrenze	89
THV	Threshold Value, Schwellwerte der Analog-Eingänge	90
ТОР	Torr Permission, Erlaubnis zur Einstellung der Druckeinheit TORR	90
UNI	Unit, Druck-Maßeinheit	90
WCI	Warning Condition Ionisupply, Verhalten des Geräts bei Warnungen der Ionenqellenversorgung	91
WCP	Warning Condition Powersupply, Verhalten des Geräts bei Warnungen der Spannungsversorgung	91

Gruppe	Geräte-Informa	tionen
--------	----------------	--------

		\rightarrow
ARN	Article Number, Artikelnummer des IM540	91
ΑΥΤ	Are You There, Geräteinternes Startkommando IM540	92
EDA	Examine Date, Prüfdatum des IM540	92
IEC	Ioni Emission Current, Lesen des aktuellen Emissionsstromes	92
IQM	IQ-Board-Data von MC-Board EEROM lesen	93
IVM	IV-Board-Data von MC-Board EEROM lesen	93
SEN	Serial Number, Seriennummer des IM540	93
SRL	Sensor Range Limits, Abfrage der Sensor- Messbereichsgrenzen	93
STI	Sensor Type Information, Abfrage der Sensortypen	94
VPM	VP-Board-Data von MC-Board EEROM	94

Gruppe DETAIL - Geräteinformationen auslesen

		\rightarrow
GAV	Gauge Anode Voltage	95
GCV	Gauge Cathode Voltage	95
GEC	Gauge Emission Current	95
GFC	Gauge Filament Current	95
GFP	Gauge Filament Power	95
GFU	Gauge Filament Voltage	96
GRV	Gauge Reflector Voltage	96
IDO	Info Device Operation Time	96
IIA	Info IV-Board Article No.	96
IIC	Info IV-Board Calibration Date	96
IIF	Info IV-Board FW-Version	97
IIH	Info IV-Board HW-Version	97
IIS	Info IV-Board Serial No.	97
IMA	Info MC-Board Article No.	97
IMC	Info MC-Board Calibration Date	97
IMF	Info MC-Board FW-Version	98
IMH	Info MC-Board HW-Version	98
IMS	Info MC-Board Serial No.	98
IQA	Info IQ-Board Article No.	98
IQC	Info IQ-Board Calibration Date	98
IQH	Info IQ-Board HW-Version	99
IQS	Info IQ-Board Serial No.	99
ISM	Info Sensor Monitoring Emergency Off	99
ISO	Info Sensor Offset	99
IST	Info Sensor Operation Time	100
IVA	Info VP-Board Article No.	100
IVC	Info VP-Board Calibration Date	100
IVH	Info VP-Board HW-Version	100
IVS	Info VP-Board Serial No.	101

Gruppe USER Mode

		\rightarrow
UAD	USER Anode Voltage Degas	101
UAM	USER Anode Voltage Measurement	101
UAR	USER Amplifier Range	102
AUS	USER Amplifier Resolution	102
UAT	USER Amplifier Time	103
UCD	USER Cathode Voltage Degas	103
UCM	USER Cathode Voltage Measurement	103
UED	USER Emis Current Degas	104
UEM	USER Emis Current Measurement	104
UID	USER Interface Board Detection	104
UMD	USER Mains Frequency Detection	105
USD	USER Sensor Detection	105

		\rightarrow
ROC	ROM CRC Summe	106
TAC	TEST Amplifier Mod. Capacity	106
TAD	TEST Amplifier Display	106
TAF	TEST Amplifier Mod. Frequency	107
TAH	TEST Amplifier High-Drive	108
TAI	TEST Amplifier Input	108
TAN	TEST Analog Input	109
TAO	TEST Amplifier Offset	109
TAR	TEST Amplifier Range	109
TAS	TEST Amplifier Resolution	110
TAT	TEST Amplifier Internal	110
TCA	TEST Control Anode Voltage	110
TCC	TEST Control Cathode Voltage	111
TCE	TEST Control Emission Current	111
TCF	TEST Control Frequency	111
TCI	TEST Control Ioni Supply Channel	112
тсо	TEST Control Emis ON	112
TCP	TEST Control PID	112
TCS	TEST Control I_Shunt	113
TDB	TEST Display Brightness	113
TDC	TEST Display Contrast	113
TDG	TEST Digital Input	113
TDI	TEST Display	114
TDP	TEST Force Default Parameter	114
TEA	TEST RAM	114
TEC	TEST Enable Calibration	114
TEF	TEST Enable Fatal Errors	115
TEI	TEST Enable IV-EEROM	115
TEM	TEST Enable MC-EEROM	115
TEO	TEST ROM	115
TEP	TEST all EEPROMS	116
TEQ	TEST Enable IQ-EEROM	116
TEV	TEST Enable VP-EEROM	116
TFR	TEST Force Reset	116
TIG	TEST I/O Gauge	116
TII	TEST IF540x Ident.	116
TIP	TEST I/O Power Supply	117
TIR	TEST IF540x Relays	117
TIS	TEST I/O Supply Ch3/4	117
TLO	TEST RS232 Loopback	118
TPP	TEST Primary Power Supply	118
TPS	TEST Power Supply	118
TRL	TEST Relays	119
TRO	TEST Recorder Out	119



6.4.2 Abfolge einer Befehls-

sequenz

Grundsätzlich sieht die Abfolge einer Befehlssequenz wie folgt aus:

- Schritt 1: S: Mnemonic [,Parameter]<CR>[<LF>]
- Schritt 2: E: <ACK><CR><LF>
- Schritt 3: S: <ENQ>
- Schritt 4: E: Antwortdaten <CR><LF>

Zur besseren Übersicht sind im Folgenden immer nur die Schritte 1 und 4, also Host-Anfrage und IM540-Antwort, dargestellt. Das dazwischen ablaufende Protokoll-Handshake ist immer gleich.

6.4.3 Gruppe Fehlermeldungen

ERR - Error

Tritt ein Fehler im Format, der Syntax, oder der Bearbeitbarkeit eines Kommandos auf, so werden entsprechende Fehlercodes im Antwortbuffer abgelegt, und ein <NAK> gesendet. Wird vom Host nun ein <ENQ> gesendet, so wird dies mit dem Fehlercode beantwortet. Der Fehlercode kann aber auch über den Befehl ERR gelesen werden.

S: ERR<CR>[<LF>] E: XX <CR><LF>

Antwort	Bit	Beschreibung
XX		2-stellige HEX-Zahl
		Bitposition ist 0 = kein Fehler Bitposition ist 1 = Fehler liegt vor
	0	
	1	
	2	Empfangsbuffer Überlauf
	3	Ungültiges Kommando oder Syntax Fehler
	4	Parameter Bereichsfehler
	5	Befehl nicht ausführbar
	6	SW-Versionen inkompatibel (IM540 <-> Profibus-SW)
	7	Fehler bei der Durchführung des Befehls aufgetreten

GDE - Global Device Error

Abfrage der allgemeinen Gerätefehler.

S: GDE<CR>[<LF>]

E: XX XX <CR><LF>

Antwort XX XX:

4-stellige HEX-Zahl

Bitposition ist 0 = kein Fehler / keine Aktion Bitposition ist 1 = Fehler / Aktion

Bit	Beschreibung	Bemerkung
0	Watchdog hat seit dem letzten Einschalten angesprochen	Diese Bits sind nicht löschbar
1	ROM-Fehlermeldung beim Star- ten	
2	RAM-Fehlermeldung beim Star- ten	
3	Bei mindestens einem CRC -Test der EEPROMS der Boards MC- VP- IV oder IQ ist beim Starten ein Fehler aufgetreten	
4	Bei mindestens einem SPI- Device ist ein Time- out aufge- treten	
5	Mindestens ein Sensor wurde neu detektiert	Dieses Bit wird mit dem Lesen rückge- setzt
6	Emissionsabschaltung wegen zu hohem Druck	Diese Bits werden bei der nächsten Ein- schaltung der Emission rückgesetzt. Sie
	P > Pmax (P _{max} - Überwachung), P > P _{user} (Selfcontrol)	können aber auch explizit über den Be- fehl REC - Bit 5 rückgesetzt werden.
7	Emissionsabschaltung über Tastatur	
8	Overtemp. Signal des Netzteiles aktiv	Dieses Bit ist nicht löschbar. Es folgt dem Zustand des Overtemp. Signals.
9	Sensorstatus 1-4 hat sich geändert	Dieses Bit wird immer dann auf '1' ge- setzt, wenn sich an dem Sensorstatus von Kanal 1-4 eine Änderung ergeben hat. Zur Erkennung einer Änderung der Gerätekonfiguration ist es also ausrei- chend diese eine Bit zu überwachen. Durch das Lesen der allgemeinen Gerä- tefehler mit dem Befehl GDE wird dieses Bit auch gleichzeitig zurückgesetzt.
10	Sensorstatus Kanal 1	Das jeweilige Sensorstatus-Bit wird bei
11	Sensorstatus Kanal 2	den Sensorfehlern SENSOR SUPPLY ERROR oder
12	Sensorstatus Kanal 3	SENSOR_CODING_ERROR auf '1'
13	Sensorstatus Kanal 4	gesetzt
14	Es liegt eine Warnung/Fehler der Spannungsversorgung vor	Über Abfrage mit den Befehlen VCE, VCW, ISE, ISW kann die genaue Fehler-
15	Es liegt eine Warnung/Fehler der Ioni-Versorgung vor	quelle in der Versorgung ermittelt wer- den.



ISE - Ioni Supply Errors

Fehler der lonenquellenversorgung abfragen

S: ISE<CR>[<LF>]

E: XX XX<CR><LF>

Antwort	Bit	Beschreibung
XX XX		4-stellige HEX-Zahl
		Bitposition ist 0 = kein Fehler OK Bitposition ist 1 = Fehler
	0	Anodenspannung
	1	Kathodenspannung
	2	Reflektorspannung
	3	Anodenstrom
	4	Filamentspannung
	5	Filamentstrom
	6	Filamentleistung
	7	_
	8	Kathoden-Regulator absolut
	9	Kathoden-Regulator Deviation
	10-15	_

ISW - Ioni Supply Warnings

Warnungen der lonenquellenversorgung abfragen

S: **ISW**<CR>[<LF>] E: XX XX <CR><LF>

Antwort	Bit	Beschreibung
XX XX		4-stellige HEX-Zahl
		Bitposition ist 0 = kein Fehler OK Bitposition ist 1 = Fehler
	0	Anodenspannung
	1	Kathodenspannung
	2	Reflektorspannung
	3	Anodenstrom
	4	Filamentspannung
	5	Filamentstrom
	6	Filamentleistung
	7	-
	8	Kathoden-Regulator absolut
	9	Kathoden-Regulator Deviation
	10-15	_


REC - Reset Error Condition

Rücksetzen von Warn- und Fehlerzuständen.

- S: **REC**, XX <CR>[<LF>]
- E: <ACK> <CR><LF>

Parameter	Bit	Beschreibung
XX		2-stellige HEX-Zahl
		Bitposition ist 0 = keine Aktion Bitposition ist 1 = Fehler rücksetzen
0 1		Fehler der allgemeinen Spannungsversorgung rück- setzen
		Warnungen der allgemeinen Spannungsversorgung rücksetzen
	2	Fehler der lonenquellenversorgung rücksetzen
3 4		Warnungen der Ionenquellenversorgung rücksetzen
		Alle anstehenden SENSOR_SUPPLY_ERROR 's rücksetzen (diese sind Folge von Fehlern in der Versorgung)
		Gleichzeitig wird die Versorgung von Kanal 3 und 4 wieder eingeschaltet.
5	Fehlerflag Emissionsabschaltung wegen P > Pmax oder P> Puser	
6 7		oder Betätigung der Taste EMIS rücksetzen(GDE- Bit 6/7)
		_
		Alle Fehlersignale von Bit 0-5 rücksetzen.
		Zusätzlich werden alle im Fehlerbuffer befindlichen Fehler gelöscht. Sollte kein aktueller Fehler mehr an- liegen, so erlischt die Displayanzeige ERROR XX

RES - Reset

Geräte zurücksetzen, Software-Reset via Watchdog-Timeout auslösen.

- S: RES<CR>[<LF>]
- E: <ACK><CR><LF>



VSE - Voltage Supply Errors

Fehler der allgemeinen Spannungsversorgung abfragen.

- S: VSE<CR>[<LF>]
- E: XX XX <CR><LF>

Antwort	Bit	Beschreibung	
XX XX		4-stellige HEX-Zahl	
		Bitposition ist 0 = kein Fehler OK Bitposition ist 1 = Fehler	
	0	Plus 5 V analog	
	1	Minus 15 V	
	2	Plus 24 V	
	3	Plus 15 V	
	4	Plus 5 V	
	5	_	
	6	—	
	7		
	8	Plus 24 V Kanal 3	
9		Plus 24 V Kanal 4	
		Plus 24 V KL	
		Plus 5 V RS232	
		Plus 15 V VB-Print	
		Minus 15 V VB-Print	
	14/15	_	

Warnungen der allgemeinen Spannungsversorgung abfragen.

S: VSW<CR>[<LF>]

E: XX XX <CR><LF>

Antwort	Bit	Beschreibung
XX XX		4-stellige HEX-Zahl
		Bitposition ist 0 = kein Fehler OK Bitposition ist 1 = Fehler
	0	Plus 5 V analog
	1	Minus 15 V
	2	Plus 24 V
	3	Plus 15 V
	4	Plus 5 V
	5	-
	6	_
	7	_
	8	Plus 24 V Kanal 3
	9	Plus 24 V Kanal 4
		Plus 24 V KL
		Plus 5 V RS232
		Plus 15 V VB-Print
		Minus 15 V VB-Print
	14/15	<u> </u>

VSW - Voltage Supply Warnings



6.4.4 Gruppe Messwertabfrage und Steuerung

DGS - Degas

Degas durchführen oder Degas-Zustand abfragen.

S: DGS[, a]<CR>[<LF>]

E: b <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung	
а		Degas schalten	
	0	Degas ausschalten	
	1	Degas einschalten	
• • •			
Antwort		Beschreibung	
b Degasszustand lesen (s.o)		Degasszustand lesen (s.o)	

EMI - Emissions Control

- Ioni-Kanal einstellen (umschalten)
- Emission ein- bzw. ausschalten
- Aktuell angewählten Kanal abfragen
- Emissionszustand abfragen
- S: **EMI**[, a,b]<CR>[<LF>]
- E: c,d <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung	
а		Ioni-Kanal anwählen	
	1	Kanal 1 anwählen	
	2	Kanal 2 anwählen	
b		Emission schalten	
	0	Emission ausschalten	
	1	Emission einschalten	
Antwort		Beschreibung	
с		Eingestellten Kanal lesen (s.o.)	
d		Emissionszustand lesen (s.o)	



OFC - Offest Correction

Rücksetzen oder Durchführung des Offset-Abgleichs bzw. Abfrage des Offset-Zustandes.

- S: **OFC**, a[,b]<CR>[<LF>]
- E: c <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4
b		Offseteinstellung am adressierten Kanal ändern
	0	Offset nicht mehr berücksichtigen.
		Nur Kanal 3/4 bei CDG-Sensor und Auto-Offset dieses Sensors = AUS. (Befehl CAO)
	1	Offset neu ermitteln und berücksichtigen.
		Nur bei Ioni-Sensor oder CDG-Sensor und Auto- Offset dieses Sensors = AUS (Befehl CAO)
Antwort	Wert	Beschreibung
C		Offseteinstellung am adressierten Kanal lesen
-	0	Offset wird nicht berücksichtigt
	1	Offset wird berücksichtigt
	-	Chool mid bordonoloning.
		Dieses kann bei CDG-Sensoren aufgrund eines automatischem Offsetabgleichs oder aufgrund ei- ner Anforderung geschehen sein

PRS - Press Sensor

Status und Druck des adressierten Sensors abfragen

- S: PRS, a<CR>[<LF>]
- E: XX, ±b.bbbbE±bb <CR><LF>

Parameter		Beschreibung	
а		Kanalnummer 1 bis 4	
Antwort	Bit	Beschreibung	
XX		2-stellige HEX-Zahl Bitposition ist 1 = Bedingung erfüllt Bitposition ist 0 = Bedingung nicht erfüllt	
	0*	Messdaten OK und aktuell (kein Degas, Ranging etc.)	
	1*	Messbereichsunterschreitung	
	2*	Messbereichsüberschreitung	
	3	Kein Sensor angeschlossen	
	4	Sensorfehler (CODING-Fehler oder SUPPLY-Error) liegt vor	
	5**	Emission am adressierten IE414/514-Sensor ist EIN	
6**		Degas am adressierten IE414/514-Sensor ist EIN	
	7**	Adressierter IE414/514-Sensor ist angewählt	
±b.bbbbE±bb		Messwert des adressierten Kanals in der aktuellen Druckeinheit	

* Von den Bitpositionen 0 ... 2 kann jeweils nur ein Bit gesetzt sein

** Die Bitpositionen 5 ... 7 sind nur bei IE414/514-Kanälen sinnvoll. Bei Abfrage des Kanals 3 oder 4 sind diese Bits deshalb 0



PRX - Press Sensor Extended

Status und Druck aller Sensoren abfragen.

- S: **PRX**<CR>[<LF>]
- E: XX, ±a.aaaaE±aa, XX, ± a.aaaaaE±aa ,XX, ± a.aaaaaE±aa, XX, ± a.aaaaaE±aa <CR><LF>

Antwort	Beschreibung
XX	Stati der Kanäle 1 bis 4 (→ "PRS", 🗎 76)
±a.aaaaE±aa	Messwerte der Kanäle 1 bis 4 in der aktuellen Druckeinheit

TRA - Talk Only Rate

Ausgaberate für den «Talk Only»-Modus setzen/abfragen.

Der Ausgabestring der «Talk Only»-Funktion entspricht dem der PRX-Abfrage (\rightarrow "PRX", \blacksquare 77).

Die «Talk Only»-Rate wird auf 0 (Disabled) gestellt, wenn die Baudrate für die adressierte Schnittstelle verändert wird.

- Wird nach aktiviertem «Talk Only»-Modus ein beliebiges Zeichen auf der betreffenden Schnittstelle empfangen, so wird die «Talk Only»-Wiederholrate auf 0 (Disabled) gestellt. Deshalb darf diese Einstellung nicht mit <ENQ> kontrolliert werden. Dies hätte laut vorheriger Definition ein sofortiges Beenden des «Talk Only»-Modus zur Folge.
- S: TRA,a[, bb.b]<CR>[<LF>]
- E: cc.c <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	Standard RS232
	1	IF540-RS232
bb.b	0	«Talk Only» disabled
	1.0- 60.0	«Talk Only»-Wiederholrate bei Baudraten <9600 Baud in Sekunden
	0.1- 60.0	«Talk Only»-Wiederholrate bei Baudraten ≥9600 Baud in Sekunden
Antwort		Beschreibung
CC.C		Eingestellte «Talk Only»-Wiederholrate in Sekun- den (s.o.)

6.4.5 Gruppe Anzeige

DBR - Display Brightness

Helligkeit des Displays einstellen bzw. abfragen. S: **DBR**[, a]<CR>[<LF>]

E: b <CR><LF>

Parameter	Beschreibung
а	0 - 100 (%)
Antwort	Beschreibung
b	0 - 100 (%)



DCO - Display Contra	ast
----------------------	-----

Display Contrast	Kontrast des Displays einstelle S: DCO [, a] <cr>[<lf>] E: b <cr><lf></lf></cr></lf></cr>	en / abfragen
	Parameter	Beschreibung
	а	0 - 100 (%)
	Antwort	Beschreibung
	b	0 - 100 (%)

DIC - Display Channel

- Einen Messkanal im Display zur Anzeige bringen. Hierzu muss dieser Kanal mit ٠ einem funktionierenden Sensor bestückt sein, und sich das Gerät im Messmodus befinden.
- Abfrage des Kanals im Display.
- S: **DIC**[, a]<CR>[<LF>]
- E: b <CR><LF>

Parameter	Beschreibung
а	Kanalnummer 1 bis 4
Antwort	Beschreibung
b	Kanalnummer 1 bis 4

SVI - Setpoint Visible

Triggerrelais zur Anzeige bringen, bzw. Abfragen der Triggerrelais in der Anzeige. Es werden beim Schreibbefehl von Bit 0 aus gesehen nur die ersten beiden Einsen

betrachtet.

S: SPE [,XX]<CR>[<LF>]

E: YY <CR><LF>

Parameter	Bit	Beschreibung
XX		2-stellige HEX-Zahl
		Bitposition ist 0 = Relais nicht anzeigen Bitposition ist 1 = Relais anzeigen
	0	Relais 1 (VB-Print)
	1	Relais 2 (VB-Print)
	2	Relais 3 (IF540-Erweiterungskarte)
	3	Relais 4 (IF540-Erweiterungskarte)
	4	Relais 5 (IF540-Erweiterungskarte)
	5	Relais 6 (IF540-Erweiterungskarte)
	6	Relais 7 (IF540-Erweiterungskarte)
	7	
Antwort		Beschreibung
YY		2-stellige HEX-Zahl

Bedeutung der Bitpositionen wie beim Schreibbefehl



6.4.6 Gruppe Parameter-Einstellung

BCC - Bayard_Alpert Sensor Constant Emission Current

Der adressierte Sensor muss also ein BAG-System sein.

S: **BCC**,a[, b]<CR>[<LF>]

E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4
b	0	AUTO, kein konstanter Emissionsstrom
	1	0.1 mA
	2	1.0 mA
	3	10 mA
Antwort	Wert	Beschreibung
с	0 3	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

CAO - CDG-Sensor Auto Offset

Automatischen Offsetabgleich für CDG-Sensoren einstellen bzw. abfragen.

Der adressierte Sensor muss also ein CDG-System sein.

- S: CAO,a[, b]<CR>[<LF>]
- E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4
b	0	Automatischen Offsetabgleich ausschalten
	1	Automatischen Offsetabgleich einschalten
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0/1	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

CST - CDG-Sensor Typ

Typ des CDG Sensors einstellen bzw. abfragen.

S: **CST**, a[,bb]<CR>[<LF>]

E: cc<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	3/4	Kanalnummer 3 oder 4
bb	00	CDG_0_01_HPA - Sensor
	01	CDG_1_HPA - Sensor
	02	CDG_10_HPA - Sensor
	03	CDG_100_HPA - Sensor
	04	CDG_1000_HPA - Sensor
Antwort	Wert	Beschreibung
сс	00 04	Installierter CDG-Sensor (siehe oben)



FCO - Failure Control	Automatische Messröhrenumschaltung im Fehlerfall setzen bzw. abfragen. Diese Einstellung ist nur möglich bei Sensor-Kontrolle = PSG_ONLY. S: FCO [, a] <cr>[<lf>] E: b <cr><lf></lf></cr></lf></cr>			
	Parameter	Wert	Beschreibung	
	а	0 1	Umschaltung erfolgt nicht Umschaltung erfolgt	
	Antwort	Wert	Beschreibung	
	b	0/1	Aktuelle Einstellung (siehe oben)	
FRC - Failure Relay Configuration	Konfiguration der Fe S: FRC ,a[, b] <cr>[E: c <cr><lf></lf></cr></cr>	hlerrelais <lf>]</lf>	setzen bzw. abfragen.	
	Parameter	Wert	Beschreibung	
	а	1/2	Relais 1 oder 2	
	b	1 4 5 6 7	Zuordnung zu einem Messkanal Summen von Kanal 1 4 GLOBAL NONE	
	Antwort	Wert	Beschreibung	
	С	1 7	Aktuelle Konfiguration (siehe oben)	
LOC - Locking	Tastatur-Verriegelun S: LOC[, a] <cr>[<</cr>	ig setzen l LF>]	bzw. abfragen.	

E: b <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а		Sperre der Tastatureingabe
	0	OFF
	1	PARA-Lock
	2	PROFI-Lock
	3	FULL-Lock

Eine Beschreibung der Einstellungen \rightarrow Betriebsanleitung BG 5520 BDE.

Antwort	Beschreibung
b	Zustand der Sperre lesen (s.o)



RSC - Recorder Scale

Skalierung eines Schreiberausganges einstellen bzw. abfragen.

- S: **RSC**, a[,b]<CR>[<LF>]
- E: c <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Schreiberausgang 1 oder 2
b	0	SCALE_FULL
	1	SCALE_USER
	2	SCALE_AUTO
	3	SCALE_EXPO
Antwort		Beschreibung
с	0 3	Eingestellte Skalierung (siehe oben)

RSL - Recorder Scale Limits

Grenzen der Skalierung eines Schreiberausganges einstellen bzw. abfragen.

Dieser Befehl ist nur zulässig, wenn die Skalierung des Schreiberausganges auf SCALE_USER steht.

Die eingegebenen Grenzen müssen innerhalb der Messgrenzen des zugeordneten Messkanals liegen.

- S: RSL, a[,±c.ccccE±cc,±d.ddddE±dd]<CR>[<LF>]
- E: ±c.ccccE±cc,±d.ddddE±dd <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Schreiberausgang 1 oder 2
±c.ccccE±cc		Unterer Druckwert der Skalierung in der aktuellen Druckeinheit
±d.ddddE±dd		Oberer Druckwert der Skalierung in der aktuellen Druckeinheit
Antwort		Beschreibung
±c.ccccE±cc		Unterer Druckwert der Skalierung in der aktuellen Druckeinheit
±d.ddddE±dd		Oberer Druckwert der Skalierung in der aktuellen Druckeinheit

RSM - Recorder Scale Mode

Art der Skalierung eines Schreiberausganges einstellen bzw. abfragen. Dieser Befehl ist nur zulässig, wenn die Skalierung des Schreiberausganges nicht auf SCALE_EXPO steht.

S: **RSM**, a[,b]<CR>[<LF>]

E: c <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Schreiberausgang 1 oder 2
b	0	LIN_SCALE
	1	LOG_SCALE
Antwort		Beschreibung
С	0/1	Eingestellte Art der Skalierung (siehe oben)



RSO - Recorder Source

- Messkanal einem Schreiberausgang zuordnen
- Zugeordneten Kanal abfragen

Die Einstellung AUTO ist nur dann möglich, wenn vorher auch eine Sensor-Kontrolle eingestellt wurde.

S: **RSO**, a[,b]<CR>[<LF>]

E: c <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Schreiberausgang 1 oder 2
b	1 4	Kanalnummer
	5	AUTO-Mode
	6	NONE
Antwort		Beschreibung
с	1 4	Zugeordneter Messkanal

SAC - Sensor Amplification Correction

Signal-Korrekturfaktor für einen Messkanal einstellen bzw. abfragen.

Messverstärker-Empfindlichkeit für einen Ioni-Messkanal einstellen.

S: **SAC**, a[,bbb]<CR>[<LF>]

E: c.cc<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4
b.bb	0.10 bis 9.99	Korrekturfaktor
Antwort	Wert	Beschreibung
C.CC	0 8	Aktueller Korrekturfaktor (siehe oben)

SAS - Sensor Amplifier Sensitivity

S: **SAS**, a[,b]<CR>[<LF>]

E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1, 2	Kanalnummer 1 oder 2
b	0	Low
	1	Normal
	2	High
Antwort	Wert	Beschreibung
с		Empfindlichkeit (siehe oben)

SCA - Sensor Control Activate

Sensorkontrolle nach Veränderung der Parameter SCS, SCM, SCC, SCL, SCT wieder aktivieren.

Dieser Befehl ist nur zulässig, wenn vorher einer der oben genannten Parameter verändert wurde.

- S: SCA<CR>[<LF>]
- E: <AKC><CR><LF>



SCC - Sensor Control Channel

Den kontrollierenden Kanal für einen auf Sensorkontrolle = AUTO eingestellten Sensor definieren bzw. abfragen.

Dieser Befehl ist nur zulässig, wenn die generelle Art der Sensorkontrolle SCS auf 0 (Kanal-Kontrolle) eingestellt ist. Die Emission an den Ioni-Sensoren wird beim Verändern dieses Parameters abgeschaltet, alle laufenden Sensor Kontrollfunktionen suspendiert (Sensor, Pirani, Kontakt, Analog).

Die Sensorkontrolle muss nach Veränderung eines oder mehrerer Parameter, die die Sensorkontrolle betreffen (SCS, SCM, SCC, SCL, SCT), über den Befehl SCA wieder aktiviert werden!

S: **SCC**,a[, b]<CR>[<LF>]

E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Sensor 1 bis 4
b	0	Wird nicht durch anderen Kanal kontrolliert
	1 4	kontrollierender Kanal, Sensor 1 bis 4
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 4	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

SCL - Sensor Control Limits

Die Einschalt- und Ausschaltgrenzen für den kontrollierten Kanal einstellen bzw. abfragen.

Der adressierte Sensor muss hierzu auf Sensorkontrolle = AUTO oder auf Sensorkontrolle = SELF eingestellt sein. Bei Sensorkontrolle = SELF ist nur die Ausschaltgrenze relevant, die Einschaltgrenze muss mit eingegeben werden, hat jedoch keine Wirkung.

Die Emission an den Ioni-Sensoren wird beim Verändern dieses Parameters abgeschaltet, alle laufenden Sensor Kontrollfunktionen suspendiert (Sensor, Pirani, Kontakt, Analog).

Die Sensorkontrolle muss nach Veränderung eines oder mehrerer Parameter, die die Sensorkontrolle betreffen (SCS, SCM, SCC, SCL, SCT), über den Befehl SCA wieder aktiviert werden!

- S: **SCL**, a[,±c.ccccE±cc,±d.ddddE±dd]<CR>[<LF>]
- E: ±c.ccccE±cc,±d.ddddE±dd <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
a La cocoFilco	1 4	Kanalnummer 1 bis 4
±C.CCCCE±CC		Einschaltwert in der aktuellen Druckeinneit
±d.ddddE±dd		Ausschaltwert in der aktuellen Druckeinheit
Antwort		Beschreibung
±c.ccccE±cc		Einschaltwert in der aktuellen Druckeinheit
±d.ddddE±dd		Ausschaltwert in der aktuellen Druckeinheit



SCM - Sensor Control Mode

Art der Sensorkontrolle für einen Sensor einstellen bzw. abfragen.

Dieser Befehl ist nur zulässig, wenn die generelle Art der Sensorkontrolle SCS auf 0 (Kanal-Kontrolle) eingestellt ist. Die Emission an den Ioni-Sensoren wird beim Verändern dieses Parameters abgeschaltet, alle laufenden Sensor-Kontrollfunktionen suspendiert (Sensor, Pirani, Kontakt, Analog).

Die Sensorkontrolle muss nach Veränderung eines oder mehrerer Parameter, die die Sensorkontrolle betreffen (SCS, SCM, SCC, SCL, SCT), über den Befehl SCA wieder aktiviert werden!

S: **SCM**,a[, b]<CR>[<LF>]

E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4
b	0	MANUAL
	1	SELF
		Nur für BAG und EXT Sensoren
	2	AUTO
		Kann für alle Sensoren eingestellt werden, Kanal 3 und 4 können aber nicht gleichzeitig auf AUTO ge- stellt werden.
	3	НОТ
		Nur für einen CDG oder PSG Sensor
Antwort	Wert	Beschreibung
с	03	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

SCS - Sensor Control Setting

Generelle Art der Sensorkontrolle einstellen bzw. abfragen.

Die Emission an den Ioni-Sensoren wird beim Verändern dieses Parameters abgeschaltet, alle laufenden Sensor-Kontrollfunktionen suspendiert (Sensor, Pirani, Kontakt, Analog).

Die Sensorkontrolle muss nach Veränderung eines oder mehrerer Parameter, die die Sensorkontrolle betreffen (SCS, SCM, SCC, SCL, SCT), über den Befehl SCA wieder aktiviert werden!

S: **SCS**[, a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	Kanal-Kontrolle.
		Die verschiedenen Sensoren kontrollieren sich selbst oder gegenseitig
	1	Nur PSG-Einschaltkontrolle für Ioni-Systeme
	2	Kontrolle über die Analogeingänge
	3	Kontrolle über die Kontakteingänge
	4	Kontrolle über die Analog- und Kontakteingänge
		I
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 4	Aktuelle Einstellung (siehe oben)



PSG Sensorkontrolle aktivieren bzw. abfragen.

Dieser Befehl ist nur zulässig, wenn die generelle Art der Sensorkontrolle auf PSG_ONLY, ANALOG, CONTACT oder ANALOG+CONTACT eingestellt ist und auf dem adressierten Kanal ein PSG-Sensor installiert ist.

Die Emission an den IE414/514-Sensoren wird beim Verändern dieses Parameters abgeschaltet, alle laufenden Sensor Kontrollfunktionen suspendiert (Sensor, Pirani, Kontakt, Analog).

Die Sensorkontrolle muss nach Veränderung eines oder mehrerer Parameter, die die Sensorkontrolle betreffen (SCS, SCM, SCC, SCL, SCT), über den Befehl SCA wieder aktiviert werden!

S: **SCT**[, a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	PSG-Sensorkontrolle deaktivieren
	1	PSG-Kanal 3 Sensorkontrolle aktivieren
	2	PSG-Kanal 4 Sensorkontrolle aktivieren
Antwort	Wert	Beschreibung
	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

SEW - Switch Emission On Warning

Verhalten der Emission bei Warnungen der Spannungsüberwachung setzen bzw. abfragen.

S: **SEW**[, a]<CR>[<LF>]

E: b <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	Emission bleibt eingeschaltet
	1	Emission wird ausgeschaltet
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0/1	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

SFP - Sensor Filament Power

Grenzwerte für die Filament-Leistungsüberwachung für Ioni-Sensoren einstellen bzw. abfragen.

S: SFP, a[,cc.c]<CR>[<LF>]

E: cc.c <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Messkanal 1 oder 2
CC.C	1.0 bis 15.0	Grenzen in Watt
Antwort	Wert	Beschreibung
с	1.0 bis 15.0	Aktuelle Grenzwert-Einstellung (siehe oben)



SGC - Sensor Gas Correction

Gasartkorrektur für einen Messkanal einstellen bzw. abfragen.

Für CDG-Sensoren ist nur die Einstellung NONE oder USER zulässig.

- S: **SGC**, a[,b]<CR>[<LF>]
- E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4
b	0	NONE
	1	GAS_AR
	2	GAS_H2
	3	GAS_HE
	4	GAS_NE
	5	GAS_KR
	6	GAS_XE
	7	GAS_CO2
	8	GAS_USER
Antwort	Wert	Beschreibung
с	0 8	Aktuelle Gasart-Einstellung (siehe oben)

SMF - Sensor Measuring Filter

Messwertfilterung für einen Messkanal setzen bzw. abfragen.

- S: **SMF**,a[, b]<CR>[<LF>]
- E: c <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4
b	0	NONE
	1	FAST
	2	NORMAL
	3	SLOW
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 3	Messwertfilterung (siehe oben)



SPE - Setpoint Enable

- Triggerrelais zum Schalten freigeben oder sperren
- Freigabezustand abfragen
- S: **SPE** [,XX]<CR>[<LF>]
- E: YY <CR><LF>

Parameter	Bit	Beschreibung
XX		2-stellige HEX-Zahl
		Bitposition ist 0 = Relaisschalten nicht zulassen (disable) Bitposition ist 1 = Relaisschalten zulassen (enable)
	0	Relais 1 (VB-Print)
	1	Relais 2 (VB-Print)
	2	Relais 3 (IF540-Erweiterungskarte)
	3	Relais 4 (IF540-Erweiterungskarte)
	4	Relais 5 (IF540-Erweiterungskarte)
	5	Relais 6 (IF540-Erweiterungskarte)
	6	Relais 7 (IF540-Erweiterungskarte)
	7	-
Antwort		Beschreibung
YY		2-stellige HEX-Zahl
		Bitposition ist 0 = Relaisschalten nicht zulassen (disable) Bitposition ist 1 = Relaisschalten zulassen (enable)
		Bedeutung der Bitpositionen wie beim Schreib- befehl.

SPS - Setpoint Status

Schaltzustand aller Triggerrelais abfragen.

S: SPS<CR>[<LF>]

E: XX <CR><LF>

Antwort	Bit	Beschreibung
XX		2-stellige HEX-Zahl
		Bitposition ist 0 = Relais ist nicht eingeschaltet Bitposition ist 1 = Relais ist eingeschaltet
	0	Relais 1 (VB-Print)
	1	Relais 2 (VB-Print)
	2	Relais 3 (IF540-Erweiterungskarte)
	3	Relais 4 (IF540-Erweiterungskarte)
	4	Relais 5 (IF540-Erweiterungskarte)
	5	Relais 6 (IF540-Erweiterungskarte)
	6	Relais 7 (IF540-Erweiterungskarte)
	7	-



SPV - Setpoint Value

Triggerpunkt zuordnen und einstellen oder abfragen.

- S: **SPV**, a[,b,±c.ccccE±cc,±d.ddddE±dd]<CR>[<LF>]
- E: e,±c.ccccE±cc,±d.ddddE±dd <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 2	Relaisnummer
	1 7	Relaisnummer, falls IF540x-Karte installiert ist
b		Zuordnung zum Messkanal 1 … 4
±c.ccccE±cc		Unterer Schwellenwert in der aktuellen Druckein- heit
±d.ddddE±dd		Oberer Schwellenwert in der aktuellen Druckeinheit
Antwort		Beschreibung
е		Zuordnung der adressierten Relaisnummer 1 7 zum Messkanals 1 4
±c.ccccE±cc		Unterer Schwellenwert in der aktuellen Druckein- heit
±d.ddddE±dd		Oberer Schwellenwert in der aktuellen Druckeinheit

SSV - Sensor Sensivity Value

Empfindlichkeit für Ioni-Sensoren einstellen bzw. abfragen.

- S: **SSV**, a[,cc.cc]<CR>[<LF>]
- E: cc.cc <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Messkanal 1 oder 2
CC.CC		Sensor-Empfindlichkeit
		Grenzen BAG: 05.00 30.00 Grenzen EXT: 01.00 20.00
Antwort		Beschreibung
CC.CC		Aktuelle Einstellung (siehe oben)

SUC - Sensor User-Correction Gas Clear

Rücksetzen der gesamten druckabhängigen Korrekturtabelle mit max. 50 Stützstellen für einen Messkanal.

Die gesamte Korrekturtabelle wird ins EEPROM geschrieben, erst dann erfolgt die Quittierung des Befehls mit <ACK>.



Dieser Befehl hat eine lange Ausführungszeit.

S: SUC, a<CR>[<LF>]

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4



SUG - Sensor User-Correction Gas

Eingabe eines Wertes einer Tabelle mit max.50 Stützstellen zur Definition einer druckabhängigen Korrekturtabelle für einen Messkanal, oder Abfrage einer Stützstelle.

Nachdem alle Stützstellen mit den zugehörigen Korrekturwerten für einen Kanal definiert sind, muss die gesamte Tabelle mit dem Befehl SUS ins EEPROM übertragen werden. Geschieht dies nicht, so gehen die definierten Daten beim nächsten Netz-AUS verloren.

S: **SUG**, a,bb[, c.ccccE±cc,d.ddd]<CR>[<LF>]

E: c.cc<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4
bb	01 bis 50	Tabellenindex
c.ccccE±cc		Druckwert der Stützstelle in der aktuellen Druckeinheit.
		Dieser Wert muss innerhalb der Messgrenzen des angeschlossenen Sensors liegen.
d.ddd	0.100 bis 9.999	Korrekturwert an dieser Stelle
Antwort	Wert	Beschreibung
c.ccccE±cc		Druckwert der Stützstelle in der aktuellen Druckeinheit.
d.ddd	0.100 bis 9.999	Korrekturwert an dieser Stelle

SUS - Sensor User-Correction Gas Save

Die gesamte Korrekturtabelle des adressierten Kanals wird ins EEPROM geschrieben, erst dann erfolgt die Quittierung des Befehls mit <ACK>.

Dieser Befehl hat eine lange Ausführungszeit.

- S: **SUS**, a<CR>[<LF>]

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4

SXR - Sensor Gas Correction

Röntgengrenze für Ioni-Sensoren einstellen bzw. abfragen.

- S: **SXR**, a[, b.bbE±bb],<CR>[<LF>]
- E: b.bbE±bb <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
a b.bbE±bb		Messkanal 1 oder 2 0.00 (Korrektur ausgeschaltet) oder Röntgengrenze
Antwort		Beschreibung
b.bbE±bb		Eingestellte Röntgengrenze



THV - Threshold Value

Schwellenwerte für den Analogeingang einstellen bzw. abfragen.

- S: THV, a[,cc.cc,dd.dd]<CR>[<LF>]
- E: cc.cc,dd.dd <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Analoger Eingangskanal 1 oder 2
CC.CC		U_Low: Unterer Schwellenwert in Volt
dd.dd		U_High: Oberer Schwellenwert in Volt
		Grenzen: 00.00 V bis 10.00 V U_High - U_Low ≥ +0.050 V
Antwort		Beschreibung
CC.CC		U_Low: Unterer Schwellenwert in Volt
dd.dd		U_High: Oberer Schwellenwert in Volt

TOP - Torr Permission

Torr-Erlaubnis setzen bzw. abfragen.

Wird die Erlaubnis zurückgesetzt (0), und ist die aktuelle Druckeinheit Torr, so wird die Druckeinheit automatisch auf hPa (Default) eingestellt.

S: TOL[, a]<CR>[<LF>]

E: b <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0 1	Erlaubnis zurückgesetzt (Torr nicht erlaubt) Erlaubnis gesetzt (Torr erlaubt)
Antwort		Beschreibung
b	0/1	Zustand der Erlaubnis lesen (s.o)

UNI - Unit

Druck-Maßeinheit setzen bzw. abfragen.

- S: UNI[, a]<CR>[<LF>]
- E: b <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а		Druck-Maßeinheit einstellen
	0	mbar
	1	Torr
	2	Pascal
	3	Micron
	4	Hektopascal (hPa)



Die Einheit Torr kann nur eingestellt werden, wenn die Torr-Sperre nicht gesetzt ist.

Antwort	Beschreibung
b	Aktuelle Druck-Maßeinheit lesen (siehe oben)



WCI - Warning Condition lonisupply

Verhalten bei Warnungen der lonenquellenversorgung setzen bzw. abfragen.

- S: WCI[, a]<CR>[<LF>]
- E: b <CR><LF>

Wert	Beschreibung
0	Kein Fehler
1	Warnung
2	Fataler Fehler
Wert	Beschreibung
0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)
	Wert 0 1 2 Wert 0 2

WCP - Warning Condition Powersupply

Verhalten bei Warnungen der allgemeinen Spannungsversorgung setzen bzw. abfragen.

S: WCP[, a]<CR>[<LF>]

E: b <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	Kein Fehler
	1	Warnung
	2	Fataler Fehler
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

6.4.7 Gruppe Geräte-Informationen

ARN - Article Number

Artikelnummer des IM540 abfragen oder programmieren.

Steht im EEPROM des MC-Boards ab Adresse 140H. Länge maximal 16 Zeichen. Ist der String kürzer als 16 Zeichen, so wird er bis zu dieser Länge mit Leerzeichen gefüllt und so abgespeichert.

Die Checksumme des gesamten Speicherbereiches 000H bis 1FDH muss neu bestimmt und abgespeichert werden. Hierzu muss der gesamte Speicherbereich vorher neu ausgelesen werden. Entsprechend lang wird bei diesem Kommando die Antwortzeit bis zum <ACK> sein.

- S: ARN[,<String>]<CR>[<LF>]
- E: <String> <CR><LF>

Parameter	Beschreibung
<string></string>	Artikelnummer



AYT - Are You There Mit diesem Kommando kann die Identifikation des Kommunikationspartners vorgenommen werden und die gegenseitige Betriebsbereitschaft festgestellt werden. S: AYT,<string1>,<string2><CR>[<LF>] E: IM540,Vxx.xx<CR>[<LF>] Parameter Beschreibung Bezeichnung des Kommunikationspartners (im Fal-<string1> le Profibus: IF540P) <string2> Versionsnummer des Kommunikationspartners im Format Vxx.xx Sobald das IM540 betriebsbereit ist, wird es auf diesen Befehl antworten: Wird ein bekannter Kommunikationspartner, wie z. B. der Profibus (<string1> = IF540P), erkannt, wird die Versionsnummer (<string2> = Vxx.xx) mit der im Quelltext abgelegten, minimalen Versionsnummer für den Profibus verglichen. Ist diese Bedingung erfüllt, so wird mit <ACK> geantwortet und die IM540-Identifikation kann mit <ENQ> abgeholt werden. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, wird mit <NAK> geantwortet, der Fehlercode lautet: 40 = IM540 RS232 ERROR SW VERSION INCOMPATIBLE Wird in <string1> kein bekannter Kommunikationspartner entdeckt, so reicht die Erfüllung der Befehlssyntax (AYT , ,) für eine positive <ACK> Antwort, die IM540-Identifikation kann mit <ENQ> abgeholt werden. **EDA** - Examine Date Prüfdatum des IM540 abfragen oder programmieren. Steht im EEPROM des MC-Boards ab Adresse 160H. Länge maximal 16 Zeichen. Ist der String kürzer als 16 Zeichen, so wird er bis zu dieser Länge mit Leerzeichen gefüllt und so abgespeichert. Die Checksumme des gesamten Speicherbereiches 000H bis 1FDH muss neu bestimmt und abgespeichert werden. Hierzu muss der gesamte Speicherbereich vorher neu ausgelesen werden. Entsprechend lang wird bei diesem Kommando die Antwortzeit bis zum <ACK> sein. S: EDA[,<String>]<CR>[<LF>] E: <String> <CR><LF>

Parameter	Beschreibung
<string></string>	Prüfdatum im Format 2017-05-31-13-38 (Beispiel)

IEC - Ioni Emission Current

Aktuellen Emissionsstrom am Ioni-Kanal 1 oder 2 abfragen.

S: IEC<CR>[<LF>]

E: a <CR><LF>

Antwort	Wert	Beschreibung
а		Emissionsstrom
	0	0.0 mA (Emission ist ausgeschaltet)
	1	0.1 mA
	2	1 mA
	3	1,6 mA
	4	10 mA
	5	45 mA
	6	90 mA



			•	
IQM - IQ-Board-Data from MC-Board	Artikelnummer und Seriennummer des IQ-Boards auf dem EEPROM des MC- Boards abfragen.			
	S: IQM <cr>[<lf></lf></cr>	>]		
	E: <string1>,<string2> <cr><lf></lf></cr></string2></string1>			
	Antwort		Beschreibung	
	<string1></string1>		Artikelnummer	
	<string2></string2>		Seriennummer im Format 106689E037 (Beispiel)	
IVM - IV-Board-Data from MC-Board	Artikelnummer und Seriennummer des IV-Boards auf dem EEPROM des MC- Baords abfragen.			
	S: IVM <cr>[<lf></lf></cr>	·]		
	E: <string1>,<strin< td=""><td>ig2> <cr></cr></td><td>><lf></lf></td></strin<></string1>	ig2> <cr></cr>	> <lf></lf>	
	Antwort		Beschreibung	
	<string1></string1>		Artikelnummer	
	<string2></string2>		Seriennummer im Format 106689E037 (Beispiel)	
SEN - Serial Number	Seriennummer des	IM540 abf	ragen oder programmieren.	
	Steht im EEPROM des MC-Boards ab Adresse 150H. Länge maximal 16 Zeichen. Ist der String kürzer als 16 Zeichen, so wird er bis zu dieser Länge mit Leerzeichen gefüllt und so abgespeichert.			
	Die Checksumme des gesamten Speicherbereiches 000H bis 1FDH muss neu be- stimmt und abgespeichert werden. Hierzu muss der gesamte Speicherbereich vor- her neu ausgelesen werden. Entsprechend lang wird bei diesem Kommando die Antwortzeit bis zum <ack> sein.</ack>			
	S: SEN[, <string>]<cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr></string>			
	Parameter			
	<string1></string1>		Seriennummer im Format 106689E037 (Beispiel)	
SRL - Sensor Range Limits	Bereichsgrenzen des adressierten Sensors abfragen. S: SRL , a <cr>[<lf>]</lf></cr>		erten Sensors abfragen.	
	E: b,±c.ccccE±cc,±d.ddddE±dd <cr><lf></lf></cr>			
	Parameter	Wert	Beschreibung	
	а	1 4	Messkanal 1 bis 4	
	Antwort		Beschreibung	
	а	1 4	Adressierter Messkanal	
	±c.ccccE±cc		Untere Grenze des Messbereichs in der aktuellen Druckeinheit	
	±d.ddddE±dd		Obere Grenze des Messbereichs in der aktuellen Druckeinheit	



STI - Sensor Typ Information

Art des Sensors am adressierten Kanal abfragen.

S: STI, a<CR>[<LF>]

E: bb<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung	
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4	
• • •			
Antwort	Wert	Beschreibung	
bb		Sensor am adressierten Kanal	
	00	Kein Sensor angeschlossen	
	01	BAG - Sensor	
	02	EXT - Sensor	
	03	PSG - Sensor	
	04	CDG_0_01_MBAR sensor	
	05	CDG_0_01_TORR sensor	
	06	CDG_0_02_TORR sensor	
	07	CDG_0_05_TORR sensor	
	08	CDG_0_10_MBAR sensor	
	09	CDG_0_10_TORR sensor	
	10	CDG_0_25_TORR sensor	
	11	CDG_0_5_TORR sensor	
	12	CDG_1_MBAR sensor	
	13	CDG_1_TORR sensor	
	14	CDG_2_TORR sensor	
	15	CDG_10_MBAR sensor	
	16	CDG_10_TORR sensor	
	17	CDG_100_MBAR sensor	
	18	CDG_100_TORR sensor	
	19	CDG_1000_MBAR sensor	
	20	CDG_1100_MBAR sensor	
	21	CDG_1000_TORR sensor	

VPM - VP-Board-Data from MC-Board

Artikelnummer und Seriennummer des VP-Boards auf dem EEPROM des MC-Boards abfragen.

- S: VPM <CR>[<LF>]
- E: <String1>,<String2> <CR><LF>

Antwort	Beschreibung
<string1></string1>	Artikelnummer
	Seriennummer im Format 106689E037 (Beispiel)



6.4.8 Gruppe DETAIL -Geräteinformationen auslesen

GAV - Gauge Anode Voltage	Die Anodenspannung lesen. Ist die Emission ausgeschaltet, so wird 0.000 V zurückgeliefert. S: GAV <cr>[<lf>] E: nnn.nnn <cr><lf></lf></cr></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	nnn.nnn	Spannung in Volt	
GCV - Gauge Cathode Voltage	Die Kathodenspannung lesen. Ist die Emission ausgeschaltet, so wird 0.000 V zurückgeliefert. S: GCV <cr>[<lf>] E: nn.nnn <cr><lf></lf></cr></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	nnn.nnn	Spannung in Volt	
GEC - Gauge Emission Current	Den Emissionsstrom lesen. Ist die Emission ausgeschalte S: GEC <cr>[<lf>] E: nn.nnn <cr><lf></lf></cr></lf></cr>	t, so wird 0.000 mA zurückgeliefert.	
	Antwort Beschreibung		
	nnn.nnn	Strom in mA	
GFC - Gauge Filament Current	Den Filamentstrom lesen. Ist die Emission ausgeschalte S: GFC <cr>[<lf>] E: n.nnn <cr><lf></lf></cr></lf></cr>	t, so wird 0.000 A zurückgeliefert.	
	Antwort	Beschreibung	
	n.nnn	Strom in A	
GFP - Gauge Filament Power	Gauge Filament Power Die Filamentleistung lesen. Ist die Emission ausgeschaltet, so wird 0.000 W zurückgeliefert. S: GFP <cr>[<lf>] E: n.nnn <cr><lf></lf></cr></lf></cr>		
	Antwort Beschreibung n.nnn Leistung in W		



GFU - Gauge Filament Voltage	Die Filamentspannung lesen. Ist die Emission ausgeschaltet, so wird 0.000 V zurückgeliefert. S: GFU <cr>[<lf>] E: n.nnn <cr><lf></lf></cr></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	n.nnn	Spannung in Volt	
GRV - Gauge Reflector Voltage	Die Refektorspannung lesen. Ist die Emission ausgeschaltet, so wird 0.000 V zurückgeliefert. S: GRV <cr>[<lf>] E: nnn.nnn <cr><lf></lf></cr></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	nnn.nnn	Spannung in Volt	
IDO - Info Device Operation Time	Die Betriebsdauer des gesamten Gerätes abfragen. S: IDO <cr>[<lf>] E: a <cr><lf></lf></cr></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	а	Betriebsdauer in Stunden	
IIA - Info IV-Board Article No	Die Artikelnummer des IV-Boards abfragen. Steht im EEPROM des IV-Boards ab Adresse 100H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IIA <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	<string></string>	Artikelnummer	
IIC - Info IV-Board Calibration Date	Das Kalibrierdatum des IV-Boards abfragen. Steht im EEPROM des IV-Boards ab Adresse 120H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IIC <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	<string></string>	Kalibrierdatum im Format 2017-05-31-13-38 (Bei-	

wort	Beschreibung
tring>	Kalibrierdatum im Format 2017-05-31-13-38 (Bei- spiel)



IIF - Info IV-Board FW- Version	Die Firmware-Version des IV-Boards abfragen. Steht im EEPROM des IV-Boards ab Adresse 130H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IIF <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>			
	Antwort			
	<string></string>	Firmware-Version im Format V03.20 (Beispiel)		
IIH - Info IV-Board HW- Version	Die Hardware-Version des IV-Boards abfragen. Steht im EEPROM des IV-Boards ab Adresse 0x1FC / 0x1FD. Format unsigned Int. S: IIH <cr>[<lf>] E: a <cr><lf></lf></cr></lf></cr>			
	Antwort	Beschreibung		
	а	Hardware-Version (z. B. 1)		
IIS - Info IV-Board Serial No.	Die Serien-Nummer des IV-Boards abfragen. Steht im EEPROM des IV-Boards ab Adresse 110H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IIS <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>			
	Antwort	Beschreibung		
	<string></string>	Serien-Nummer im Format 106689E037 (Beispiel)		
IMA - Info MC-Board Articel No.	Die Artikelnummer des MC-Boards abfragen. Steht im EEPROM des MC-Boards ab Adresse 100H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IMA <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>			
	Antwort	Beschreibung		
	<string></string>	Artikelnummer		
IMC - Info MC-Board Calibrattion Date	Das Kalibrierdatum des MC-B Steht im EEPROM des MC-Bo S: IMC <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>	oards abfragen. oards ab Adresse 120H. Länge maximal 16 Zeichen.		
	Antwort	Beschreibung		
	<string></string>	Kalibrierdatum im Format 2017-05-31-13-38 (Beispiel)		



IMF - Info MC-Board FW- Version	Die Firmware-Version des MC-Boards abfragen. Steht im EEPROM des MC-Boards ab Adresse 130H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IMF <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>		
	Antwort		
	<string></string>	Firmware-Version V01.04 (Beispiel)	
IMH - Info MC-Board HW- Version	Die Hardware-Version des MC-Boards abfragen. Steht im EEPROM des MC-Boards ab Adresse 0x1FC / 0x1FD. Format unsigned Int. S: IMH <cr>[<lf>] E: a <cr><lf></lf></cr></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	а	Hardware-Version (z. B. 1.00)	
IMS - Info MC-Board Serial No.	Die Serien-Nummer des MC-Boards abfragen. Steht im EEPROM des MC-Boards ab Adresse 110H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IMS <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	<string></string>	Serien-Nummer im Format 106689E037 (Beispiel)	
IQA - Info IQ-Board Articel No.	Die Artikelnummer des IQ-Boards abfragen. Steht im EEPROM des IQ-Boards ab Adresse 100H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IQA <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	<string></string>	Artikelnummer	
IQC - Info IQ-Board Calibrattion Date	Das Kalibrierdatum des IQ-Boards abfragen. Steht im EEPROM des IQ-Boards ab Adresse 120H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IQC <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>		
	Antwort	Beschreibung	
	<string></string>	Kalibrierdatum im Format 2017-05-31-13-38 (Bei- spiel)	



IQH - Info IQ-Board HW- Version	Die Hardware-Version des IQ-Boards abfragen. Steht im EEPROM des IQ-Boards ab Adresse 0x1FC / 0x1FD. Format unsigned Int. S: IQH <cr>[<lf>] E: a <cr><lf></lf></cr></lf></cr>			
	Antwort		Beschreibung	
	a		Hardware-Version (z. B. 1.00)	
IQS - Info IQ-Board Serial No.	Die Serien-Nummer des IQ-Boards abfragen. Steht im EEPROM des IQ-Boards ab Adresse 110H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IQS <cr>[<lf>] E: <string> <cr><lf></lf></cr></string></lf></cr>			
	Antwort		Beschreibung	
	<string></string>		Serien-Nummer im Format 106689E037 (Beispiel)	
ISM - Info Sensor Monitoring Emergency Off	Die Anzahl der Nota S: ISM,a <cr>[<lf E: b,c,d,e <cr><lf< td=""><td>bschaltun >] ⁻></td><td>gen an Messkanal 1 oder 2 abfragen.</td></lf<></cr></lf </cr>	bschaltun >] ⁻ >	gen an Messkanal 1 oder 2 abfragen.	
	Parameter	Wert	Beschreibung	
	а	1/2	Messkanal 1 oder 2	
	Antwort		Beschreibung	
	b		Anzahl der Abschaltungen mit einem BAG-System an Kanal a wegen zu hohem Druck	
	С		Anzahl der Abschaltungen mit einem BAG-System an Kanal a aus anderen Gründen	
	d		Anzahl der Abschaltungen mit einem EXT-System an Kanal a wegen zu hohem Druck	
	e		Anzahl der Abschaltungen mit einem EXT-System an Kanal a aus anderen Gründen	
ISO - Info Sensor Offset	Aktuellen Offset eine S: ISO , a <cr>[<lf E: +bbbb oder ±b.b</lf </cr>	es Messka [[] >] bb <cr><</cr>	anals abfragen. :LF>	
	Developmenter	14/	Desekasikuwa	

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Messkanal 1 bis 4
Antwort		Beschreibung
+bbbb		Falls a = Messkanal 1 oder 2: Aktueller DAC-Wert des Stromverstärkers
±b.bbb		Falls a = Messkanal 3 oder 4 und dort CDG-Sensor installiert: Aktueller Offset in Volt



IST - Info Sensor Operation Time

Die Betriebsdauer der möglichen Sensortypen an einem Messkanal abfragen.

- S: I<mark>ST</mark>,a<CR>[<LF>]
- E: b.b, c.c <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1 4	Messkanal 1 bis 4
Antwort		Beschreibung
b.b		Falls a = Messkanal 1 oder 2: Betriebsdauer eines BAG-Systems an Messkanal a in Stunden
		Falls a = Messkanal 3 oder 4: Betriebsdauer eines PSG-Systems an Messkanal a in Stunden
C.C		Falls a = Messkanal 1 oder 2: Betriebsdauer eines EXT-Systems an Messkanal a in Stunden
		Falls a = Messkanal 3 oder 4: Betriebsdauer eines CDG-Systems an Messkanal a in Stunden

IVA - Info VP-Board Articel No

Die Artikelnummer des VP-Boards abfragen.

Steht im EEPROM des VP-Boards ab Adresse 100H. Länge maximal 16 Zeichen.

- S: IVA<CR>[<LF>]
- E: <String> <CR><LF>

Antwort	Beschreibung
<string></string>	Artikelnummer

IVC - Info VP-Board Calibration Date

Das Kalibrierdatum des VP-Boards abfragen.

Steht im EEPROM des VP-Boards ab Adresse 120H. Länge maximal 16 Zeichen.

- S: IVC<CR>[<LF>]
- E: <String> <CR><LF>

Antwort	Beschreibung
<string></string>	Kalibrierdatum im Format 2017-05-31-13-38 (Bei- spiel)

IVH - Info VP-Board HW Die Hardware-Version des VP-Boards abfragen. Version Steht im EEPROM des VP-Boards ab Adresse 0x1FC / 0x1FD. Format unsigned Int.

- S: IVH<CR>[<LF>]
- E: a <CR><LF>

Antwort	Beschreibung
а	Hardware-Version (z. B. 1.00)



IVS - Info VP-Board Serial No.

Die Serien-Nummer des VP-Boards abfragen.

Steht im EEPROM des VP-Boards ab Adresse 110H. Länge maximal 16 Zeichen. S: IVS<CR>[<LF>]

E: <String> <CR><LF>

Antwort	Beschreibung
<string></string>	Serien-Nummer im Format 106689E037 (Beispiel)

6.4.9 Gruppe USER Mode

Für die Einstellung der USER-GAUGE Parameter gelten folgende Einschränkungen:

Kathoden- potential	Anodenpotential 220V	480V
10V	0.1mA, 1mA, 1.6mA, 10mA	0.1mA, 1mA, 1.6mA, 10mA, 45mA, 90mA
20V	0.1mA, 1mA, 1.6mA, 10mA	0.1mA, 1mA, 1.6mA, 10mA, 45mA, 90mA
80V	0.1mA, 1mA, 1.6mA, 10mA	0.1mA, 1mA, 1.6mA, 10mA
100V	0.1mA, 1mA, 1.6mA, 10mA	0.1mA, 1mA, 1.6mA, 10mA

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die wahren Einstellungen am Sensor. Diese können von automatischen Parametern und/oder den USER-Parametern hervorgerufen sein.

UAD - USER Anode Voltage Degas

USER-Mode: Anodenspannung für den Degasbetrieb einstellen bzw. abfragen. S: UAD,a[, b]<CR>[<LF>] E: c<CR><LF>

Parameter Wert Beschreibung 1/2 а Kanalnummer 1 oder 2 b 0 ANODE_AUTO 1 ANODE 220V 2 ANODE_480V Antwort Wert Beschreibung 0 ... 2 Aktuelle Einstellung (siehe oben) С

UAM - USER Anode Voltage Measurement

USER-Mode: Anodenspannung für den Messbetrieb einstellen bzw. abfragen. S: **UAM**,a[, b]<CR>[<LF>]

E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Kanalnummer 1 oder 2
b	0	ANODE_AUTO
	1	ANODE_220V
	2	ANODE_480V
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)



UAR - USER Amplifier Range

USER-Mode: Messbereich für den Stromverstärker einstellen bzw. abfragen.

- S: **UAR**,a[, b]<CR>[<LF>]
- E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Kanalnummer 1 oder 2
b	0	AMPL_AUTO
	1	AMPL_100FA
	2	AMPL_1PA
	3	AMPL_10PA
	4	AMPL_100PA
	5	AMPL_1NA
	6	AMPL_10NA
	7	AMPL_100NA
	8	AMPL_1UA
	9	AMPL_10UA
	10	AMPL_100UA
	11	AMPL_2PA
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 11	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

UAS - USER Amplifier Resolution

USER-Mode: Auflösung für den Stromverstärker einstellen bzw. abfragen.

- S: UAS,a[, b]<CR>[<LF>]
- E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Kanalnummer 1 oder 2
b	0	RESOLUTION_AUTO
	1	RESOLUTION_6BIT
	2	RESOLUTION_8BIT
	3	RESOLUTION_10BIT
	4	RESOLUTION_11BIT
	5	RESOLUTION_12BIT
	6	RESOLUTION_14BIT
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 6	Aktuelle Einstellung (siehe oben)



UAT - USER Amplifier Time

USER-Mode: Messzeit und Auflösung für einen Messkanal einstellen bzw. abfragen.

S: UAT,a[, b,ccc.cc s/ms]<CR>[<LF>]

E: b,ccc.cc s/ms<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Kanalnummer 1 oder 2
b	1 6	Auflösung, siehe UAS (USER Amplifier Resolution)
ccc.cc s/ms		Messzeit in Sekunden oder Millisekunden
Antwort	Wert	Beschreibung
		siehe oben

UCD - USER Cathode Voltage Degas

USER-Mode: Kathodenspannung für den Degasbetrieb einstellen bzw. abfragen. S: UCD,a[, b]<CR>[<LF>]

E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Kanalnummer 1 oder 2
b	0	CATHODE_AUTO
	1	CATHODE_10V
	2	CATHODE_20V
	3	CATHODE_80V
	4	CATHODE_100V
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 4	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

UCM - USER Cathode Voltage Measurement

USER-Mode: Kathodenspannung für den Messbetrieb einstellen bzw. abfragen. S: UCM,a[, b]<CR>[<LF>]

E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Kanalnummer 1 oder 2
b	0	CATHODE_AUTO
	1	CATHODE_10V
	2	CATHODE_20V
	3	CATHODE_80V
	4	CATHODE_100V
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 4	Aktuelle Einstellung (siehe oben)



UED - USER Emis Current Degas

- USER-Mode: Emissionsstrom für den Degasbetrieb einstellen bzw. abfragen.
- S: UED,a[, b]<CR>[<LF>]
- E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Kanalnummer 1 oder 2
b	0	EMI_AUTO
	1	EMI_0_1 MA
	2	EMI_1MA
	3	EMI_1_6MA
	4	EMI_10MA
	5	EMI_45MA
	6	EMI_90MA
Antwort	Wert	Beschreibung
с	0 6	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

UEM - USER Emis Current Measurement

USER-Mode: Emissionsstrom für den Messbetrieb einstellen bzw. abfragen.

S: **UEM**,a[, b]<CR>[<LF>]

E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Kanalnummer 1 oder 2
b	0	EMI_AUTO
	1	EMI_0_1 MA
	2	EMI_1MA
	3	EMI_1_6MA
	4	EMI_10MA
	5	EMI_45MA
	6	EMI_90MA
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 6	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

UID - USER Interface Board Detection

USER-Mode: Erkennung der IF540x-Erweiterungskarte einstellen bzw. abfragen. S: **UID**[,a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	IF540X_AUTO
	1	IF540X_INSTALLED
	2	IF540X_NOT_INSTALLED
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)



UMD - USER Mains Frequency Detection

USER-Mode: Erkennung der Netzfrequenz einstellen bzw. abfragen.

- S: UMD[,a]<CR>[<LF>]
- E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	MAINS_FREQU_AUTO
	1	MAINS_FREQU_50Hz
	2	MAINS_FREQU_60Hz
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

USD - USER Sensor Detection

USER-Mode: Erkennung der Sensoren einstellen bzw. abfragen.

Werden alle Sensoren auf NONE gestellt, so wird vom Gerät ein BAG-System auf Kanal 1 erzwungen! Damit wird eine sinnvolle Anzeige und Darstellung im Messbildschirm und in den Menüs sichergestellt.

- S: **USD**,a[, b]<CR>[<LF>]
- E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung	
а	1 4	Kanalnummer 1 bis 4	
b	falls Kar	falls Kanalnummer 1 oder 2 angegeben wird:	
	0	SYSTEM_AUTO	
	1	SYSTEM_BAG	
	2	SYSTEM_EXT	
	3	SYSTEM_NONE	
b	falls Kanalnummer 3 oder 4 angegeben wird:		
	0	SYSTEM_AUTO	
	1	SYSTEM_PSG	
	2	SYSTEM_CDG	
	3	SYSTEM_NONE	
Antwort	Wert	Beschreibung	
С	0 3	Aktuelle Einstellung (siehe oben)	



6.4.10 Gruppe TEST Mode

ROC - ROM CCR Summe	CRC-Summe des ROM Speichers abfragen. S: ROC <cr>[<lf>] E: XXXX CR><lf></lf></lf></cr>			
	Antwort		Beschreibung	
	XXXX		CRC-Summe in hexadezimalem Format	
TAC - TEST Amplifier Mod. Capacity)	Die Testeinstellung für die Stromverstärker Modulator-Kapazität setzen oder aus- lesen. S: TAC [,a] <cr>[<lf>] E: b<cr><lf></lf></cr></lf></cr>			
	Parameter	Wert	Beschreibung	
	а	0	MOD_CAP_AUTO	
		1	MOD_CAP_1_5PF	
		2	MOD_CAP_100PF	
		3	MOD_CAP_10NF	
	Antwort	Wert	Beschreibung	
	b	0 3	Aktuelle Einstellung (siehe oben)	
TAD - TEST Amplifier Display	Stromverstärker-Parameter abfragen. Es werden 7 Werte hintereinander ausgegeben.			
	Im Gegensatz zu den Befehlen TAI/TAR/TAS/TAF/TAC wird bei der Ein- stellung AUTO der entsprechenden Parameter hier nicht mit 0 (für AUTO) ausgegeben. Stattdessen wird die zur Zeit tatsächlich verwende- te Einstellung ausgegeben.			
	S: TAD <cr>[<lf>]</lf></cr>			

E: a, bb, c, d, e, f.ffff E-nn s, g.ggggg E-nn A<CR><LF>

Antwort	Wert	Beschreibung
а	1	AMP_INPUT_NONE
	2	AMP_INPUT1
	3	AMP_INPUT2
	4	AMP_INPUT1+2
bb		Messbereich $(\rightarrow "TAR (TEST Amplifier Range)", 🗎 109)$
С		Auflösung
d		Modulator-Frequenz. (\rightarrow "TAF (TEST Amplifier Mod. Frequency)", 🗎 107)
е		Kapazität. (→ "TAC (TEST Amplifier Mod. Capacity)",
f.ffff E-nn		Messzeit in s
g.ggggg E-nn		Messstrom in A



TAF - TEST Amplifier Mod. Frequency

Die Testeinstellung für die Stromverstärker Modulator-Frequenz setzen oder auslesen.

S: TAF [,a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	AMP_MOD_FREQ_AUTO
	1	AMP_MOD_FREQU_40HZ
	2	AMP_MOD_FREQU_48HZ
	3	AMP_MOD_FREQU_50HZ
	4	AMP_MOD_FREQU_60HZ
	5	AMP_MOD_FREQU_64HZ
	6	AMP_MOD_FREQU_80HZ
	7	AMP_MOD_FREQU_96HZ
	8	AMP_MOD_FREQU_100HZ
	9	AMP_MOD_FREQU_120HZ
	10	AMP_MOD_FREQU_128HZ
	11	AMP_MOD_FREQU_160HZ
	12	AMP_MOD_FREQU_192HZ
	13	AMP_MOD_FREQU_200HZ
	14	AMP_MOD_FREQU_240HZ
	15	AMP_MOD_FREQU_256HZ
	16	AMP_MOD_FREQU_320HZ
	17	AMP_MOD_FREQU_384HZ
	18	AMP_MOD_FREQU_400HZ
	19	AMP_MOD_FREQU_480HZ
	20	AMP_MOD_FREQU_512HZ
	21	
	22	
	23	
	24 25	AMP_MOD_FREQU_960HZ
	20	AMP_MOD_FREQU_1024HZ
	20	
	21	
	20	AMP_MOD_FREQU_1000HZ
	29 30	AMP_MOD_FREQU_1920HZ
	31	
	32	
	33	
	34	AMP_MOD_EREQU_3840HZ
	35	AMP MOD FREQU 4096HZ
	36	AMP MOD FREQU 5120HZ
	37	AMP MOD FREQU 6144HZ
	38	AMP MOD FREQU 6400HZ
	39	AMP MOD FREQU 7680HZ
	40	AMP MOD FREQU 8192HZ
	41	AMP MOD FREQU 10240HZ
	42	AMP MOD FREQU 12288HZ
4: 4: 4:	43	AMP MOD FREQU 12800HZ
	44	AMP MOD FREQU 15360HZ
	45	AMP MOD FREQU 17067HZ
	46	AMP_MOD_FREQU_20480HZ
		(fortgesetzt)



(100010		(inpliner med. r requerie) abgeeenleeeen)
Parameter	Wert	Beschreibung
	47	AMP_MOD_FREQU_24576HZ
	48	AMP_MOD_FREQU_25600HZ
	49	AMP_MOD_FREQU_30720HZ
	50	AMP_MOD_FREQU_40960HZ
	51	AMP_MOD_FREQU_51200HZ
	52	AMP_MOD_FREQU_61440HZ
	53	AMP_MOD_FREQU_68270HZ
	54	AMP_MOD_FREQU_102400HZ
	55	AMP_MOD_FREQU_122880HZ
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 16	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

(Tabelle "TAF - TEST Amplifier Mod. Frequency" abgeschlossen)

TAH - TEST	Amplifier High-
Drive	

Die Testeinstellung für den High-Drive-Schalter des Stromverstärkers setzen oder auslesen.

S: TAH[,a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	AUTO
	1	OFF
	2	ON
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

TAI - TEST Amplifier Input

Die Testeinstellung für den Stromverstärker-Eingang setzen oder auslesen.

S: TAI [,a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	AMP_INPUT_AUTO
	1	AMP_INPUT_NONE
	2	AMP_INPUT1
	3	AMP_INPUT2
	4	AMP_INPUT1+2
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 4	Aktuelle Einstellung (siehe oben)


TAN - TEST Analog Input

Spannungen an den analogen Eingängen abfragen. S: TAN,a<CR>[<LF>]

E: ±b.bbbbb V <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Analogeingang 1 oder 2
Antwort		Beschreibung
±b.bbbbb		Spannungen am Analogeingang a in V

TAO - TEST Amplifier Offset

Die Testeinstellung für den Stromverstärker-Offset setzen oder auslesen. Der DA-Wandler kann zwischen 0 und 4095 eingestellt werden. Da Null die "AUTO-Offset"-Einstellung repräsentiert, ist der einzugebende Wert um +1 zu erhöhen.

S: TAO[,a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	AUTO-Offset
	1 bis 4096	Anwender-Offset
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 bis 4096	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

TAR - TEST Amplifier Range

Die Testeinstellung für die Stromverstärker Modulator-Frequenz setzen oder auslesen.

S: TAR [,a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Devenueter	\A/ant	Deschweihung	
Parameter	wert	Beschreibung	
а	0	RANGE_AMPL_AUTO	
	1	RANGE_AMPL_100FA	
	2	RANGE_AMPL_1PA	
	3	RANGE_AMPL_10PA	
	4	RANGE_AMPL_100PA	
	5	RANGE_AMPL_1NA	
	6	RANGE_AMPL_10NA	
	7	RANGE_AMPL_100NA	
	8	RANGE_AMPL_1UA	
	9	RANGE_AMPL_10UA	
	10	RANGE_AMPL_100UA	
	11	RANGE_AMPL_2MA	
Antwort	Wert	Beschreibung	
b	0 11	Aktuelle Einstellung (siehe oben)	



TAS (TEST Amplifier Resolution)

- Die Testeinstellung für die Stromverstärker-Auflösung setzen oder auslesen. S: **TAS** [,a]<CR>[<LF>]
- E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung		
а	0	RESOLUTION_AUTO		
	1	RESOLUTION_6BIT		
	2	RESOLUTION_8BIT		
	3	RESOLUTION_10BIT		
	4	RESOLUTION_11BIT		
	5	RESOLUTION_12BIT		
	6	RESOLUTION_14BIT		
Antwort	Wert	Beschreibung		
b	0 6	Aktuelle Einstellung (siehe oben)		

TAT - TEST Amplifier Internal

Interne Informationen des Stromverstärkers auslesen.

S: TAT<CR>[<LF>]

E: ±aaa.a C, bbbb ,cccc , d.ddd V,+e.eee V, 0, f.ffffE-nn<CR><LF>

Antwort	Wert	Beschreibung
±aaa.a		Temperatur in Grad Celsius
bbbb		Offset als DAC Wert
CCCC		Neuer DA Wert bei HD-Korrektur
+d.ddd		Integratorspannung in V
+e.eee		Berechnete Intergator-Spannung bei HD-Korrektur
0/1		Zustand High-Drive-Bit
f.fffffE-nn		Meßstrom in A

TCA - TEST Control Anode Voltage

Die Testeinstellung für die Anodenspannung einstellen oder abfragen.

- S: TCA,a<CR>[<LF>]
- E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung	
а	0	USER_ANODE_AUTO	
	1	USER_ANODE_220V	
	2	USER_ANODE_480V	
• • •			
Antwort	Wert	Bedeutung	
b	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)	



TCC - TEST Control Cathode Voltage

Die Testeinstellung für die Kathodenspannung einstellen oder abfragen.

- S: TCC,a<CR>[<LF>]
- E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung		
а	0	CATHODE_AUTO		
	1	CATHODE_10V		
	2	CATHODE_20V		
	3	CATHODE_80V		
	4	CATHODE_100V		
Antwort	Wert	Beschreibung		
b	0 4	Aktuelle Einstellung (siehe oben)		

TCE - TEST Control Emission Current

Die Testeinstellung für den Emissionsstrom einstellen oder abfragen.

- S: TCE,a<CR>[<LF>]
- E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	EMI_AUTO
	1	EMI_0MA
	2	EMI_0_1MA
	3	EMI_1MA
	4	EMI_1_6MA
	5	EMI_10MA
	6	EMI_45MA
	7	EMI_90MA
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 7	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

TCF - TEST Control Frequency

Die Testeinstellung für das Netzfrequenz-Erkennungssignal einstellen oder abfragen.

S: **TCF**[, a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	AUTO
	1	OFF
	2	ON
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)



TCI - TEST Control Ioni Supply Channel

Die Testeinstellung für den Ioni-Versorgungskanal einstellen oder abfragen.

- S: **TCI**[, a]<CR>[<LF>]
- E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	AUTO
	1	CH1
	2	CH2
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

TCO - TEST Control Emission ON

Die Testeinstellung für die Emissions-Einschaltung einstellen oder abfragen.

S: **TCO**[, a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung	
а	0	AUTO	
	1	OFF	
	2	ON	
Antwort	Wert	Beschreibung	
b	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)	

TCP - TEST Control PID

Die Testeinstellung für das PDI Emissionsstrom-Regelverhalten einstellen oder abfragen.

- S: **TCP**[, a]<CR>[<LF>]
- E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung	
а	0	AUTO	
		PID_2	PID_1
	1	0	0
	2	0	1
	3	1	0
	4	1	1
Antwort	Wert	Beschreibung	
b		Aktuelle Einstellung (siehe oben)	



TCS - TEST Control I_Shunt	Die Testeinstellung fragen. S: TCS [, a] <cr>[< E: b<cr><lf></lf></cr></cr>	∣ für den Ei <lf>]</lf>	missionsstrom Shunt	-Widerstand einstellen oder ab-
	Parameter	Wort	Beschreibung	
	a	1	OFF	
		2	ON	
	Antwort	Wert	Beschreibung	
	b	02	Aktuelle Einstellung	g (siehe oben)
TDB - TEST Display Brightness	Es wird ein Test de kunden. Nachdem die Auffo empfangenen <en< th=""><th>er Display-I orderung ei</th><th>Beleuchtung durchge mpfangen und quittie</th><th>führt. Dieser dauert einige Se- rt wurde, wird der Test bei jedem</th></en<>	er Display-I orderung ei	Beleuchtung durchge mpfangen und quittie	führt. Dieser dauert einige Se- rt wurde, wird der Test bei jedem
			ig durchgeldrift.	
	Kommando:	S: TD	B <cr>[<lf>]</lf></cr>	
	Antwort:	E: <a< td=""><td>CK><cr><lf></lf></cr></td><td></td></a<>	CK> <cr><lf></lf></cr>	
	Aufforderung	0. 75		
	Approximate Approx			Toot boondat
TDC - TEST Display Contrast	Es wird ein Display Nachdem die Auffo	-Kontrast- orderung ei	Test durchgeführt. Di mpfangen und quittie	ieser dauert einige Sekunden. rt wurde, wird der Test bei jedem
	empfangenen <en< td=""><td>Q> einmal</td><td>ig durchgeführt.</td><td></td></en<>	Q> einmal	ig durchgeführt.	
	Kommando:	S: TD	C <cr>[<lf>]</lf></cr>	
	Antwort:	E: <a< td=""><td>CK><cr><lf></lf></cr></td><td></td></a<>	CK> <cr><lf></lf></cr>	
	Aufforderung			
	zur Durchführung:	S: <e< td=""><td>NQ></td><td></td></e<>	NQ>	
	Antwort:	E: 1<	CR> <lf></lf>	Test beendet
TDG - TEST Digital Input	Zustände an den d S: TDG <cr>[<lf E: XX <cr><lf></lf></cr></lf </cr>	igitalen Eir >]	ngängen abfragen.	
	Antwort	Bit	Beschreibung	
	XX		2-stellige HFX-Zahl	
			Bitposition ist 0 = E	ingang logisch '0'
			Bitposition ist 1 = E	ingang logisch '1'
		0	Digitaler Eingang 1	
		2 7	0	



TDI - TEST Display	Es wird ein Display- Nachdem die Auffor empfangenen <eno Kommando: Antwort: Aufforderung zur Durchführung:</eno 	Test durc rderung e Q> einmal S: TD E: <a S: <e< th=""><th>hgeführt. Dieser dau npfangen und quittie ig durchgeführt. I<cr>[<lf>] CK><cr><lf> NQ></lf></cr></lf></cr></th><th>ert einige Sekunden. ert wurde, wird der Test bei jedem</th></e<></a 	hgeführt. Dieser dau npfangen und quittie ig durchgeführt. I <cr>[<lf>] CK><cr><lf> NQ></lf></cr></lf></cr>	ert einige Sekunden. ert wurde, wird der Test bei jedem
	Antwort:	E: 1<	CR> <lf></lf>	Test beendet
TDP - TEST Force Default Parameter	Alle Parameter des Danach wird über d Neustart des Geräte	Gerätes i en Watch es ohne P	n den Auslieferzusta dog ein Software-Re ower OFF/ON.	nd zurücksetzen. set ausgelöst. D. h. es erfolgt ein
	Nach die weiteren neu gese	sem Befe Kommuni etzt werde	hl sind die Schnittste kation müssen diese n.	llenparameter zurückgesetzt. Zur Einstellungen eventuell wieder
	S: TDP <cr>[<lf> E: <ack><cr><l< td=""><td>·] F></td><td></td><td></td></l<></cr></ack></lf></cr>	·] F>		
TEA - TEST RAM	Einen Test des inter Nachdem die Auffor empfangenen <eno< td=""><td>rnen RAN rderung ei Q> einmal</td><td>'s durchführen. npfangen und quittie ig durchgeführt.</td><td>ert wurde, wird der Test bei jedem</td></eno<>	rnen RAN rderung ei Q> einmal	's durchführen. npfangen und quittie ig durchgeführt.	ert wurde, wird der Test bei jedem
	Kommando:	S: TE	A <cr>[< F>]</cr>	
	Antwort:	E: <a< td=""><td>CK><cr><lf></lf></cr></td><td></td></a<>	CK> <cr><lf></lf></cr>	
	Aufforderung	S: 75		
	Antwort:	0. <∟ F: 1<	CR> <i f=""></i>	Test fehlerfrei beendet
		E: 0<	CR> <lf></lf>	Es ist ein Fehler bei der Test- durchführung aufgetreten
TEC - TEST Enable Calibration	Das Kalibrieren des auslesen. S: TEC [,a] <cr>[<i E: b<cr><lf></lf></cr></i </cr>	s Stromvei ∟F>]	stärkers zulassen oc	der verbieten bzw. die Einstellung
	Parameter	Wert	Beschreibuna	
	a	0	Disabled	
		1	Enabled	
	Antwort	Wert	Beschreibuna	
	b	0/1	Aktuelle Einstellun	g (siehe oben)



zulassen

TEF - TEST Enable Fatal Errors

Die Generierung von fatalen Fehlern	und der darauf folgenden Aktioner
oder verbieten bzw. die Einstellung au	uslesen.

- - - -

e . .

S: **TEF**[,a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

~

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	Disabled
	1	Enabled
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0/1	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

. .

. . .

.

...

TEI - TEST Enable IV-EEROM

Syntax wie beim Befehl TEM (TEST Enable MC-EEROM). Die Erläuterungen in diesem Kapitel sind auf das IV- Board zu übertragen.

TEM - TEST Enable MC-EEROM

Die Verwendung der im EEPROM des MC-Boards gespeicherten Parameter zulassen oder verbieten bzw. die Einstellung auslesen.

Werden die Parameter nicht verwendet, so werden stattdessen Default-Daten verwendet. Werden die Parameter wieder zugelassen, so müssen sie komplett aus dem entsprechenden EEPROM ausgelesen werden. Entsprechend lang werden bei diesen Kommandos die Antwortzeiten bis zum <ACK> sein.

S: TEM[,a]<CR>[<LF>]

E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	Disabled
	1	Enabled
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0/1	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

TEO - TEST ROM

Einen CRC-Test des internen ROMs durchführen.

Nachdem die Aufforderung empfangen und quittiert wurde, wird der Test bei jedem empfangenen <ENQ> einmalig durchgeführt.

Kommando:	S: TEO <cr>[<lf>]</lf></cr>	
Antwort:	E: <ack><cr><lf></lf></cr></ack>	
Aufforderung zur Durchführung:	S: <enq></enq>	
Antwort:	E: 1 <cr><lf></lf></cr>	Test fehlerfrei beendet
	E: 0 <cr><lf></lf></cr>	Es ist ein Fehler bei der Test- durchführung aufgetreten



TEP - TEST all EEPROMS	Mit den EEPROMS des MC-, IQ-, VP- und IV-Baords wird ein CRC-1 führt. Nachdem die Aufforderung empfangen und quittiert wurde, wird der empfangenen <enq> einmalig durchgeführt.</enq>			rds wird ein CRC-Test durchge- rt wurde, wird der Test bei jedem
	Kommando: Antwort: Aufforderung zur Durchführung: Antwort:	S: TEI E: <a(S: <ef E: 1<(E: 0<(</ef </a(P <cr>[<lf>] CK><cr><lf> NQ> CR><lf> CR><lf></lf></lf></lf></cr></lf></cr>	Test fehlerfrei beendet Es ist mindestens ein Fehler bei der Testdurchführung auf- getreten
TEQ - TEST Enable IQ- EEROM	Syntax wie beim Befe auf das IQ-Board zu	ehl TEM (übertrage	(→ ो 115). Die Erläu en.	terungen in diesem Kapitel sind
TEV - TEST Enable VP- EEROM	Syntax wie beim Befehl TEM (→ ᠍ 115). Die Erläuterungen in diesem Kapitel sind auf das VP-Board zu übertragen.			
TFR - TEST Force Reset	Über den Watchdog einen Software-Reset auslösen, d. h. Gerät ohne Power OFF / ON neu starten. S: TFR <cr>[<lf>] E: <ack><cr><lf></lf></cr></ack></lf></cr>			
TIG - TEST I/O Gauge	Zustand der Spannur 3 Werte hintereinand S: TIG ,a <cr>[<lf> E: ±b.bbbbb V, ±c.co</lf></cr>	ngsversoi ler ausge] cc V, d <0	rgung für Messkanal geben. CR> <lf></lf>	3 oder 4 abfragen. Es werden
	Parameter	Wert	Beschreibung	
	а	3/4	Messkanal 3 oder 4	l.
	Antwort ±b.bbb ±c.ccc d	Wert 0 1	Beschreibung Messignal von Sens Spannung am ID-W Versorgung am Kar OFF ON	sor am Kanal a in V /iderstand von Kanal a nal a
TII - TEST IF540x Ident	Spannung am Ident- S: TII <cr>[<lf>] E: ±a.aaa V<cr><l< td=""><td>Widerstar .F></td><td>nd der IF540x-Karte a</td><td>abfragen.</td></l<></cr></lf></cr>	Widerstar .F>	nd der IF540x-Karte a	abfragen.
	Antwort		Beschreibung	
	±a.aaa		Spannung in V	



TIP - TEST I/O Power Supply

Spannungswerte der I/O Spannungsversorgung abfragen. Es werden 6 Werte hintereinander ausgegeben.

- S: TIP<CR>[<LF>]
- E: ±a.aaa V, ±b.bbb V, ±c.ccc V, ±d.ddd V, ±e.eee V, ± f.fff <CR><LF>

Antwort	Beschreibung
±a.aaa	Spannung +24V Versorgung Kanal 3
±b.bbb	Spannung +24V Versorgung Kanal 4
±c.ccc	Spannung +24V Versorgung KL1
±d.ddd	Spannung +5V Versorgung RS232
±e.eee	Spannung +15V Versorgung
±f.fff	Spannung -15V Versorgung

TIR - TEST IF540x Relays

Die Testeinstellung für die Relais auf der IF540x-Karte einstellen oder abfragen. S: **TIR**[,XX]<CR>[<LF>]

- E: XX<CR><LF>

Parameter	Bit	Beschreibung
XX		2-stellige HEX-Zahl
		bei XX = 00: AUTO-Mode
		Bitposition ist 0 = Relais AUS Bitposition ist 1 = Relais EIN
	0	RELAY 1
	1	RELAY 2
	2	RELAY 3
	3	RELAY 4
	4	RELAY 5
	5	-
	6	-
	7	-
Antwort	Bit	Beschreibung
с	0 7	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

TIS - TEST I/O Supply Ch3/4

Die Testeinstellung für die Einschaltung der Spannungsversorgung an Messkanal 3 oder 4 einstellen bzw. abfragen.

S: TIS,a [, b]<CR>[<LF>]

E: c<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	3/4	Messkanal 3 oder 4
b	0	AUTO
	1	OFF
	2	ON
Antwort	Wert	Beschreibung
с	0 2	Aktuelle Einstellung (siehe oben)



TLO - TEST RS232 Loopback

Die RS232-Loopback Funktion einschalten oder ausschalten bzw. die Einstellung auslesen.

- S: TLO[,a]<CR>[<LF>]
- E: b<CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	0	Ausschalten
	1	Einschalten
Antwort	Wert	Beschreibung
b	0/1	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

TPP - TEST Primary Power Supply

Spannungswerte der primären Spannungsversorgung abfragen. Es werden 5 Werte hintereinander ausgegeben.

S: TPP<CR>[<LF>]

E: ±a.aaa V, ±b.bbb V, ±c.ccc V, ±d.ddd V, ±e.eee V<CR><LF>

Antwort	Beschreibung
±a.aaa	Spannung -15V Versorgung
±b.bbb	Spannung +5V Analog-Versorgung
±c.ccc	Spannung +5V Versorgung
±d.ddd	Spannung +15V Versorgung
±e.eee	Spannung +24V Versorgung

TPS - TEST Power Supply

Abfrage des Zustandes der Spannungsversorgung. Es werden 8 Werte hintereinander ausgegeben.

S: TPS<CR>[<LF>]

E: a , ±bbb C ,cccc mV, dd Hz , eeee mV, ffff mV, gggg mV, hhhh mV<CR><LF>

Antwort	Wort	Beschreibung
Antwort	Wen	Descriteibulig
а		Overtemp-Signal
	0	OFF
	1	ON
±bbb		Kühlkörper-Temperatur IQ-Board in °C
cccc		Spannung des Kühlkörper-NTCs in mV
dd		Netzfrequenz 50 / 60 Hz
eeee		Spannung des Emissionsstromreglers in mV
ffff		Abweichung des Reglers bei Emis=EIN in mV
9999		Spannung am ID-Widerstand Kanal 1 in mV
hhhh		Spannung am ID-Widerstand Kanal 2 in mV

Ist die Temperatur und die Spannung des Kühlkörper-NTCs (nicht vorhandene Hardware-Konfiguration) nicht messbar, so wird «---- °C» bzw. «---- mV» ausgegeben.



TRL - TEST Relays

Die Testeinstellung für die Statusrelais einstellen oder abfragen.

S: TRL[,XX]<CR>[<LF>]

E: XX<CR><LF>

Parameter	Bit	Beschreibung
XX		2-stellige HEX-Zahl
		bei XX = 00: AUTO-Mode
		Bitposition ist 0 = Relais AUS Bitposition ist 1 = Relais EIN
	0	CH2_READY
	1	CH1_READY
	2	DEGAS
	3	EMIS
	4	CHAN_SEL
	5	TRG2
	6	TRG1
	7	
Antwort	Bit	Beschreibung
С	0 7	Aktuelle Einstellung (siehe oben)

TRO - TEST Recorder Out

Die Testeinstellung für die Recorder-Ausgänge einstellen oder abfragen.

S: **TRO**, a[,b]<CR>[<LF>]

E: c <CR><LF>

Parameter	Wert	Beschreibung
а	1/2	Recorder-Ausgang 1 oder 2
b	0	AUTO
	1 bis 11000	Ausgabewert in mV
Antwort	Wert	Beschreibung
С	0 bis 11000	Aktuelle Einstellung (siehe oben)



7 Wartung und Service

7.1 Wartung	Das IM540 erfordert keine speziellen Wartungsarbeiten.
7.1.1 Reinigung	Für die äussere Reinigung reicht im Normalfall ein leicht angefeuchtetes Tuch. Be- nutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
Gefahr	Netzspannung. Das IM540 enthält im Innern spannungsführende Komponenten. Direkter oder indirekter Kontakt mit diesen Komponenten führt zu tödlichen Verletzungen. Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Geräts ein. Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Öffnen Sie das Gerät nicht.
7.1.2 Betriebsstunden zurücksetzen	Nach dem Austausch einer Messröhre durch denselben Messröhrentyp muss der zugehörige Betriebsstundenzähler auf Null zurückgesetzt werden.
	Gehen Sie dazu wie folgt vor:
	Wechseln Sie in das Menü Detail > Info.
	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü OPTCnt aus. Drücken Sie die Taste Enter.
	B Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Messkanal mit der entsprechenden Messröhre aus, deren Betriebsstundenzähler Sie auf Null zurücksetzen möchten.
	Drücken Sie die Taste Enter:
	Die Beschriftung der Taste Enter wechselt zu «Reset»
	5 Drücken Sie die Taste Reset
	Der Betriebsstundenzähler wird auf Null zurückgesetzt
7.2 Programmtransfer- Modus	Benötigt Ihr IM540 eine aktuellere Firmware-Version, z.B. um neue Messröhren nutzen zu können, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer nächstgelegenen INFICON- Servicestelle auf.
	Die eingestellten Benutzerparameter stehen nach dem Firmware-Update nicht mehr zur Verfügung. Sie werden auf die Standard-Parameter zurückgesetzt (→ . Siehe Abschnitt «Standard-Parameter», 132.
7.2.1 Vorbereitungen	O Schalten Sie das IM540 aus.

2

Verbinden Sie die RS232-Buchse (\rightarrow Pos. C, \blacksquare 15,) mit einer seriellen Schnittstelle des PCs (z. B. COM1) (\rightarrow Kapitel "RS232", \blacksquare 20).



7.2.2 Programmtransfer

Die Firmware zum IM540 wird in Form einer Setup-Datei geliefert.



Starten Sie die Setup-Datei am PC durch einen Doppelklick mit der Maus

2

Wählen Sie die serielle Schnittstelle des PCs, die mit der RS232-Buchse des IM540 verbunden ist



4

63

Schalten Sie das IM540 ein

Klicken Sie im Setup-Programm auf [Start]

- Der Programmtransfer startet automatisch
- Der Übertragungsvorgang wird angezeigt

Nachdem der Übertragungsvorgang komplett durchgeführt wurde, kontrollieren Sie, ob keine Fehler aufgetreten sind. Wenn Fehler aufgetreten sind, starten Sie den Übertragungsvorgang erneut.

7.2.3 Neustart

Nachdem die Firmware vollständig übertragen wurde, startet das IM540 automatisch. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Fehlermeldungen nach einem Software-Update

Nach einem Software-Update wird immer die Fehlermeldung 101 generiert (DIFFERENT_SW_VERSION_LOAD_DFAULT). Sie sagt dem Anwender, dass alle Geräteeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt wurden.

Bei der Fehlermeldung 106 muss das Setup-Programm beendet werden ([OK] drücken oder Windows-Fenster schliessen). Danach kann die Fehlermeldung am IM540 zurückgesetzt werden (\rightarrow "Fehler quittieren", 🖹 35 und "Fehler aus der Fehlerliste löschen", 🖺 36).

Es können auch die Fehlermeldungen 175 ... 180 auftreten. Diese erscheinen nach einem Software-Update und können ignoriert bzw. zurückgesetzt werden (\rightarrow "Fehler quittieren", 🖹 35 und "Fehler aus der Fehlerliste löschen", 🖹 36).

7.3 IM540 mit Standard-Parametern starten

Die zum Betrieb des IM540notwendigen Parameterwerte werden bei der Eingabe durch den Benutzer in einem EEPROM gespeichert. Sie werden durch ein mathematisches Verfahren (CRC-Check) geprüft. Sind die gespeicherten Daten auf irgendeine Art defekt, wird dies beim Starten des IM540 bemerkt. Die betroffenen Parameterwerte werden auf die Standardwerte gesetzt. Zusätzlich wird die folgende Fehlermeldung ausgegeben: CRC_CHECK_DEVICE_SETTINGS

Das Rücksetzen der Parameter kann auch vom Anwender beim Starten des IM540 manuell durchgeführt werden.



Drücken Sie gleichzeitig die beiden Bedientasten ganz rechts und schalten Sie währenddessen das IM540 ein.

Eine Sicherheitsabfrage erscheint auf dem Display







P

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage durch Drücken der linken Taste



Nach einem Start mit Standard-Parametern stehen die von Ihnen eingestellten Benutzerparameter nicht mehr zur Verfügung. Wir empfehlen deshalb, die Parameterwerte in angemessenen Zeitabständen zu notieren.

7.4 Test-Modus (Test Mode)



Test-Modus.

Im Test-Modus sind alle Überwachungsfunktionen der IM540 Software ausgeschaltet. Bei unsachgemäßer Bedienung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Der Test-Modus darf nur durch autorisiertes Personal aufgerufen und bedient werden.

Der Test-Modus dient zu Servicezwecken. Hier können Sie Gerätedaten abfragen und ändern. Dabei sind alle Überwachungen ausgeschaltet und Sie können beliebige Ausgangswerte setzen. Zudem können Sie einzelne Funktionen des Geräts mit Testprogrammen überprüfen.

Im Test-Modus blinkt die Anzeige «Test» in der Statuszeile.

7.4.1 Test-Modus auswählen

Der Zugang zum Test-Modus erfordert einen speziellen Neustart des IM540. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



Schalten Sie das IM540 aus



Warten Sie mindestens 10 Sekunden, damit sich das IM540 neu initialisieren kann



Halten Sie die zweite und die vierte Taste gedrückt und schalten Sie das IM540 ein

• Ein Warnhinweis macht Sie darauf aufmerksam, dass Sie den Test-Modus aktiviert haben







Bestätigen Sie den Warnhinweis durch Drücken der linken Taste

• Wenn Sie stattdessen auf die rechte Taste drücken, wird das IM540 im Mess-Modus gestartet. Der Test-Modus ist dann nicht verfügbar.





Drücken Sie nach dem Aufstarten des IM540 die Taste Param



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Parametergruppe Test Mode. Drücken Sie anschließend die Taste Enter.

1

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Untergruppe. Drücken Sie anschliessend die Taste Enter.

 Das IM540 befindet sich jetzt im Test-Modus. Die Anzeige «Test» in der Statuszeile blinkt.

7.4.2 Testparameter und -funktionen

Die Testparameter und -funktionen sind in den Untergruppen der Parametergruppe Test Mode enthalten. Folgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Untergruppen und die darin enthaltenen Parameter und Funktionen.

1. Untergruppe	2. Untergruppe	Funktion	
CPU/Disp	Commands	Default Reset	
	Config.	Calibra. Load.Cor FatalErr	EEPR-MC EEPR-IQ EEPR-VP EEPR-IV
	Tests	RAM CRC-ROM EEPROM Display	Contrast Brightn. COM-Loop
Amplif.	Param.	Channel Mod.Freq Resolut. Mod.Cap	Range Offset High-Drv
	Display	Channel Range Resolut. Measure	Mod_Freq CycleT. Capacity
	Intern	Temp. Offset New_DA Measure	U_Integr Calc_f High_Drv CW
Power	Power	Overtemp PS-Temp. NTC_Volt MainsFr	Emi.Cntr AD_Val ID_Meas1 ID_Meas2
	Voltage	-15V +5VA +5V	+15V +24V
	Control	Cathode Emis.Cur Anode Emission	I_Shunt F_Inhib. PID_Ctrl Channel
	Gauge	Anode Cathode Reflect. Emis.Cur	U_Filam. I_Filam. P_Filam.
I/O	Voltage	+24V_3 +24V_4 +24V_KL1	+5VRS +15V -15V
	Gauge	Meas_3 Meas_4 Ident_3 Ident_4	Supl.Ch3 Supl.Ch4
	Control	Rec_1 Rec_2 Analog_1	Analog_2 Digital Relays
	RS232	Receive Transmit	
IF540x		Relays Receive Transmit	Ident.
Internal*		OS_Overr Rec.Unex Max.Resp	CRC_ROM

*) Nur für Servicezwecke



7.4.3 CPU / Display

In diesem Menü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Spezialkommandos eingeben
- Testprogramme starten
- Software-Konfigurationen setzen

Commands

Anzeige	Bedeutung
Default	Alle Parameter werden auf die Standardwerte gesetzt und das Gerät wird neu gestartet
Reset	Warmstart

Configuration

In dieser Untergruppe können bestimmte Softwarefunktionen konfiguriert werden:

Anzeige	Bedeutung		
Calibra	Enable: Bei Bedarf wird ein automatischer Offsetabgleich des Strommessverstärkers ausgeführt		
	Disable: Kein automatischer Offsetabgleich des Strom- messverstärkers		
	Der Übergang von Disable nach Enable bzw. das Aktivieren dieser Funktion löst sofort einen Offsetabgleich aus $(\rightarrow$ "Automatischer Offset (Auto_OFS)", 🗎 49).		
Load.Cor	Das Umschalten von Relais sowie Störungen (z. B.Bewegen des Strommesskabels) erzeugen Ladungsinjektionen, wel- che den Integrator in die Sättigung bzw. außerhalb seines Aussteuerbereiches bringen können. Abhängig vom Ein- gangsstrom kann die Erholzeit sehr gross sein (>10 Minuten).		
	Ziel der Load Correction ist es, den Integrator möglichst schnell in seinen nominellen Aussteuerbereich zu bringen.		
	• Enable: Bei Bedarf wird ein automatischer Ladungsaus- gleich des Strommessverstärkers ausgeführt		
	Kein automatischer Ladungsausgleich des Strommess- verstärkers		
	Der Übergang von Disable nach Enable bzw. das Aktivieren dieser Funktion löst sofort einen Ladungsausgleich aus.		
Fatal Err	Für bestimmte Versuche kann es notwendig sein, dass das Gerät auch nach Auftreten eines «fatal error» weitermisst.		
	• Enable: Beim Auftreten eines «fatal error» wird die Emis- sion und eventuell auch die Versorgungsspannungen für Messkanal 3 und 4 ausgeschaltet		
	Disable: Das IM540 misst auch nach dem Auftreten eines «fatal error» weiter, d. h. die Emission und die Versor- gungsspannungen für Messkanal 3 und 4 bleiben einge- schaltet. Dies gilt auch dann, wenn die Temperatur des Netzteils zu hoch ist.		
EEPR_MC (MC540 Print,	Kalibrationsdaten im EEPROM auf dem entsprechenden Print.		
Microcontroller) EEPR_IQ (IQ540	Enable: Die im EEPROM gespeicherten Parameter wer- den für alle entsprechenden Berechnungen verwendet		
Print, Netzteil)	• Disable: Anstelle der im EEPROM gespeicherten Para-		
EEPR_VP (VP540 Print, Verbindungs- print)	meter werden für die Berechnungen die Standardwerte verwendet. Die Infos (Artikelnummer, Serienummer, etc.) werden aber weiterhin aus dem EEPROM angezeigt.		
EEPR_IV (IV540 Print, Strommess- verstärker)	Beim Aufstarten wird die Prüfsumme nicht kontrolliert.		

Im Gegensatz zu allen anderen Aktionen im Test-Modus führt eine Änderung dieser Einstellungen nicht dazu, dass die Anzeige «Test» in der Statuszeile nach dem Verlassen des Test-Modus blinkt.



Tests

In diesem Untermenü können folgende Hardware-Tests gestartet werden:

Anzeige	Bedeutung
RAM *	Testet den Arbeitsspeicher
CRC-ROM *	Kontrolliert die Prüfsumme des Programmspeichers
EEPROM *	Kontrolliert die Prüfsummen aller EEPROMs
Display *	Das gesamte Display wird zunächst mit aneinandergereihten «X» in der üblichen Schriftgrösse beschriftet. Danach er- scheint das Display hell und wird anschliessend dunkel an- gezeigt.
Contrast	Innerhalb 5 Sekunden wird der Kontrast zunächst von der aktuellen Einstellung auf 100 % und danach von 0% auf die ursprüngliche Einstellung erhöht.
Brightn.	Innerhalb 5 Sekunden wird die Helligkeit von der aktuellen Einstellung auf 100 % und danach von 0% auf die ursprüng- liche Einstellung erhöht.
COM-Loop	Loopback-Test: Jedes über die RS232-Schnittstelle empfan- gene Zeichen wird wieder zurückgeschickt

*) Dieser Test wird bei jedem Programmstart automatisch durchgeführt

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Test zu starten:



O

Wählen Sie das Menü CPU/Display > Tests aus



Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Test aus



A

Drücken Sie die Taste Enter

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Funktion «Start». Drücken Sie anschließend die Taste Enter.

- Der ausgewählte Test wird gestartet. Das Display zeigt «Busy» an.
- Nach Durchführung des Tests zeigt das Display «Ready» an ٠

Treten bei einem Test Fehler auf, so wird dies mit einer entsprechenden Fehlermeldung angezeigt. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, bedeutet dies, dass der Test erfolgreich abgeschlossen wurde.

7.4.4 Strommessverstärker (Amplifier)

Parameter

In den zugehörigen Untermenüs können Sie die Parameter des Strommessverstärkers setzen und alle Messwerte zur Anzeige bringen.

Zur Konfiguration des Strommessverstärkers stehen folgende Parameter zur Verfügung:

Anzeige	Bedeutung
Channel	Wahl des Messkanals
Mod.Freq	Taktfrequenz des Modulators
Resolut.	Auflösung der Messung
Mod.Cap	Wahl der Integrator-Kapazität
Range	Wahl des Messbereichs
Offset	Eingabe des Offsetwertes. Wertebereich: 0 … 4095
High-Drv	Steuerbit DAC High Drv



Integrator-Aussteuerung (Range, Modulator Capacitance, Modulator Frequency)

Die Aussteuergrenze des Integrators liegt bei 8 Volt. Diese darf nicht überschritten werden. Eine zu geringe Modulatorfrequenz kann somit zu einer fehlerhaften Messung führen. Je nach gewünschtem Messbereich ist die Integrator-Kapazität wie folgt zu wählen:

Messbereich (Range)	Integrator-Kapazität (Modulator Capacity)
100fA	1.5pF
1pA	1.5pF
10pA	1.5pF
100pA	1.5pF
1nA	1.5pF
10nA	1.5pF
100nA	1.5pF
1µA	100pF
10µA	100pF
100µA	10nF
2mA	10nF

Der Taktgenerator lässt die Auswahl verschiedener Modulatorfrequenzen (Modulator Frequency) zu. Abhängig vom gewählten Messbereich ist immer nur eine Untermenge dieser festen Frequenzen sinnvoll. Einen Überblick über diese Frequenzen gibt die Tabelle in Abschnitt «Integrator-Aussteuerung», 🗎 138.

Messgeschwindigkeit (Resolution, Modulator Frequency)

Die Messzeit und somit die erreichbare Messgeschwindigkeit hängt von der gewählten Modulatorfrequenz (Modulator Frequency) und der gewünschten Auflösung (Resolution) ab. Die Tabelle in Abschnitt «Messgeschwindigkeiten», 🗎 137 gibt die Messzeiten wieder.

Parameter für den Strommessverstärker bestimmen

Sie können die Parameter für den Strommessverstärker wie folgt bestimmen:



Geben Sie den Strommessbereich vor



Gemäß der Tabelle in Abschnitt «Integrator-Aussteuerung», 🗎 138 ergeben sich daraus die möglichen Modulatorfrequenzen



Geben Sie die Auflösung oder die Messzeit vor:

- 3.1 Bei vorgegebener Auflösung: Gemäß der Tabelle in Abschnitt «Messgeschwindigkeiten», 🗈 137 ergeben sich daraus die möglichen Messzeiten.
- 3.2 Bei vorgegebener Messzeit: Gemäß der Tabelle in Abschnitt «Messgeschwindigkeiten», 🖹 137 ergeben sich daraus die möglichen Auflösungen.



Display

In diesem Menü werden folgende Daten angezeigt:

Anzeige	Bedeutung
Channel	Anzeige des Messkanals
Range	Anzeige des aktuell eingestellten Messbereichs
Resolut.	Anzeige der Auflösung der Messung
Measure	Anzeige des aktuellen Messwertes
Mod_Freq	Anzeige der Taktfrequenz des Modulators
CycleT.	Anzeige der aktuellen Messzeit
Capacity	Anzeige der eingestellten Integrator-Kapazität

Intern

In diesem Menü werden folgende Daten angezeigt:

Anzeige	Bedeutung
Temp.	Anzeige der Temperatur der Stromverstärkerbaugruppe in °C Anzeigebereich: 0.100 °C Auflösung: 0.1 °C
Offset	Anzeige des Offsetwertes Wertebereich: 0 … 4095
New_DA	Anzeige des neuen DA-Wertes
Measure	Anzeige des aktuellen Messwertes
U_Integr	Anzeige der Integrator-Spannung
Calc_f	Anzeige der berechneten Integrator-Spannung bei HD- Korrektur
High_Drv	Zustand High-Drive-Bit
CW	Anzeige des aktuell verwendeten «Control Word» für die Parametrierung des Stromverstärkers

7.4.5 Power Supply

In diesem Menü werden Daten zum Netzteil und der Versorgung der Messröhren angezeigt. Darüber hinaus kann das Netzteil manuell betrieben werden.

Power (Power Supply)	Anzeige	Bedeutung
	Overtemp	Zu hohe Temperatur im Netzteil
	PS-Temp.	Anzeige der Temperatur des Netzteils
	NTC_Volt	Anzeige der Spannung am NTC-Widerstand
	MainsFr	Anzeige der detektierten Netzfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz
	Emi.Cntr	Ausgangssignal des Emissionsstromreglers. Anzeigebereich: 0 5 V
	AD_Val	Mass für die Stabilität des Ausgangssignals des Emissions- stromreglers.
	ID_Meas1	Messwert des ID-Widerstandes an Messkanal 1. Anzeigebereich: 0 5 V
	ID_Meas2	Messwert des ID-Widerstandes an Messkanal 2. Anzeigebereich: 0 5 V

Voltage (Primärspannungen)

Die angezeigten Primärspannungen stammen direkt vom A/D-Wandler auf der CPU-Platine.



	Control (Steuer-Bits)	Anzeige und Einstellung diverse Parameter.	
		Anzeige	Bedeutung
		Cathode	Kathodenpotential
		Emis.Cur	Emissionsstrom
		Anode	Anodenpotential
		Emission	Emission ein, aus oder Auto-Steuerung
		I_Shunt	
		F_Inhib.	Netzfrequenzmessung ein- oder ausschalten
		PID_Ctrl	Steuerungssignale für Emissionsstromregler
		Channel	Auswahl des Messkanals
	Gauge	Es werden folgende	Daten angezeigt:
		Anode: Anoden	octential
		Cathode: Kathod	
		Reflect : Reflekte	
		Emic Cur: Emics	ionestrom
		Enlis.Cur. Enliss	
		 U_Filam : Filamer 	atetrom
		 I_I ilam: I ilame D_Eilom : Eilomo 	nstoin
			ancescung
7.4.6	Inputs / Outputs	In diesem Menü werden alle digitalen und analogen Inputs der Schnittstellen «Relay» und «Control» angezeigt (→ "Relais-Ausgänge", ☐ 10 und "Kontrollsigna le, Recorder", 〕 11). Die entsprechenden Outputs können gesetzt werden.	
		Die Daten der beide	n Messkanäle 3 und 4 werden ebenfalls angezeigt.
	Voltage	Die angezeigten Per	ripheriespannungen stammen direkt vom A/D-Wandler auf der
	(Peripheriespannungen)	VP540-Platine.	
	Course	Anzeige	Redeutung
	Gauge	Moon 2	Measurert on Messikanal 2
		meas_5	Anzeigebereich: -3V +13V
		Meas_4	Messwert an Messkanal 4. Anzeigebereich: -3V … +13V
		ldent_3	Messwert des ID-Widerstands an Messkanal 3. Anzeigebereich: 0 … 5 V
		ldent_4	Messwert des ID-Widerstands an Messkanal 4. Anzeigebereich: 0 … 5 V
		Supl.Ch3	Spannungsversorgung der Messröhre an Messkanal 3 an/aus
		Supl.Ch4	Spannungsversorgung der Messröhre an Messkanal 4 an/aus



Control (Relais / Remote / Recorder)

.

Anzeige	Bedeutung	
Rec_1	Schreiberausgang 1. Einstellbereich: 0 … 11000 mV	
	Ist «auto» gewählt, ist der Testmodus für diesen Wert aus- geschaltet.	
Rec_2	Schreiberausgang 2. Einstellbereich: 0 … 11000 mV	
	Ist «auto» gewählt, ist der Testmodus für diesen Wert aus- geschaltet.	
Analog_1	Eingangsspannung am Analog Remote Channel 1. Anzeigebereich: 0 … 11 V	
Analog_2	Eingangsspannung am Analog Remote Channel 2. Anzeigebereich: 0 … 11 V	
Digital	Digital Remote. Binäre Information zu den Eingangskanälen «Digital Remote Channel 1» und «Digital Remote Channel 2»:	
	0 0: Beide Eingänge inaktiv	
	1 0: Eingang 1 aktiv, Eingang 2 inaktiv	
	0 1: Eingang 1 inaktiv, Eingang 2 aktiv	
	1 1: Beide Eingänge aktiv	
Relays	Anzeige und Steuerung der Relais. Die Zustände werden binär dargestellt:	
	0000001: Channel 2 ready	
	• 0000010: Channel 1 ready	
	• 0000100: Degas	
	• 0001000: Emission	
	• 0010000: Channel	
	• 0100000: Trigger 2	
	• 1000000: Trigger 1	
	Ist «Auto» gewählt, ist der Testmodus für diesen Wert aus- geschaltet.	

RS232

In diesem Menü wird der letzte empfangene und gesendete String der RS232-Schnittstelle dargestellt.

Anzeige	Bedeutung
Receive	Letzter empfangener String
Transmit	Letzter gesendeter String

7.4.7 IF540x

Anzeige	Bedeutung	
Relays	Anzeige und Steuerung der fünf Relais. Die Zustände wer- den binär dargestellt:	
	00001: Relais 1 eingeschaltet	
	00010: Relais 2 eingeschaltet	
	00100: Relais 3 eingeschaltet	
	01000: Relais 4 eingeschaltet	
	10000: Relais 5 eingeschaltet	
	Ist «Auto» gewählt, ist der Testmodus für diesen Wert aus- geschaltet.	
Receive	Letzter empfangener String der RS232-Schnittstelle	
Transmit	Letzter gesendeter String der RS232-Schnittstelle	
ldent	Spannung am ID-Widerstand, gemessen über den Analog- eingang auf der CPU. Anzeigebereich: 0 5 V	



8 Lagerung, Entsorgung

8.1	Verpackung	Bitte bewahren Sie die Orig wenn Sie das IM540 lagerr	ginalverpackung auf. Sie benötigen diese Verpackung, n oder an eine INFICON Servicestelle versenden wollen.
8.2	Lagerung	Die IM540 darf nur in einen Umgebungsbedingungen e	n trockenen Raum gelagert werden. Dabei sind folgende inzuhalten:
		Umgebungstemperatur:	-20 +40 °C
		Luftfeuchtigkeit:	Möglichst niedrig. Bevorzugt im luftdicht abgeschlos- senen Kunststoffbeutel mit Trockenmittel.
8.3	Entsorgung	Für die Entsorgung gelten Umweltvorschriften für Anla	die branchenspezifischen und lokalen Entsorgungs- und agen und elektronische Komponenten.

9 Zubehör

Messröhren		Bestellnummer
	IE414 DN40 CF	399-661
	IE514 DN40 CF	399-663
Messleitungen für IE414 / 514,		Bestellnummer
80 °C	3 m, mit Berührungsschutz	399-680
	5 m, mit Berührungsschutz	399-681
	10 m, mit Berührungsschutz	399-682
	50 m, mit Berührungsschutz	399-685
Messleitungen ausheizbar für		Bestellnummer
IE414 / 514, 200 °C	3 m, mit Berührungsschutz	399-686
	5 m, mit Berührungsschutz	399-687
	10 m, mit Berührungsschutz	399-688
	50 m, mit Berührungsschutz	399-690
Profibus-DP Schnittstellenkarte		Bestellnummer
	IF540P	399-670



Anhang

A: Standard-Parameter

[Detail] > [Graphic]	Anzeige	Standard	Benutzer
	Channel	1	
	Command	Ready	
	Status	Idle	
	Display		
	P_Low	\rightarrow "Schwellenwerte, Schalt-	
	P_High	werte", 🗎 136	
	Time [h]	1.00	
[Param] > [Setpoint]	Anzeige	Standard	Benutzer
	Setpoint	Relay1	
	Channel	1	
	Display	Yes	
	Mode		
	Spt.Low	\rightarrow "Schwellenwerte, Schalt-	
	Spt.High	werte", 🗎 136	
	Trigger	Enable	
[Param] > [General]	Anzeige	Standard	Benutzer
	Device	IM540	
	Control	RS232	
			-
[Param] > [General] > [Setup]	Anzeige	Standard	Benutzer
	Unit	mbar	
	Torr	Yes	
	Set.Lock	Off	
	Light	80%	
	Contrast	40%	
	Men.Time	Off	
	A ·		
[Param] > [General] > [RS232]	Anzeige	Standard	Benutzer
	Com.Chan	Standard	
	Baudrate	9600	
	DataBits	8 Bit	
	TalkOnly	1.0 s	
	Parity	No	
	Stopbits	1	

FlowCont



[Param] > [General] > [Recorder]	Anzeige	Standard	Benutzer
	Channel	Record_1	
	Source	1	
	Mode	Full	
	P_Low	\rightarrow "Schwellenwerte, Schalt-	
	P_High	werte", 🗎 136	
	Scale	Log	
[Param] > [General] >	Anzeige	Standard	Benutzer

[Param] > [General] > [Disp.Bar]

Anzeige	Standard	Benutzer	
Channel	1		
Digit	Auto		
Mode	Auto_2		
P_Low			
P_High			

[Param] > [General] > [Threshol]

Anzeige	Standard	Benutzer
U1_Low	0.10 V	
U1_High	0.50 V	
U2_Low	0.10 V	
U2_High	0.50 V	

[Param] > [General] > [Error]

Anzeige	Standard	Benutzer
FailRel1	Chan_1	
FailRel2	Chan_2	
FailCont		
Emi.Warn	LeaveOn	
Emi.Tol.	Fatal	
Emi.Pow.	Warning	

[Param] > [General] > [Sensor]

Anzeige	Standard	Benutzer
Channel	1	
Filter	Normal	
Auto_OFS		
Cal_Full	IE514: 6.6 mbar ⁻¹	
	IE414: 16.6 mbar ⁻¹	
	CDG: 1000 Torr	
Fil.Pow.	7.0 W	
Emis.Cur	Auto	
X_Ray	0.00E+00	

NFICON

[Param] > [General] > [Correct]	Anzeige	Standard	Benutzer
	Channel	1	
	Cor.Mode	None	
	Cor.Gain	1.00	
	ClearAll	No	
	Index	1	
	Factor	1.000	
	Press	Oberste Bereichsgrenze der Messröhre	
[Param] > [loni Amn]	Anzeige	Standard	Benutzer
[Falalii] > [lolii Aliip]	Channel		
	Sens	Normal	
	CCHS.	Troma	I
[Param] > [Control]	Anzeige	Standard	Benutzer
	General	Channel	
	Channel	1	
	Mode	Manual	
	Source		
	P_On		
	P_Off		
	TTR_Ctrl		
[Param] > [] [serMode] >	Anzeige	Standard	Benutzer
[Gauge]	Channel	1	
	Anode	Auto	
	Cathode	Auto	
	Emis.Cur	Auto	
	U A Deg.	Auto	
	U C Deg.	Auto	
	Degas	Auto	
	- <u>-</u>		1
[Param] > [UserMode] >	Anzeige	Standard	Benutzer
[Amplif.]	Channel	1	
	Range	Auto	
	Resolut.	Auto	
	Time	Auto	
	Antoigo	Standard	Bonutzor
[Param] > [Usenviode] > [Confid]	Chap 1		Denutzer
[comg]			
	Chan_2	Auto	
	Chan_3		
	Unan_4		
	iviain⊢req		
	Interf.	Auto	



[Param] > [TestMode] >	Anzeige	Standard	Benutzer
[CPU/Disp] > [Commands]	Default	Ready	
	Reset	Ready	

[Param] > [TestMode] >	Anzeige	Standard	Benutzer
[CPU/Disp] > [Config.]	Calibra.	Enable	
	Load.Cor	Enable	
	Fatal Err	Enable	
	EEPR-MC	Enable	
	EEPR-IQ	Enable	
	EEPR-VP	Enable	
	EEPR-IV	Enable	

[Param] > [TestMode] > [CPU/Disp] > [Tests]

Anzeige	Standard	Benutzer
RAM	Ready	
CRC-ROM	Ready	
EEPROM	Ready	
Display	Ready	
Contrast	Ready	
Brightn.	Ready	
COM-Loop	Disable	

[Param] > [TestMode] > [Amplif.] > [Param.]

Anzeige	Standard	Benutzer	
Channel	Auto		
Mod.Freq	Auto		
Resolut.	Auto		
Mod.Cap	Auto		
Range	Auto		
Offset	Auto		
High-Drv	Auto		

[Param] > [TestMode] > [Power] > [Control]

Anzeige	Standard	Benutzer
Cathode	Auto	
Emis.Cur	Auto	
Anode	Auto	
Emission	Auto	
I_Shunt		
F_Inhib.	Auto	
PID_Ctrl.	Auto	
Channel	Auto	

[Param] > [TestMode] > [I/O] > [Gauge]

Anzeige Standard Benutzer	
Meas_3	
Meas_4	
Ident_3	
Ident_4	
Supl.CH3 Auto	
Supl.CH4 Auto	

NFICON

[Param] > [TestMode] > [I/O] >	Anzeige	Standard	Benutzer
[Control]	Rec_1	Auto	
	Rec_2	Auto	
	Analog_1		
	Analog_2		
	Digital		
	Relays	Auto	
[Param] > [TestMode] >	Anzeige	Standard	Benutzer
[IF540x]	Relays	Auto	
	Receive		

Transmit Ident.

B: Einstellbereiche

Schwellenwerte, Schaltwerte

Messröhre	Spt.Low min. (Standard für Spt.Low)	Spt.Low max.		Spt.High min.	Spt.High max. (Standard für Spt.High)	
	P_On min.	P_On max.	Standard für P_On	P_Off min.	P_Off max.	Standard für P_Off
	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]
IE514	2.00 × 10 ⁻¹³	7.20 × 10 ⁻⁵	1.00 × 10 ⁻⁵	2.20 × 10 ⁻¹³	8.00 × 10 ⁻⁵	2.00 × 10 ⁻⁵
IE414	2.00 × 10 ⁻¹¹	7.20 × 10 ⁻³	1.00 × 10 ⁻⁴	2.20 × 10 ⁻¹¹	8.00 × 10 ⁻³	2.00 × 10 ⁻⁴
CDG 0.10 Torr	2.00 × 10 ⁻⁵	1.24 × 10 ⁻¹	1.00 × 10 ⁻²	2.02 × 10 ⁻⁵	1.25 × 10 ⁻¹	2.00 × 10 ⁻²
CDG 1 Torr	2.00 × 10 ⁻⁴	1.24 × 10 ⁰	1.00 × 10 ⁻¹	2.02 × 10 ⁻⁴	1.25 × 10 ⁰	2.00 × 10 ⁻¹
CDG 10 Torr	2.00 × 10 ⁻³	1.24 × 10 ¹	1.00 × 10 ⁰	2.02 × 10 ⁻³	1.25 × 10 ¹	2.00 × 10 ⁰
CDG 100 Torr	2.00 × 10 ⁻²	1.24 × 10 ²	1.00 × 10 ¹	2.02 × 10 ⁻²	1.25 × 10 ²	2.00 × 10 ¹
CDG 1000 Torr	2.00 × 10 ⁻¹	1.24 × 10 ³	1.00 × 10 ²	2.02 × 10 ⁻¹	1.25 × 10 ³	2.00 × 10 ²
PSG	1.00 × 10 ⁻³	4.50 × 10 ²	5.00 × 10 ⁻³	1.10 × 10 ⁻³	5.00 × 10 ²	1.00 × 10- ²

Druckbereichsgrenzen

Messröhre	P_Low min. (Standard für P_Low)	Low min. P_Low max. I andard für Low)		P_High max. (Standard für P_High)	
	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	
IE514	1.00 × 10 ⁻¹³	9.00 × 10 ⁻⁵	1.10 × 10 ⁻¹³	1.00 × 10 ⁻⁴	
IE414	1.00 × 10 ⁻¹¹	9.00 × 10 ⁻³	1.10 × 10 ⁻¹¹	1.00 × 10 ⁻²	
CDG 0.10 Torr	1.00 × 10 ⁻⁵	1.20 × 10 ⁻¹	1.50 × 10⁻⁵	1.00 × 10 ⁰	
CDG 1 Torr	1.00 × 10 ⁻⁴	1.20 × 10 ⁰	1.50 × 10 ⁻⁴	1.00 × 10 ¹	
CDG 10 Torr	1.00 × 10 ⁻³	1.20 × 10 ¹	1.50 × 10 ⁻³	1.00 × 10 ²	
CDG 100 Torr	1.00 × 10 ⁻²	1.20 × 10 ²	1.50 × 10 ⁻²	1.00 × 10 ³	
CDG 1000 Torr	1.00 × 10 ⁻¹	1.20 × 10 ³	1.50 × 10 ⁻¹	1.00 × 10 ⁴	
PSG	1.00 × 10 ⁻⁴	1.00 × 10 ²	1.10 × 10 ⁻⁴	1.00 × 10 ³	

Messgeschwindigkeiten

Die angegebenen Zeiten gelten für den normalen Messbetrieb ohne Einschwingund Umschaltvorgänge.

In der Spalte Rejection ist angegeben, für welche Netzfrequenzen mit der ausgewählten Modulatorfrequenz eine optimale Störunterdrückung erreicht werden kann. Damit die Störunterdrückung optimal funktioniert, muss die Messzeit ein ganzzahliges Vielfaches der Netzfrequenzperiode sein.

Mod. Freq.	Auflösung (s/ms/us)					Rejection	
[Hz]	6 Bit	8 Bit	10 Bit	11 Bit	12 Bit	14 Bit	[Hz]
40	1.600s	6.400s	25.600s	51.200s	102.400s	409.600s	50,60
48	1.333s	5.333s	21.333s	42.667s	85.333s	341.333s	60
50	1.280s	5.120s	20.480s	40.960s	81.920s	327.680s	50
60	1.067s	4.267s	17.067s	34.133s	68.267s	273.067s	60
64	1.000s	4.000s	16.000s	32.000s	64.000s	256.000s	50,60
80	800.000ms	3.200s	12.800s	25.600s	51.200s	204.800s	50,60
96	666.667ms	2.667s	10.667s	21.333s	42.667s	170.667s	60
100	640.000ms	2.560s	10.240s	20.480s	40.960s	163.840s	50
120	533.333ms	2.133s	8.533s	17.067s	34.133s	136.533s	60
128	500.000ms	2.000s	8.000s	16.000s	32.000s	128.000s	50,60
160	400.000ms	1.600s	6.400s	12.800s	25.600s	102.400s	50,60
192	333.333ms	1.333s	5.333s	10.667s	21.333s	85.333s	60
200	320.000ms	1.280s	5.120s	10.240s	20.480s	81.920s	50
240	266.667ms	1.067s	4.267s	8.533s	17.067s	68.267s	60
256	250.000ms	1.000s	4.000s	8.000s	16.000s	64.000s	50,60
320	200.000ms	800.000ms	3.200s	6.400s	12.800s	51.200s	50,60
384	166.667ms	666.667ms	2.667s	5.333s	10.667s	42.667s	60
400	160.000ms	640.000ms	2.560s	5.120s	10.240s	40.960s	50
480	133.333ms	533.333ms	2.133s	4.267s	8.533s	34.133s	60
512	125.000ms	500.000ms	2.000s	4.000s	8.000s	32.000s	50,60
640	100.000ms	400.000ms	1.600s	3.200s	6.400s	25.600s	50,60
768	83.333ms	333.333ms	1.333s	2.667s	5.333s	21.333s	60
800	80.000ms	320.000ms	1.280s	2.560s	5.120s	20.480s	50
960	66.667ms	266.667ms	1.067s	2.133s	4.267s	17.067s	60
1024	62.500ms	250.000ms	1.000s	2.000s	4.000s	16.000s	50,60
1280	50.000ms	200.000ms	800.000ms	1.600s	3.200s	12.800s	50,60
1536	41.667ms	166.667ms	666.667ms	1.333s	2.667s	10.667s	60
1600	40.000ms	160.000ms	640.000ms	1.280s	2.560s	10.240s	50
1920	33.333ms	133.333ms	533.333ms	1.067s	2.133s	8.533s	60
2048	31.250ms	125.000ms	500.000ms	1.000s	2.000s	8.000s	50,60
2560	25.000ms	100.000ms	400.000ms	800.000ms	1.600s	6.400s	50,60
3072	20.833ms	83.333ms	333.333ms	666.667ms	1.333s	5.333s	60
3200	20.000ms	80.000ms	320.000ms	640.000ms	1.280s	5.120s	50
3840	16.667ms	66.667ms	266.667ms	533.333ms	1.067s	4.267s	60
4096	15.625ms	62.500ms	250.000ms	500.000ms	1.000s	4.000s	50,60
5120	12.500ms	50.000ms	200.000ms	400.000ms	800.000ms	3.200s	50,60
6144	10.417ms	41.667ms	166.667ms	333.333ms	666.667ms	2.667s	60
6400	10.000ms	40.000ms	160.000ms	320.000ms	640.000ms	2.560s	50
7680	8.333ms	33.333ms	133.333ms	266.667ms	533.333ms	2.133s	60
8192	7.813ms	31.250ms	125.000ms	250.000ms	500.000ms	2.000s	50,60
10240	6.250ms	25.000ms	100.000ms	200.000ms	400.000ms	1.600s	50,60
12288	5.208ms	20.833ms	83.333ms	166.667ms	333.333ms	1.333s	60
12800	5.000ms	20.000ms	80.000ms	160.000ms	320.000ms	1.280s	50
			(fortg	esetzt)			



Mod. Freq.	Auflösung (s/r	ns/us)					Rejection
[Hz]	6 Bit	8 Bit	10 Bit	11 Bit	12 Bit	14 Bit	[Hz]
15360	4.167ms	16.667ms	66.667ms	133.333ms	266.667ms	1.067s	60
17067	3.750ms	15.000ms	59.999ms	119.998ms	239.995ms	959.981ms	50
20480	3.125ms	12.500ms	50.000ms	100.000ms	200.000ms	800.000ms	50,60
24576	2.604ms	10.417ms	41.667ms	83.333ms	166.667ms	666.667ms	60
25600	2.500ms	10.000ms	40.000ms	80.000ms	160.000ms	640.000ms	50
30720	2.083ms	8.333ms	33.333ms	66.667ms	133.333ms	533.333ms	60
40960	1.563ms	6.250ms	25.000ms	50.000ms	100.000ms	400.000ms	50,60
51200	1.250ms	5.000ms	20.000ms	40.000ms	80.000ms	320.000ms	50
61440	1.042ms	4.167ms	16.667ms	33.333ms	66.667ms	266.667ms	60
68270	937.454us	3.750ms	14.999ms	29.999ms	59.997ms	239.988ms	50
102400	625.000us	2.500ms	10.000ms	20.000ms	40.000ms	160.000ms	50
122880	520.833us	2.083ms	8.333ms	16.667ms	33.333ms	133.333ms	60

(Tabelle "Messgeschwindigkeiten" abgeschlossen)

Integrator-Aussteuerung

Der realisierte Taktgenerator lässt eine Variation von verschiedenen Modulatorfrequenzen zu. Die mit einem 9 dargestellten Kombinationen von Modulatorfrequenzen und Messbereichen können genutzt werden.

Modulator-	Mess	bereich									
Frequenz [Hz]	100 fA	1 pA	10 рА	100 рА	1 nA	10 nA	100 nA	1 µA	10 μΑ	100 μΑ	2 mA
122880			\checkmark	✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark
102400			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68270			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61440			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\checkmark	✓
51200			✓	✓	✓	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark	\checkmark
40960			✓	✓	✓	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark	
30720			✓	✓	✓	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark	
25600			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24576			✓	✓	✓	\checkmark	✓	✓		\checkmark	
20480			✓	✓	✓	✓	✓	✓		\checkmark	
17067			\checkmark	✓	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark		\checkmark	
15360			\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		\checkmark	
12800		✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		\checkmark	
12288		✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		\checkmark	
10240		✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		\checkmark	
8192		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark	
7680		\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		✓	
6400		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark	
6144		\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		✓	
5120		✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		\checkmark	
4096		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark	
3840		✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		\checkmark	
3200		\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		\checkmark	
3072		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark	
2560		✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓		\checkmark		\checkmark	
2048		✓	✓	✓	~	~					

(fortgesetzt)



Modulator-	Mess	bereich	l								
Frequenz [Hz]	100 fA	1 pA	10 pA	100 рА	1 nA	10 nA	100 nA	1 µA	10 μΑ	100 μΑ	2 mA
1920		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark					
1600		\checkmark	✓	✓	✓						
1536		✓	✓	✓	\checkmark						
1280	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark						
1024	✓	✓	✓	✓	\checkmark						
960	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark						
800	✓	✓	✓	✓	\checkmark						
768	✓	✓	✓	✓	\checkmark						
640	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark						
512	✓	✓	\checkmark	✓	\checkmark						
480	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark						
400	✓	✓	✓	✓	✓						
384	✓	✓	\checkmark	✓	\checkmark						
320	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark						
256	✓	✓	✓	✓	\checkmark						
240	✓	✓	✓	✓	\checkmark						
200	✓	✓	✓	✓	\checkmark						
192	✓	✓	✓	✓	\checkmark						
160	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓							
128	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓							
120	✓	✓	✓	✓							
100	✓	✓	✓	✓							
96	✓	✓	✓	✓							
80	✓	✓	✓	✓							
64	✓	✓	✓	✓							
60	✓	✓	✓	✓							
50	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark							
48	✓	✓	✓	✓							
40	~	~	~	~							

(Tabelle "Integrator-Aussteuerung" abgeschlossen)



C: Menüstruktur

Detail-Selection





	Info MC-Boar	rd				
	ArticNo:	XXX				
	Seria.No:	XXX				
	Cal-Date:	XXX				
	FW-Vers:	XXX	1	HW-Vers	s: xx	x
	Emi.On					Return
	Info IQ-Board					
	HW-Version:	XXX				
	Seri.No.:	XXX				
	Cal-Date:	XXX				
	FW-Vers.:			HW-Vers	S: XX	X
	Emi.On					Return
	Info V/P Boor	d				
	IIIO VF-DOal	u				
	A 1' AL					
	ArticNo:	XXX				
	ArticNo: Seria.No:	xxx xxx				
	ArticNo: Seria.No: Cal-Date:	xxx xxx xxx		HW_Ver		v
	ArticNo: Seria.No: Cal-Date: FW-Vers. Emi On	xxx xxx xxx 		HW-Vers	s: xx	x Return
	ArticNo: Seria.No: Cal-Date: FW-Vers. Emi.On	xxx xxx xxx 		HW-Vers	s: xx	x Return
	ArticNo: Seria.No: Cal-Date: FW-Vers. Emi.On	xxx xxx xxx 		HW-Vers	5: XX	x Return
	ArticNo: Seria.No: Cal-Date: FW-Vers. Emi.On Info IV-Board ArticNo:	xxx xxx xxx 		HW-Vers	s: xx	x Return
	ArticNo: Seria.No: Cal-Date: FW-Vers. Emi.On Info IV-Board ArticNo: Seria.No:	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX		HW-Vers	s: xx	x Return
→	ArticNo: Seria.No: Cal-Date: FW-Vers. Emi.On Info IV-Board ArticNo: Seria.No: Cal-Date:	XXX XXX 		HW-Vers	s: xx	x Return
→ →	ArticNo: Seria.No: Cal-Date: FW-Vers. Emi.On Info IV-Board ArticNo: Seria.No: Cal-Date: FW-Vers.:	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX		HW-Vers	s: xx:	x Return



Parameter-Selection



NFICON





Test-Mode


NFICON

1	Test I/O			Test		Test I/O Volt	age		Test
►	Voltage: Gauge:	>>> >>>	Control: RS232:	>>>	►	+24V_3: +24V_4 +24V_KL1:	24.907V 24.896V 24.900V	+5V_RS: +15V: -15V:	4.997V +14.987V -15.024V
	Emi.On	V	▲ Ente	r Return		Emi.on		▲ Enter	Return
						Test I/O Gau	ıge		Test
						Meas_3: Meas_4: Ident_3: Ident_4:	+7.436521V -2.348528V 2.480V 2.480V	Supl.Ch3: Supl.Ch4:	Auto Auto
						Emi.On	2.400 V		Return
						Test I/O Cor	ntrol		Test
						Rec_1:	Auto	Analog_2:	8.765432V
						Analog_1:	0.123456V	Relays:	Auto
						Emi.On		▲ Enter	Return
						Test I/O RS2	232		Test
						Receive: Transmit:			
						Emi.On			Return
	Test IF540x	:		Test	1				
	Relays: Receive: Transmit:	Auto	ldent:	2.480V					
	Emi.On	▼	▲ Ente	r Return					
	Test Interna	ls		Test	1				
	OS_Overr: Rec.Unex: Max.Resp:	0 0 Oms	CRC_ROM	1: BE9D					
	Emi.On			Return					

D: Fehlermeldungen

Legende zur nachfolgenden Fehlertabelle \rightarrow "Legende zur Fehlertabelle", 🖹 153.

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Reaktion des Gerätes	Mögliche Folgefehler	Mögliche Fehlerursachen	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Nützliche Testfunktionen (Kapitel)
100	No Errors Pending	Kein Fehler	_	_	_	_	_
101	Different SW-Version, Load Default	Geräteparameter wurden nach einem SW-Update auf die Stan- dardwerte zurückgesetzt	5	—	21	12	7.4.4
		Das Gerät verhält sich mög- licherweise anders					
102	BAG Degas Press To High	Der Druck für einen Degas-Vor-	9	—	1	9	7.4.4
		gang ist zu hoch für eine BAG-			5	8	7.4.4
		Messione			7	7	7.4.4
103	EXT Degas Press To High	Der Druck für einen Degas-Vor-	9	—	1	9	7.4.4
		gang ist zu hoch für eine EXT-			5	8	7.4.4
		Messione			7	7	7.4.4
104	BAG Press Greater P Max.	Der zulässige Maximaldruck für	23	—	1	10	7.4.4
		eine BAG-Messröhre wurde			5	8	7.4.4
		uberschnitten			7	7	7.4.4
105	EXT Press Greater P Max.	Der zulässige Maximaldruck für	23	—	1	10	7.4.4
		eine EX I-Messröhre wurde			5	8	7.4.4
		uberschillten			7	7	7.4.4
106	RS232 Overrun Error	Beim Datenverkehr über	4	109	1, 18	13	7.4.6
		RS232 ist emptangsseitig eine Datenkollision aufgetreten			17	14	7.4.6
107	RS232 Framing Error	Beim Datenverkehr über	4	109	1 18	13	746
		RS232 ist empfangsseitig ein Fehler im Datenrahmen aufge- treten		100	17	14	7.4.6
108	RS232 Parity Error	Beim Datenverkehr über	4	109	1, 18	13	7.4.6
		RS232 ist empfangsseitig ein Fehler bei der Paritätsprüfung aufgetreten			17	14	7.4.6
109	Incompatible Profibus SW-	Kommunikationsproblem zwi-	11	106,	19	16	7.4.6/7.4.7
	Version	schen IM540 und Profibus- Interface IF540P		107, 108	20	17	7.4.6/7.4.7
110	Set Cor_Mode To	Wegen Wechsel der Messröhre	12	121,	2	2	7.4.5/7.4.6
	None.ochisor onanged	wird die Gas-Korrektur zurück-		122, 123,	4	3	7.4.5/7.4.6
		gesetzt		124	1	1	7.4.5/7.4.6
111	Gas Cor_Table Mismatch	Die Gas-Korrektur des aktiven	1	121,	1	11	
	To Sensor!	Messkanals ist auf USER ein- gestellt, die zugehörige Tabelle wurde aber für einen anderen		122, 123, 124	3	4	7.4.5/7.4.6
		Messrohrentyp erstellt			-		
121	Channel 1 No Coding	Das IM540 erkennt die am Kanal 1 angeschlossene Moss	1, 13	141, 144	3	4	7.4.5
		röhre nicht zuverlässig		147.	7	7	7.4.5
				148	4	3	7.4.5
122	Channel 2 No Coding	Das IM540 erkennt die am	1, 13	141,	3	4	7.4.5
		Kanal 2 angeschlossene Mess-		144,	7	7	7.4.5
				147, 148	4	3	7.4.5

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Reaktion des Gerätes	Mögliche Folgefehler	Mögliche Fehlerursachen	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Nützliche Testfunktionen (Kapitel)
123	Channel 3 No Coding	Das IM540 erkennt die am Kanal 3 angeschlossene Mess- röhre nicht zuverlässig	1, 13	129, 133	3 7 4	4 7 3	7.4.5 7.4.5 7.4.5
124	Channel 4 No Coding	Das IM540 erkennt die am Kanal 4 angeschlossene Mess- röhre nicht zuverlässig	1, 13	130, 134	3 7 4	4 7 3	7.4.5 7.4.5 7.4.5
125	Ioni Amp. Offset Failure	Der Offset-Abgleich des Mess- verstärkers konnte im aktuellen Messbereich nicht erfolgreich durchgeführt werden	14, 15	_	7 4	7 3	7.4.4/7.4.5 7.4.4/7.4.5
126	Ioni Amp. Load Correction Failure	Eine Ladungskorrektur im ak- tuellen Messbereich des Mess- verstärkers konnte nicht erfolg- reich durchgeführt werden	1, 15	_	7 4 10	7 3 21	7.4.3 ff 7.4.3 ff 7.4.4/7.4.5
127	Ioni Amp. Calibration Failure	Es wurde eine Instabilität in der Messbereichsumschaltung (Toggeln) des Messverstärkers festgestellt	1, 15, 17	_	7 4 10	6, 7 3 21	7.4.3 ff 7.4.3 ff 7.4.4/7.4.5
128	Ioni Amp. Negative Input Current	Es wurde über mehrere Mess- zyklen ein negativer Eingangs- strom am Messverstärker fest- gestellt	1, 15	_	7 4 10	6, 7 3 21	7.4.4/7.4.5 7.4.4/7.4.5 7.4.4/7.4.5
129	VP-Board Power Supply +24VS3 Warn.	Die +24 V-Versorgung für Ka- nal 3 auf dem VP-Print weicht vom Sollwert ab	18, 15	133	7 3 4 13 12	7 4 3 21 21	7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6
130	VP-Board Power Supply +24VS4 Warn.	Die +24 V-Versorgung für Ka- nal 4 auf dem VP-Print weicht vom Sollwert ab	19, 15	134	7 3 4 13 12	7 4 3 21 21	7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6
131	VP-Board Power Supply +24VKL Warn.	Die +24 V-Versorgung für ex- terne Relais am «Relay»-Ste- cker weicht vom Sollwert ab	1, 15	135	15 12 13	15 21 21	7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6
132	VP-Board Power Supply +5V RS Warn.	Die +5 V-Versorgung für die RS232-Schnittstelle auf dem VP-Print weicht vom Sollwert ab	1, 15	136	16 12 13	15 21 21	7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6
133	VP-Board Power Supply +24VS3 Error	Die +24 V-Versorgung für Ka- nal 3 auf dem VP-Print fehlt oder weicht unzulässig vom Sollwert ab	20, 16	129	7 3 4 13 12	7 4 3 21 21	7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Reaktion des Gerätes	Mögliche Folgefehler	Mögliche Fehlerursachen	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Nützliche Testfunktionen (Kapitel)
134	VP-Board Power Supply +24VS4 Error	Die +24 V-Versorgung für Ka- nal 4 auf dem VP-Print fehlt oder weicht unzulässig vom Sollwert ab	21, 16	130	7 3 4 13 12	7 4 3 21 21	7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6
135	VP-Board Power Supply +24VKL Error	Die +24 V-Versorgung für ex- terne Relais am «Relay»-Ste- cker fehlt oder weicht unzuläs- sig vom Sollwert ab	1, 16	131	15 12 13	15 21 21	7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6
136	VP-Board Power Supply +5V RS Error	Die +5 V-Versorgung für die RS232-Schnittstelle auf dem VP-Print fehlt oder weicht unzu- lässig vom Sollwert ab	1, 16	132	16 12 13	15 21 21	7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6 7.4.5/7.4.6
137	Ioni Supply U_Anode Warning	Die Anodenspannungsversor- gung auf dem IQ-Print weicht unzulässig vom Sollwert ab		143	7 3 4 12	7 4 3 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
138	Ioni Supply U_Cathode Warning	Die Kathodenspannungsversor- gung auf dem IQ-Print weicht vom Sollwert ab	22, 15	144	7 3 4 12	7 4 3 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
139	Ioni Supply I_Emis Warning	Der Emissionsstrom der aktiven Messröhre weicht vom zulässi- gen Sollwert ab	22, 15	145	7 4 3 12	7 3 4 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
140	Ioni Supply U_Filament Warning	Die Filamentspannung (Heiz- spannung) der aktiven Mess- röhre weicht vom zulässigen Sollwert ab	22, 15	146	7 4 3 12	7 3 4 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
141	Ioni Supply I_Filament Warning	Der Filamentstrom (Heizstrom) der aktiven Messröhre weicht vom Sollwert ab	22, 15	121, 122, 144, 145, 147	7 4 3 12	7 3 4 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
142	Ioni Supply U_Reflector Warning	Die Reflektorspannungsversor- gung auf dem IQ-Print weicht vom Sollwert ab	22, 15	149	7 4 3 12	7 3 4 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
143	Ioni Supply U_Anode Error	Die Anodenspannungsversor- gung auf dem IQ-Print fehlt oder weicht unzulässig vom Sollwert ab	23, 16	144, 149	7 4 3 12	7 3 4 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
144	Ioni Supply U_Cathode Error	Die Kathodenspannungsver- sorgung auf dem IQ-Print fehlt oder weicht unzulässig vom Sollwert ab	23, 16	121, 143, 145, 149	7 4 3 12	7 3 4 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Reaktion des Gerätes	Mögliche Folgefehler	Mögliche Fehlerursachen	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Nützliche Testfunktionen (Kapitel)
145	Ioni Supply I_Emis Error	Der Emissionsstrom der akti- ven Messröhre fehlt oder weicht unzulässig vom Sollwert ab	23, 16	139	7 4 3 12	7 3 4 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
146	Ioni Supply U_Filament Error	Die Filamentspannung (Heiz- spannung) der aktiven Mess- röhre fehlt oder weicht unzu- lässig vom Sollwert ab	23, 16	144	7 4 3 12	7 3 4 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
147	Ioni Supply I_Filament Error	Der Filamentstrom (Heizstrom) der aktiven Messröhre fehlt oder weicht unzulässig vom Sollwert ab	23, 16	121, 141	7 4 3 12	7 3 4 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
148	Ioni Supply P_Filament Error	Die Filamentleistung (Heizleis- tung) der aktiven Messröhre fehlt oder weicht unzulässig vom Sollwert ab	23, 16	121	5 6 7 3 4 12	8, 19 5, 19 7 4 3 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
149	Ioni Supply U_Reflector Error	Die Reflektorspannungsver- sorgung auf dem IQ-Print fehlt oder weicht unzulässig vom Sollwert ab	23, 16	142, 143, 144	7 3 4 12	7 4 3 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
150	Ioni Supply P_Fil Unstable Error	Der Filamentstromregler schwingt, arbeitet instabil oder ist defekt	23, 16	-	7 3 4 12	7 4 3 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
151	Emis Regulator Limit Warning	Der Emissionsregler arbeitet an der Grenze seines Dynamik- bereiches	22, 15	152	7 3 4 12	7 4 3 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
152	Emis Regulator Limit Error	Der Arbeitsbereich des Emis- sionsreglers wurde über- schritten oder der Emissions- regler ist defekt	23, 16	152	7 3 4 12	7 4 3 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
153	Emis Regulator Deviation Warning	Die Stabilität der Emissionsre- gelung ist eingeschränkt	22, 15	154	7 3 4 12	7 4 3 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
154	Emis Regulator Deviation Error	Der Emissionsregler schwingt, arbeitet instabil oder ist defekt	23, 16	153	7 3 4 12	7 4 3 21	7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5
161	MC Board EEPROM Operation Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem EEPROM auf dem MC-Print	1, 4	-	9	21	7.4.3

NFICON

(Tabelle "Fehlermeldungen" fortgesetzt)

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Reaktion des Gerätes	Mögliche Folgefehler	Mögliche Fehlerursachen	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Nützliche Testfunktionen (Kapitel)
162	Ioni Amp. EEPROM Operation Timeout	Kommunikationsfehler zwisch- en dem Prozessor und dem EEPROM des Messverstärkers auf dem IV-Print	1, 4	_	10	21	7.4.3
163	IQ Board EEPROM Operation Timeout	Kommunikationsfehler zwisch- en dem Prozessor und dem EEPROM auf dem IQ-Print	1, 4		12	21	7.4.3
164	VP Board EEPROM Operation Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem EEPROM auf dem VP-Print	1, 4	_	13	21	7.4.3
165	IF Board EEPROM Operation Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem EEPROM auf dem IF-Print	1, 4		14	21	7.4.3
166	MC Board Kontrast Device Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem CS-Print	1, 4	_	23	21	7.4.3
167	MC Board AD Device Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem AD-Wandler auf dem MC-Print	1, 4	_	9	21	7.4.3
168	VP Board AD4MUX Device Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem 4-Kanal-MUX/AD-Wandler auf dem VP-Print	1, 4	—	13	21	7.4.3
169	VP Board AD8MUX Device Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem 8-Kanal-MUX/AD-Wandler auf dem VP-Print	1, 4	_	13	21	7.4.3
170	VP Board DA Device Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem DA-Wandler auf dem VP-Print	1, 4		13	21	7.4.3
171	Ioni Amp. Command Device Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und der Kontroll-Logik des Messver- stärkers auf dem IV-Print	1, 4	_	10	21	7.4.3
172	Ioni Amp. AD Device Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem AD-Wandler des Messverstär- kers auf dem IV-Print	1, 4	—	10	21	7.4.3
173	Ioni Amp. DA Device Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem DA-Wandler des Messverstär- kers auf dem IV-Print	1, 4		10	21	7.4.3
174	Ioni Amp. Temp. Device Timeout	Kommunikationsfehler zwi- schen dem Prozessor und dem Temperatursensor des Mess- verstärkers auf dem IV-Print	1, 4	—	10	21	7.4.3
175	CRC Check Device Settings	Datenkonsistenz-Problem im EEPROM des MC-Prints	24	_	9	21	7.4.3
177	CRC Check Gas cor.Data Channel 1	Datenkonsistenz-Problem im EEPROM des MC-Prints	8	_	9	21	7.4.3

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Reaktion des Gerätes	Mögliche Folgefehler	Mögliche Fehlerursachen	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Nützliche Testfunktionen (Kapitel)
178	CRC Check Gas cor.Data Channel 2	Datenkonsistenz-Problem im EEPROM des MC-Prints	8	—	9	21	7.4.3
179	CRC Check Gas cor.Data Channel 3	Datenkonsistenz-Problem im EEPROM des MC-Prints	8	_	9	21	7.4.3
180	CRC Check Gas cor.Data Channel 4	Datenkonsistenz-Problem im EEPROM des MC-Prints	8		9	21	7.4.3
181	Default MC Board HW Data	Standardwerte wurden geladen als Folge von Error Nr. 185	1		8	1	_
182	Default VP Board HW Data	Standardwerte wurden geladen als Folge von Error Nr. 186	1	_	8	1	_
183	Default IQ Board HW Data	Standardwerte wurden geladen als Folge von Error Nr. 187	1	_	8	1	_
184	Default Ioni Amp. Board HW Data	Standardwerte wurden geladen als Folge von Error Nr. 188	1	_	8	1	_
185	CRC Check MC Board HW Data	Datenkonsistenz-Problem im EEPROM des MC-Prints	6	181	9	21	7.4.3
186	CRC Check VP Board HW Data	Datenkonsistenz-Problem im EEPROM des VP-Prints	6	182	13	21	7.4.3
187	CRC Check IQ Board HW Data	Datenkonsistenz-Problem im EEPROM des IQ-Prints	6	183	12	21	7.4.3
188	CRC Check Ioni Amp. Board HW Data	Datenkonsistenz-Problem im EEPROM des Messverstärkers auf dem IV-Print	6	184	10	21	7.4.3
189	RAM Test Failure ! \rightarrow Service	Beim Testen des dynamischen Prozessor-RAMs ist ein Fehler aufgetreten	1		9	21	7.4.3
190	CRC ROM Test Failure ! \rightarrow Service	Beim Testen des Prozessor- Programmspeichers (ROM) ist ein Fehler aufgetreten	1	—	9	21	7.4.3
191	Power Supply Overtemp	Der Temperatursensor auf dem	20, 21,	192, 102	24	18	7.4.5/7.4.6
			23, 10	193	12	21	7.4.5/7.4.6
192	IQ-Board Power Supply Temp. Warning	IQ-Print meldet Übertemperatur	18, 19, 15	191, 193	24 12	18 21	7.4.5 7.4.5
193	IQ-Board Power Supply	Der Temperatursensor auf dem	20 21	191	24	18	7.4.5
100	Temp. Error	IQ-Print meldet Übertemperatur	16	192	12	21	7.4.5
194	No Mains Frequency Signal	Das Netzfrequenzsignal vom IQ-Print fehlt	28	_	12	20	7.4.5
195	MC-Board Power Supply	Die −15 V-Versorgung auf dem	22, 15	199	12	21	7.4.5
	15V Warning	MC-Print weicht vom Sollwert ab			9	21	7.4.5
196	MC-Board Power Supply	Die +5 V-Versorgung auf dem	18, 19,	200	12	21	7.4.5
	+5V Warning	MC-Print weicht vom Sollwert ab	22, 15		9	21	7.4.5
197	MC-Board Power Supply	Die +15 V-Versorgung auf dem	22, 15	201	12	21	7.4.5
	+ISV Warning	ab			9	21	7.4.5
198	MC-Board Power Supply +24V Warning	Die +24 V-Versorgung auf dem MC-Print weicht vom Sollwert	18, 19, 15	202	12 9	21 21	7.4.5 7.4.5
		av					

(Tabelle "Fehlermeldungen" abgeschlossen)

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Reaktion des Gerätes	Mögliche Folgefehler	Mögliche Fehlerursachen	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Nützliche Testfunktionen (Kapitel)
199	MC-Board Power Supply -15V Error	Die −15 V-Versorgung auf dem MC-Print fehlt oder weicht un- zulässig vom Sollwert ab	23, 16	195	12 9	21 21	7.4.5 7.4.5
200	MC-Board Power Supply +5V Error	Die +5 V-Versorgung auf dem MC-Print fehlt oder weicht un- zulässig vom Sollwert ab	20, 21, 16	196	12 9	21 21	7.4.5 7.4.5
201	MC-Board Power Supply +15V Error	Die +15 V-Versorgung auf dem MC-Print fehlt oder weicht un- zulässig vom Sollwert ab	23, 16	197	12 9	21 21	7.4.5 7.4.5
202	MC-Board Power Supply +24V Error	Die +24 V-Versorgung auf dem MC-Print fehlt oder weicht un- zulässig vom Sollwert ab	21, 21, 23, 16	198	12 9	21 21	7.4.5 7.4.5
203	VP-Board Power Supply +15V Warning	Die +15 V-Versorgung auf dem VP-Print weicht vom Sollwert ab	18, 19, 15	205	12 13	21 21	7.4.5 7.4.5
204	VP-Board Power Supply -15V Warning	Die −15 V-Versorgung auf dem VP-Print weicht vom Sollwert ab	18, 19, 15	206	12 13	21 21	7.4.5 7.4.5
205	VP-Board Power Supply +15V Error	Die +15 V-Versorgung auf dem VP-Print fehlt oder weicht un- zulässig vom Sollwert ab	20, 21, 16	203	12 13	21 21	7.4.5 7.4.5
206	VP-Board Power Supply -15V Error	Die −15 V-Versorgung auf dem VP-Print fehlt oder weicht un- zulässig vom Sollwert ab	20, 21, 16	204	12 13	21 21	7.4.5 7.4.5
221	SPI Communication Overrun Error	Beim internen Datenverkehr über SPI ist eine Datenkollision aufgetreten	1, 4, 16	_	22	21	7.4.2
222	No Dynamic RAM Available	Das für die Programmabarbei- tung notwendige dynamische Prozessor-RAM ist nicht aus- reichend	1, 4, 16		22	21	7.4.3
223	EEPROM Address Mis- match	Unzulässige Adressierung beim Abspeichern von Daten im in- ternen EEPROM des MC-Prints	1, 4, 16	_	22	21	7.4.2/7.4.3



Legende zur Fehlerbehebung E:

Reaktionen des Geräts im Fehlerfall

Code	Bedeutung
1	Hinweis (Der Text der Fehlermeldung ist als Hinweis zu verstehen)
2	Gewisse Funktionen können nicht durchgeführt werden
3	Eine Aktion konnte nicht durchgeführt werden
4	Eventuell Datenverlust, die Funktion des Gerätes ist nicht mehr gewähr- leistet
5	Allgemeine Geräteparameter (außer Betriebsstundenzähler) werden auf Standardwerte zurückgesetzt
6	Die Geräteparameter auf dem entsprechenden Print werden auf Stan- dardwerte zurückgesetzt
7	Die Betriebsstundenzähler werden zurückgesetzt
8	Die Gaskorrekturtabelle des angegebenen Kanals wird auf Standardwerte zurückgesetzt
9	Es ist kein Degas möglich
10	Es ist kein Messbetrieb mehr möglich
11	Es ist kein Profibus-Betrieb möglich
12	Die Gaskorrektur wird auf den Wert NONE zurückgesetzt
13	Die Messung auf diesem Kanal kann nicht gestartet werden
14	Der alte Offset-Wert (oder Standardwert) wird weiterhin verwendet
15	Die Gerätespezifikationen werden eventuell nicht mehr erreicht
16	Die Gerätespezifikationen werden nicht mehr erreicht
17	Der Offset-Abgleich mindestens eines Messbereiches ist wahrscheinlich falsch
18	Abhängig von der Programmierung (→ 5.2.7, ≧ 46) wird die Spannung +24 V für Kanal 3 abgeschaltet
19	Abhängig von der Programmierung (\rightarrow 5.2.7, 🖹 46) wird die Spannung +24 V für Kanal 4 abgeschaltet
20	Die Spannung +24 V für Kanal 3 wird abgeschaltet
21	Die Spannung +24 V für Kanal 4 wird abgeschaltet
22	Abhängig von der Programmierung (\rightarrow 5.2.7, \blacksquare 46) wird die Emission abgeschaltet
23	Die Emission wird abgeschaltet
24	Die Standardwerte für die Geräteparameter werden geladen
25	Die Korrekturtabelle für den angegebenen Kanal wird auf Standardwerte zurückgesetzt
26	Die Geräteparameter des angegebenen Prints werden auf Standardwerte zurückgesetzt
27	Die Geräteparameter des Messverstärkers (IV Print) werden auf Stan- dardwerte zurückgesetzt
28	Das Gerät geht von einer Netzfrequenz von 50 Hz aus

Mögliche Folgefehler

Bereich	Bedeutung
101 250	Abhängig von der Programmierung des Gerätes (\rightarrow 5.2.7, \blacksquare 46), der Fehlerursache sowie der Vorgeschichte des Fehlers können weitere Fehlermeldungen ausgelöst werden. Die am häufigsten auftretenden Folgefehler sind in dieser Spalte aufgelistet.



Mögliche Fehlerursachen

In der Fehlerliste werden teilweise mehrere mögliche Fehlerursachen aufgelistet. Diese und die folgenden zwei Spalten enthalten dann entsprechend mehrere Einträge (nach abnehmender Wahrscheinlichkeit sortiert).

Code	Bedeutung
1	Bedienungs- oder Einstellfehler
2	Messröhrenwechsel während dem Betrieb
3	Falsche Messröhre angeschlossen
4	Defekte Messröhre angeschlossen
5	Unzulässiger Druckanstieg im Vakuumsystem
6	Messröhrenkabel zu lang (zu hochohmig)
7	Messröhrenanschlussproblem
	Für diesen Fehler gibt es viele mögliche Ursachen. Hier einige Beispiele:
	Unsachgemäße Installation (Kabelführung, Erdung, usw.)
	Messröhrenkabel zu lang
	Messröhrenkabel beschädigt
	Steckerproblem
	Leckströme (Feuchtigkeit, Kontamination)
	Übergangswiderstände
	Magnetfelder
	Zu hoher Druck im Vakuumsystem
	Abnormale Umgebungsbedingungen
	Mechanische Vibrationen (Kabel und Messröhre)
	Einige dieser Ursachen wirken sich aufgrund der extrem kleinen Mess- ströme in den niedrigen Druckbereichen stärker aus.
8	Folge des beschriebenen Fehlers
9	Hardware-Fehler auf dem MC Print
10	Hardware-Fehler auf dem IV Print
11	Reserve, dieser Fehlercode wird nicht verwendet
12	Hardware-Fehler auf dem IQ Print
13	Hardware-Fehler auf dem VP Print
14	Hardware-Fehler auf dem IF Print
15	Die maximal zulässige Belastung der +24 V-Stromversorgung für externe Relais am Stecker «Relay» wird überschritten (→ "Technische Daten",
16	Die maximal zulässige Belastung der +5 V-Stromversorgung für die RS232-Schnittstelle wird überschritten (→ "Technische Daten", 8).
17	Störungen auf dem RS232-Kabel, verursacht durch elektrische oder mag- netische Einkopplungen oder defekte/unsachgemäße Verkabelung
18	RS232-Konfiguration des IM540 nicht kompatibel mit jener des ange- schlossenen Gerätes
19	Falsche Firmware auf dem IF540P-Print installiert ($\rightarrow \square$ [4]).
20	IF540P-Print nicht korrekt installiert ($\rightarrow \Box$ [4]).
21	Ein SW-Update wurde durchgeführt
22	Genereller IM540-Softwarefehler
23	Hardware-Fehler im Display-Modul (CS-Print)
24	Thermisches Problem (z. B. Lüftungsschlitze blockiert oder Umgebungstemperatur zu hoch) (\rightarrow "Technische Daten", 🖹 8).



Vorschläge zur Fehlerbehebung

Code	Bedeutung
1	Fehlermeldung löschen
2	Gerät neu starten
3	Messröhre ersetzen und Neustart
4	Richtige Messröhre anschließen und Neustart
5	Passendes Messröhrenkabel verwenden und Neustart
6	Wahl eines unempfindlicheren Stromverstärkungsprogrammes
7	Beheben des Messröhrenanschlussproblems:
	Beachten Sie die entsprechenden Einträge in Abschnitt "Mögliche Fehler- ursachen", ☐ 154), und führen Sie eine geeignete Korrektur durch.
	Starten Sie das Gerät anschließend neu.
8	Ursache für den Druckanstieg im Vakuumsystem ermitteln und Druck- problem beheben
9	Degas-Befehl bei zu hohem Druck vermeiden
10	Zulässigen Messbereich der angeschlossenen Messröhre beachten
11	Gültige Gasarttabelle auswählen, eine passende Gasarttabelle erstellen oder zuordnen, oder eine passende Messröhre wählen
12	Geräteparameter neu eingeben
13	Eingestellte RS232-Parameter des IM540 und des angeschlossenen Gerätes (PC, Steuerung, usw.) kontrollieren. Einstellungen korrigieren, falls nötig.
14	Schnittstellenkabel und Steckverbindungen kontrollieren. Teile ersetzen, falls nötig.
15	Korrekte Verwendung des Anschlusses kontrollieren, maximale Belastung beachten (\rightarrow "Technische Daten", 🖹 8).
16	Firmware-EEPROM auf dem Profibus-Print IF540P gegen die aktuelle Version austauschen ($\rightarrow \square$ [4]).
17	Auf korrekte Installation des Profibus-Prints IF540P achten ($\rightarrow \square$ [4]).
18	Auf ungehinderte Luftzirkulation am Gerät achten, Umgebungstemperaturbereich einhalten (\rightarrow "Technische Daten", 🖹 8). Abkühlzeit abwarten.
19	Parameter "Filamentleistung" anpassen (\rightarrow 5.3.5, 🖹 49).
20	Netzfrequenz im USER Mode manuell konfigurieren
21	Aktuelle Geräteparameter notieren (sofern dies noch möglich ist) und Gerät an die Servicestelle zurücksenden

Kapitel	Bedeutung
7.4.x	Testprogrammempfehlung:
	Das IM540 stellt eine Anzahl hilfreicher Testfunktionen zur Verfü- gung, die eine Fehlersuche erleichtern.
	Beachten Sie bei Verwendung des Test-Modus die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen.
	Kapitel 7.4.x



- F: Literaturverzeichnis
- [1] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Standard Gauge PSG500, PSG500-S, PSG502--S, PSG510-S, PSG512-S tina44d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- www.inficon.com
 Gebrauchsanleitung
 Capacitance Diaphragm Gauge CDG025D, CDG025D-S tina49d1
 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- www.inficon.com
 Gebrauchsanleitung
 Integration Sensors IE414, IE514
 tinb19d1
 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [4] www.inficon.com Kommunikationsanleitung IF540P Profibus-DP Interface Board tirb18e1 (nur englisch) INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein



EU-Konformitätserklärung

C	E
C	t

Hersteller: INFICON AG, Alte Landstraße 6, LI-9496 Balzers

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Produkt:

IM540 (Betrieb mit IE414, IE514)

Das oben genannte Produkt der Erklärung erfüllt folgende Harmonisierungsvorschriften der Union:

- 2014/35/EU, Abl. L 96/357, 29.3.2014 (NS-Richtlinie; Richtlinie über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen)
- 2014/30/EU, Abl. L 96/79, 29.3.2014
 (EMV-Richtlinie; Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit)
- 2011/65/EU, Abl. L 174/88, 1.7.2011 (RoHS-Richtlinie; Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Harmonisierte und internationale/nationale Normen sowie Spezifikationen:

- EN 61000-6-2:2005 (EMV: Störfestigkeit für Industriebereiche)
- EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 (EMV: Störaussendung für Industriebereiche)
- EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
- EN 61326-1:2013; Gruppe 1, Klasse A (EMV-Anforderungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
- EN IEC 63000:2018 (RoHS: Technische Dokumentation)

Unterzeichnet für und im Namen von:

Balzers, 2025-03-31

INFICON AG, Alte Landstraße 6, LI-9496 Balzers

Balzers, 2025-03-31

William Opie Managing Director

the Solecup

Roberto Salemme Product Manager



UKCA-Konformitätserklärung

UK CA	Hersteller: Die alleinige Vera der Hersteller.	INFICON AG, Alte Landstraße 6, LI-9496 Balzers			
	Produkt:	IM540 (Betrieb mit IE414, IE514)			
	Das oben genanr Rechtsinstrument	ite Produkt der Erklärung erfüllt die relevanten britischen e:			
	• S.I. 2016/110 (Verordnung zu E	 S.I. 2016/1101, 11.2016 (Verordnung zu Elektrogeräten (Sicherheit) 2016) 			
	 S.I. 2016/109 (Verordnung über 	 S.I. 2016/1091, 11.2016 (Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit 2016) 			
	 S.I. 2012/3032 (Verordnung zur E Elektronikgeräten 	 S.I. 2012/3032, 12.2012 (Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012) 			
	Harmonisierte un	d internationale/nationale Normen sowie Spezifikationen:			
	EN 61000-6-2:2005 (EMV: Störfestigkeit für Industriebereiche)				
	• EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 (EMV: Störaussendung für Industriebereiche)				
	 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 (Sicherheitsbestimmungen f ür elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborger äte) 				
	 EN 61326-1:2013; Gruppe 1, Klasse A (EMV-Anforderungen f ür elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborger äte) 				
	EN IEC 63000 (RoHS: Technisch):2018 ne Dokumentation)			
	Unterzeichnet fü Namen von:	r und im INFICON AG, Alte Landstraße 6, LI-9496 Balzers			
	Balzers, 2025-03-	-31 Balzers, 2025-03-31			
	100	- Aduto Solecuy			
	William Opie Managing Directo	Roberto Salemme Product Manager			



Notizen





www.inficon.com