



Übersetzung der Original-Betriebsanleitung

Prüfgasfülleinheit

Sensistor ILS500 F/FHP

Katalognummern 590-580, 590-581 Type No. ILS.210.307 Ab Software-Version 4.00.00 **NFICON**

INFICON AB Wahlbecksgatan 25A SE-58216 Linköping Schweden

1	Übe	r dieses Handbuch			
	1.1	Zielgru	uppen		. 7
2	Sich	nerheit			
	2.1	Pflicht	en de	s Bedieners	. 8
	2.2	Bestin	าทนทรุ	gsgemäße Verwendung	. 8
	2.3	Anford	lerun	gen an den Betreiber	. 8
	2.4	Gefah	ren		. 9
3	Bes	chreib	ung		11
	3.1	Bestin	าmun	gsgemäßer Gebrauch	11
	3.2	Verfüg	bare	Konfigurationen	11
	3.3	Vorde	rseite		12
	3.4	Rücks	eite (e	elektrische Anschlüsse)	13
	3.5	Konfig	uriere	en der (elektrischen) Anschlüsse und Schnittstellen	13
	3.6	Rücks	eite (j	oneumatische Anschlüsse)	14
	3.7	Konfig	uriere	n der (pneumatischen) Anschlüsse und Schnittstellen	15
	3.8	Aufkle	ber		15
	3.9	Techn	ische	Daten	16
		3.9.1	Elek	trische Spezifikationen	16
		3.9.2	Pneu	ımatische Spezifikationen	17
		3.9.3	Sons	stige Daten	18
		3.9.4	Schr	ittstellen und Anschlüsse	19
		3.9	.4.1	RS232	19
		3.9	.4.2	Eingang 1 (optional)	22
		3.9	.4.3	Eingang 2 (optional)	22
		3.9	.4.4	Statusausgang	23
		3.9	.4.5	Werkzeugschnittstelle	24
		3.9	.4.6	Steuerausgang	25
		3.9	.4.7	Stromversorgung	25
		3.9	.4.8	Sicherheitsschnittstelle	25
		3.9	.4.9	USB-Anschluss	27
4	Lief	erumfa	ng ui	nd Lagerung	29
	4.1	Lieferu	umfan	g	29
	4.2	Benöti	igte A	usrüstung	30
	4.3	4.3 Lagerung		30	

5	Einr	richtung 31		
	5.1	.1 Richtige Platzierung des ILS500 F/FHP		
	5.2	Elektri	sche Anschlüsse	32
		5.2.1	Not-Aus einrichten	32
		5.2.2	Netzanschluss	32
		5.2.3	Zusatzfunktionen anschließen	33
	5.3	Pneur	natische Anschlüsse	33
		5.3.1	Druckluft anschließen	33
		5.3.2	Prüfgas anschließen	34
		5.3.3	Abgasleitung an die Entlüftung anschließen	36
		5.3.4	Verbindung mit den Prüfanschlüssen 1 und 2 herstellen	37
		5.3.5	Werkzeuge anschließen	37
	5.4	Prüfbe	ereich einrichten	38
6	Men	üsyste	em	40
	6.1	ILS50	0 F/FHP - Display	40
		6.1.1	Menü-Schaltflächen	40
		6.1.2	Navigations- und sonstige Schaltflächen	40
		6.1.3	Zahlen und Text eingeben	41
		6.1.4	Bildschirmschoner	41
	6.2	Passw	/örter	42
		6.2.1	Einen neuen Benutzer einrichten	42
	6.3	Menü-	Übersicht	43
7	ILS	500 F/F	HP verwenden	48
	7.1	Prüfse	equenz	48
	7.2	Prüfur	ng durchführen	49
		7.2.1	Start	50
		7.2.2	Prüfobjekt platzieren	50
		7.2.3	Prüfgasfüllung durchführen	50
8	Prüf	fprogra	ımme	51
	8.1	Übers	icht über Prüfprogramme	51
	8.2	Prüfpr	ogramm erstellen	53
		8.2.1	Neues Prüfprogramm	53
		8.2.2	Prüfprogramm ändern	53
	8.3	Prüfei	nstellungen	53
		8.3.1	Anschluss von Werkzeugen	54

8.3.2 Vorevakuierung	57	
8.3.3 Grobleckprüfung		
8.3.4 Prüfgasfüllung	59	
8.3.5 Blockadeprüfung	60	
8.3.6 Gasevakuierung	61	
8.3.7 Trennung von Werkzeugen	62	
8.4 Messzyklus optimieren	62	
8.4.1 Vorevakuierungsschritt optimieren	62	
8.4.1.1 Prüfgaskonzentration berechnen	63	
8.4.1.2 Beispiel - Prüfgasfüllung berechnen	64	
8.4.2 Prüfgasfüllung optimieren	65	
8.4.2.1 Externe Druckregelung	65	
8.4.2.2 Interne Druckregelung	65	
9 Fehlerbehebung	66	
9.1 Fehlersymptome	66	
9.2 Hardware-Test durchführen	66	
9.2.1 Hardware-Fehlermeldungen	77	
9.2.2 Interpretation von Ergebnissen des Hardware-Tests	78	
10 Wartungsanweisungen	81	
10 Wartungsanweisungen	 81 81	
10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung.	81 81 81	
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 10.2.5 Gasventile austauschen 		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 10.2.5 Gasventile austauschen 10.2.6 Pilotventile austauschen 		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 10.2.5 Gasventile austauschen 10.2.6 Pilotventile austauschen 10.2.7 Sensoren austauschen 		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 10.2.5 Gasventile austauschen 10.2.6 Pilotventile austauschen 10.2.7 Sensoren austauschen 10.3 Funktionsprüfung 		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 10.2.5 Gasventile austauschen 10.2.6 Pilotventile austauschen 10.2.7 Sensoren austauschen 10.3 Funktionsprüfung 		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 10.2.5 Gasventile austauschen 10.2.6 Pilotventile austauschen 10.2.7 Sensoren austauschen 10.3 Funktionsprüfung 11 Wartung 12 Ersatzteile und Zubehör 		
10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 10.2.5 Gasventile austauschen 10.2.6 Pilotventile austauschen 10.2.7 Sensoren austauschen 10.3 Funktionsprüfung 11 Wartung 12 Ersatzteile und Zubehör 13 INFICON-Kundenservice		
10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 10.2.5 Gasventile austauschen 10.2.6 Pilotventile austauschen 10.2.7 Sensoren austauschen 10.3 Funktionsprüfung 11 Wartung 12 Ersatzteile und Zubehör 13 INFICON-Kundenservice. 13.1 So nehmen Sie Kontakt zu INFICON auf		
 10 Wartungsanweisungen 10.1 Wartungsplan 10.2 Wartung 10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung 10.2.2 Innenansicht 10.2.3 Abdeckung entfernen 10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen 10.2.5 Gasventile austauschen 10.2.6 Pilotventile austauschen 10.2.7 Sensoren austauschen 10.3 Funktionsprüfung 11 Wartung 12 Ersatzteile und Zubehör 13.1 So nehmen Sie Kontakt zu INFICON auf 13.2 So geben Sie Komponenten an INFICON zurück 		

15 EG-Konformitätserklärung	92
16 EC-Einbauerklärung	93
17 UK-Konformitätserklärung	94
18 Anhang A	95
18.1 Parameterverzeichnis	95

1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch:

- Beschreibt die Funktionsprinzipien des ILS500 F/FHP und seiner verschiedenen Komponenten
- · Zeigt Beispiele für verschiedene Ausführungen von Prüfstationen
- Erläutert dem Anwender die Einrichtung des ILS500 F/FHP für verschiedene Prüfzwecke

Revisionsverlauf des Dokuments

Revision	Datum	Anmerkung
а	10-2014	Erste Version
В	10-2021	Zweite Version

Warnungen

\Lambda GEFAHR

Unmittelbar drohende Gefahr mit Tod oder schweren Verletzungen als Folge

WARNUNG

Gefährliche Situation mit möglichem Tod oder schweren Verletzungen als Folge

A VORSICHT

Gefährliche Situation mit leichten Verletzungen als Folge

HINWEIS

Gefährliche Situation mit Sach- oder Umweltschäden als Folge

1.1 Zielgruppen

Diese Betriebsanleitung richtet sich an den Betreiber und an technisch qualifiziertes Fachpersonal mit Erfahrung im Bereich der Dichtheitsprüftechnik und Integration von Dichtheitsprüfgeräten in Dichtheitsprüfanlagen. Der Einbau und die Anwendung des Geräts erfordern außerdem Kenntnisse im Umgang mit elektronischen Schnittstellen.

2 Sicherheit

2.1 Pflichten des Bedieners

- Lesen, beachten und befolgen Sie die Informationen in dieser Anleitung und in den vom Eigentümer erstellten Arbeitsanweisungen. Dies betrifft insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.
- Beachten Sie bei allen Arbeiten immer die vollständigen Bedienungsanweisungen.
- Wenden Sie sich bei Fragen zur Bedienung oder Wartung, die nicht in dieser Anleitung beantwortet werden, an den Kundendienst.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Prüfgasfülleinheiten ILS500 F und ILS500 FHP werden für die sichere und koordinierte Befüllung von Prüfobjekten mit Prüfgas in Verbindung mit den Lecksuchgeräten verwendet.

Unsachgemäße Verwendung

- Einsatz in radioaktiven Bereichen
- Verwendung von Zubehör- oder Ersatzteilen, die nicht in dieser Betriebsanleitung aufgeführt sind
- Verwendung außerhalb der technischen Spezifikationen, siehe Technische Daten
 [> 16]
- Einsaugen von Flüssigkeiten in das Gerät
- Betrieb ohne Abgasleitung am Gasnachweissystem
- Verwendung des Geräts in explosionsfähigen Atmosphären
- · Verwendung des Geräts bei erkennbaren Defekten oder defektem Netzschalter

2.3 Anforderungen an den Betreiber

Die folgenden Hinweise sind für Unternehmer bestimmt oder für diejenigen, die für die Sicherheit und den effektiven Gebrauch des Produkts durch den Nutzer, Angestellte oder Dritte verantwortlich sind.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es in technisch einwandfreiem Zustand ist und keine Beschädigungen aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Betriebsanleitung.
- Erfüllen Sie die folgenden Vorschriften und überwachen Sie deren Einhaltung:

- Bestimmungsgemäße Verwendung
- Allgemeingültige Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften
- International, national und lokal geltende Normen und Richtlinien
- Zusätzliche gerätebezogene Bestimmungen und Vorschriften
- · Verwenden Sie ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller genehmigte Teile.
- Halten Sie diese Betriebsanleitung am Einsatzort verfügbar.

Personalqualifikation

- Lassen Sie nur eingewiesenes Personal mit und am Gerät arbeiten. Das eingewiesene Personal muss eine Schulung am Gerät erhalten haben.
- Stellen Sie sicher, dass beauftragtes Personal vor Arbeitsbeginn diese Anleitung und alle mitgeltenden Dokumente gelesen und verstanden hat.

2.4 Gefahren

- Der ILS 500 F/FHP darf nie Drücken ausgesetzt werden, die höher als die für das Prüfobjekt zugelassenen Drücke sind und außerhalb der Spezifikation des ILS 500 F/FHP liegen.
- Verwenden Sie unbedingt ein Druckentlastungsventil für den Fall einer unerwarteten Erhöhung des Prüfgasdrucks.
- Bei der Arbeit mit hohen Drücken ist eine Explosionsschutzvorrichtung zwischen den Prüfanschlüssen und dem Prüfobjekt erforderlich.
- Achten Sie unbedingt darauf, Druckluft und Prüfgas nicht zu verwechseln.
- INFICON übernimmt keine Verantwortung für jegliche Folgen, die aus einer unsachgemäßen Verwendung von bestimmten Prüfdrücken resultieren.

Die Nichteinhaltung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen führen:

- Pr
 üfgase k
 önnen brennbar sein oder zum Ersticken f
 ühren. Verwenden Sie nur gebrauchsfertige Pr
 üfgasmischungen.
- Da Prüfgasmischungen keinen Sauerstoff enthalten, kann es beim Austreten großer Mengen des Gases in beengten Räumen zu Erstickung kommen.
- Komprimierte Gase enthalten eine große Menge gespeicherter Energie. Sichern Sie Gasflaschen immer sorgfältig, bevor Sie einen Druckregler anschließen. Transportieren Sie niemals Gasflaschen mit einem montierten Druckregler.

- Wenn Objekte mit einem zu hohen Druck beaufschlagt werden, kann das Objekt platzen. Das kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen.
 Beaufschlagen Sie nur Objekte mit Druck, die vorher einer Berstprüfung unterzogen wurden oder in anderer Weise für den Prüfdruck, den Sie verwenden möchten, zugelassen sind.
- Der ILS 500 F/FHP besitzt keine interne Not-Aus-Schaltung. Der ILS 500 F/FHP unterstützt die Integration in eine externe Not-Aus-Schaltung.
- Überprüfen Sie, ob alle relevanten rechtlichen und sicherheitsspezifischen Standards eingehalten werden, bevor Sie den ILS 500 F/FHP in Betrieb nehmen. Für weitere Informationen siehe Einrichtung [▶ 31].

Die Nichteinhaltung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu Schäden an der Ausrüstung führen:

- Wenn die Prüfgasfülleinheit äußerlich beschädigt wurde, muss sie von einer von INFICON autorisierten Serviceorganisation geprüft und repariert werden.
- Schalten Sie immer die Stromversorgung aus, bevor Sie ein Kabel anschließen oder trennen.

3 Beschreibung

Der Sensistor ILS500 F/FHP ist eine eigenständige Prüfgasfülleinheit, die alle erforderlichen Funktionen in einem sehr kompakten Gerät vereint. Der ILS500 F/FHP ist dafür konzipiert, schnell und kostengünstig ein vollautomatisches Lecksuchsystem einzurichten.

Der ILS500 F/FHP kann auch mit Wasserstoff- und Helium-Lecksuchern von INFICON kombiniert werden.

Alle Funktionen können über einen Touchscreen bedient und programmiert werden. Die Prüfsequenz wird mit einem integrierten Controller gesteuert.

Um die Bedienung zu erleichtern können eine Maus oder eine Tastatur am USB-Anschluss angeschlossen werden.

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der ILS500 F/FHP ist nur für den Innenbereich konzipiert.

Die manuelle Steuerung des ILS500 F/FHP erfolgt mit den Tasten START und STOP und über das Menüsystem des Touchscreens. Im Bildschirm werden die Einzelschritte der Prüfsequenz sowohl grafisch als auch in Textform angezeigt.

3.2 Verfügbare Konfigurationen

Konfiguration	Für Komponente
Sensistor ILS500 F	Für die allgemeine Prüfgas-Lecksuche
Sensistor ILS500 FHP	Hochdruck (HP)
	Wenn ein höherer Prüfgasdruck erforderlich ist.

Die aktuelle Konfiguration wird beim Starten am Display angezeigt und kann auch im Menü durch einen Klick auf **Setup >> Info** aufgerufen werden.

3.3 Vorderseite



Abb. 1: Vorderseite des ILS500 F/FHP

1	Rote Anzeigeleuchte
2	Grüne Anzeigeleuchte
3	ILS500 F/FHP Touchscreen
4	START-Taste
5	STOP-Taste



3.4 Rückseite (elektrische Anschlüsse)

Abb. 2: Rückseite (elektrische Anschlüsse)

1	(nicht verwendet)	2	USB-Anschluss
3	Sicherheitsschnittstelle	4	Sicherungen
5	Netzschalter	6	Stromversorgung
7	Steuerausgang	8	Werkzeugschnittstelle
9	Statusausgang	10	Eingänge 1 und 2 (optional)
11	Ethernet	12	RS232

Für weitere Informationen siehe Technische Daten [> 16].

3.5 Konfigurieren der (elektrischen) Anschlüsse und Schnittstellen

Anschluss/Schnittstelle	Zur Verbindung mit		
Sicherheitsschnittstelle	Not-Aus-Schaltung		
Stromversorgung	Netzkabel		
Steuerausgang	Optionale externe Ventile		
Werkzeugschnittstelle	Externe Sensoren zur Werkzeugsteuerung		
Statusausgang	Lichtmast usw.		
Eingang 1 (optional)	Analogeingang (von der Standardsoftware nicht unterstützt)		

Anschluss/Schnittstelle	Zur Verbindung mit		
	Digitaleingang (von der Standardsoftware nicht unterstützt)		
Eingang 2	Aktivhalter für Handmesskopf		
	(wenn das Lecksuchgerät ISH2000 angeschlossen ist).		
Ethernet	Ethernet (Fernanzeige und Steuerung des		
	Touchscreens)		
RS232	Serieller Drucker		
	Protokolliergerät (z. B. PC).		
	Fernbedienung (START, STOP usw.).		
USB	Am USB-Anschluss können eine Maus, eine externe		
	Tastatur oder ein Flashlaufwerk (für den Download und		
	Upload von Prüfprogrammen oder für die Speicherung		
	von Bildschirmkopien) angeschlossen werden.		

3.6 Rückseite (pneumatische Anschlüsse)



Abb. 3: Rückseite (pneumatische Anschlüsse)

1	Optionaler Anschluss	2	Prüfanschluss 2
3	Drucklufteingang	4	Werkzeugventilausgänge 1-4
5	Entlüftung Vakuummessgerät	6	Prüfanschluss 1
7	Prüfgaseingang	8	Verschlossener Anschluss
9	Abgas		

HINWEIS

▶ Der Stopfen im verschlossenen Anschluss in Position 8 darf nicht entfernt werden.

3.7 Konfigurieren der (pneumatischen) Anschlüsse und Schnittstellen

Anschluss/Schnittstelle	Anschlussgewinde		
Abgas	Schlauchverschraubung:		
	Innendurchmesser 25 mm (1 Zoll)		
Prüfgaseingang	BSP 3/8 Zoll (inklusive NPT 3/8 Zoll Adapter)		
Prüfanschluss 1	BSP 3/8 Zoll (inklusive NPT 3/8 Zoll Adapter)		
Prüfanschluss 2	BSP 3/8 Zoll (inklusive NPT 3/8 Zoll Adapter)		
Drucklufteingang	BSP 3/8 Zoll (inklusive NPT 3/8 Zoll Adapter)		
Werkzeugventilausgänge	Schlauchanschlüsse:		
1-4	Außendurchmesser 4 mm (0,16 Zoll)		

3.8 Aufkleber



Abb. 5: Werkzeugausgänge



Abb. 6: Pneumatikanschlüsse (links) und Elektroanschlüsse (rechts)

3.9 Technische Daten



3.9.1 Elektrische Spezifikationen

Stromversorgung	
Netzspannung	Einphasig

Stromversorgung			
	110-240 VAC 50/60 Hz		
Strom	1,0 A bei 100 VAC		
	0,45 A bei 230 VAC		
Leistung	120 W max.		
	33 W durchschnittlich		
Einschaltstrom	Max. 40 A		
Netzstecker	IEC/EN 60320-1/C14		
Empfohlener	2 A träge		
Sicherungswert	6,3 x 32 mm, 0,2 x 1,3 Zoll (2 erforderlich)		

3.9.2 Pneumatische Spezifikationen

Druckluftversorgung			
Standardmodell	0,35–0,7 MPag		
	(3,5–7,0 barg)		
	(50–100 psig)		
	Reduzierte		
	Vakuumkapazität unter:		
	0,5 MPag		
	(5,0 barg)		
	(70 psig)		
Hochdruckmodell	0,5–0,7 MPag		
	(5,0-7,0 barg)		
	(70–100 psig)		
	240 I/min (508 SCFH)		
	Ölfrei und gefiltert bis 5 μm		
	Max. 10°C (50°F)		
Prüfgasversorgung			
	Inertgas, nicht		
	kondensierend		
Standardmodell	0,005–1,0 MPag		
	(0,05–10,0 barg)		
	(0.72–145 psig)		
Hochdruckmodell	0,02–3,0 MPag		
	(0,2-30,0 barg)		
	Standardmodell Hochdruckmodell Standardmodell Hochdruckmodell		

Prüfgasversorgung			
		(3–435 psig)	
Qualität		Reinheit nach Industriequalität (>95% Reinheit)	
Abgas			
Kapazität im Abgaskanal	Min. 30 m³/h (1000 SCFH)		
Abmessungen des Schlauchs zum Kanal	Innendurchmesser 25 mm (1 Zoll)		
Pneumatik			
Ventilbohrung*	7 mm (0,28 Zoll)		

*: Kapazität angegeben für Schlauch zwischen ILS500 F/FHP und Prüfvolumen mit 500 mm (20 Zoll) bei Innendurchmesser 10 mm (0,4 Zoll).

Evakuierung		
Max. Vakuum	-85 kPag (-0,85 barg, -12,3 psig)	
Kapazität	0,4 s/l bis -50 kPag (-0,5 barg, -7,2 psig)	
	1,5 s/l bis -80 kPag (-0,8 barg, -11,6 psig)	
Befüllen		
Kapazität bei Abgabe von 1 MPag	0,1 s/l bis 0,6 MPag (6,0 barg, 87 psig)	
Ventile an den Werkzeugausgängen		
Ventiltyp	Normal geschlossen, 3/2 Ventil	
Q _n	160 NI/Min.	
C _v	0,16 USGPM/psig	
Gas- und Luftanschluss		
Anschlüsse	Buchse ISO 3/8"	
	(inklusive Adapter ISO zu NPT 3/8 Zoll)	
Schlauchanschlüsse	4 Anschlüsse mit Außendurchmesser 10 mm (0,4 Zoll) enthalten	

3.9.3 Sonstige Daten

Allgemeine Daten			
Abmessungen	295 x 275 x 330 mm		
Gewicht	15,1 kg (33,3 lb.)		
Umgebungstemperatur	10–40°C (50–100°F)		
Umgebungsfeuchte	85% RH (nicht kondensierend)		

Allgemeine Daten	
Schutz	

3.9.4 Schnittstellen und Anschlüsse

Bei allen Schnittstellensignalen, mit Ausnahme der seriellen Kommunikationsschnittstellen, handelt es sich um diskrete 24-VDC-Logiksignale.

IP30

Ausgangssignale (AUS) sind stromliefernde Transistorausgänge. Eingangssignale (EIN) sind Transistoreingänge.

Der maximale Strom jedes Signals ist in den folgenden Tabellen angegeben. Der Gesamtstrom (Summe) muss jedoch innerhalb der Gerätespezifikation liegen.



HINWEIS

Ausgänge sind nicht als Relais ausgeführt.

Schließen Sie keine externe Versorgungsquelle wie 24 V oder 100/230 VAC an.

3.9.4.1 RS232



Anschluss:	9-poliger D-Sub-Stecker		
Funktion:	Anschluss eines seriellen Druckers oder Aufzeichnungsgeräts (z. B. PC oder SPS)		
Kabel:	Standardmäßiges Dateiübertragungskabel, Buchse zu Buchse (Null- Modem)		
Baudrate:	9600 Standard (1200 - 1	15200 auswählbar)	
Stift	Signal	Spezifikation	
1	Nicht verwendet	Standard	RS232C
2	RD	Datenrate	9600 Baud
3	TD	Datenbits	8
4	Nicht verwendet	Stoppbits	1
5	SG	Parität	Keine
6	Nicht verwendet	Flussregelung	Keine

Stift	Signal	Spezifikation
7	Nicht verwendet	
8	Nicht verwendet	
9	Nicht verwendet	

Ergebnisse ausdrucken

Der Druckeranschluss dient zum Ausdrucken der Ergebnisse jeder Prüfung. Im Handmesskopf-Modus lautet das ausgedruckte Ergebnis "ACCEPT" oder "REJECT" gefolgt von Datum, Uhrzeit, Name des Prüfprogramms (falls verwendet) und dem Endzeichen Neue Zeile (0A, LF). <09> (Char Tab, 09) wird als Trennzeichen verwendet.

Beispiel: "TEST_ACCE<09>2013-09-04 13:23:03<09>Factory Default<0A>"

Wenn der Prüfzyklus von einer anderen Prüfung abgewiesen wird, wird Folgendes gedruckt. Gefolgt von Datum, Uhrzeit und dem Namen des Prüfprogramms. Hardware-Fehler werden als "ERROR" gedruckt.

Beispiel: "ERROR<09>2013-09-04<09>Factory Default<0A>".

Am ILS500 (Service/RS232) können Sie auswählen, ob in jedem Ergebnis des ILS500 auch Datum und Uhrzeit mit ausgedruckt werden sollen. Ist diese Funktion aktiviert, wird das Ergebnis wie folgt gedruckt: **"TEST_ACCE<09>2013- 09-04 13:23:03<09>Factory Default<0A>"**. Ist sie nicht aktiviert, wird Folgendes gedruckt: **"TEST_ACCE<0A>"**.

Wenn die Befüllung erfolgreich abgeschlossen ist, wird FILL OK gedruckt. Zeit- und Datumsangaben werden nicht gedruckt.

Ergebnisse	Erklärung
TEST_ACCE	Prüfobjekt ist dicht (wenn ein Lecksuchgerät angeschlossen ist)
TEST_REJE	Prüfobjekt ist undicht (wenn ein Lecksuchgerät angeschlossen ist)
USER_FAIL	Benutzer hat Stopp gedrückt
EVAC_FAIL	Evakuierung fehlgeschlagen
VDEC_FAIL	Vakuumabfallprüfung fehlgeschlagen
FILL_FAIL	Prüfgasbefüllung fehlgeschlagen
PDEC_FAIL	Druckabfallprüfung fehlgeschlagen
BLOC_FAIL	Blockadeprüfung fehlgeschlagen
REFI_FAIL	Prüfgasauffüllung fehlgeschlagen
TEST_STRT	Prüfzyklus gestartet
TEST_DONE	Prüfzyklus beendet

Ergebnisse vom ILS500 F/FHP

Ergebnisse	Erklärung
FILL_DONE	Befüllung abgeschlossen
RECH_DONE	Prüfprogrammwechsel durchgeführt
RECH_FAIL	Prüfprogrammwechsel fehlgeschlagen
ERROR	Hardwarefehler am ILS500

Befehle

Die Druckerschnittstelle kann auch zum Steuern des ILS500 F/FHP verwendet werden. Die am häufigsten verwendeten Funktionen können über die RS232-Schnittstelle gestartet/konfiguriert werden. Verwenden Sie als Endzeichen immer eine neue Zeile (0A,LF).

Befehl	Aktion		
M<0A>	Messung starten		
Q<0A>	Messung anhalten		
S<0A>	Statistiken (siehe Tabelle un	iten)	
RS<0A>	Statistiken zurücksetzen		
R<09>	Werkseinstellung <0A> lädt ein Prüfprogramm. Zum Beispiel lädt "R<09>Factory Default" das Prüfprogramm "Werkseinstellung". Wenn das Prüfprogramm geladen ist, wird der Name des Prüfprogramms zurück gemeldet. Wenn der Name eines Prüfprogramms nicht im ILS500 F/FHP enthalten ist, lautet die Antwort vom ILS500 F/ FHP "Kein Prüfprogrammname!"		
Statistik	Gedruckte Daten	Erklärung	
REC:AP29	Prüfprogrammname	Wird gedruckt, wenn Prüfprogramme aktiviert sind	
TOT:00031	Gesamt		
ACC:00009	Dicht		
REJ:00022	Undicht		
EVA:00001	Evakuierung		
VDE:00000	Vakuumabfall		
BLO:00006	-Blockadeprüfung		
FIL:00001	-Gasbefüllung		
PRE:00000	-Druckabfall		
GAS:00014	Lecksuchgerät		

Die Zahl hinter dem Doppelpunkt gibt die Anzahl der Vorkommen an. Beispiel: TOT:00031 bedeutet, dass insgesamt 31 Prüfungen durchgeführt wurden.

3.9.4.2 Eingang 1 (optional)



Anschluss:	5-poliger Stecker Weidmüller, Omnimate BL3.5. Passender Schraubanschluss enthalten.
Funktion:	Optionen-Anschluss 1. Optionaler Analog- oder Digitaleingang (von der Standardsoftware nicht unterstützt).

Stift	Signal	Тур	Laden	Kommentar
1	+24 VDC	Stromversorg ung	250 mA	Optionale Versorgung.
2	VIN1	EINGANG	-60 mA	Spannungseingang: Digital 24 VDC oder analog 0-10 VDC.
3	IIN1	EINGANG	+/-30 mA	Stromeingang: 0-20 mA
4	COM1	EINGANG	-250 mA	Gemeinsame Signalmasse (GND).
5	COM/SHLD	Masse (GND)	+/-30 mA	Abschirmung.

3.9.4.3 Eingang 2 (optional)



Anschluss:	5-poliger Stecker Weidmüller, Omnimate BL3.5. Passender Schraubanschluss enthalten.
Funktion:	Optionen-Anschluss 2. Verwendet für "Aktiver Halter für Handmesskopf" (90630).

07	Stift	Signal	Тур	Laden	Kommentar
	1	+24 VDC	Stromversorg ung	250 mA	Optionale Versorgung.
	2	VIN2	EINGANG	-60 mA	Spannungseingang: Digital 24 VDC oder analog 0-10 VDC.
	3	IIN2	EINGANG	+/-30 mA	Stromeingang: 0-20 mA
	4	COM2	EINGANG	-250 mA	Gemeinsame Signalmasse (GND).
	5	COM/SHLD	Masse (GND)	+/-30 mA	Abschirmung.

3.9.4.4 Statusausgang



Anschluss:		6-pol Schra	iger Stecker We aubanschluss ei	eidmüller, Omnir hthalten.	nate BL3.5. Passender
Fun	ktion:	Prüfs	tatusausgänge.	Stromliefernde	24-VDC-Transistorausgänge.
Stift	Signal		Тур	Laden	Kommentar
1	Läuft		AUSGANG	0,5 A	Zyklus läuft.
2	ACCEPT	Г	AUSGANG	0,5 A	Prüfobjekt ist dicht.
3	REJECT	-	AUSGANG	0,5 A	Prüfobjekt ist undicht.
4	ERROR		AUSGANG	0,5 A	Summierungsfehler.
5	EOT/FIL	LED	AUSGANG	0,5 A	Prüfung beendet oder "Gas befüllt"-Anzeige (auswählbar).
6	COM		Masse (GND)	-2,0 A	Gemeinsame Masse (GND).

HINWEIS

Der Status der Gasfüllung ist über den Anschluss STATUS (Pin 5) an der Rückseite des Geräts verfügbar. Verbindung zu einer Leuchtanzeige zur einfachen Benachrichtigung bei Status "Prüfung beendet".

3.9.4.5 Werkzeugschnittstelle



Anschluss:	8-poliger Stecker Weidmüller, Omnimate BL3.5. Passender
	Schraubanschluss enthalten.
Funktion:	Schnittstelle für Elektrowerkzeuge.

Stift	Signal	Тур	Laden	Kommentar
1	+24 VDC	Stromversorg ung	300 mA	Versorgung Werkzeugschalter (z. B. Näherungsschalter).
2	TS1	EINGANG	-7 mA	Werkzeugschalter 1.
3	TS2	EINGANG	-7 mA	Werkzeugschalter 2.
4	TS3	EINGANG	-7 mA	Werkzeugschalter 3.
5	TS4	EINGANG	-7 mA	Werkzeugschalter 4.
6	MARKER*	AUSGANG	0,5 A	Marker-Ausgang. Wählbare Markierung auf UNDICHT oder DICHT.
7	COM	Masse (GND)	-1,0 A	Gemeinsame Masse (GND).
8	COM	Masse (GND)	-1,0 A	Gemeinsame Masse (GND).

*: Der MARKER-Ausgang (Werkzeugausgang, Pin 6) kann verwendet werden, um einen Startimpuls an Kennzeichnungsausrüstung zu senden, wie z. B. eine Graviermaschine oder ein Ventil, das einen einfachen pneumatischen Stempel ansteuert. Funktion und Länge des Impulses werden durch die folgenden zwei Parameter eingestellt:

• Marker-Ausgang:

Länge des Marker-Ausgangsimpulses.

Der Ausgang geht am Ende der Gasprüfung hoch und bleibt für die angegebene Zeit hoch.

• Marker-Ausgang hoch bei Leck:

Entscheidet über die Funktion des Marker-Impulses. Zum Markieren eines undichten Teils auf AUS stellen.

Zum Markieren eines dichten Teils auf EIN stellen.

3.9.4.6 Steuerausgang



Anschluss:		8-poliger Stecker Weidmüller, Omnimate BL3.5. Passender Schraubanschluss enthalten.					
Funktion:		Exter Venti	Externer Start und Stopp. Steuerung von optionalen externen Ventilen.				
Pin	Signal		Тур	Laden	Kommentar		
1	+24 VD0	C	Stromversorg ung	2,0 A	Start- und Stopp-Schalter und Versorgung.		
2	EXTSTA	RT	EINGANG	-7 mA	Start-Taste Rücklauf (KEINE Kontakte) oder Kontakt zu +24 VDC.		
3	EXTSTO)P	EINGANG	-7 mA	Stopp-Taste Rücklaufseite (KEIN Kontakt) oder Kontakt zu +24 VDC.		
4	EVAC1		AUSGANG	0,5 A	Ausgang Venturi-Ventil.		
5	EVAC2		AUSGANG	0,5 A	Ausgang Evakuierungsventil.		
6	GASFIL	L	AUSGANG	0,5 A	Ausgang Füllventil.		
7	OPTOU	Т	AUSGANG	0,5 A			
8	COM		Masse (GND)	-1,0 A	Gemeinsame Masse (GND) für Ausgänge.		

3.9.4.7 Stromversorgung

Spezifikation				
AC-Netzspannung	110/240 V, 50/60 Hz			
AC-Netzstrom	Typischerweise 1 A (2-A-Impuls beim Einschalten).			

3.9.4.8 Sicherheitsschnittstelle



Für eine Risikobewertung ist allein der Nutzer des ILS500 F/FHP verantwortlich.



Anschluss:		6-poliger Stecker Weidmüller, Omnimate BL3.5. Passender Schraubanschluss enthalten.				
Fun	ktion:	Schn	ittstelle für Not-/	Aus.		
Stift	Signal		Тур	Laden	Kommentar	
1	+24 VD0	2	Stromversorg ung	2,5 A		
2	AUX1		-	+/-1-5 A*	Klemme 1 der Sicherheitsrelaiskontakte zum Anschluss externer Hilfsgeräte.	
3	AUX2		-	+/-1-5 A*	Klemme 2 der Sicherheitsrelaiskontakte zum Anschluss externer Hilfsgeräte.	
4	ESTATU	IS	AUSGANG	0,5 A	Interne Not-Aus-Schaltung gestoppt. Für Reset-Leuchte oder SPS-Überwachung verwendet.	
5	SAFESF	PLY**	Stromversorg ung	-2,5 A	24-VDC-Versorgung von der EXTERNEN Not-Aus-Schaltung.	
6	COM		Masse (GND)	1,0 A	Gemeinsame Masse (GND).	

*: 250 VAC 5 A cosj =1; 30 VDC 5 A L/R = 0 ms; 240 VAC 2A cosj = 0,3; 24 VDC 1A L/R = 48 ms

**: SAFESPLY dient zum Anschluss von risikobehafteten Lasten innerhalb des ILS500 F/FHP. Dazu zählen alle Gas- und Werkzeugventile.

3.9.4.9 USB-Anschluss



Anschluss:	USB
Funktion:	Für den Import und Export von Prüfprogrammen.

USB verbunden



Ein USB-Symbol wird angezeigt, wenn das USB-Flashlaufwerk installiert wird.

Prüfprogramm von USB importieren



Beim Import von Prüfprogrammen werden alle Prüfprogramme aus einer Datei mit den Namen Recipe1.csv importiert.

Prüfprogramm zu USB exportieren



Beim Export von Prüfprogrammen werden alle Prüfprogramme in eine Datei mit den Namen Recipe1.csv exportiert.

Sehen Sie dazu auch

Abdeckung entfernen [> 83]

4 Lieferumfang und Lagerung

4.1 Lieferumfang

HINWEIS

► Kontrollieren Sie das Gerät bei der Anlieferung auf Transportschäden.



9 1 × Zustandsbericht für die Produktrückgabe



Einige Druckluftanschlüsse sind im Lieferzustand mit einem Blindstopfen versehen.

Bewahren Sie die abgenommenen Blindstopfen sorgfältig auf. Sie werden später für Hardware-Tests benötigt.

Siehe Ersatzteile und Zubehör [▶ 89] für Informationen zum Zubehör für den ILS500 F/FHP.

4.2 Benötigte Ausrüstung



4.3 Lagerung

Bei einer längerfristigen Lagerung berücksichtigen Sie bitte Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit, Salzgehalt der Atmosphäre usw., da diese die Detektorelemente beschädigen können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner.

5 Einrichtung

A VORSICHT

► Überprüfen Sie, ob alle relevanten rechtlichen und sicherheitsspezifischen Standards eingehalten werden, bevor Sie den ILS F/FHP in Betrieb nehmen.

5.1 Richtige Platzierung des ILS500 F/FHP



Platzieren Sie den ILS500 F/FHP auf einer ebenen Fläche, so nahe wie möglich an der Prüfvorrichtung und Entlüftungsanlage.



Lassen Sie um den ILS500 F/FHP herum ausreichend Platz, damit das Gerät für Wartungs- und Reparaturarbeiten zugänglich ist.



Achten Sie darauf, dass für die Entfernung von Serviceklappen, den Anschluss von Betriebsmitteln, die Verbindung zur Prüfvorrichtung usw. hinter dem ILS500 F/FHP mindestens 350 mm Platz bleibt.

HINWEIS

Die vorderen Füße unter dem ILS500 F/FHP können ausgeklappt werden, um die Vorderseite für einen besseren Blickwinkel etwas anzuheben.

5.2 Elektrische Anschlüsse

5.2.1 Not-Aus einrichten

HINWEIS

► Ein Kurzschließen wird nicht empfohlen und sollte nur für Vorversuche erfolgen, bevor Druckgase oder Prüfwerkzeuge mit beweglichen Teilen verbunden werden.



Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten, um den ILS500 F/FHP auf den Start vorzubereiten:

- Schließen Sie den ILS500 F/FHP über ein externes Not-Aus-Relais an.
- Schließen Sie den Anschluss SAFE SPLY auf "+24 V" am Sicherheitsanschluss kurz.

Verwenden Sie dazu die mitgelieferte Sicherheitsüberbrückung.

HINWEIS

Der ILS500 F/FHP kann nur in Betrieb genommen werden, wenn eine Not-Aus-Schaltung installiert ist. Diese kann gesondert bestellt werden. Weitere Informationen siehe "Ersatzteile und Zubehör [▶ 89]".

5.2.2 Netzanschluss



 Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den Netzanschluss am ILS500 F/FHP und das andere in eine Netzsteckdose.

5.2.3 Zusatzfunktionen anschließen

Wenn Sie die Anschlüsse für Optionen, Status, Werkzeug und Steuerung verwenden, achten Sie darauf, die Stecker wie unten dargestellt anzuschließen.





Der obere Pin ist die Nummer 1



Weitere Informationen zu den Verbindungsanschlüssen finden Sie unter Technische Daten [▶ 16].

5.3 Pneumatische Anschlüsse

5.3.1 Druckluft anschließen

HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass die Druckluft trocken, gut gefiltert und ölfrei ist. Die empfohlene Filterfeinheit beträgt 5 µm oder feiner. Eine unzureichende Filterung führt zu einem höheren Wartungsaufwand.
- ► Achten Sie auf einen ausreichenden Druck und Durchfluss. Weitere Informationen siehe "Pneumatische Spezifikationen [▶ 17]".
- Verbinden Sie den Kompressor über den Schlauch mit dem ILS500 F/FHP.



5.3.2 Prüfgas anschließen

WARNUNG

Eine zu hohe Druckbeaufschlagung kann dazu führen, dass ein Objekt platzt. Das kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Beaufschlagen Sie nur Objekte mit Druck, die vorher einer Berstprüfung unterzogen wurden oder in anderer Weise für den Prüfdruck, den Sie verwenden möchten, zugelassen sind.

WARNUNG

Prüfgase können brennbar sein oder zum Ersticken führen.

- ► Verwenden Sie nur gebrauchsfertige Prüfgasmischungen.
 - 1 Achten Sie bei Gasflaschen auf einen sicheren Stand.
 - 2 Öffnen Sie kurz das Flaschenventil, um Schmutz herauszublasen, der sich möglicherweise im Auslass angesammelt hat.
 - 3 Montieren Sie den zweistufigen Gasregler an der Gasflasche.



4 Für einen Ausgangsdruck von Null drehen Sie den Regler ganz nach links (gegen den Uhrzeigersinn).



5 Verbinden Sie den Prüfgasanschluss über einen herkömmlichen Schweißgasschlauch oder einen ähnlichen Schlauch mit dem Druckregler. Überprüfen Sie, ob der Schlauch für den maximalen Ausgangsdruck des Reglers ausgelegt ist.



6 Öffnen Sie das Flaschenventil und stellen Sie den Regler auf den gewünschten Druck ein. Siehe Warnschild!



7 Öffnen Sie das Auslassventil des Reglers (falls vorhanden).





Abb. 9: Empfehlungen zum Abgas

1	ILS500 F/FHP
2	Abgasschlauch
3	Abluft

- Das Abgas muss aus dem Gebäude nach außen geleitet werden.
 Der Auslass sollte sich auf dem Dach des Gebäudes befinden, in ausreichender Entfernung zur Frischluftzufuhr der Prüfstation.
- Es wird empfohlen, einen entsprechenden Abgaskanal zu installieren. Bringen Sie einen elektrischen Kanalventilator und optional eine windgetriebene Absaugung an.
- Es wird nicht empfohlen, die allgemeine Lüftungsanlage zum Ausleiten des Abgases zu verwenden. Wenn die Lüftungsanlage mit einer Energierückführung ausgestattet ist, besteht die Gefahr, dass große Mengen des Prüfgases zurück in den Prüfraum gelangen und dadurch Prüfergebnisse verfälschen.

HINWEIS

Eine ungeeignete Abgasinstallation ist die häufigste Ursache für Probleme bei der Lecksuche mittels Prüfgas.

Zu kleine oder zu lange Abgasleitungen haben eine geringere Evakuierungskapazität und damit längere Zykluszeiten zur Folge.
5.3.4 Verbindung mit den Prüfanschlüssen 1 und 2 herstellen



- Verwenden Sie ggf. beide Prüfanschlüsse.
- Schlauchdurchmesser \geq 8 mm (0,31 Zoll).
- · Die Schläuche sollten so kurz wie möglich sein.

Wenn das Prüfobjekt zwei oder mehr Anschlüsse besitzt, nehmen Sie den Anschluss auf gegenüberliegenden Seiten des Prüfobjekts vor.

HINWEIS

Je größer das Prüfobjekt, desto wichtiger ist es, den oben aufgeführten Empfehlungen zu folgen.

5.3.5 Werkzeuge anschließen

WARNUNG

Achten Sie darauf, alle Anschlüsse und Verbindungen in Ruhe vorzunehmen, um das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Gehen Sie umsichtig vor und installieren Sie Schutzvorrichtungen, die den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und Sicherheitsstandards entsprechen, damit Ihre Vorrichtung sicher benutzt werden kann.



Für den Anschluss externer Werkzeuge stehen die Werkzeugventilausgänge 1-4 zur Verfügung.

5.4 Prüfbereich einrichten



Abb. 10: Empfehlungen für den Prüfbereich

1	Frischluftventilator
-	

2 Absaugventilator

3 Prüfbereich

4 Prüfgebäude

- Platzieren Sie den Frischlufteinlass an einer Außenwand des Gebäudes.
- Achten Sie darauf, den Lufteinlass in ausreichendem Abstand zum Prüfgasaustritt, zu Ladebuchten und anderen Prüfgasquellen anzuordnen.
- Bereits geprüfte Objekte können geringe Mengen an Prüfgas enthalten, wodurch die Ergebnisse nachfolgender Messungen verfälscht werden können.
- Verwenden Sie keine Druckluft als Frischluftzufuhr, wenn ein Wasserstoff-Gemisch als Prüfgas verwendet wird. Industriedruckluft kann unterschiedliche und erhebliche Mengen an Wasserstoff enthalten.



Abb. 11: Empfehlungen für den Frischluftvorhang

1	Ventilator
2	Lokale Luftdüse
3	Prüfobjekt
4	Filter

• Versuchen Sie, eine laminare Strömung über dem Testbereich zu erzeugen.

- Der Vorhang sollte den gesamten Prüfbereich (Haube oder Prüfstelle) abdecken und sich mindestens 0,5 m über den Bereich hinaus erstrecken.
- Die Luftgeschwindigkeit in dem Vorhang sollte verhältnismäßig niedrig sein, in der Regel 0,1 m/s.
- Innerhalb des Vorhangs können ein oder mehrere zusätzliche kleine Lüfter zum gerichteten Spülen der Prüfkammer usw. angeordnet werden.

6 Menüsystem

6.1 ILS500 F/FHP - Display



1	Statusleiste
2	Hauptdisplay
3	Leiste mit Navigations-Schaltflächen (je nach Menü unterschiedlich))

6.1.1 Menü-Schaltflächen

Verwenden Sie die Menü-Schaltflächen für eine schnelle Navigation in den Menüs.



6.1.2 Navigations- und sonstige Schaltflächen

Zurück	ESC	Escape (Änderungen werden nicht gespeichert)
Vorherige Seite (Änderungen werden gespeichert)		Nächste Seite

	Aktiviert		Deaktiviert
\checkmark	Ausgewählt		Nicht ausgewählt
Ł	Speichern (wird nur bei angeschlossenem USB- Stick angezeigt)		Laden
00	Schalter geöffnet	00	Schalter geschlossen

6.1.3 Zahlen und Text eingeben

Ändern eines Werts:

- Klicken Sie auf den Wert. Auf dem Bildschirm wird eine numerische oder alphanumerische Tastatur angezeigt.
- 2 Geben Sie die gewünschten Ziffern oder Zeichen ein.
- 3 Klicken Sie auf das Eingabe-Symbol, um den neuen Wert zu speichern.



- 2 Löschen
- 3 Eingabe
- 4 Steuerung
- 5 Groß-/Kleinschreibung und Zahlen

6.1.4 Bildschirmschoner

Wenn 20 Minuten lang kein Bedienvorgang erfolgt, wird der Bildschirm automatisch gesperrt. Die Anzeige kann anhand einer der folgenden Aktionen entsperrt werden:

- · Benutzer berührt das Display
- Benutzer drückt die Taste START oder STOP
- · Ein Start- oder Stopp-Befehl wird von einem externen System gesendet

6.2 Passwörter

Für den Zugriff auf die Menüs verwenden Sie das Standard-Passwort "1234" für "Service". Das Passwort kann unter Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / Passwörter geändert werden.

Passwörter		
Anmelden	Kalibrieren Prüfprogramm wählen	\checkmark
Abmelden	Einrichtung exkl. Werkzeuge	
	Erw. Einrichtung exkl. Service	\checkmark
Benutzer einrichten	Servicemenü	\checkmark

HINWEIS

Denken Sie daran, die Passwörter aller Menüs zu ändern, die Sie schützen möchten. Wenn Sie das Standardpasswort beibehalten, kann jeder, der diese Bedienungsanleitung liest, auf das System zugreifen.

6.2.1 Einen neuen Benutzer einrichten

- 1 Klicken Sie auf Einstellungen >> Erweiterte Einstellungen >> Passwörter, um das Passwörter-Menü aufzurufen.
- 2 Klicken Sie auf Anmelden und melden Sie sich als Service an.
- 3 Klicken Sie auf Benutzer einrichten.
- 4 Klicken Sie auf Hinzufügen.
- 5 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den neuen Benutzer ein.
- 6 Klicken Sie auf Weiter.
- 7 Wählen Sie die Sicherheitsgruppe, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren.
- 8 Klicken Sie auf Fertig.

6.3 Menü-Übersicht

Informationen zu den Werkeinstellungen der einzelnen Parameter finden Sie unter Parameterverzeichnis [▶ 95].

Prüfprogram m laden				
Einstellunge n	Prüfeinstellungen	Anschluss von Werkzeugen		
		Vorevakuierung		
		Grobleckprüfung	Vakuumabfallprüfung	
			Druckabfallprüfung	
		Prüfgasfüllung		
		Blockadeprüfung		
		Prüfgasprüfung		
		Gasevakuierung		
		Trennung von Werkz	zeugen	
	Erweiterte Einstellungen	Timer		
		Drücke		
		Optionen		
		Servicemenü	Ausgänge	
			Eingänge	
			Analogeingänge	
			System zurücksetzen	
			ILS500 F/FHP	
			RS232	
			Servicelauf	
			Hardware-Test	
		Passwörter		
	IP-Einstellungen			
	Prüfprogramme			
	Statistik			
	Region	Zeitzone, Region und Sommerzeit		
		Uhrzeit und Datum		
		Sprache		
	Info			

Einstellungen



Prüfeinstellungen

Prüfei	nstellungen		
	Anschluss von Werkzeugen Vorevakuierung Grobleckprüfung		
(3)	Prüfgasfüllung	✓ ●	

Weitere Informationen siehe Prüfprogramme [> 51].

Erweiterte Einstellungen



Erweiterte Einstellungen zur Feinabstimmung der Füllzyklen und Einstellungen für das Wartungspersonal.

Prüfprogramme

Prüfp	rogramme			
Prüfp	rogramme verwend	den		
Bei S	tart auswählen			
	Prüfprogramme	laden		
	Prüfprogramme s	speichern 🚫	Prüfprogra	nme lösche
\$	æ		=>	

Weitere Informationen siehe "Wartungsanweisungen [> 81]".

Statistik

Statistik		
Gesamt:	0	
Dicht:	0	
Undicht:	0	
Evakuierung:	0	Drucken
Vakuumabfall:	0	Brucken
Blockade:	0	
Gasbefüllung:	0	Zurücksetzen
Druckabfall:	0	
Gasprüfung:	0	3 Sek. drucken

Informationen über Prüfstatistiken und die Anzahl von Zyklusereignissen während eines Prüfzeitraums.

Weitere Informationen siehe Prüfsequenz [> 48].

Region



Regionale Einstellungen.

Sprache

Sprache		
Englisch	Schwedisch	
Japanisch	Italienisch	
Deutsch		

Spracheinstellungen.

Info

Info	
Typ: ILS500 F	
Seriennummer: 1500	
CPU-Software v 3.00.08	
Display-Version: 3,00-09 Ladezustand der Backup-Batterie (3,0 V)	
Bildschirmhelligkeit	0
(

Geräteinformationen, Softwareversionen, Ladezustand der Batterie und Helligkeitseinstellungen des Bildschirms.

7 ILS500 F/FHP verwenden

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsdruck des Pr
üfgases (zum Pr
üfgaseinlass des ILS500 F/FHP) richtig eingestellt ist.

Um eine Prüfsequenz abzubrechen und das Gerät in den Standby-Zustand zurückzusetzen, halten Sie die STOPP-Taste drei Sekunden lang gedrückt.

Die folgende Beschreibung ist ein Beispiel und dient nur der Veranschaulichung. Die Gestaltung der Prüfvorrichtung, die Verwendung eines oder mehrerer Messköpfe, Werkzeugfunktionen usw. sollten an Ihre jeweilige Anwendung angepasst werden.

7.1 Prüfsequenz

Schritt		Kommentar		
1	Standby	Der ILS500 F/FHP ist im Leerlauf und wartet auf das Startsignal.		
2	Anschluss von Werkzeugen	Vier Druckluftventile und vier Näherungsschalter-Eingänge können zur Steuerung einfacher Prüfvorrichtungen eingerichtet werden. Für anspruchsvollere Prüfvorrichtungen kann die Steuerung erweitert werden.		
3	Vorevakuierung Grobleckprüfung 1- Max. Evakuierungszeit	Aus dem Prüfobjekt wird die Luft abgesaugt und gleichzeitig wird eine erste Grobleckprüfung durchgeführt. Die Grobleckprüfungen werden verwendet, um anhand von Druckveränderungen größere Undichtigkeiten zu erkennen. Eine Evakuierung ist oft notwendig, um sicherzustellen, dass das Prüfgas alle Teile des Prüfobjekts erreicht und dass die Prüfgaskonzentration so hoch wie möglich ist.		
		Geeignet für:		
		sehr lange Gegenstände (beispielsweise Rohre oder Wärmetauscher).		
		 niedrige Fülldrücke (<1 atm). 		
		Weniger geeignet:		
		für Fälle, in denen das Prüfobjekt keinen Unterdruck toleriert.		
		bei höheren Prüfdrücken (Füll-Sollwert).		
4	Grobleckprüfung 2- Vakuumabfallprüfung	Kann verwendet werden, um Undichtigkeiten bereits vor der Befüllung mit Gas zu erkennen. Dadurch werden Gasaustritte durch Groblecks minimiert.		
5	Prüfgasfüllung	Befüllung mit Prüfgas vor der Gasprüfung.		

Schritt		Kommentar
6	Blockadeprüfung	Offenbart interne Blockaden im Prüfobjekt.
		Stellt sicher, dass die Anschlussleitungen und die Prüfvorrichtung korrekt angeschlossen sind.
		Das Prüfobjekt wird über den Prüfanschluss 1 gefüllt, die Aufzeichnung des Drucks erfolgt über den Prüfanschluss 2. Praktisch, um beispielsweise Kapillaren usw. zu prüfen.
7	Grobleckprüfung 3- Gasdruckabfallprüfung	Wird parallel zur Prüfgasprüfung durchgeführt.
		Kann eingesetzt werden, um an ausgewählten Stellen parallel eine empfindlichere integrale Gasprüfung durchzuführen.
8	Lecksuche an einem druckbeaufschlagten Prüfobjekt	Lecksuche an dem mit Prüfgas beaufschlagten Prüfobjekt.
9	Gasevakuierung	Zur schnellen Entfernung des Prüfgases nach der Prüfung. Kann auch eine effiziente Luftspülung beinhalten.
10	Trennung von Werkzeugen	Trennung der Prüfvorrichtung.

HINWEIS

Einige der Schritte sind optional und können deaktiviert werden.

Ausgewählte Einstellungen können als Prüfprogramm gespeichert werden. Weitere Informationen siehe "Prüfprogramme [> 51]". Es ist auch möglich, zwei Prüfprogramme in einer Prüfsequenz miteinander zu kombinieren. Für weitere Informationen und individuelle Einstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner.

7.2 Prüfung durchführen

Die Kommunikation mit dem ILS500 F/FHP erfolgt durch die Anzeigeleuchten und Meldungen auf dem Display.

Leuchte	Status	Anzeige
Rot	EIN	Quittieren eines Lecks. Prüfobjekt undicht. Allgemeiner Fehler.
Grün	EIN	Prüfsequenz beendet (und das geprüfte Objekt ist dicht, wenn ein Lecksuchgerät angeschlossen ist.)
Gelb (START-Taste)	EIN	Prüfung läuft.

7.2.1 Start

- 1 Schalten Sie den ILS500 F/FHP ein.
- 2 Warten Sie, bis "Betriebsbereit" auf dem Display angezeigt wird.
- Klicken Sie auf Prüfprogramm laden und wählen Sie ein voreingestelltes Prüfprogramm aus, oder folgen Sie den Anweisungen unter Prüfprogramme [▶ 51].

7.2.2 Prüfobjekt platzieren

- **1** Platzieren Sie das Prüfobjekt in der Prüfkammer oder verbinden Sie es mit einem, zwei oder mehreren Verbindungsanschlüssen.
- 2 Schließen Sie die eventuell erforderliche Zusatzausrüstung an.

7.2.3 Prüfgasfüllung durchführen

- 1 Drücken Sie am ILS500 F/FHP auf Start.
- 2 Führen Sie eine Leckprüfung mit Prüfgas durch.
- 3 Drücken Sie am ILS500 F/FHP auf Stopp, um das Prüfgas zu entfernen.

8 Prüfprogramme

Ein Prüfprogramm ist eine Sammlung von Einstellungen für einen bestimmten Prüfaufbau. Prüfprogramme werden verwendet, um unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Prüfobjekte zur Verfügung zu haben.

8.1 Übersicht über Prüfprogramme

Klicken Sie auf Einstellungen >> Prüfprogramme, um die drei Menüs zur Einrichtung von Prüfprogrammen aufzurufen.

Prüfprogramm einrichten	
Prüfprogramme verwenden	\checkmark
Bei Start auswählen	\checkmark
Prüfprogramme laden	
Prüfprogramme speichern	Prüfprogramme löschen
S	

Prüfprogramm einrichten	
Mit Prüfprogramm verbinden 0	
Aus Liste importieren Werkseinstellung	
Werkzeug im Prüfschritt beibehalten	
Druck im Prüfschritt beibehalten	\checkmark



Prüfprogramme verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verwaltung des Prüfprogramms zu aktivieren.
Bei Start auswählen	Beim Einschalten fordert der ILS500 F/FHP den Benutzer auf, das Prüfprogramm auszuwählen.
Prüfprogramm laden	Lädt die Parameter des ausgewählten Prüfprogramms. Es wird ein neues Fenster geöffnet.
Prüfprogramm speichern	Speichert die aktuellen Einstellungen unter dem ausgewählten Prüfprogrammnamen.
	Es wird ein neues Fenster geöffnet.
Prüfprogramm löschen	Löscht das ausgewählte Prüfprogramm.
	Es wird ein neues Fenster geöffnet.
Mit Prüfprogramm verbinden	Verbindet zwei Prüfprogramme miteinander, so dass daraus ein einzelner Messzyklus entsteht.
	Geben Sie den Namen des Prüfprogramms ein, das enthalten sein soll, oder wählen Sie in der Dropdown-Liste neben "Aus Liste importieren" einen Namen aus.
Aus Liste importieren	Zeigt alle gespeicherten Prüfprogramme an.
	Durch einen Klick auf die blaue Taste wird das angezeigte Prüfprogramm zum Feld "Mit Prüfprogramm verbinden" hinzugefügt.
Werkzeug im Prüfschritt beibehalten	Überspringt den Trennungsschritt im ersten Prüfprogramm, wenn zwei Prüfprogramme wie oben beschrieben miteinander verbunden werden.
Druck im Prüfschritt beibehalten	Behält den Gasdruck zwischen zwei Prüfprogrammen bei.
Import von USB	Importiert Prüfprogramme vom angeschlossenen USB-Speichermedium.
Export zu USB	Exportiert alle Prüfprogramme in eine editierbare Datei auf dem angeschlossenen USB-Speichermedium.

8.2 Prüfprogramm erstellen

8.2.1 Neues Prüfprogramm

- Nehmen Sie am ILS500 F/FHP alle Einstellungen f
 ür die Pr
 üfsequenz vor. Weitere Informationen siehe "Pr
 üfeinstellungen [▶ 53]".
- 2 Klicken Sie auf **Einstellungen >> Prüfprogramme**, um die drei Menüs zur Einrichtung von Prüfprogrammen aufzurufen.
- 3 Klicken Sie auf Prüfprogramm speichern.
- 4 Geben Sie einen Namen für das Prüfprogramm ein.
- 5 Klicken Sie auf Speichern.

8.2.2 Prüfprogramm ändern

- 1 Klicken Sie auf Einstellungen >> Prüfprogramme >> Prüfprogramm laden.
- 2 Wählen Sie in der Liste das Prüfprogramm aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Laden.
- **3** Passen Sie die Einstellungen des ILS500 F/FHP an das neue Prüfprogramm an. Weitere Informationen siehe "Prüfeinstellungen [▶ 53]".
- 4 Klicken Sie auf Einstellungen >> Pr
 üfprogramme >> Pr
 üfprogramm speichern.
- 5 Geben Sie den Namen des neuen Prüfprogramms ein.
- 6 Klicken Sie auf Prüfprogramm speichern.

8.3 Prüfeinstellungen

1 Klicken Sie auf Einstellungen >> Pr
üfeinstellungen, um die zwei Men
üs mit den Pr
üfeinstellungen zu öffnen.

Prüfeinstellungen	
	EIN Einrichtung
Anschluss von Werkzeugen	
Vorevakuierung	
Grobleckprüfung	
Prüfgasfüllung	\checkmark



- 2 Legen Sie fest, welche Schritte in der Prüfsequenz enthalten sein sollen, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen in der Spalte unter "EIN" aktivieren.
- **3** Klicken Sie rechts neben jedem ausgewählten Schritt auf **Einrichten**, um das jeweilige Menü zur Einrichtung aufzurufen.

HINWEIS

Weitere Informationen zu den einzelnen Schritten finden Sie unter Prüfsequenz [> 48].

8.3.1 Anschluss von Werkzeugen

Das Menü "Anschlusssequenz" zeigt die Einstellungen für den Anschluss von Werkzeugen.

Anschluss	sequ	enz					
					Werkzeug	ausgänge	e
				1	2	3	4
Standby							
Schritt	1	EIN					
Schritt	2	EIN					
Schritt	3	AUS					
Prüf-							
			Ł		R		

▶ Klicken Sie auf das Symbol **Einstellungen**, um die Einstellungen zu bearbeiten.

HINWEIS

Bis zu vier Anschlussschritte können programmiert werden.

Standby

STANDBY	
Werkzeugausgänge EIN	$\frac{1}{2} \frac{3}{4}$
Zum nächsten Schritt mit	Start-Taste
und Werkzeugeingänge	
	Verzögerung 0.0
•	⇒ 🎧

- **1** Klicken Sie auf die Werkzeugausgänge, die im Standby-Zustand (zwischen den Prüfungen) aktiviert sein sollen.
- 2 Wählen Sie aus, wie der Vorgang mit dem nächsten Schritt fortgesetzt werden soll.

Legen Sie die entsprechende Aktion in der Liste fest. Wählen Sie die Werkzeugeingänge aus.

3 Stellen Sie gewünschte Verzögerungszeit ein.

Anschlussschritt 1 — 3



- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "EIN", um den Schritt zu aktivieren.
- 2 Klicken Sie auf die Werkzeugausgänge, die aktiviert sein sollen.
- **3** Wählen Sie aus, wie der Vorgang mit dem nächsten Schritt fortgesetzt werden soll.

Legen Sie die entsprechende Aktion in der Dropdown-Liste fest. Aktivieren Sie das/die entsprechende(n) Kontrollkästchen für die Werkzeugeingänge.

Stellen Sie dann jedes Schaltersymbol auf "Geöffnet" oder "Geschlossen" ein.

- **4** Geben Sie einen Text zur Beschreibung des Schrittes ein (klicken Sie auf das Info-Feld, um die Tastatur auf dem Bildschirm anzuzeigen).
- 5 Stellen Sie gewünschte Verzögerungszeit ein.

Prüfschritt

Prüfschritt	
Werkzeugausgänge EIN	$\begin{array}{c c}1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c}4 \\ \hline \end{array} \end{array}$
Startbedingung für Prüfung	
und Werkzeugeingänge	
Info	Verzögerung 0.0
	e> 🙆

► Siehe Anschlussschritt 1 - 3 oben und folgen Sie den Anweisungen.

8.3.2 Vorevakuierung

Vorevakuierung	
Sollwert Vorevakuierung	-0,70 bar
Verlängerte Vorevakuierung	0,0 s
	\checkmark

Sollwert Vorevakuierung	Ein Wert von -0,70 barg (-0,07 MPag, -10 psig) ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Dadurch entsteht ein 70%iges Vakuum.
Verlängerte Vorevakuierung	Zur Gewährleistung einer vollständigen Füllung. Nachdem der Evakuierungswert erreicht ist, wird die Evakuierung für die eingestellte Zeit fortgesetzt.

8.3.3 Grobleckprüfung

Grobleckprüfung		
Zeitüberschreitung Evakuierung	g	10,0 s
Vakuumabfallprüfung – vor Gasprüfung	\checkmark	
Druckabfallprüfung – während Gasprüfung	\checkmark	
F		

Zeitüberschreitung Evakuierung	Das Objekt wird als undicht abgelehnt, wenn der Sollwert für die Vorevakuierung nicht innerhalb dieser eingestellten Zeit erreicht wird.
Vakuumabfallprüfung	Wenn diese Prüfung in die Prüfsequenz aufgenommen werden soll, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und tippen Sie auf die blaue Taste, um das Menü zur Einrichtung der Vakuumabfallprüfung aufzurufen (siehe unten).
Druckabfallprüfung	Wenn diese Prüfung in die Prüfsequenz aufgenommen werden soll, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und tippen Sie auf die blaue Taste, um das Menü zur Einrichtung der Vakuumabfallprüfung aufzurufen (siehe unten).

Vakuumabfallprüfung



Stabilisierungszeit Vakuum	Verzögerungszeit vor Beginn der Vakuumabfallprüfung.
Dauer	Zeitraum, in dem der Druckanstieg aufgezeichnet wird.
Vakuumabfallprüfung	
Grenzwert Vakuumabfall	Zulässiger Druckanstieg während der Prüfzeit.

Druckabfallprüfung



Stabilisierungszeit Druck	Verzögerungszeit vor Beginn der Druckabfallprüfung.
Dauer Druckabfallprüfung	Zeitraum, in dem der Druckabfall aufgezeichnet wird.
Grenzwert Druckabfal	Zulässiger Druckabfall während der Prüfzeit.

8.3.4 Prüfgasfüllung

WARNUNG

Der ILS 500 F/FHP darf nie Drücken ausgesetzt werden, die höher als die für das Prüfobjekt zugelassenen Drücke sind und außerhalb der Spezifikation des ILS 500 F/ FHP liegen.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Zeit ausreicht, um das Prüfobjekt zu füllen, bevor die "Max. Füllzeit" erreicht ist. Insbesondere bei langen, dünnen Gegenständen, wie z. B. Rohren, kann die Füllzeit sehr lang sein.

Prüfaasfüllung	
Tugustulung	
Füll-Sollwert	0,30 bar
Max. Füllzeit	10,0 s
Regelung externes Füllen	
Druckeinheit	bar 🔽
(

Füll-Sollwert	Der gewünschte Prüfgas-Fülldruck.
Max. Füllzeit	Das Objekt wird als undicht abgelehnt, wenn der Druck- Sollwert nicht innerhalb dieser eingestellten Zeit erreicht wird.
	Die Füllung wird abgebrochen, wenn das Prüfobjekt ein großes Leck aufweist, sich öffnet, oder wenn lose Verbindungen vorhanden sind.
Regelung externes Füllen	Wenn diese Option aktiviert ist, ist dies der Sollwert für den Fülldruckalarm. Die interne Druckregelung ist deaktiviert und der Druck entspricht dem in der Gasversorgungsleitung. Der ILS500 F/FHP prüft, ob der Fülldruck über dem Druck-Sollwert liegt, bevor der Vorgang mit dem Gasprüfschritt fortgesetzt wird.
Druckeinheit	Wählen Sie die gewünschte Einheit aus.

8.3.5 Blockadeprüfung

HINWEIS

Diese Prüfung lässt sich nur dann durchführen, wenn beide Prüfanschlüsse verwendet werden und auf beiden Seiten der möglichen Blockade angeschlossen sind.



Prüfdruck	Mindestdruck, der am Prüfanschluss 2 in der Prüfzeit
Blockadeprüfung	der Blockadeprüfung erreicht werden muss.
Dauer Blockadeprüfung	Zeitraum, in dem der Prüfdruck der Blockadeprüfung am
	Prüfanschluss 2 erreicht werden muss.

8.3.6 Gasevakuierung

Gasevakuierung	
Sollwert Gasevakuierung	-0,50 bar
Verlängerte Gasevakuierung	0,0 s

Sollwert Gasevakuierung	Zum Einstellen des gewünschten Werts für die Gasevakuierung.	
	-30 kPag (-0,3 barg, -4,4 psig) erzeugt ein 30%iges Vakuum, das für die meisten Anwendungen ausreicht.	
Verlängerte Gasevakuierung	Nachdem der Sollwert für die Gasevakuierung erreicht ist, wird die Gasevakuierung für die eingestellte Zeit fortgesetzt.	

8.3.7 Trennung von Werkzeugen

Trennungss	equer	IZ					
				V	Verkzeug	ausgänge	;
					_2		
Prüfung							
Schritt	1	AUS					
Schritt 2	2	AUS					
Schritt 3	3	AUS					
Standby							
S			Ł		ع		

Gleiche Funktion wie beim Anschluss von Werkzeugen, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Weitere Informationen zu diesem Schritt finden Sie unter Anschluss von Werkzeugen [▶ 54].

8.4 Messzyklus optimieren

Der Messzyklus kann in sechs Hauptblöcke unterteilt werden:

- 1. Anschließen des Prüfobjekts
- 2. Vorevakuieren der Restluft
- 3. Füllen mit Prüfgas
- 4. Leckprüfung mit Prüfgas
- 5. Entfernen und Ableiten des Prüfgases
- 6. Trennen des Prüfobjekts

Dieser Abschnitt soll als Leitfaden zur Optimierung der Schritte 2, 3 und 5 dienen.

8.4.1 Vorevakuierungsschritt optimieren

HINWEIS

Die schnellste Methode zum Befüllen eines rohrförmigen Gegenstandes ist das Durchblasverfahren. Dabei ist keine Vorevakuierung notwendig.

Stellen Sie fest, in welchem Ausmaß eine Vorevakuierung erforderlich ist, oder ob sie komplett übersprungen werden kann. Dafür ist es wichtig, zu verstehen, welche Aufgabe die Vorevakuierung hat. Wenn das Prüfobjekt angeschlossen wird, hat es den Druck der Umgebungsluft, also ein Bar. Oft ist es notwendig, einen Teil oder den Großteil dieser Luft zu entfernen, bevor es mit Prüfgas gefüllt wird.

Wird die Luft nicht entfernt (also keine Vorevakuierung), kann sich dies wie folgt auswirken:

- 1. Die tatsächliche Prüfgaskonzentration wird verringert
- 2. Das Prüfgas erreicht nicht alle Teile des Objekts

8.4.1.1 Prüfgaskonzentration berechnen

Beispiel:

Der Fülldruck liegt 0,05 MPa (7,2 psi) über dem Atmosphärendruck (Manometerdruck). Vor dem Füllen befindet sich Luft mit einem Druck von 1 atm = 0,1 MPag im Objekt.

Verbleibt diese Luft im Objekt, so ergibt sich eine durchschnittliche Prüfgaskonzentration von:

A = Fülldruck

B = 1 atm

C = Prüfgas-Füllfaktor

$$\frac{A}{A+B} = C$$

$$\frac{0,05}{0,05+0,1} = 0,33$$

Die durchschnittliche Prüfgaskonzentration in diesem Beispiel beträgt nur ein Drittel (33 %) des erwarteten Wertes.

Bei Verwendung einer Prüfgasmischung von 5% lautet das Ergebnis:

0,33 x 5% = 1,7%

Eine Vorevakuierung auf -0,7 atm (-0,07 MPa) bedeutet, dass sich vor dem Befüllen Restluft mit einem Druck von 0,3 atm (0,03 MPa) im Objekt befindet. Dadurch ergibt sich die folgende durchschnittliche Konzentration:

- A = Fülldruck
- B = 1 atm
- C = Prüfgas-Füllfaktor
- D = Evakuierungsdruck

$$\frac{A+D}{A+B} = C$$
$$\frac{0.05+0.07}{0.05+0.1} = 0.8$$

Die durchschnittliche Prüfgaskonzentration in diesem Beispiel beträgt 0,8 (80%). Bei Verwendung einer Prüfgasmischung von 5% lautet das Ergebnis:

0,8 x 5% = 4%

Das ist beinahe doppelt so hoch wie ohne Vorevakuierung.

8.4.1.2 Beispiel - Prüfgasfüllung berechnen

Es kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass sich die im Objekt verbliebene Luft gleichmäßig mit dem zugeführten Prüfgas vermischt. Dies gilt insbesondere für lange, zylinderförmige Gegenstände, wie z. B. Rohre. Der Fluss in einem normalen "Rohr" ist überwiegend laminar. Das bedeutet, es treten keine oder nur sehr geringe Verwirbelungen auf. Daher drückt das zugeführte Prüfgas die in dem "Rohr" verbliebene Luft vor sich her, bis sie das gegenüberliegende Ende des "Rohres" erreicht.

Beispiel:

Bei dem Prüfobjekt handelt es sich um ein Aluminiumrohr für einen Kühlschrank mit gelöteten Kupferenden. An beiden Enden müssen die Verbindungsstellen zwischen Kupfer und Aluminium geprüft werden.

Der Fülldruck beträgt 0,5 MPag (72 psig). Die Länge beträgt 10 m (33 Fuß). Durch Überspringen der Vorevakuierung ergibt sich ein Wert von:

A = Fülldruck

B = 1 atm

E = Im Objekt verbliebene Luft

$$\frac{B}{A+B} = E$$
$$\frac{0.1}{0.5+0.1} = 0.17$$

für die im Rohr verbliebene Luft. Dies entspricht einem Wert von 1,7 m (5,7 Fuß) der Gesamtlänge, wenn beim Füllen keine Verwirbelungen auftreten. Es besteht ein offensichtliches Risiko, dass in einer der Verbindungsstellen nur Luft vorhanden ist, was bedeutet, dass ein Leck an dieser Stelle unentdeckt bleibt.

Eine Vorevakuierung auf -0,7 atm (-0,07 MPa) bedeutet, dass sich vor dem Befüllen Restluft mit einem Druck von 0,3 atm (0,03 MPa) in dem Rohr befindet.

Dadurch ergibt sich nun ein Wert von:

$$\frac{B}{A+B} = E$$

$$\frac{0.03}{0.5+0.03} = 0.056$$

für die im Rohr verbliebene Luft. Dies entspricht einer Länge von 0,57 m (1,9 Fuß). Diese Luftmenge ist in der Regel klein genug, um sich durch Verwirbelung und Diffusion mit dem Prüfgas zu vermischen.

8.4.2 Prüfgasfüllung optimieren

Die Regelung des Prüfgasdrucks erfolgt entweder durch:

- den ILS500 F/FHP oder
- einen externen Druckregler

HINWEIS

Der ILS500 F/FHP ist standardmäßig auf eine interne Druckregelung eingestellt.

8.4.2.1 Externe Druckregelung

HINWEIS

Die externe Druckregelung unterstützt keine Prüfprogramme mit unterschiedlichem Prüfdruck (d. h. Füll-Sollwerten).

Eine externe Druckregelung empfiehlt sich vor allem für sehr kleine Objekte (<50 cc).

Der Prüfgasdruck wird durch einen externen Druckregler geregelt. Der ILS500 F/FHP öffnet eine Verbindung zwischen der Gaszuleitung und dem Prüfobjekt. Der Druck gleicht sich an und das Prüfobjekt erreicht den vom externen Regler gelieferten Druck. Der ILS500 F/FHP prüft, ob der Fülldruck über dem Füll-Sollwert liegt, bevor der Vorgang mit dem nächsten Prüfschritt fortgesetzt wird.

8.4.2.2 Interne Druckregelung

Der Prüfgasdruck kann so eingestellt werden, dass er vom ILS500 F/FHP geregelt wird. Eine intern geregelte Befüllung ist im Allgemeinen schneller als eine extern geregelte Befüllung. Der Grund dafür ist, dass der Zuleitungsdruck höher als der Füll-Sollwert eingestellt werden kann, was einen höheren Füllstrom zur Folge hat.

9 Fehlerbehebung

9.1 Fehlersymptome

Fehlersymptom	Fehler	Korrekturmaßnahmen
Evakuierung fehlgeschlagen	Vakuum wurde nicht innerhalb der angegebenen Zeit erreicht.	Überprüfen Sie die Druckluftversorgung.
	Großes Leck am Testobjekt oder an den Verbindungen.	
Gasbefüllung fehlgeschlagen	Befüllung bis auf den richtigen Druck wurde nicht innerhalb der angegebenen Zeit erreicht.	Überprüfen Sie den Zuleitungsdruck des Gases.
	Großes Leck am Testobjekt oder an den Verbindungen.	
Wiederauffüllen mit Gas fehlgeschlagen	Objekt konnte nicht wiederaufgefüllt werden. Großes Leck am Testobjekt oder an den Verbindungen.	Überprüfen Sie den Zuleitungsdruck des Gases.
Gasevakuierung fehlgeschlagen	Vakuum wurde nicht innerhalb der angegebenen Zeit erreicht.	
Hardware-Fehler bei der Prüfung	Bei der Prüfung ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.	Überprüfen Sie die externen Vorrichtungen, z. B. den aktiven Messkopf.
Maximale Prüfzeit	Die maximale Zeit für die Prüfung wurde überschritten.	Überprüfen Sie, ob die Zeit richtig eingestellt ist.

9.2 Hardware-Test durchführen

HINWEIS

Stellen Sie vor der Durchführung des Hardware-Tests sicher, dass die Zuleitungsdrücke für Prüfgas und Druckluft stimmen. Ein falsch eingestellter Druck kann zu fehlerhaften Prüfergebnissen führen.



- Verwenden Sie zur Fehlerbehebung und Prüfung des Systems das Servicemenü.
- Verwenden Sie für eine Ferndiagnose das Servicelauf-Menü.
- Die Venturi-Pumpe und alle Gasventile können automatisch geprüft werden.

Der Hardware-Test ist ein Diagnose-Tool, das Ihnen sowohl bei der vorbeugenden Wartung, wie auch bei Service und Reparatur behilflich ist. Die Prüfung führt Sie durch eine Reihe von Schritten, in denen alle Einheiten überprüft werden, die Verschleiß ausgesetzt sind. Auf diese Weise sollten Sie in der Lage sein, nahezu jedes Problem im ILS500 F/FHP-System zu lösen.

HINWEIS

Lassen Sie die gesamte Sequenz durchlaufen, um die Ergebnisse richtig zu interpretieren.

Zur richtigen Interpretation der Prüfergebnisse benötigen Sie die Referenztabelle am Ende dieses Abschnitts. Halten Sie diese Anleitung bereit, wenn Sie die Prüfung durchführen.

Sie haben die Möglichkeit, die Prüfungen an die Grenzwerte Ihrer spezifischen Anwendung anzupassen.

- 1 Legen Sie alle Parameter f
 ür Ihr Pr
 üfobjekt fest (oder laden Sie das gew
 ünschte Pr
 üfprogramm) und schlie
 ßen Sie dann ein leckfreies Probest
 ück an.
- 2 Für eine anwendungsspezifischen Hardware-Test stellen Sie den Auswahlschalter für die Prüfung auf "ILS500 F/FHP + Objekt" ein. Sie können den ILS500 F/FHP auch im Vergleich mit den werkseitigen Vorgaben überprüfen. Verschließen Sie in diesem Fall beide Prüfanschlüsse durch die zum Gerät mitgelieferten Stopfen. Entfernen Sie die ISO-zu-NPT-Adapter, falls

installiert, und bringen Sie die Blindstopfen an. Für einen Hardware-Test im Vergleich mit den werkseitigen Vorgaben stellen Sie den Auswahlschalter für die Prüfung auf "ILS500 F/FHP verschlossen" ein.

3 Am Ende jedes Prüfschritts wird die Taste "Weiter" angezeigt. Um den Vorgang mit dem nächsten Prüfschritt fortzusetzen, drücken Sie auf "Weiter".

Druck- und Vakuumsensoren



Nullpunkte der Druck- und Vakuumsensoren werden geprüft. Mögliche Ergebnisse:

- Nullpunkte OK
- Vakuum-Nullpunkt nicht OK

Mögliche Auswirkungen einer Nullpunkt-Verschiebung:

- Falsche Gasfüllung
- Falsche Ergebnisse für den Vakuum- oder Druckabfall

Evakuierungsventil



Das Evakuierungsventil wird auf ein internes Leck geprüft. Mögliche Ergebnisse:

- Kein internes Leck
- Internes Leck

Mögliche Auswirkungen eines internen Lecks:

- Falsche Undicht-Meldungen durch Vakuumabfall
- Erhöhter Prüfgasverbrauch

Venturi-Pumpe



Das maximale Vakuum der Venturi-Pumpe wird geprüft. Mögliche Ergebnisse:

- · Max. Vakuum OK
- Max. Vakuum nicht OK

Mögliche Auswirkungen, wenn das maximale Vakuum nicht in Ordnung ist:

- Vorevakuierung schlägt fehl
- Langsamere Evakuierung

Dichtheit des Verteilers (grob)



Die allgemeine Dichtheit des Verteilers wird anhand der Vakuumanstiegsmethode geprüft. Mögliche Ergebnisse:

- Kein Leck von außen
- Leck von außen

Mögliche Auswirkungen eines Lecks im Verteiler:

- Falsche Undicht-Meldungen durch Vakuumabfall
- Erhöhter Gasverbrauch

Kleinere externe Lecks werden später im Zuge des Gasprüfschritts festgestellt.

Vakuumsensorventil



Hier wird überprüft, ob das Ventil schließt, um den Vakuumsensor vor dem Füllen zu schützen. Mögliche Ergebnisse:

- Ventil in Ordnung
- Fehler!

Mögliche Auswirkungen einer Fehlfunktion:

- Beschädigung des Vakuumsensors
- Vorevakuierung schlägt fehl

Prüfgas-Füllventil



In diesem Schritt wird das Gasfüllventil auf ein internes Leck geprüft, indem der Druckanstieg hinter dem Ventil registriert wird.

Mögliche Ergebnisse:

- Kein internes Leck
- Internes Leck

Mögliche Auswirkungen eines internen Lecks:

- Falsche Druckabfall-Ergebnisse
- Falsche Undicht-Meldungen durch Vakuumabfall und erhöhter Gasverbrauch

Ventil am Prüfanschluss 2



HINWEIS

Diese Prüfung schlägt fehl, wenn beide Prüfanschlüsse mit einem Prüfobjekt verbunden sind. Um diesen Prüfschritt durchzuführen, verschließen Sie beide Anschlüsse und wiederholen Sie dann den gesamten Hardware-Test.

In diesem Schritt wird das Ventil am Prüfanschluss 2 auf ein internes Leck geprüft, indem der Druckanstieg hinter dem Ventil registriert wird.

Mögliche Ergebnisse:

- Kein internes Leck
- Internes Leck

Mögliche Auswirkungen eines internen Lecks:

· Falsche Dicht-Meldung bei Blockadeprüfung
Prüfgas-Füllventil



In diesem Schritt wird geprüft, ob das Prüfgas-Füllventil zum Befüllen mit Gas öffnet. Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Zuleitungsdruck des Prüfgases zu niedrig ist. Wenn dies der Fall ist, passen Sie den Druck entsprechend an und starten Sie dann den Hardware-Test neu.

Mögliche Ergebnisse:

- Ventil in Ordnung
- Fehler!

Mögliche Auswirkungen einer Fehlfunktion:

Gasfüllung schlägt fehl

Externe Gaslecks



Der ILS500 F/FHP ist jetzt für eine manuelle Suche nach externen Lecks bereit. Verwenden Sie für die Lecksuche ein Lecksuchgerät mit Handmesskopf.

- Überprüfen Sie zunächst alle Verbindungen zwischen dem ILS500 F/FHP und Ihrem Prüfobjekt. Folgen Sie sorgfältig jeder Prüfleitung und überprüfen Sie jede Verbindung.
- Kontrollieren Sie anschließend den Bereich um die Gasventile und den Verteiler im Inneren des ILS500 F/FHP.

Dichtheit des Verteilers (grob)



Die allgemeine Dichtheit des Verteilers wird anhand der Druckabfallmethode geprüft. Dies ist eine Ergänzung zum Gastest, um festzustellen, ob Lecks nach außen, in der Abgasleitung usw. vorhanden sind.

Mögliche Ergebnisse:

- Kein internes Leck
- Internes Leck

Mögliche Auswirkungen eines internen Lecks:

- Falsche Undicht-Meldungen durch Druck- und Vakuumabfall
- Erhöhter Prüfgasverbrauch

Evakuierungsventil



In diesem Schritt wird geprüft, ob das Evakuierungsventil zum Ableiten des Prüfgases in die Abgasleitung öffnet. Gleiche Prüfung wie oben, jedoch unter Druck anstelle von Vakuum.

Mögliche Ergebnisse:

- Ventil in Ordnung
- Fehler!

Mögliche Auswirkungen einer Fehlfunktion:

Prüfzyklus kann nicht beendet werden

Anzeigeleuchten







Dies ist eine "manuelle" Prüfung. Der ILS500 F/FHP schaltet eine Lampe nach der anderen ein. Überprüfen Sie einfach, ob die richtige Lampe aufleuchtet.

 Überprüfen Sie die Funktion der einzelnen Lampen, indem Sie auf "Weiter" drücken.

START- und STOPP-Taste





Dies ist eine "manuelle" Prüfung. Die Prüfung wird fortgesetzt, wenn die richtige Taste gedrückt wird. Bei dieser Prüfung werden nur die aktivierten START- und STOPP-Tasten überprüft. Verwenden Sie im Servicemenü das Untermenü "EINGANG", um auch deaktivierte Tasten zu überprüfen.

9.2.1 Hardware-Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Fehlerursache	Korrekturmaßnahme
Hardware-Fehler Fehler Vakuumsensor	Vakuumsensor wird nicht mit Strom versorgt.	Kabel zum Sensor überprüfen.
	Sensor nicht mit AD-Modul verbunden.	Verbindung zum AD-Modul überprüfen.
	Vakuumsensor beschädigt.	Zur Reparatur einschicken.

Fehlermeldung	Fehlerursache	Korrekturmaßnahme
Hardware-Fehler Fehler Drucksensor	Drucksensor wird nicht mit Strom versorgt.	Kabel zum Sensor überprüfen.
	Sensor nicht mit AD-Modul verbunden.	Verbindung zum AD-Modul überprüfen.
	Drucksensor beschädigt.	Sensor ersetzen.
Analogeingänge ausgeschaltet	AD-Modul wird nicht mit Strom versorgt.	Netzkabel auf linker Seite des AD- Moduls überprüfen.

*: Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn der Fehler durch die empfohlene Maßnahme nicht behoben wird.

9.2.2 Interpretation von Ergebnissen des Hardware-Tests

Hardware-Test erkannt wurde	n	Jeneben, die durch den

Geprüfte Einheit	Geprüfte Funktion	Fehlerursache	Maßnahme
Evakuierungsventil	Interne Lecks	Verschmutzte oder abgenutzte Ventildichtungen.	Evakuierungsventil reinigen/ersetzen.
Venturi-Pumpe	Maximales Vakuum	Luftdruck zu niedrig oder zu hoch.	Luftdruck einstellen.
		Schmutz im Venturi.	Venturi ausbauen und reinigen.
		Venturi-Pilotventile verschmutzt oder defekt.	Zwei obere Ventile in Pilot-Rampe ersetzen.
		Evakuierungs-Pilotventile verschmutzt oder defekt.	Viertes Ventil von unten in Pilotventil-Rampe ersetzen.
Gasventil-Verteiler	Lecks von außen	Lecks nach außen.	Lecksuche mit Handmesskopf durchführen (später in Hardware-Test).
		Wenn keine Gaslecks vorhanden sind.	Prüfgas-Füllventil auf interne Lecks prüfen.
		Wenn keine internen Lecks im Prüfgas- Füllventil vorhanden sind.	Vakuumsensor- Schutzventil reinigen/ ersetzen.

Geprüfte Einheit	Geprüfte Funktion	Fehlerursache	Maßnahme
Vakuumsensor- Schutzventil	Funktion	Kein Signal zum Pilotventil.	Ausgang "Sensorschutz" überprüfen.
			Zur Reparatur einschicken.
		Pilotventil verschmutzt oder defekt.	Drittes Ventil von unten in Pilot-Rampe ersetzen.
		Vakuumsensor- Schutzventil defekt.	Ventil ersetzen.
Prüfgas-Füllventil	Interne Lecks	Verschmutzte oder abgenutzte Ventildichtungen.	Prüfgas-Füllventil reinigen oder ersetzen.
		Pilotventil undicht.	Viertes Ventil von unten in Pilotventil-Rampe ersetzen.
Ventil am Prüfanschluss 2	Funktion	Pilotventil verschmutzt oder defekt.	Drittes Ventil von unten in Pilot-Rampe ersetzen.
		Ventil am Prüfanschluss 2 defekt.	Ventil ersetzen.
Prüfgas-Füllventil	Funktion	Pilotventil verschmutzt oder defekt.	Viertes Ventil von unten in Pilot-Rampe ersetzen.
		Prüfgas-Füllventil defekt.	Ventil ersetzen.
Gasventil-Verteiler	Lecks nach außen	Gasventil falsch zusammengebaut.	Undichtes Ventil ausbauen. Ventildichtung vor dem Wiedereinbau reinigen und fetten. Siehe Anweisungen.
		Anschlüsse/Stecker falsch installiert.	Undichte Komponente ausbauen. O-Ring reinigen und fetten. Wieder einbauen.
			Komponenten ohne O- Ring-Dichtung sollten mit Loctite 577 oder einem ähnlichen Produkt abgedichtet werden.
Evakuierungsventil	Funktion	Evakuierungs-Pilotventile verschmutzt oder defekt.	Viertes Ventil von unten in Pilotventil-Rampe ersetzen.
Leuchte	Funktion	Leuchte defekt.	Leuchte ersetzen. Zur Reparatur einschicken.

Geprüfte Einheit	Geprüfte Funktion	Fehlerursache	Maßnahme
Werkzeugventile	Funktion	Pilotventil verschmutzt oder defekt.	Erstes oder zweites Ventil von unten in Pilot-Rampe ersetzen.
Taste	Funktion	Schalter defekt.	Zur Reparatur einschicken.

10 Wartungsanweisungen

Drei verschiedene Komponenten müssen regelmäßig gewartet werden:

• Venturi-Pumpe

Regelmäßige Reinigung erforderlich.

Gasventile

Regelmäßige Reinigung erforderlich; verschleißanfällig.

Pilotventile

Wartungsfrei, wenn die einströmende Druckluft trocken und auf 5 µm gefiltert ist. Ein Austausch der Venturi-Pumpe und aller Gasventile dauert weniger als 15 Minuten. Die Reinigung des Geräts erfolgt mit einem angefeuchteten Tuch.

10.1 Wartungsplan

Bezeichnung	Intervall	Maßnahme
Venturi-Pumpe	3 Monate	Hardware-Test durchführen. Maximales Vakuum überprüfen.
		Venturidüsen bei Bedarf reinigen.
Evakuierung, Ventile	3-6 Monate*	Hardware-Test durchführen. Zustand der Ventile überprüfen.
am Füll- und Prüfanschluss 2		Ventile bei Bedarf reinigen oder ersetzen.
Vakuumsensorventil	12 Monate	Hardware-Test durchführen. Zustand des Ventils
		überprüfen.
		Ventil bei Bedarf reinigen oder ersetzen.
Pilotventile	12 Monate	Bei unerwartetem Druckaufbau Ventil austauschen.

*: Von der Partikelmenge in den Prüfobjekten abhängig. Metallgrate und andere scharfkantige Teilchen führen zu einem erhöhten Verschleiß der Ventile und erfordern kürzere Wartungsintervalle.

10.2 Wartung

10.2.1 Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung

Für die Durchführung der regelmäßigen Wartung des ILS500 F/FHP wird die folgende Ausrüstung benötigt.

Beschreibung	Hinweis
Inbusschlüssel (3 und 4 mm)	
Torx-Schlüssel (T25)	
Schraubendreher (Kreuzschlitz 1 oder Pozidriv 1)	

Beschreibung	Hinweis
Schutzbrille	Bei der Prüfung von Werkzeugausgängen.
Gehörschutz	Bei der Prüfung von Werkzeugausgängen.

10.2.2 Innenansicht



1	Pilotventil 6	2	Pilotventil 1
3	Venturi-Pumpe (Auswerfer)	4	Evakuierungsventil
5	Prüfgas-Füllventil	6	Ventil am Prüfanschluss 2
7	Vakuumsensor-Regelventil	8	Drucksensor (nur Hochdruckmodell)
9	Vakuumsensor	10	Drucksensor

Pilotventil-Rampe

Die Pilotventile haben eine doppelte Funktion. Sie können separat oder für eine höhere Kapazität kombiniert verwendet werden.

Position	Ventil
6	Hauptluftventil
5	Zulauf Venturi-Pumpe
4	Evakuierungsventil und Prüfgas-Füllventil
3	Ventil am Prüfanschluss 2 und Sensor-Schutzventil

Position	Ventil
2	Werkzeugventil 1, 2
1	Werkzeugventil 3, 4

10.2.3 Abdeckung entfernen

- **1** Verwenden Sie einen T25-Schlüssel, um die beiden Schrauben an der rechten Abdeckung (neben den Gasanschlüssen) zu entfernen.
- 2 Schieben Sie die Abdeckung zurück und heben Sie sie ab. Schaukeln Sie das hintere Ende der Abdeckung ein paar Mal nach oben und unten, um sie zu lockern. Siehe unten.



10.2.4 Venturi-Pumpe reinigen oder austauschen

- 1 Entfernen Sie den Abgasschlauch von der Schlauchtülle.
- 2 Lösen und entfernen Sie die Schlauchtülle und die Kunststoffscheibe.



3 Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben der Venturi-Pumpe mit einem 4 mm Inbusschlüssel.



4 Entfernen Sie den O-Ring unter der Venturi. Ziehen Sie den Schlauch vom Venturi-Eingang ab.

Drücken Sie den Schlauch in den Anschluss und drücken Sie den orangefarbenen Ring nach unten, um den Schlauch zu lösen; ziehen Sie den Schlauch dann heraus.



- 5 Entfernen Sie den Schlauchanschluss von der Venturi.
- **6** Installieren Sie eine neue Venturi oder reinigen Sie die Düsen im Inneren der Venturi mit Druckluft, Wattestäbchen, Pfeifenreiniger oder einer kleinen Bürste.



- 7 Bringen Sie den Schlauchanschluss am Venturi-Eingang wieder an.
- 8 Bringen Sie den Einlassschlauch wieder an.
- 9 Reinigen Sie den O-Ring und setzen Sie ihn in die Nut am Ventilverteiler ein.



- 10 Bringen Sie die vier Schrauben wieder an und ziehen Sie sie fest.
- **11** Setzen Sie die Kunststoffscheibe in den Venturi-Ausgang ein und bringen Sie die Schlauchtülle wieder an. Ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest.
- 12 Schließen Sie den Abgasschlauch wieder an.
- **13** Führen Sie den Hardware-Test erneut durch, um sicherzustellen, dass die Venturi-Pumpe ein ausreichendes maximales Vakuum zur Verfügung stellt.

10.2.5 Gasventile austauschen

1 Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben des Ventils, das ausgetauscht werden soll, mit einem 3 mm Inbusschlüssel.



2 Heben Sie das alte Ventil heraus und setzen Sie das neue Ventil ein. Achten Sie auf die richtige Einbaulage im Bild unten.



- **3** Ziehen Sie die Schrauben nacheinander um jeweils 2-3 mm (0,08 bis 0,12 Zoll) fest, so dass das Ventil nicht verkantet.
- 4 Ziehen Sie die Schrauben fest und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

- **5** Führen Sie den Hardware-Test erneut durch, um sicherzustellen, dass das (die) geänderte(n)/ausgewechselte(n) Ventil(e) wie erforderlich funktionieren.
- **6** Überprüfen Sie mit dem Handmesskopf, dass kein externes Leck vorhanden ist (Routine-Bestandteil des Hardware-Tests).

10.2.6 Pilotventile austauschen

- 1 Lösen Sie die Befestigungsschraube des Ventils mit einem kleinen Schraubendreher. Sie müssen die Schraube ganz heraus drehen, bis sie spürbar im Gewindeeingang "springt".
- 2 Drücken Sie auf die LEDs, während Sie die Schraube nach unten drücken, bis Sie spüren, dass der Verriegelungsmechanismus "ausrastet".



3 Heben Sie das alte Ventil von der Spulenseite aus heraus. Wenn sich das Ventil nicht herausnehmen lässt, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 und stellen Sie sicher, dass die Schraube vollständig herausgedreht ist.



4 Drücken Sie die Schraube hinein, während Sie das neue Ventil einsetzen. Setzen Sie zuerst das zur Schraube zeigende Ende ein und drücken Sie dann die Spulenseite nach unten.



- 5 Ziehen Sie die Schraube fest.
- 6 Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

10.2.7 Sensoren austauschen

A VORSICHT

Eine Reparatur der Sensoren darf nur durch von INFICON autorisierte Service-Organisationen durchgeführt werden.

10.3 Funktionsprüfung

Siehe Hardware-Test durchführen [▶ 66].

11 Wartung

Schicken Sie einen defekten Sensistor ILS500 F/FHP bitte zur Reparatur an die für Sie am besten geeignete Reparatureinrichtung. Adressen finden Sie unter http://www.inficon.com.

12 Ersatzteile und Zubehör



Pos.	Bezeichnung	Тур	Teile-Nr.	
1	Netzkabel	EU	591-146	
		GB	591-147	
		US	591-853	
2	No-Stop-Wartungskit, Standardmodell		590-680	
		Bezeichnung		Menge
		Auswerfer E240	591-422	1
		Ventil 3/2 10 bar	591-419	4
		Ventil zu Ventilblock VQC1000	591-630	1
		Sicherung 2A T	591-578	2
		Inbusschlüssel 3 mm	591-864	1
		Inbusschlüssel 4 mm	591-865	1
		Torx T25	591-866	1
		Kreuzschlitzschraubendreher 1	591-867	1
	No-Stop-Wartungskit, Hochdruckmodell		590-685	
		Bezeichnung		Menge
		Auswerfer E240	591-422	1
		Ventil 3/2 HP 30 bar	591-621	4
		Ventil zu Ventilblock VQC1000	591-630	1
		Sicherung 2A T	591-578	2
		Inbusschlüssel 3 mm	591-864	1
		Inbusschlüssel 4 mm	591-865	1
		Torx T25	591-866	1
		Kreuzschlitzschraubendreher 1	591-867	1

Für eine komplette Liste aller Ersatz- und Zubehörteile wenden Sie sich bitte an: support.sweden@inficon.com

13 INFICON-Kundenservice

13.1 So nehmen Sie Kontakt zu INFICON auf

Für Vertrieb und Kundendienst wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene INFICON-Servicecenter. Die Adresse finden Sie auf der Website: www.inficon.com Wenn bei Ihrem Gerät ein Problem auftritt, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen:

- · Die Seriennummer und Firmware-Version Ihres Geräts,
- Eine Beschreibung des Problems.
- Eine Beschreibung aller Korrekturmaßnahmen, die Sie ggf. bereits durchgeführt haben und der genaue Wortlaut von Fehlermeldungen, die ggf. angezeigt wurden.

13.2 So geben Sie Komponenten an INFICON zurück

Bitte benutzen Sie das Rücksendeformular, das dem Produkt beigefügt war.

Schicken Sie bitte keine Komponenten des Geräts an INFICON zurück, ohne vorher mit einem Kundendienstmitarbeiter zu sprechen. Sie erhalten von dem Kundendienstmitarbeiter eine Rücksendegenehmigungsnummer (Return Material Authorization, RMA-Nummer).

Wenn Sie ein Paket ohne RMA-Nummer an INFICON schicken, wird Ihr Paket zurückgehalten und Sie werden kontaktiert. Dies hat Verzögerungen bei der Reparatur Ihres Geräts zur Folge.

Bevor Sie eine RMA-Nummer erhalten, müssen Sie möglicherweise eine Kontaminationserklärung (Declaration Of Contamination, DOC) ausfüllen, falls Ihr Gerät Prozessmedien ausgesetzt war. Vor der Zuteilung einer RMA-Nummer müssen DOC-Formulare von INFICON genehmigt werden.

14 Entsorgung



Laut EU-Recht ist dieses Produkt zur Trennung von Materialien der Wiedergewinnung zuzuführen und darf nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Auf Wunsch können Sie dieses INFICON-Produkt zur Wiedergewinnung an den Hersteller zurückgeben.

Der Hersteller hat das Recht, die Rücknahme von Produkten zu verweigern, die unzureichend verpackt sind und damit ein Sicherheits- und/oder Gesundheitsrisiko für seine Mitarbeiter darstellen.

Der Hersteller erstattet Ihnen die Versandkosten nicht.

Versandadresse: INFICON AB Wahlbeckgatan 25A S-58216 Linköping Schweden

15 EG-Konformitätserklärung



INFICON

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, INFICON AB, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entsprechen. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt INFICON AB.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung eines Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung des Produktes:

Sensistor® ILS500 Leak Detection Filler

Typen:

Sensistor ILS500 F Sensistor ILS500 FHP

Katalog-Nummern:

590-580

590-581

Typen-Nummern:

ILS.210.307

Die Produkte entsprechen folgenden Richtlinien:

- Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen)
- Richtlinie 2014/30/EU (EMV)
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
 - Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannung)

Angewandte harmonisierte Normen:

- EN ISO 12100:2010
- EN 61326-1:2013
 Klasse B nach EN 55011:2009, edition 4

EN 61010-1:2010+A1:2019

EN IEC 63000:2018

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Peter Hebo, INFICON AB, Walbecksgatan 24, SE-582 13 Linköping, Schweden

Linköping, den 1. Dezember 2021

Patrik Kaliff, Geschäftsführer

Linköping, den 1. Dezember 2021

Peter Hebo, F&E-Manager

INFICON AB P.O. Box 76 SE-581 02 Linköping Sweden Phone: +46 (0)13-355900 Fax: +46 (0)13-355901 www.inficon.com E-mail: reach.sweden@inficon.com

16 EC-Einbauerklärung



EG-Einbauerklärung

Hiermit erklären wir, INFICON AB, dass die nachfolgend bezeichneten unvollständigen Maschinen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheitsund Gesundheitsanforderungen der **EU-Richtlinien** entsprechen. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt INFICON AB.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung eines Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung des Produktes:

Sensistor® ILS500 Leak Detection Filler

Typen:

Sensistor ILS500 F Sensistor ILS500 FHP

Katalog-Nummern:

590-5

590-581

Typen-Nummern:

ILS.210.307

ern: 590-580

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen technischen Unterlagen zur unvollständigen Maschine einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen elektronisch zu übermitteln.

Die zur unvollständigen Maschine gehörenden speziellen Unterlagen nach Anhang VII Teil B wurden erstellt.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Heinz Rauch, INFICON GmbH, Bonner Strasse 498, D-50968 Köln

Linköping, den 7. Dezember 2021

Patrik Kaliff, Geschäftsführer

Linköping, den 7. Dezember 2021

Peter Hebo, F&E-Manager

INFICON AB P.O. Box 76 SE-581 02 Linköping Sweden Phone: +46 (0)13-355900 Fax: +46 (0)13-355901 www.inficon.com E-mail: reach.sweden@inficon.com

Unvollständige_Maschine-Einbauerklärung DE.doc

Die Produkte entsprechen grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien:

Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen)

Angewandte harmonisierte Normen:

EN ISO 12100:2010

17 UK-Konformitätserklärung



NFICON

UK Declaration of Conformity

We – INFICON AB - herewith declare that the products defined below are in conformity with the requirements regarding safety, health and relevant provisions of the relevant legislation by design, type and the versions, which are brought into circulation by us. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of INFICON AB.

In case of any products changes made without our approval, this declaration will be void

Designation of the product:

Sensistor® ILS500 Leak Detection Filler

Models:

Sensistor ILS500 F Sensistor ILS500 FHP The products meet the requirements of the following UK legislation:

- S.I. 2008 No. 1597 (Machinery)
- S.I. 2016 No. 1091 (EMC)
- S.I. 2012 No. 3033 (RoHS)
- S.I 1989 No. 728 (Low Voltage)

Applied designated standards:

- EN ISO 12100:2010
- EN 61326-1:2012 Class B according to EN 55011:2009, edition 4

Catalogue numbers:

590-580 590-581

Type number:

ILS.210.307

. EN IEC 63000:2018

EN 61010-1:2010

Authorized person to compile the relevant technical files: Peter Hebo, INFICON AB, Walbecksgatan 24, S-582 13 Linköping, Sweden

Linköping, December 7th, 2021

Patrik Kaliff, CEO

Linköping, December 7th, 2021

Peter Hebo, R&D Manager

INFICON AB P.O. Box 76 SE-581 02 Linköping Sweden Phone: +46 (0)13-355900 Fax: +46 (0)13-355901 www.inficon.com E-mail: reach.sweden@inficon.com

18 Anhang A

18.1 Parameterverzeichnis

Parameter	Bereich	Werkseinstellung	Kundenseitige Änderung
Abbruch über Füll-Sollwert		20%	
Prüfdruck Blockadeprüfung		0,3 bar	
Dauer Blockadeprüfung		2 s	
Blockadeprüfung		Aus	
Bei Start auswählen		Aus	
Demo-Modus		Aus	
Signal bei Prüfungsende		1 s	
Zeitüberschreitung Evakuierung		10,0 s	
Verlängerte Gasevakuierung		0 s	
Verlängerte Gasfüllung		0 s	
Verlängerte Vorevakuierung		0 s	
Externe Quittierung		Aus	
Externe Gasregelung		Aus	
Externer Start/Stopp		Aus	
Füllimpuls geöffnet		20 ms	
Füllimpuls geschlossen		200 ms	
Füll-Sollwert		0,3 bar	
Füllsignalfilter		0,0 s	
Max. Füllzeit		10 s	
Gasevakuierung		Ein	
GasevakuierungSollwert		0,3 bar	
GasevakuierungPrüfanschluss 1		Aus	
Gasfüllung Prüfanschluss 1		Aus	
Marker-Ausgang		0 s	
Marker-Ausgang hoch bei Leck		Aus	
Vorevakuierung Prüfanschluss 1		Aus	
Vorevakuierung		Ein	
Sollwert Vorevakuierung		-0,7 bar	
Stabilisierungszeit Druck		5 s	
Grenzwert Druckabfall		0,1 bar	
Druckabfallprüfung		Aus	

18 | Anhang A

Parameter	Bereich	Werkseinstellung	Kundenseitige Änderung
Dauer Druckabfallprüfung		5 s	
Druckeinheit		bar	
Impuls Füllung (%) des Sollwerts		90%	
Spülpegel		0,001	
Objekt spülen		0 s	
Auffüll-Hysterese		0,2 bar	
Maximale Auffüllzeit		5 s	
Status - Pin 5		Prüfungsende	
Maximale Prüfzeit		< 10 Min.	
Anschluss von Werkzeugen		Aus	
Trennung von Werkzeugen		Aus	
Zweihandsteuerung		Aus	
Prüfprogramme verwenden		Aus	
Vakuum Stabilisierungszeit		5 s	
Grenzwert Vakuumabfall		0,1 bar	
Vakuumabfallprüfung		Aus	
Dauer Vakuumabfallprüfung		5 s	



Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice. The trademarks mentioned in this document are held by the companies that produce them.