



Gebrauchsanleitung inkl. EU-Konformitätserklärung

VGC501, VGC502, VGC503

Einkanal, Zweikanal & Dreikanal Messgeräte

Inhalt	2
Produktidentifikation	4
Gültigkeit	4
Lieferumfang	5
1 Sicherheit	6
1.1 Verwendete Symbole	6
1.2 Personalqualifikation	6
1.3 Grundlegende Sicherheitsvermerke	7
1.4 Verantwortung und Gewahrleistung	7
2 Technische Daten	8
3 Installation 3.1 Finbau Aufstellen	13
3.1.1 Rackeinbau VGC501	13
3.1.2 Rackeinbau VGC502, VGC503	16
3.1.3 Schalttafeleinbau	17
3.1.4 Tischgerät	18
3.2 Netzanschluss	19
3.3 Messionienanschlusse CH 1, CH 2, CH 3	20
3.5 Anschluss CONTROL VGC502 VGC503	22
3.6 Anschluss RELAY VGC502, VGC503	23
3.7 Schnittstellenanschluss USB Typ B	25
3.8 Schnittstellenanschluss USB Typ A	25
3.9 Schnittstellenanschluss Ethernet	26
4 Bedienung	27
4.1 Frontplatte	27
4.2 VGC50X em- und ausschalten 4.3 Betriebsarten	29
4.4 Mess-Modus	32
4.5 Parameter-Modus	34
4.5.1 Schaltfunktionsparameter	36
4.5.2 Messröhrenparameter	40
4.5.3 Messröhrensteuerung	48
4.5.4 Aligemeinparameter	52
4.5.5 Testparameter 4.5.6 Daten Logger-Modus	63
4.5.7 Parametertransfer-Modus	65
5 Kommunikation (Serielle Schnittstelle)	67
5.1 Datenübertragung	68
5.2 Kommunikationsprotokoll	69
5.4 Mess-Modus	70
5.5 Gruppe Schaltfunktionsparameter	72
5.6 Gruppe Messröhrenparameter	80
5.7 Gruppe Messröhrensteuerung	87
5.8 Gruppe Generalparameter	88
5.9 Gruppe Daten Logger	94
5.10 Gruppe Parametertransfer	95 05
5.11 Gruppe rest-raiameter 5.12 Weitere	95 100
5.13 Beispiel Mnemonics	100
6 Instandhaltung	102
7 Störungsbehebung	103
8 Instandsetzung	103
9 Zubehör	104
10 Produkt lagern	104
11 Produkt entsorgen	104
U ·	

TINFICON

Anhang	105
A: Umrechnungstabellen	105
B: Firmware-Update	106
C: Ethernet-Konfiguration	109
C 1: VGC50x an ein Netzwerk anschließen	109
C 2: VGC50x an einen Computer anschließen	110
C 3: Ethernet Configuration Tool	110
D: Literatur	113
ETL-Zertifikat	115
EU-Konformitätserklärung	116
UKCA-Konformitätserklärung	117

Für Seitenverweise im Text wird das Symbol ($\rightarrow \mathbb{B}$ XY) verwendet, für Verweise auf weitere, im Literaturverzeichnis aufgelistete, Dokumente das Symbol ($\rightarrow \mathbb{Q}$ [Z]).

NFICON

Produktidentifikation

Im Verkehr mit INFICON sind die Angaben des Typenschildes erforderlich. Tragen Sie deshalb diese Informationen ein:



Beispiel eines Typenschildes

Cantignon	Gü	Iti	gke	eit
-----------	----	-----	-----	-----

Dieses Dokument ist gültig für Produkte mit den Artikelnummern

398-481	
398-482	
398-483	

(VGC501, Einkanal-Messgerät) (VGC502, Zweikanal-Messgerät) (VGC503, Dreikanal-Messgerät)

Sie finden die Artikelnummer (Mod.-Nr.) auf dem Typenschild.

Dieses Dokument basiert auf der Firmwareversion V1.08.

Falls das Gerät nicht wie beschrieben funktioniert, prüfen Sie, ob ihr Gerät mit dieser Firmwareversion ausgestattet ist ($\rightarrow \square$ 60).

Nicht beschriftete Abbildungen entsprechen dem Gerät VGC503 (Dreikanal-Messgerät). Sie gelten sinngemäß auch für das VGC501 (Einkanal-Messgerät) und für das VGC502 (Zweikanal-Messgerät).

Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

Alle Maßangaben in mm.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Geräte VGC501, VGC502 und VGC503 dienen zusammen mit INFICON-Messröhren zur Messung von Totaldrücken. Die Produkte sind gemäß den entsprechenden Gebrauchsanleitungen zu betreiben.

Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst folgende Teile:

- 1× Messgerät
- 1× Netzkabel (länderspezifisch)
- 1× Gummileiste
- 2× Gummifüße
- 4× Halsschrauben
- 4× Kunststoffhülsen



1 Sicherheit

1.1 Verwendete Symbole

Darstellung von Restgefahren

ရာတဲ့ GEFAHR

Angaben zur Verhütung von Personenschäden jeglicher Art.



Angaben zur Verhütung umfangreicher Sach- und Umweltschäden.



Angaben zur Handhabung oder Verwendung. Nichtbeachten kann zu Störungen oder geringfügigen Sachschäden führen.

Weitere Symbole



Lampe / Anzeige leuchtet.

Lampe / Anzeige blinkt.

Lampe / Anzeige ist dunkel.



Taste drücken (z. B.: Taste Parameter).

Keine Taste drücken.

<.....> Beschriftung

1.2 Personalqualifikation



Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Personen ausgeführt werden, welche die geeignete technische Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen verfügen oder durch den Betreiber entsprechend geschult worden sind.



1.3 Grundlegende Sicherheitsvermerke

Alle Arbeiten sind nur unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Einhaltung der Schutzmaßnahmen zulässig. Beachten Sie zudem die in diesem Dokument angegebenen Sicherheitsvermerke.



Trennvorrichtung

Die Trennvorrichtung muss vom Benutzer klar erkennbar und leicht erreichbar sein. Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel ausstecken.



Internetverbindung

Das Gerät darf nicht mit dem Internet verbunden werden.

Geben Sie die Sicherheitsvermerke an alle anderen Benutzer weiter.

1.4 Verantwortung und Gewährleistung

INFICON übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls der Betreiber oder Drittpersonen

- dieses Dokument missachten
- das Produkt nicht bestimmungsgemäß einsetzen
- am Produkt Eingriffe jeglicher Art (Umbauten, Änderungen usw.) vornehmen
- das Produkt mit Zubehör betreiben, welches in den zugehörigen Produktdokumentationen nicht aufgeführt ist.



2 Technische Daten

Netzanschluss	Spannung	100 … 240 V (ac) ±10%
	Frequenz	50 60 Hz
	Leistungsaufnahme VGC501 VGC502 VGC503	≤45 W ≤65 W ≤90 W
	Überspannungskategorie	II
	Schutzklasse	1
	Anschluss	Gerätestecker IEC 320 C14 (Europa-Apparatestecker)
Umgebung	Temperatur	
	Lagerung Betrieb	–20 … +60 °C + 5 … +50 °C
	Relative Feuchte	≤80% bis +31 °C, abnehmend auf 50% bei +40 °C
	Verwendung	nur in Innenräumen Höhe max. 2000 m NN
	Verschmutzungsgrad	II
	Schutzart	IP30
Messröhrenanschlüsse	Anzahl	
	VGC501 VGC502 VGC503	1 2 3
	Anschlussdosen pro Messkanal	RJ45 (FCC68), 8-polig ($\rightarrow \square$ 21) D-Sub, 15-polig, weiblich ($\rightarrow \square$ 21) (parallel geschaltet)
	Anschließbare Messröhren	
	Pirani	PSG400, PSG400-S, PSG100-S, PSG101-S, PSG500, PSG500-S, PSG502-S, PSG510-S, PSG512-S, PSG550, PSG552, PSG554, PPG550, PPG570
	Pirani / Kapazitiv	PCG400, PCG400-S, PCG550, PCG552, PCG554
	Kaltkathode	PEG100, MAG500, MAG504
	Kaltkathode / Pirani	MPG400, MPG401, MPG500, MPG504
	Kapazitiv	CDG020D, CDG025, CDG025D, CDG025D-X3, CDG045, CDG045-H, CDG045D, CDG045D2, CDG045Dhs, CDG100, CDG100D, CDG100D2, CDG100Dhs, CDG160D, CDG160Dhs, CDG200D, CDG200Dhs
	Heißioni	BAG500, BAG502, BAG552
	Heißioni / Pirani	BPG400, BPG402, BPG500, BPG502, BPG552, HPG400
	Heißioni / Kapazitiv / Pirani	BCG450, BCG552



Messröhrenspeisung	Spannung	+24 V
	Ripple	<±1%
	Strom	0 1
	Leistung	25 W
	Absicherung	1.5 A
		steller
		AUSZIE
		deten
Bedienung	Frontplatte	
Dealenang	VGC501	mit 3 E
	VGC502, VGC503	mit 4 E
	Fernsteuerung	über L
		über E
	M	
Messwerte	Messbereiche	messr
	Messfehler analog	<0.010
	verstarkungsteriler	≤0.01 ≤0.10 ⁰
	Offsetfehler	≤0.01 ⁰
		≤0.10 ^o
	Messrate analog	≥100 /
	Anzeigerate	≥10 / s
	Filterzeitkonstante	
	langsam	8 s (fg
	normal	800 m
	Schnell	100 m Por
		für lin
	Unserkonnektur Kalikaria ofaktar	
		0.10.
	A/D-wandlung	Autios
		(Die M und C
Schaltfunktionen	Anzahl	~
	VGC502	2 1 (froi
	VGC502	6 (frei
	Reaktionszeit	≤10 m

Einstellbereich Hysterese

(dc) ±5% A (pro Kanal) (pro Kanal) (pro Kanal) mit PTC-Element, selbstrücknd nach Ausschalten des Geräts oder ehen des Messröhrensteckers. Die Speientspricht den Anforderungen einer geer-Schutzkleinspannung. Bedientasten Bedientasten JSB Typ B-Schnittstelle Ethernet-Schnittstelle

öhrenabhängig (→ 🛄 [1] … [27])

% FS (typisch) % FS (über Temperaturbereich, Zeit) % FS (typisch) % FS (über Temperaturbereich, Zeit) s s

 $_{g} = 0.02 \text{ Hz}$ ís (f_g = 0.2 Hz) is (f_g = 1 Hz) hPa, Torr, Pa, Micron, V eare Messröhren . 10.00 ung 0.001% FS lesswerte von BAG, BPG, HPG, BCG DGxxxD werden digital übertragen)

zuzuordnen) zuzuordnen) ≤10 ms, wenn Schwellwert nahe beim Messwert (bei größerer Differenz Filterzeitkonstante berücksichtigen). messröhrenabhängig (→ 🖹 38, 39) ≥1% FS für lineare Messröhren, ≥10% vom Messwert für logarithmische Mess-

röhren



Schaltfunktionsrelais	Kontaktart	potentialfreier Umschaltkontakt
	Belastung max.	60 V (dc), 0.5 A, 30 W (ohmsch) 30 V (ac), 1 A (ohmsch)
	Lebensdauer	
	mechanisch	1×10 ⁸ Schaltzyklen
	elektrisch	1×10° Schaltzykien (bei maximaler Belastung)
	Kontaktstellungen	\rightarrow \blacksquare 24
	Anschluss	
	VGC501 (CONTROL)	Geratestecker D-Sub, 15-polig
		(Steckerbeiegung $\rightarrow \equiv 22$)
	VGC502, VGC503 (<i>RELAY)</i>	(Steckerbelegung \rightarrow \cong 23)
Fehlersignal (Error)	Anzahl	1
	Reaktionszeit	≤10 ms
Fehlersignalrelais	Kontaktart	potentialfreier Arbeitskontakt
Ũ	Belastung max.	60 V (dc), 0.5 A, 30 W (ohmsch)
	C C	30 V (ac), 1 A (ohmsch)
	Lebensdauer	
	mechanisch	1×10 ⁸ Schaltzyklen
	elektrisch	1×10 ⁵ Schaltzyklen (bei maximaler Belastung)
	Kontaktstellungen	→ 🖹 24
	Anschluss	
	VGC501 (CONTROL)	Gerätestecker D-Sub, 15-polig (Steckerbelegung $\rightarrow \mathbb{B}$ 22)
	VGC502, VGC503 (<i>RELAY</i>)	
		Gerätedose D-Sub, 25-polig (Steckerbelegung → 🖹 23)
Analogausgänge	Anzahl	
0 0 0	VGC501	1
	VGC502	2 (1 pro Kanal)
	VGC503	3 (1 pro Kanal)
	Spannungsbereich	–5 … +14.5 V (dc) Ist keine Messröhre angeschlossen, wird
		+14.5 V (dc) ausgegeben
	Abweichung vom Anzeigewert	±20 mV
	Ausgangswiderstand	<50 Ω
	Beziehung Messsignal–Druck	messröhrenabhängig (→ 🛄 [1] … [27])
	Anschluss CONTROL	
	VGC501	Gerätestecker D-Sub, 15-polig
		(Steckerbelegung $\rightarrow \equiv 22$)
	VGC502, VGC503	Gerätestecker D-Sub, 9-polig (Steckerbelegung →
Schreiberausgang	Anzahl	1
(nur vGC502, VGC503)	Spannungsbereich	0 … +10 V (dc)
	Auflösung	1 mV
	Genauigkeit	±20 mV
	Innenwiderstand	< 50 Q
	Beziehung Messsignal-Druck	programmierbar
	Appendiuge CONTEOU	Corëtostoskor D. Sub. 0. solia
		(Steckerbelegung $\rightarrow \mathbb{B}$ 23)



USB Typ A-Schnittstelle	Protokoll	FAT-Dateisystem Dateihandling im ASCII-Format
USB Typ B-Schnittstelle	Protokoll	ACK/NAK, ASCII mit 3 Charakter-Mnemonics
	Datenformat	Datenverkehr bidirektional, 1 Startbit, 8 Daten- bits, 1 Stoppbit, kein Paritätsbit, kein Hand- shake
	Baudrate	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Ethernet Schnittstelle	Protokoll	ACK/NAK ASCII mit 3 Charakter-Mnemonics
	Datenformat	Datenverkehr bidirektional, 1 Startbit, 8 Daten- bits, 1 Stoppbit, kein Paritätsbit, kein Hand- shake
	Baudrate	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
	IP-Adresse	DHCP (ab Werk), oder manuelle Eingabe $(\rightarrow \square 109)$
	MAC-Adresse	via Parameter "MAC" auslesbar

Abmessungen [mm]

VGC501



VGC502, VGC503



Verwendung

Für Rackeinbau, Schalttafeleinbau oder als Tischgerät

Gewicht

VGC501	0.85 kg
VGC502	1.10 kg
VGC503	1.14 kg

3 Installation



Fachpersonal

GEFAHR

Die Installation darf nur durch Personen ausgeführt werden, welche die geeignete Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen verfügen oder durch den Betreiber entsprechend geschult worden sind.

Das Gerät ist sowohl in einen 19"-Rackschrank oder in eine Schalttafel eingebaut wie auch als Tischgerät verwendbar.



(STOP)

(STOP)

Bei sichtbaren Beschädigungen kann die Inbetriebnahme des Produkts lebensgefährlich sein. Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen und gegen unabsichtlichen Betrieb sichern.

3.1 Einbau, Aufstellen

3.1.1 Rackeinbau VGC501

Das Gerät ist für den Einbau in einen 19"-Rackeinschubadapter nach DIN 41 494 vorgesehen. Dazu sind im Lieferumfang vier Halsschrauben und Kunststoffnippel enthalten.



Schutzart des Einbaugerätes

GEFAHR

Das Gerät kann als Einbaugerät die geforderte Schutzart (Schutz gegen Fremdkörper und Wasser) von z. B. Schaltschränken nach EN 60204-1 aufheben.

Geforderte Schutzart durch geeignete Maßnahmen wieder herstellen.

Führungsschiene

Zur Entlastung der Frontplatte des VGC50x empfehlen wir, den Rackeinschubadapter mit einer Führungsschiene zu versehen.









Einbauhöhe



Rackeinschubadapter im Rackschrank befestigen.



Die maximal zulässige Umgebungstemperatur (\rightarrow **B** 8) darf nicht überschritten werden und die Luftzirkulation muss gewährleistet sein.







VGC501 in den Rackeinschubadapter einschieben ...



... und mit den im Lieferumfang des VGC501 enthaltenen Schrauben befestigen.

Höhe 3 Rackeinschubadapter

Für den Einbau in einen 19"-Rackeinschubadapter der Höhe 3 ist eine Adapterplatte (inkl. zwei Halsschrauben und Kunststoffnippel) erhältlich (Zubehör $\rightarrow B$ 104).



Rackeinschubadapter im Rackschrank befestigen.



Die maximal zulässige Umgebungstemperatur (\rightarrow B 8) darf nicht überschritten werden und die Luftzirkulation muss gewährleistet sein.





Adapterplatte als obere Verlängerung der Gerätefrontplatte mit den im Lieferumfang der Adapterplatte enthaltenen Schrauben befestigen.







VGC501 in den Rackeinschubadapter einschieben ...



... und mit den im Lieferumfang des VGC501 enthaltenen Schrauben befestigen.

3.1.2 Rackeinbau VGC502, VGC503

Das Gerät ist für den Einbau in einen 19"-Rackeinschubadapter nach DIN 41 494 vorgesehen. Dazu sind im Lieferumfang vier Halsschrauben und Kunststoffnippel enthalten.



Schutzart des Einbaugerätes Das Gerät kann als Einbaugerät die geforderte Schutzart (Schutz gegen Fremdkörper und Wasser) von z. B. Schaltschränken nach EN 60204-1 aufheben.

Geforderte Schutzart durch geeignete Maßnahmen wieder herstellen.

Führungsschiene

Zur Entlastung der Frontplatte des VGC502/503 empfehlen wir, den Rackeinschubadapter mit einer Führungsschiene zu versehen.



GEFAHR



Höhe 3 Rackeinschubadapter

Rackeinschubadapter im Rackschrank befestigen.



П

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur (\rightarrow \blacksquare 8) darf nicht überschritten werden und die Luftzirkulation muss gewährleistet sein.





VGC50x in den Rackeinschubadapter einschieben ...



... und mit den im Lieferumfang des VGC502/503 enthaltenen Schrauben befestigen.

3.1.3 Schalttafeleinbau Stop GEFAHR Schutzart des Einbaugerätes Das Gerät kann als Einbaugerät die geforderte Schutzart (Schutz gegen Fremdkörper und Wasser) von z. B. Schaltschränken nach EN 60204-1 aufheben. Geforderte Schutzart durch geeignete Maßnahmen wieder herstellen.

VGC501

Für den Einbau in eine Schalttafel ist folgender Schalttafelausschnitt erforderlich:



Die maximal zulässige Umgebungstemperatur $(\rightarrow \blacksquare 8)$ darf nicht überschritten werden und die Luftzirkulation muss gewährleistet sein.

Zur Entlastung der Frontplatte des VGC501 empfehlen wir, das Gerät abzustützen.



VGC501 in den Ausschnitt einführen ...



... und mit vier M3- oder gleichwertigen Schrauben befestigen.

VGC502, VGC503

Für den Einbau in eine Schalttafel ist folgender Schalttafelausschnitt erforderlich:



Die maximal zulässige Umgebungstemperatur $(\rightarrow B)$ darf nicht überschritten werden und die Luftzirkulation muss gewährleistet sein.

Zur Entlastung der Frontplatte des VGC502/503 empfehlen wir, das Gerät abzustützen.



VGC502/503 in den Ausschnitt einführen ...



... und mit vier M3- oder gleichwertigen Schrauben befestigen.

3.1.4 Tischgerät

Das VGC50x kann auch als Tischgerät eingesetzt werden. Dazu sind im Lieferumfang zwei selbstklebende Gummifüße sowie eine aufsteckbare Gummileiste enthalten.



Die im Lieferumfang enthaltenen Gummifüße rückseitig auf den Gehäuseboden kleben ...



Gerät so aufstellen, dass die maximal zulässige Umgebungstemperatur des Gerätes (z. B. infolge Sonneneinstrahlung) nicht überschritten wird $(\rightarrow \mathbb{B} 8)$.

... und die Gummileiste von unten auf die Frontplatte schieben.

3.2 Netzanschluss



П

(STOP) GEFAHR

Netzspannung

Nicht fachgerecht geerdete Produkte können im Störungsfall lebensgefährlich sein.

Nur 3-polige Netzkabel mit fachgerechtem Anschluss der Schutzerdung verwenden. Den Netzstecker nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt einstecken. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerungsleitung ohne Schutzleiter aufgehoben werden.

Im Lieferumfang ist ein Netzkabel enthalten. Ist der Netzstecker nicht mit Ihrem System kompatibel, ein eigenes, passendes Netzkabel mit Schutzleiter verwenden (3×1.5 mm²).



Wird das Gerät in einen Schaltschrank eingebaut, empfehlen wir, die Netzspannung über einen geschalteten Netzverteiler zuzuführen.

TINFICON

Erdungsanschluss

Auf der Geräterückseite befindet sich eine Schraube, um das VGC50x bei Bedarf über einen Schutzleiter z. B. mit der Schutzerdung des Pumpstandes verbinden zu können.



3.3 Messröhrenanschlüsse CH 1, CH 2, CH 3

Für jeden Messkanal stehen zwei parallel geschaltete Anschlüsse zur Verfügung:

- eine 8-polige RJ45-Gerätebuchse (CH A)
- ein 15-polige D-Sub-Gerätebuchse (CH B)



Messröhre mit einem konfektionierten Messkabel (\rightarrow Verkaufsunterlagen) oder mit einem selbst hergestellten, abgeschirmten Kabel (EMV-Verträglichkeit) am Anschluss *CH 1, CH 2* oder *CH 3* auf der Geräterückseite anschließen. Liste der verwendbaren Messröhren beachten ($\rightarrow B 8$).







Steckerbelegung CH 1, CH 2, CH 3

RJ45-Gerätebuchse

Die 8-polige RJ45-Gerätebuchse ist wie folgt belegt:



 Pin	Signal	
1	Speisung	+24 V (dc)
2	Speisungserde	GND
3	Signaleingang	(Messsignal 0 … +10 V (dc))
4	Identifikation	
5	Signalerde	
6	Status	
7	HV_L	
8	HV_H / HV_EMI	

D-Sub-Gerätebuchse

Die 15-polige D-Sub-Gerätebuchse ist wie folgt belegt:

©(15 9

20

8

8

1



Pin	Signal	
1	EMI-Status	
2	Signaleingang	(Messsignal 0 … +10 V (dc))
3	Status	
4	HV_H / HV_EMI	
5	Speisungserde	GND
6	n.c.	
7	Degas	
8	Speisung	+24 V (dc)
9	n.c.	
10	Identifikation	
11	Speisung	+24 V (dc)
12	Signalerde	
13	RxD	
14	TxD	
15	Gehäuse	



3.4 Anschluss CONTROL VGC501

Über diesen Anschluss lässt sich das Messsignal auslesen, der Zustand von Schaltfunktion und Fehlerüberwachung potentialfrei auswerten sowie der Hochvakuum-Messkreis ein- und ausschalten (nur bei Kaltkatoden-Messröhren PEG/MAG).

P

Schließen Sie die peripheren Komponenten mit einem abgeschirmten Verbindungskabel (EMV-Verträglichkeit) an den Anschluss *CONTROL* auf der Geräterückseite an.



Berührungsgefährliche Spannung

Spannungen über 30 V (ac) oder 60 V (dc) gelten nach EN 61010 als berührungsgefährlich.

Nur geerdete Schutzkleinspannung (PELV) anlegen.

Steckerbelegung

Der 15-polige D-Sub-Gerätestecker ist wie folgt belegt:

ī



Pin	Signal
1 2	Analogausgang –5 … +13 V (dc) Analogausgang GND
	Schaltfunktion 1
3 4 5	Druck höher als Schwell- wert oder Gerät ausge- schaltet
6	HV_H ein +24 V aus 0 V
7 8	+24 V (dc), 200 mA Gehäuse = GND Abgesichert bei 300 mA mit PTC-Element, selbst- rückstellend nach Ausschalten des VGC501 oder Ausziehen der <i>CONTROL</i> -Steckdose. Entspricht den Anforderungen einer geerdeten Schutzklein- spannung.
	Fehlersignal (Error)
9 10 11	
	Schaltfunktion 2
12 13 14	Druck höher als Schwell- wert oder Gerät ausge- schaltet
15	GND = Gehäuse



Die Abweichung zwischen dem Analogausgang (Pin 1) und der Anzeige am Gerät beträgt maximal $\pm 20~mV.$



3.5 Anschluss CONTROL VGC502, VGC503

Dieser Anschluss enthält folgende Anschlüsse:

- Analoge Ausgänge für die Signale der einzelnen Messkanäle.
- Schreiberausgang. Dies ist ein programmierbarer analoger Ausgang, der einem beliebigen Messkanal zugeordnet werden kann.
- HV-EMI. Hiermit lässt sich der Hochvakuum-Messkreis der PEG/MAG-Messröhren ein- und ausschalten:

Ein = +24 V Aus = 0 V

Schließen Sie die peripheren Komponenten mit einem selbst hergestellten, abgeschirmten Kabel (EMV-Verträglichkeit) an den Anschluss *CONTROL* auf der Geräterückseite an.



(STOP) GEFAHR

Berührungsgefährliche Spannung

Spannungen über 30 V (ac) oder 60 V (dc) gelten nach EN 61010 als berührungsgefährlich.

Nur geerdete Schutzkleinspannung (PELV) anlegen.

Steckerbelegung

Der 9-polige D-Sub-Gerätestecker ist wie folgt belegt:



Pin	Signal	
1	Analogausgang 1	–5 … +13 V (dc)
2	Analogausgang 3	–5 … +13 V (dc)
3	Abschirmung GND	
4	HV_EMI 3	
5	HV_EMI 1	
6	Analogausgang 2	–5 … +13 V (dc)
7	Schreiberausgang	0 … +10 V (dc)
8	Abschirmung GND	
9	HV_EMI 2	



Die Abweichung zwischen den Analogausgängen (Pin 1, 2, 6) und der Anzeige am Gerät beträgt maximal ±20 mV.

3.6 Anschluss RELAY VGC502, VGC503

Die Schaltfunktionen und die Fehlerüberwachung beeinflussen die Stellung diverser Relais. Über den Anschluss *RELAY* können Sie die Relais-Kontakte zum Schalten verwenden. Die Relais-Kontakte sind potentialfrei.



Schließen Sie die peripheren Komponenten mit einem abgeschirmten Kabel (EMV-Verträglichkeit) an den Anschluss *RELAY* auf der Geräterückseite an.

NFICON



Berührungsgefährliche Spannung Spannungen über 30 V (ac) oder 60 V (dc) gelten nach EN 61010 als berührungsgefährlich.

13

1

Nur geerdete Schutzkleinspannung (PELV) anlegen.

GEFAHR

Steckerbelegung, Kontaktstellungen

Die 25-po wie folgt	blige D-S belegt:	ub-Gerätebuch	nse ist 25		14	
Pin	Signal					
	Schaltfu	nktion 1				
4 5 6		Druck höher a wert oder Ger schaltet	als Schwell- ät ausge-		Druck tiefer wert	als Schwell-
	Schaltfunktion 2					
8 9 10		Druck höher a wert oder Ger schaltet	als Schwell- ät ausge-		Druck tiefer wert	als Schwell-
	Schaltfunktion 3					
11 12 13		Druck höher a wert oder Ger schaltet	als Schwell- ät ausge-		Druck tiefer wert	als Schwell-
	Schaltfunktion 4					
16 17 18		Druck höher a wert oder Ger schaltet	als Schwell- ät ausge-		Druck tiefer wert	als Schwell-
	Schaltfunktion 5					
19 20 21		Druck höher a wert oder Ger schaltet	als Schwell- ät ausge-		Druck tiefer wert	als Schwell-
	Schaltfunktion 6					
22 23 24]	Druck höher a wert oder Ger schaltet	als Schwell- ät ausge-		Druck tiefer wert	als Schwell-
	Fehlersignal (Error)					
3 15 14		Fehler oder G schaltet	erät ausge-		Kein Fehler	
25	Speisung für Relais mit höherer Schaltleistung Abgesichert bei 200 mA mit PTC-Element, selbst- rückstellend nach Ausschalten des VGC50x oder +24 V (dc), 200 mA Ausziehen des Steckers <i>RELAY</i> . Entspricht den Anforderungen einer geerdeten Schutzkleinspan-					
1.7	GND		nung.			
2	n.c.					



3.7 Schnittstellenanschluss USB Typ B Die USB Typ B-Schnittstelle ermöglicht die direkte Kommunikation mit dem VGC50x über einen Computer (z. B. Firmware-Update, Parameterspeicherung (lesen/schreiben)).





USB Typ B

3.8 Schnittstellenanschluss USB Typ A Die USB Typ A-Schnittstelle mit Master-Funktionalität befindet sich an der Vorderseite und dient dem Anschluss eines USB-Speichersticks (z. B. Firmware-Update, Parameterspeicherung (lesen/schreiben), Datenlogger).



Schließen Sie den USB-Speicherstick an den Anschluss •<---- auf der Vorderseite an.



3.9 Schnittstellenanschluss Ethernet

Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die direkte Kommunikation mit dem VGC50x über einen Computer.



Schließen Sie das Ethernetkabel an den Anschluss $\frac{1}{2}$ auf der Rückseite an.



Grüne LED Link- oder Transmit-LED. Zeigt an, dass eine hardwaremäßige Verbindung besteht.

Gelbe LED

Status- oder Packet detect-LED. Zeigt den Status der Übertragung an. Wenn diese LED blinkt oder flackert, werden Daten übertragen.



4 Bedienung

4.1 Frontplatte



VGC501

VGC502

VGC503











4.2 VGC50x ein- und ausschalten

VGC50x einschalten

Der Netzschalter befindet sich auf der Rückplatte.

Das VGC50x mit dem Netzschalter (oder bei Rackmontage zentral über den geschalteten Netzverteiler) einschalten.



Nach dem Einschalten ...

- führt das VGC50x einen Selbsttest durch
- identifiziert es die angeschlossenen Messröhren
- aktiviert es die beim letztmaligen Ausschalten aktuellen Parameter
- schaltet es in den Mess-Modus
- passt es nötigenfalls die Parameter an (falls zuvor eine andere Messröhre angeschlossen war).

VGC50x ausschalten

4.3 Betriebsarten

VGC50x mit dem Netzschalter (oder bei Rackmontage zentral über den geschalteten Netzverteiler) ausschalten.



Warten Sie bis zum Wiedereinschalten mindestens 10 Sekunden, damit das VGC50x sich neu initialisieren kann.

VGC50x arbeitet in folgenden Betriebsarten:

- Mess-Modus
 - Anzeige von Messwert oder Status (\rightarrow \cong 32)
- Parameter-Modus

Anzeige und Eingabe von Parametern (\rightarrow \cong 34)

- Gruppe Schaltfunktionsparameter SCHALTPUNKT
 Anzeige und Eingabe von Schwellwerten (→
 ¹ 36)
- Gruppe Messröhrenparameter SENSOR
 Anzeige und Eingabe von Messröhrenparametern (→
 ^B 40)
- Gruppe Messröhrensteuerung <u>SENSOR-CONTROL</u> > Anzeige und Eingabe von Messröhrensteuerungs-Parametern (→
 [■] 48)
- Gruppe Testprogramme TEST interne Testprogramme (→
 ^B 60)

tina96d1-d (2024-11) VGC501_VGC502_VGC503.ga

NFICON



NFICON





4.4 Mess-Modus Der Mess-Modus ist die Standard-Betriebsart des VGC50x mit Anzeige eines Bargraphen (bei Bedarf) eines Messwertes je Messkanal • Statusmeldungen je Messkanal Bargraph einstellen Bei Bedarf kann ein Bargraph angezeigt werden ($\rightarrow \equiv 57$). Messkanal wechseln رە Das Gerät wechselt zwischen Messkanal 1, 2 und 3. Die (nur VGC502/503) Nummer des gewählten Messkanals leuchtet. Messröhre ein-/ausschalten Gewisse Messröhren lassen sich manuell ein- und ausschalten, sofern die Messröhrensteuerung auf S-ON HAND eingestellt ist ($\rightarrow \blacksquare 49$). Verfügbar für folgende Messröhren: Pirani (PSG) D Pirani / Kapazitiv (PCG) ☑ Kaltkathode (PEG, MAG) Kaltkathode / Pirani (MPG) □ Kapazitiv (CDG) □ Heißioni (BAG) Heißioni / Pirani (BPG, HPG) П Heißioni / Pirani / Kapazitiv (BCG) ⇒ Taste >1 s drücken: Messröhre ausgeschaltet. Anstelle eines Messwertes wird OFF angezeigt. ⇒ Taste >1 s drücken: Messröhre eingeschaltet. Anstelle des Messwertes wird evtl. eine Statusmeldung angezeigt. Emission ein-/ausschalten Bei gewissen Messröhren lässt sich die Emission manuell ein- und ausschalten, sofern der Messröhrenparameter EMI SSI ON HAND eingestellt ist ($\rightarrow \blacksquare 47$). [-p Ein Einschalten der Emission ist nur möglich, wenn der Druck kleiner als 2.4×10⁻² mbar ist. Verfügbar für folgende Messröhren: D Pirani (PSG) Pirani / Kapazitiv (PCG) □ Kaltkathode (PEG, MAG)

□ Kaltkathode (PEG, MAG)
 □ Kaltkathode / Pirani (MPG)
 □ Kapazitiv (CDG)
 □ Heißioni / Pirani (nur BAG500, BAG502, BAG552)
 □ Heißioni / Pirani (nur BPG402, BPG502, BPG552)
 □ Heißioni / Pirani / Kapazitiv (BCG)



➡ Taste >1 s drücken: Emission ausgeschaltet. Anstelle des Heißioni-Messwertes wird der Messwert des Pirani- oder CDG-Sensors angezeigt.

Taste >1 s drücken: Emission eingeschaltet. Der Heißioni-Messwert wird angezeigt und leuchtet.

Messbereich



Beim Betrieb mit linearen Messröhren (CDG) können negative Druckwerte angezeigt werden.

Zuerst mit der Taste 🕒 den Messkanal wählen.

PSG

PCG

Mögliche Ursachen:

• negativer Drift

[A

• aktivierte Offsetkorrektur.

Messröhrenidentifikation anzeigen

 ⇒ Tasten 0.5 … 1 s drücken: Die Messröhrenidentifikation wird für den aktuellen Messkanal ausgelesen und während 6 s angezeigt.
 Wird innerhalb dieser 6 s die Messkanaltaste gedrückt, wird die Messröhrenidentifikation vom nächsten Messkanal wiederum für 6 s angezeigt.

Pirani-Messröhre (PSG400, PSG400-S, PSG100-S, PSG101-S, PSG500, PSG500-S, PSG502-S, PSG510-S, PSG512-S, PSG550, PSG552, PSG554, PPG550, PPG570)

Pirani / Kapazitiv-Messröhre (PCG400, PCG400-S, PCG550, PCG552, PCG554)

Kaltkathoden-Messröhre (PEG100, MAG500, MAG504)

Kaltkathoden / Pirani-Messröhre (MPG400, MPG401, MPG500, MPG504)

Heißioni-Messröhre

PEG/MAG MPG (BAG500) BAG500 (BAG502) BAG502 BAG552 (BAG552) BPG400 (BPG400) BPG402 (BPG402) (BPG500) BPG500 (BPG502) BPG502

BPG552

HPG400

(BPG552)

(HPG400)

Heißioni / Pirani-Messröhre

NFICON



4.5 Parameter-Modus

Der Parameter-Modus ist die Betriebsart zur Anzeige und Änderung/Eingabe von Parameterwerten, zum Testen des VGC50x und zur Speicherung von Messdaten. Zur besseren Strukturierung sind die einzelnen Parameter in Gruppen zusammengefasst.



Das Gerät wechselt vom Mess- in den Parameter-Modus. An Stelle des Bargraph wird die jeweilige Parameter-Gruppe angezeigt.



Parameter-Gruppe wählen



Gruppe wählen $\label{eq:constraint} \begin{array}{l} \Rightarrow & \mbox{Schaltfunktionsparameter} \rightarrow \begin{tabular}{l} 36 \\ \mbox{Messröhrenparameter} \rightarrow \begin{tabular}{l} 40 \\ \mbox{Messröhrensteuerung} \rightarrow \begin{tabular}{l} 40 \\ \mbox{Messröhrensteuerung} \rightarrow \begin{tabular}{l} 40 \\ \mbox{Generalparameter} \rightarrow \begin{tabular}{l} 52 \\ \mbox{Testparameter} \rightarrow \begin{tabular}{l} 60 \\ \mbox{Datenlogger} \rightarrow \begin{tabular}{l} 63 \\ \mbox{Parametertransfer} \rightarrow \begin{tabular}{l} 65 \\ \end{tabular} \end{array}$



Gruppe bestätigen

Parameter in Parameter-Gruppe lesen





Parameter in Parameter-Gruppe ändern und speichern



Den Parameter bestätigen. Der Wert blinkt und kann jetzt geändert werden.

Wert ändern.

Änderung speichern und zurück in den Lese-Modus

INFICON

4.5.1 Schaltfunktionsparameter

SCHALTPUNKT

Die Gruppe Schaltfunktionsparameter umfasst die Anzeige und Änderung/Eingabe von Schwellwerten und die Zuordnung der zwei (VGC501), vier (VGC502) oder der sechs (VGC503) Schaltfunktionen zu einem beliebigen Messkanal.

Parameter dieser Gruppe

SP1-S	Schaltpunkt 1 konfigurieren
SP1-L	Unterer Schwellwert von Schaltpunkt 1
SP1-H	Oberer Schwellwert von Schaltpunkt 1
SP2-S	Schaltpunkt 2 konfigurieren
SP2-L	Unterer Schwellwert von Schaltpunkt 2
SP2-H	Oberer Schwellwert von Schaltpunkt 2
SP3-S	Schaltpunkt 3 konfigurieren (nur VGC502/503)
SP3-L	Unterer Schwellwert von Schaltpunkt 3 (nur VGC502/503)
SP3-H	Oberer Schwellwert von Schaltpunkt 3 (nur VGC502/503)
SP4-S	Schaltpunkt 4 konfigurieren (nur VGC502/503)
SP4-L	Unterer Schwellwert von Schaltpunkt 4 (nur VGC502/503)
SP4-H	Oberer Schwellwert von Schaltpunkt 4 (nur VGC502/503)
SP5-S	Schaltpunkt 5 konfigurieren (nur VGC503)
SP5-L	Unterer Schwellwert von Schaltpunkt 5 (nur VGC503)
SP5-H	Oberer Schwellwert von Schaltpunkt 5 (nur VGC503)
SP6-S	Schaltpunkt 6 konfigurieren (nur VGC503)
SP6-L	Unterer Schwellwert von Schaltpunkt 6 (nur VGC503)
SP6-H	Oberer Schwellwert von Schaltpunkt 6 (nur VGC503)
<	Eine Ebene zurück

Das VGC501 hat zwei, das VGC502 vier und das VGC503 sechs Schaltfunktionen mit je zwei einstellbaren Schwellwerten. Die Zustände der Schaltfunktionen werden auf der Frontplatte angezeigt und sind als potentialfreie Kontakte an den Anschlüssen CONTROL bzw. RELAY verfügbar:

- VGC501: Anschluss CONTROL ($\rightarrow \square 22$) ٠
- VGC502, VGC503: Anschluss RELAY (\rightarrow \cong 23)
INFICON



wertgrenze einzustellen.

speichern



Schaltfunktion konfigurieren		Wert
	SP1-S	Schaltpunkt konfigurieren.
	SP1-S 1	⇒ Schaltfunktion 1 ist Kanal 1 zugeordnet
	SP1-S 2	⇔ Schaltfunktion 1 ist Kanal 2 zugeordnet (nur VGC502/503)
	SP1-S 3	Schaltfunktion 1 ist Kanal 3 zugeordnet (nur VGC503)
	SP1-S AUS	Schaltfunktion 1 ist ausgeschaltet (ab Werk)
	SP1-S EIN	⇔ Schaltfunktion 1 ist immer eingeschaltet
	Unterer und oberer S selben Kanal zugeor beide Schwellwerte.	Schwellwert einer Schaltfunktion sind immer dem dnet. Die zuletzt vorgenommene Zuordnung gilt für
Grenzen der unteren		Wert
Schwellwerte	SP1-L	Der untere Schwellwert (Setpoint low) definiert den Druck, bei dem die Schaltfunktion bei fallendem Druck eingeschaltet wird.
	z. B.: SP1-L 5.00-4	 ⇔ messröhrenabhängig (→ Tabelle). Wechselt der Messröhrentyp, passt das VGC50x den Schwellwert nötigenfalls auto- matisch an.
		SPx-L min. SPx-L max.
	PSG	2×10 ^{-3 *)}
	PCG	2×10 ^{-3 *)}
	PEG/MAG	1×10 ⁻⁹
	MPG	1×10 ⁻⁹
	BAGxxx	1×10 ⁻⁸
	BPGxxx	1×10 ⁻⁸ = SPx-H max.
	HPG400	1×10 ⁻⁶
	BCGxxx	1×10 ⁻⁸
	CDG	FS / 1000
	CDGxxxD	FS / 1000

Alle Werte in mbar, GAS=Stickstoff

*) 2×10^{-4} mbar bei aktivierter BEREICHS-ERW (\rightarrow \cong 53)

P

Die minimale Hysterese zwischen oberem und unterem Schwellwert beträgt minimal 10% des unteren Schwellwertes (logarithmische Messröhren), bzw. 1% des Messbereichsendwertes (lineare Messröhren). Der obere Schwellwert wird notfalls automatisch mit minimaler Hysterese nachgeführt. Dies verhindert einen instabilen Zustand.



Grenzen der oberen		Wert				
Schwellwerte	SP1-H Der obere Schwellwert (Setpoint high den Druck, bei dem die Schaltfunktio gendem Druck ausgeschaltet wird.					
	z. B.: SP1-H 1500	z. B.: SP1-H 1500 ⇔ messröhrenabhängig (→ Tabel				
		Wechselt der Mes VGC50x den Sch matisch an.	sröhrentyp, passt das vellwert nötigenfalls auto-			
		SPx-H min.	SPx-H max.			
	PSG		1×10 ³			
	PCG		1.5×10 ³			
	PEG/MAG		1×10 ⁻²			
	MPG		1×10 ³			
	BAGxxx		1×10 ³			
	BPGxxx	= SPx-L min.	1×10 ³			
	HPG400		1×10 ³			
	BCGxxx		1.5×10 ³			
	CDG		FS			
			FS			

Alle Werte in mbar, GAS=Stickstoff

P

Die minimale Hysterese zwischen oberem und unterem Schwellwert beträgt minimal 10% des unteren Schwellwertes (logarithmische Messröhren), bzw. 1% des Messbereichsendwertes (lineare Messröhren). Dies verhindert einen instabilen Zustand.



4.5.2 Messröhrenparameter

Parameter dieser Gruppe

SENSOR

Die Gruppe Messröhrenparameter umfasst die Anzeige und Änderung/Eingabe von messröhrenrelevanten Parametern.

DEGAS	Elektrodensystem reinigen.
FSR	Messbereich lineare Messröhren.
FILTER	Messwertfilter.
OFFSET	Offsetkorrektur.
GAS	Korrekturfaktor für andere Gasarten.
COR	Kalibrierfaktor.
HV-CTRL	Hochvakuum-Messkreis ein-/ausschalten.
EMI SSI ON	Emission.
FI LAMENT	Filament.
STELLEN	Anzeigeauflösung.
<	Eine Ebene zurück.

Einzelne Parameter sind nicht bei allen Messröhren verfügbar und werden dementsprechend nicht angezeigt.

	\rightarrow	41	42	43	44	46	46	47	47	47	48
		DEGAS	FSR	FILTER	OFFSET	GAS	COR	HV-CTRL	EMI SSI ON	FI LAMENT	STELLEN
PSG		-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓
PCG		-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓
PEG/MAG		-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓
MPG		-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓
BAG500		✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓
BAG502		✓	-	✓	_	✓	✓	-	-	✓	✓
BAG552		✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
BPG400		✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓
BPG402		✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
BPG500		✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓
BPG502		✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
BPG552		✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
HPG400		-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓
BCG450		✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
BCG552		✓	_	✓	_	✓	✓	-	✓	✓	✓
CDG		-	✓	✓	✓	-	✓	-	_	_	✓
CDGxxxD		-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓





Degas

Ablagerungen auf dem Elektrodensystem von Heißioni-Messröhren können Instabilitäten des Messwertes zur Folge haben. Degas ermöglicht eine Reinigung.



Degas ist nur bei Drücken unterhalb 7.2×10⁻⁶ mbar durchführbar.



Messröhren mit zwei Filamenten: Die Degas-Funktion ist nur auf dem jeweils aktiven Filament wirksam.

Verfügbar für folgende Messröhren:

	v	
	Pirani	(PSG)
	Pirani / Kapazitiv	(PCG)
	Kaltkathode	(PEG, MAG)
	Kaltkathode / Pirani	(MPG)
	Kapazitiv	(CDG)
\checkmark	Heißioni	(BAG)
\checkmark	Heißioni / Pirani	(BPG)
	Heißioni / Pirani	(HPG)
\checkmark	Heißioni / Pirani / Kapazitiv	(BCG)
		10/
		vvert

DEGAS		
DEGAS AUS	→ Normalbetrieb (Degas gesperrt)	
DEGAS EIN	Degas: Erhitzung des Elektronen- auffängergitters durch Elektronenbe- schuss auf ≈700 °C und damit Reini- gung des Elektrodensystems. Dauer = 180 s.	

Parameter ändern und speichern



⇒ Degas einschalten. Degasdauer 180 Sekunden (auch vorzeitig ausschaltbar).

Degas vorzeitig ausschalten.

⇒ Änderung speichern und zurück in den Lese-Modus.

NFICON

Messbereich (FS) der linearen Messröhre

Bei linearen analogen Messröhren ist deren Messbereichs-Endwert (Full scale) zu definieren. Bei linearen digitalen und logarithmischen Messröhren wird er automatisch erkannt.

Verfügbar für folgende Messröhren:

(PSG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG) (CDG) (BAG) (BPG, HPG) (BCG)		
Wert		
 ⇒ 0.01 mbar, 0.02 mbar, 0.05 mbar 0.01 Torr, 0.02 Torr, 0.05 Torr 		
0.10 mbar, 0.25 mbar, 0.50 mbar 0.10 Torr, 0.25 Torr, 0.50 Torr		
1 mbar, 2 mbar, 5 mbar 1 Torr, 2 Torr, 5 Torr		
10 mbar, 20 mbar, 50 mbar 10 Torr, 20 Torr, 50 Torr		
100 mbar, 200 mbar, 500 mbar 100 Torr, 200 Torr, 500 Torr		
1000 mbar, 1100 mbar 1000 Torr		
2 bar, 5 bar, 10 bar, 50 bar		
Eine Umrechnungstabelle findet sich im Anhang (\rightarrow 🖹 105).		



wesswerunder

Das Messwertfilter erlaubt eine bessere Auswertung unruhiger oder gestörter Messsignale.

Das Messwertfilter wirkt nicht auf den Analogausgang (\rightarrow \cong 23).

	Wert
FILTER	
FILTER AUS	⇔ kein Messwertfilter
FILTER SCHNELL	⇒ schnell: Das VGC50x reagiert schnell auf Mess- wertschwankungen und spricht dadurch entsprechend empfindlicher auf Messwert- störungen an.
	Druck p
	Mathana and an and a second and a
	Zeit t
FILTER NORMAL	 normal (ab Werk): Einstellung mit gutem Verhältnis zwischen Ansprechgeschwindigkeit und Empfind- lichkeit von Anzeige und Schaltfunktion gegenüber Messwertänderungen.
FILTER LANGSAM	 ⇒ langsam: Das VGC50x reagiert nicht auf kleine Mess- wertschwankungen und spricht dadurch langsamer auf Messwertänderungen an. ▲ Druck p
	Zeit t

Offsetkorrektur des Messgerätes

Anzeige des Offsetwertes und Neuabgleich auf den aktuellen Messwert.

Verfügbar für folgende Messröhren:

•••		•
	Pirani	(PSG)
	Pirani / Kapazitiv	(PCG)
	Kaltkathode	(PEG, MAG)
	Kaltkathode / Pirani	(MPG)
\checkmark	Kapazitiv	(CDG)
	Heißioni	(BAG)
	Heißioni / Pirani	(BPG, HPG)
	Heißioni / Pirani / Kapazitiv	(BCG)

Die Offsetkorrektur wirkt auf:

- ☑ die Messwertanzeige
- die Schwellwertanzeige der Schaltfunktionen
- \Box die Analogausgänge am Anschluss CONTROL (\rightarrow \cong 22, 23)



Bei eingeschalteter Offsetkorrektur wird der gespeicherte Offsetwert vom aktuellen Messwert subtrahiert. Dies ermöglicht die Relativmessung bezüglich eines Referenzdruckes.



Nullpunktabgleich einer digitalen CDG



Zuerst die Messröhre abgleichen und anschließend das Messgerät.

Verfügbar für folgende Messröhren:

_	D ·	
	Pira	ini
_	1 110	

_		()
	Pirani / Kapazitiv	(PCG)
	Kaltkathode	(PEG, MAG)
	Kaltkathode / Pirani	(MPG)
\checkmark	Kapazitiv	(CDG)
	Heißioni	(BAG)
	Heißioni / Pirani	(BPG, HPG)
	Heißioni / Pirani / Kapazitiv	(BCG)

Schalten Sie die Offsetkorrektur aus, bevor Sie den Nullpunkt an der Messröhre neu einstellen.

(PSG)





Nach dem Nullpunktabgleich erscheint in der Anzeige eine Null. Auf-

Nach dem Nullpunktabgleich erscheint in der Anzeige eine Null. Aufgrund der Messgenauigkeit der CDG-Messröhren (Rauschen, Drift, etc.) erscheint eine Null mit plus/minus einigen Digits.



Korrekturfaktor GAS

Der Korrekturfaktor GAS erlaubt

- das Normieren des Messwertes auf die fest eingestellten Gasarten N₂, Ar, H₂, He, Ne, Kr und Xe oder
- die manuelle Eingabe des Korrekturfaktors für andere Gase (COR).

 \rightarrow Kennlinien in den 🛄 [1] ... [16].



Bei der Maßeinheit Volt ist dieser Parameter nicht verfügbar.

Verfügbar für folgende Messröhren:			wirksam ab
\checkmark	Pirani	(PSG)	<1 mbar
\checkmark	Pirani / Kapazitiv	(PCG)	<1 mbar
\checkmark	Kaltkathode	(PEG, MAG)	
\checkmark	Kaltkathode / Pirani	(MPG)	<1×10 ⁻³ mbar
	Kapazitiv	(CDG)	
\checkmark	Heißioni	(BAG)	<1×10 ⁻³ mbar
\checkmark	Heißioni / Pirani	(BPG)	<1×10 ⁻³ mbar
\checkmark	Heißioni / Pirani	(HPG)	
\checkmark	Heißioni / Pirani / Kapazitiv	(BCG)	<1×10 ⁻³ mbar
		Wert	

GAS	
GAS N2	⇒ Gasart Stickstoff / Luft (ab Werk)
GAS AR	⇔ Gasart Argon
GAS H2	⇒ Gasart Wasserstoff
GAS HE	⇔ Gasart Helium
GAS NE	⇔ Gasart Neon
GAS KR	⇔ Gasart Krypton
GAS XE	⇔ Gasart Xenon
GAS COR	⇒ Kalibrierfaktor für andere Gase via

Kalibrierfaktor COR

Der Kalibrierfaktor COR erlaubt das Normieren des Messwertes auf andere Gasarten (\rightarrow Kennlinien in den \square [1] ... [16]). Dieser Parameter ist im gesamten Messbereich der Messröhre wirksam.

Parameter COR manuell eingeben

Voraussetzung: Parameter "GAS COR" eingestellt (außer kapazitve Messröhren).



Bei der Maßeinheit Volt ist dieser Parameter nicht verfügbar.

Verfügbar für folgende Messröhren:

terrageau tar tergertae theeetern		
🗹 Pirani	(PSG)	
🗹 🛛 Pirani / Kapazitiv	(PCG)	
☑ Kaltkathode	(PEG, MAG)	
Kaltkathode / Pirani	(MPG)	
🗹 Kapazitiv	(CDG)	
🗹 Heißioni	(BAG)	
🗹 Heißioni / Pirani	(BPG, HPG)	
🗹 Heißioni / Pirani / Kapazitiv	(BCG)	
		1
	Wert	
COR		×
z. B. COR 1.00	⇒ Keine Korrektur	
z. B. COR 1.53	A Messwert um Faktor 0.10 … 10.00 korrigiert	



Hochvakuum-Messkreis ein- / ausschalten

Ein- und ausschalten des Hochvakuum-Messkreises (\rightarrow auch \blacksquare [32]).

Verfügbar für folgende Messröhren:		
Pirani	(PSG)	
Pirani / Kapazitiv	(PCG)	
Kaltkathode	(PEG, MAG)	
Kaltkathode / Pirani	(MPG)	
Kapazitiv	(CDG)	
Heißioni	(BAG)	
Heißioni / Pirani	(BPG, HPG)	
🛛 Heißioni / Pirani / Kapazitiv	(BCG)	
	Wert	
HV-CTRL		4
HV-CTRL EIN	➡ Hochvakuum-Messkreis einge- schaltet	
HV-CTRL AUS	➡ Hochvakuum-Messkreis ausge- schaltet	

Emission ein- / ausschalten

Filament auswählen

Ein- und ausschalten der Emission.

Verfügbar für folgende Messröhren:

 Pirani Pirani / Kapazitiv Kaltkathode Kaltkathode / Pirani Kapazitiv Heißioni Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani / Kapazitiv 	(PSG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG) (CDG) (BAG) (nur BPG402, BPG502, BPG552) (BCG)
	Wert
EMISSION EMISSION AUTO	 Emission wird von der Messröhren- elektronik ein- und ausgeschaltet
EMISSION HAND	Emission wird manuell ein- und aus- αeschalten
	eschaltet, leuchtet 🖌
Filament auswählen.	eschaltet, leuchtet 🖌
Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh	eschaltet, leuchtet 🖌 ren: (PSG)
 Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh Pirani Pirani / Kapazitiv 	eschaltet, leuchtet 4. ren: (PSG) (PCG)
 Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh Pirani Pirani / Kapazitiv Kaltkathode Kaltkathode / Pirani 	ren: (PSG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG)
 Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh Pirani Pirani / Kapazitiv Kaltkathode Kaltkathode / Pirani Kapazitiv 	ren: (PSG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG) (CDG)
 Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh Pirani Pirani / Kapazitiv Kaltkathode Kaltkathode / Pirani Kapazitiv Heißioni 	ren: (PSG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG) (CDG) (nur BAG502, BAG552)
 Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh Pirani Pirani / Kapazitiv Kaltkathode Kaltkathode / Pirani Kapazitiv Heißioni Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani 	ren: (PSG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG) (CDG) (nur BAG502, BAG552) (nur BPG402, BPG502, BPG552) (nur BCG552)
 Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh Pirani Pirani / Kapazitiv Kaltkathode Kaltkathode / Pirani Kapazitiv Meißioni Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani 	ren: (PSG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG) (CDG) (nur BAG502, BAG552) (nur BPG402, BPG502, BPG552) (nur BCG552) Wert
 Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh Pirani Pirani / Kapazitiv Kaltkathode Kaltkathode / Pirani Kapazitiv Heißioni Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani 	ren: (PSG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG) (CDG) (nur BAG502, BAG552) (nur BPG402, BPG502, BPG552) (nur BCG552) Wert
 Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh Pirani Pirani / Kapazitiv Kaltkathode Kaltkathode / Pirani Kapazitiv Heißioni Pirani / Pirani Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani / Kapazitiv FI LAMENT	ren: (PSG) (PCG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG) (CDG) (nur BAG502, BAG552) (nur BPG402, BPG502, BPG552) (nur BCG552) Wert ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Filament auswählen. Verfügbar für folgende Messröh Pirani Pirani / Kapazitiv Kaltkathode Kaltkathode / Pirani Kapazitiv Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani Heißioni / Pirani / Kapazitiv FILAMENT FILAMENT AUTO FILAMENT FIL 1	eschaltet, leuchtet (PSG) (PCG) (PEG, MAG) (MPG) (CDG) (nur BAG502, BAG552) (nur BPG402, BPG502, BPG552) (nur BCG552) Wert ↓ Die Messröhre wählt alternierend eines der beiden Filamente ↓ Filament 1 aktiv

NFICON

Anzeigeauflösung

Auflösung des angezeigten Messwertes.

Verfügbar für folgende Messröhren:		
\checkmark	Pirani	(PSG)
\checkmark	Pirani / Kapazitiv	(PCG)
\checkmark	Kaltkathode	(PEG, MAG)
\checkmark	Kaltkathode / Pirani	(MPG)
\checkmark	Kapazitiv	(CDG)
\checkmark	Heißioni	(BAG)
\checkmark	Heißioni / Pirani	(BPG, HPG)
\checkmark	Heißioni / Pirani / Kapazitiv	(BCG)
		Wert
ST	ELLEN	
	STELLEN AUTO	\Rightarrow automatisch $^{*)}$ (ab Werk)
	STELLEN 1	⇔ z. B. 2E-1 oder 500
	STELLEN 2	⇔ z. B. 2.5E-1 oder 520
	STELLEN 3	⇔ z. B. 2.47E-1 oder 523
	STELLEN 4	⇔ z. B. 2.473E-1 oder 523.7

*) Die Stellenzahl ist abhängig von der angeschlossenen Messröhre und dem aktuellen Druckwert.

Die Anzeige ist bei PSG- und PCG-Messröhren im Druckbereich p<1.0E-4 mbar und aktivierter BEREICHS-ERW (\rightarrow \blacksquare 53) um eine Nachkommastelle reduziert.

4.5.3 Messröhrensteuerung

SENSOR-CONTROL >

Die Gruppe Messröhrensteuerung umfasst die Anzeige und Änderung/Eingabe von Parametern, mit welchen das ein- und/oder ausschalten der Messröhren definiert wird.



Diese Gruppe ist nur für die PEG/MAG-Messröhren verfügbar.

Parameter dieser Gruppe

S-ON	Messröhren-Einschaltart
S-0FF	Messröhren-Ausschaltart
T-ON	Einschalt-Schwellwert (nur VGC502/503)
T-OFF	Ausschalt-Schwellwert
<	Eine Ebene zurück



Messröhren-Einschaltart

Gewisse Messröhren lassen sich auf verschiedene Arten einschalten.

	Wer	t
S-ON		
S-ON HAND	⇔ n E e	nanuell: Die Messröhre lässt sich mit der Taste 🛆 einschalten.
S-ON WARMSTART	⇔ V E d li a	Warmstart: Die Messröhre schaltet beim Einschalten des VCG50x automatisch ein. Dies ermög- icht das Weitermessen nach einem Strom- ausfall. Ausschaltbedingungen \rightarrow 10 50.
S-0N_S_1 (nur VGC502/503)	⇔ d M T Ie n d	durch Messkanal 1: Mit Hilfe des darauffolgenden Parameters F-ON können Sie einen Einschaltwert fest- egen. Wenn der Druck auf dem Messka- nal 1 den Einschaltwert unterschreitet, wird die Messröhre eingeschaltet.
<u>S-0N_S_2</u> (nur VGC502/503)	⇔ d M T Ie n d	durch Messkanal 2: Mit Hilfe des darauffolgenden Parameters F-ON können Sie einen Einschaltwert fest- egen. Wenn der Druck auf dem Messka- hal 2 den Einschaltwert unterschreitet, wird die Messröhre eingeschaltet.
<u>S-0N_S_3</u> (nur VGC503)	⇔ d M T Ie n	durch Messkanal 3: Mit Hilfe des darauffolgenden Parameters F-ON können Sie einen Einschaltwert fest- egen. Wenn der Druck auf dem Messka- nal 3 den Einschaltwert unterschreitet, wird die Messröhre eingeschaltet.

Einschalt-Schwellwert (nur VGC502, VGC503)

Definition des Einschalt-Schwellwertes beim Einschalten durch die Messröhre auf dem anderen Kanal.

Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Messröhren-Einschaltart auf S-ON CH 1, CH 2 oder CH 3 (nur VGC503) eingestellt ist.



Messröhren-Ausschaltart

Gewisse Messröhren lassen sich auf verschiedene Arten ausschalten.

	We	ert
S-OFF		
S-OFF HAND	⇔	manuell: Die Messröhre lässt sich mit der Taste 🖂 ausschalten
S-OFF SELF	Ŷ	Selbstüberwachung: Mit Hilfe des darauffolgenden Parameters T-OFF können Sie einen Ausschaltwert festlegen. Wenn der Druck an der Mess- röhre den Ausschaltwert überschreitet, wird die Messröhre ausgeschaltet.
S-0FF S 1 (nur VGC502/503)	Ŷ	durch Messkanal 1: Mit Hilfe des darauffolgenden Parameters T-OFF können Sie einen Ausschaltwert festlegen. Wenn der Druck auf dem Mess- kanal 1 den Ausschaltwert überschreitet, wird die Messröhre ausgeschaltet.
S-0FF S 2 (nur VGC502/503)	⇔	durch Messkanal 2: Mit Hilfe des darauffolgenden Parameters T-OFF können Sie einen Ausschaltwert festlegen. Wenn der Druck auf dem Mess- kanal 2 den Ausschaltwert überschreitet, wird die Messröhre ausgeschaltet.
S-OFF S 3 (nur VGC503)	₽	durch Messkanal 3: Mit Hilfe des darauffolgenden Parameters T-OFF können Sie einen Ausschaltwert festlegen. Wenn der Druck auf dem Mess- kanal 3 den Ausschaltwert überschreitet, wird die Messröhre ausgeschaltet.

Ausschalt-Schwellwert VGC501

Definition des Ausschalt-Schwellwertes beim Ausschalten bei Selbstüberwachung. Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Messröhren-Ausschaltart auf S-OFF SELF eingestellt ist.

	Wert
T-OFF	
z.B.: T-0FF 1.00-2	⇒ Wenn der Druck den Ausschaltwert über- schreitet, wird die Messröhre ausgeschaltet.



Ausschalt-Schwellwert VGC502, VGC503

Definition des Ausschalt-Schwellwertes beim Ausschalten durch die Messröhre auf dem anderen Kanal oder bei Selbstüberwachung.

Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Messröhren-Ausschaltart auf S-OFF S 1, S 2, S 3 (nur VGC503) oder S-OFF SELF eingestellt ist.

	Wert
T-0FF z.B.: T-0FF 100	 Wenn der Druck auf dem betreffenden Messkanal den Ausschaltwert überschreitet, wird die Messröhre ausgeschaltet.
Wert T-OFF mu	ss≥T-0N sein.



4.5.4 Allgemeinparameter

Parameter dieser Gruppe

ALLGEMEIN

Die Gruppe Allgemeinparameter umfasst die Anzeige und Änderung/Eingabe von allgemein gültigen Parametern (Systemparameter).

EINHEIT	Maßeinheit
BAUD USB	Baudrate USB-Schnittstelle
BEREI CHS-ERW	Pirani-Bereichserweiterung
AO-MODUS	Schreiberausgang
ERR-RELAI S	Fehlerrelais
BARGRAPH	Anzeige in Bargraph
BACKLI GHT	Hintergrundbeleuchtung
SCREENSAVE	Bildschirmschoner
KONTRAST	Kontrasteinstellung
STANDARD	Ab Werk Einstellungen
SPRACHE	Sprache
FORMAT	Zahlenformat Messwert
ENDWERT	Darstellung Messbereichs-Endwert
<	Eine Ebene zurück

Maßeinheit

Maßeinheit der Messwerte, Schwellwerte usw. (Umrechnungstabelle \rightarrow 105).

	Wert	
EINHEIT		
EINHEIT MBAR	⇔ mBar	
EINHEIT HPASCAL	⇔ hPa	
EINHEIT TORR	⇒ Torr (nur verfügbar, wenn Torrsperre nicht aktiviert ist →	
EINHEIT PASCAL	⇔ Pa	
EINHEIT MICRON	 ⇒ Micron (= 0.001 Torr) (nur verfügbar, wenn Torrsperre nicht aktiviert ist →	
EINHEIT VOLT	⇔ Volt	

Eine Änderung der Maßeinheit ändert auch die Maßeinheit der BAG-, BPG-, HPG- und BCG-Messröhren.

Nur VGC501: Ist die Maßeinheit Micron gewählt, erfolgt oberhalb von 99000 Micron eine automatische Umschaltung auf Torr. Unterhalb von 90 Torr erfolgt eine automatische Umschaltung zurück in die Maßeinheit Micron.



Baudrate

Übertragungsrate der USB-Schnittstelle.

	Wert
BAUD USB	
BAUD USB 9600	⇔ 9600 Baud
BAUD USB 19200	⇔ 19200 Baud
BAUD USB 38400	⇔ 38400 Baud
BAUD USB 57600	⇔ 57600 Baud
BAUD USB 115200	⇔ 115200 Baud (ab Werk)

Pirani-Bereichserweiterung

Anzeige- und Schaltpunkteinstellbereich erweitern (wirkt nur auf das Messgerät).

Den Parameter Pirani Bereichserweiterung nur bei Pirani- und Pirani / Kapazitiv-Messröhren mit Anzeige- / Messbereich bis 5×10⁻⁵ mbar verwenden.

Verfügbar für folgende Messröhren:

🗹 Pirani	(PSG)		
🗹 Pirani / Kapazitiv	(PCG)		
Kaltkathode	(PEG, MAG)		
Kaltkathode / Pirani	(MPG)		
Kapazitiv	(CDG)		
Heißioni	(BAG)		
Heißioni / Pirani	(BPG, HPG)		
Heißioni / Pirani / Kapazitiv	(BCG)		
	Wert		
BEREI CHS-ERW			
BEREICHS-ERW AUS	⇔ Ausgeschaltet (ab Werk)		
BEREICHS-ERW EIN	⇒ Bereichserweiteruna:		

Anzeige bis 5×10⁻⁵ mbar

Schreiberausgang (VGC502, VGC503)

Der Schreiberausgang ist ein programmierbarer Analogausgang. Die Spannung am Schreiberausgang ist eine Funktion des Drucks an der Messröhre. Die Beziehung zwischen Druck und Spannung wird als Ausgangscharakteristik bezeichnet. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen logarithmischer und linearer Ausgangscharakteristik:

- Eine logarithmische Charakteristik ist sinnvoll, wenn sich die Messung über viele Dekaden des Drucks erstreckt. In diesem Fall wird der Druckwert logarithmiert und anschließend geeignet skaliert.
- Eine lineare Charakteristik ist sinnvoll, wenn sich die Messung über wenige Dekaden des Drucks erstreckt. In diesem Fall ist die Spannung am Schreiberausgang proportional zum Druckwert. Sie können festlegen, bei welchem Druckwert die maximale Spannung erreicht wird.

Im folgendem werden die verfügbaren Ausgangscharkteristiken beschrieben. Dabei ist jeweils angegeben, wie sich der Druck p (in mbar) aus der Ausgangsspannung U (in V) berechnen lässt.



Mit der Taste () den Schreiberausgang einem bestimmten Messkanal zuordnen:

- Parameter A0-MODUS wählen
- Mit der Taste 😼 Messkanal wählen
- Mit CC die Ausgangscharakteristik wählen

NFICON

	Wert		
AO-MODUS			
AO-MODUS LOG	⇔	Logarithmische Darstellung des gesamten Messbereichs (ab Werk).	
		PSG: $p = 10^{[U/(10 / 7) - 4]}$ PCG: $p = 10^{[U/(10 / 7) - 4]}$ PEG/MAG: $p = 10^{[U/(10 / 7) - 9]}$ MPG: $p = 10^{[U/(10 / 12) - 9]}$ CDG: $p = 10^{[U/(10 / 4) - 4]} \times FS$ BAG: $p = 10^{[U/(10 / 7) - 9]}$ BPG: $p = 10^{[U/(10 / 12) - 9]}$ BCG: $p = 10^{[U/(10 / 12) - 9]}$ HPG: $p = 10^{[U/(10 / 9) - 6]}$	
AO-MODUS LOG A	⇔	Logarithmische Darstellung des gesamten Messbereichs (kompatibel zu VGC012, VGC023, VGC032).	
		PSG: $p = 10^{1}[U/(10/6) - 3]$ PCG: $p = 10^{1}[U/(10/7) - 4]$ PEG/MAG: $p = 10^{1}[U/(9/7) - 9 + 7/9]$ MPG: $p = 10^{1}[U/(10/11) - 8]$ CDG: $p = 10^{1}[U/(10/4) - 4] \times FS$ BAG5xx: $p = 10^{1}[U - 9.875]$ BPG400/500: $p = 10^{1}[U - 7.75) / 0.75]$ BPG402/502/552: $p = 10^{1}[U - 8]$ BCG: $p = 10^{1}[U - 7.75) / 0.75]$ HPG: $p = 10^{1}[U/(10/9) - 6]$	
AO-MODUS LOG -6	⇔	Logarithmische Darstellung eines Teil- Messbereichs (2.5 V/Dekade).	
AO-MODUS LOG -3	⇔	Logarithmische Darstellung eines Teil- Messbereichs (2.5 V/Dekade).	
AO-MODUS LOG +O	⇔	$p = 10^{\circ}[0/(10/4) - 7]$ Logarithmische Darstellung eines Teil- Messbereichs (2.5 V/Dekade). $p = 10^{\circ}[U/(10/4) - 4]$	
AO-MODUS LOG +3	⇔	Logarithmische Darstellung eines Teil- Messbereichs (2.5 V/Dekade). $p = 10^{U/(10/4)} - 1$	
AO-MODUS LOG C1	₽	 Logarithmische Darstellung bei folgender Kombination: PSG/PCG an Messkanal 1 PEG an Messkanal 2 p = 10^[U/(10/12) - 9] 	
AO-MODUS LOG C2	⇔	Logarithmische Darstellung bei folgender Kombination: • CDG an Messkanal 1	
		CDG an Messkanal 2	
		Diese Ausgangscharakteristik ist nur sinn- voll, wenn die Messröhren unterschiedliche Messbereiche besitzen. Der von der Kombi- nation erzielte Gesamtmessbereich wird im Bereich von 0 10 V logarithmisch dar- gestellt.	



AO-MODUS LOG C3	 ⇒ Logarithmische Darstellung bei folgender Kombination: • CDG an Messkanal 1 • CDG an Messkanal 2 • CDG an Messkanal 3 Diese Ausgangscharakteristik ist nur sinn- voll, wenn die Messröhren unterschiedliche Messbereiche besitzen. Der von der Kombi- nation erzielte Gesamtmessbereich wird im Bereich von 0 10 V logarithmisch dar- gestellt. Die drei Messröhren müssen hinsichtlich des Messbereichs- Endwerts (FS) sortiert sein. Die Sortierreihenfolge darf steigend oder fallend sein.
AO-MODUS LIN -10	 ⇒ Lineare Darstellung: U = 10 V entspricht p = 10⁻¹⁰ mbar p = U/10 × 10⁻¹⁰ Finatellher van LIN + 2
:	
AO-MODUS LIN +3	 ⇒ Lineare Darstellung: U = 10 V entspricht p = 10⁺³ mbar p = U/10 × 10⁺³
AO-MODUS IM221	 ⇒ Logarithmische Darstellung IM221 Kontroller (1 V/Dekade): U = 8 V entspricht p = 10⁻² mbar p = 10[^][U - 10]
AO-MODUS LOG C4	 ⇒ Logarithmische Darstellung über 12 Dekaden (0.83 V/Dekade) bei folgender Kombination: PCG an Messkanal 1 BPG402/502/552 an Messkanal 2 p = 10^[U/(10/12) - 9] U = 10 V entspricht p = 1000 mbar. Der Umschaltpunkt zwischen den Messröhren liegt bei 10⁻² mbar.
AO-MODUS PM411	Nichtlineare Ausgangscharakteristik wie bei der PM411 Steckkarte
AO-MODUS S x	Ausgangsspannung = Fingangsspannung
AO-MODUS PRM10K	 ⇒ Nichtlineare Ausgangscharakteristik wie bei der Edwards PRM10K Messröhre
AO-MODUS IMR110	➡ Logarithmische Darstellung kompatibel zu IMR110 Messröhre, p = 10^[U/2 - 6]
AO-MODUS IMR120	➡ Logarithmische Darstellung kompatibel zu IMR120 Messröhre, p = 10^[U/2 - 8]
AO-MODUS IMR310	➡ Logarithmische Darstellung kompatibel zu IMR310 Messröhre, p = 10 [^] [U*6/10 - 6]
AO-MODUS IMR320	➡ Logarithmische Darstellung kompatibel zu IMR320 Messröhre, p = 10^[U*7/10 - 9]
AO-MODUS PRL10K	Nichtlineare Ausgangscharakteristik wie bei der Edwards PRL10K Messröhre
AO-MODUS PRL1Q	Nichtlineare Ausgangscharakteristik wie bei der Edwards PRL1Q Messröhre



Fehlerrelais

Schaltverhalten des Fehlerrelais.

	Wert	
ERR-RELAI S		
ERR-RELAIS ALLE	⇒ Schaltet bei allen Fehlern (ab Werk)	
ERR-RELAIS K. SE	→ Nur Gerätefehler	
ERR-RELAIS S 1	⇒ Fehler Sensor 1 und Gerätefehler	
ERR-RELAISS 2	⇒ Fehler Sensor 2 und Gerätefehler (nur VGC502/503)	
ERR-RELAISS 3	 Fehler Sensor 3 und Gerätefehler (nur VGC503) 	



Bargraph

In der DotMatrix kann ein Bargraph oder der gemessene Druck als Funktion der Zeit (p = $f_{(t)}$) dargestellt werden.

Während der Parametereinstellung wird an dieser Stelle der Parameter und der Parameterwert angezeigt.

	Wert	
BARGRAPH		
BARGRAPH AUS	⇒	Ab Werk.
BARGRAPH FSR	⇔	Bargraph über gesamten Messbereich der Messröhre.
BARGRAPH FSR h	⇔	Bargraph über gesamten Messbereich der Messröhre, hohe Darstellung.
BARGRAPH FSR+SP	⇔	Bargraph über gesamten Messbereich der Messröhre und Schaltpunkt-Schwellwert.
BARGRAPH DEC	⇔	Bargraph über eine Dekade gemäß aktuel- lem Messwert.
BARGRAPH DEC h	⇒	Bargraph über eine Dekade gemäß aktuel- lem Messwert, hohe Darstellung.
BARGRAPH DEC+SP	⇔	Bargraph über eine Dekade gemäß aktuel- lem Messwert und Schaltpunkt-Schwellwert.
BARGRAPH f(0.2s)	⇔	$p = f_{(t)}$, autoskaliert, 0.2 Sekunde / Pixel Pro Messkanal wird alle 200 ms ein Mess- wert tabellarisch gespeichert und die letzten 100 Messwerte (=100 Pixel) autoskaliert dargestellt.
		Die dargestellte Datenreihe entspricht einer Aufzeichnungsdauer von 20 Sekunden.
BARGRAPH f(1s)	₽	$p = f_{(t)}$, autoskaliert, 1 Sekunde / Pixel Pro Messkanal wird jede Sekunde ein Mess- wert tabellarisch gespeichert und die letzten 100 Messwerte (=100 Pixel) autoskaliert dargestellt.
		Die dargestellte Datenreihe entspricht einer Aufzeichnungsdauer von 100 Sekunden.
BARGRAPH f(6s)	⇔	$p = f_{(t)}$, autoskaliert, 6 Sekunden / Pixel Pro Messkanal wird alle 6 Sekunden ein Messwert tabellarisch gespeichert und die letzten 100 Messwerte (=100 Pixel) autoskaliert dargestellt.
		Aufzeichnungsdauer von 10 Minuten.
BARGRAPH f(1min)	₽	$p = f_{(t)}$, autoskaliert, 1 Minute / Pixel Pro Messkanal wird jede Minute ein Mess- wert tabellarisch gespeichert und die letzten 100 Messwerte (=100 Pixel) autoskaliert dargestellt.
		Die dargestellte Datenreihe entspricht einer Aufzeichnungsdauer von 100 Minuten.
BARGRAPH f(0.5h)	₽	$p = f_{(t)}$, autoskaliert, 30 Minuten / Pixel Pro Messkanal wird alle 30 Minuten ein Messwert tabellarisch gespeichert und die letzten 100 Messwerte (=100 Pixel) auto- skaliert dargestellt.
		Die dargestellte Datenreihe entspricht einer Aufzeichnungsdauer von 50 Stunden.
I DENT	₽	Für den gewählten Messkanal wird der Sensortyp angezeigt. z. B.: PSG



Hintergrundbeleuchtung		Wert
i intergrandberedentang	BACKLIGHT	
	Z B BACKLIGHT 60%	⇔ Finstellbar von 0 100%
	2. D. DACKETCHT COM	100% = volle Helligkeit
Bildschirmschoner	Der Bildschirmschoner reduziert schaltet sie komplett aus (Dark R	die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung oder coom).
		Wert
	SCREENSAVE	
	SCREENSAVE AUS	⇔ Ab Werk
	SCREENSAVE 10min	⇒ Nach 10 Minuten
	SCREENSAVE 30mi n	⇔ Nach 30 Minuten
	SCREENSAVE 1h	⇔ Nach 1 Stunde
	SCREENSAVE 2h	⇒ Nach 2 Stunden
	SCREENSAVE Sh	⇒ Nach 8 Stunden
	SCREENSAVE DR	 ⇒ Schaltet die Hintergrundbeleuch- tung nach 1 Minute komplett aus
		Durch Drücken einer beliebigen Taste wird sie wieder aktiviert
		l
Kontrast		Wert
	KONTRAST z. B. KONTRAST 40%	 ⇒ Einstellbar von 0 … 100% 100% = voller Kontrast
Standard-Parameter	Rücksetzen sämtlicher vom Anw Standardwerte (Werkseinstellung Das Laden der Standa werden.	ender gesetzten/veränderten Parameter auf die jen). ard-Parameter kann nicht rückgängig gemacht
		Wert
	STANDARD	
	STANDARD ▼+▲ 2s	Tasten C gleichzeitig >2 s drücken, um das Laden der Standard- Parameter zu starten
	STANDARD OK	Standard-Parameter geladen
Sprache	Sprache der Anzeige	
	opraono doi / lizoigo.	
		Wert
	SPRACHE	
	SPRACHE ENGLI SCH	l ⇔ Englisch (ab Werk)

SPRACHE DEUTSCH

SPRACHE FRANZ.

⇒ Deutsch

⇒ Französisch



Zahlenformat

Zahlenformat der Messwertausgabe in Gleitkomma- oder Exponentialformat. Ist ein Messwert im Gleitkommaformat nicht vernünftig darstellbar, wird er automatisch im Exponentialformat angezeigt.



Anzeige Messbereichsendwert

Anzeige bei einer Messbereichsunter- oder einer Messbereichsüberschreitung.

	Wert	
ENDWERT		
ENDWERT UR/OR	⇒ Bei einer Messbereichsunter- oder -über- schreitung wird UR oder OR angezeigt (ab Werk)	
ENDWERT WERT	⇒ Bei einer Messbereichsunter- oder -über- schreitung wird der jeweilige Messbereichs- endwert angezeigt	

TINFICON

4.5.5 Testparameter

Parameter dieser Gruppe

TEST

>

Die Gruppe Testparameter umfasst die Anzeige der Firmwareversion, die Änderung/Eingabe von speziellen Parameterwerten und die Testprogramme.



Die Gruppe ist nur verfügbar, wenn beim Einschalten des VGC50x die Taste 9 gedrückt wird.

SOFTWARE	Firmware-Version	
HARDWARE	Hardware-Version	
MAC	MAC-Adresse	
STUNDEN	Betriebsstunden	
WATCHDOG	Watchdog-Fehlerverhalten	
TORR-SPERRE	Torr-Sperre	
TASTENSPERRE	Tastensperre	
FLASH	FLASH-Test (Programmspeicher)	
EEPROM	EEPROM-Test (Parameterspeicher)	
DI SPLAY	Anzeige-Test	
1/0	I/O-Test	
COMP.	Kompatibilität	
KALI B	Re-Kalibration	
<	Eine Ebene zurück	

Die Parameter dieser Gruppe sind bei allen Messröhren verfügbar.

Firmwareversion	Anzeige der Firmwareversion (Programmversion).		
		Version	
	z. B. SOFTWARE 1.00	Diese Information ist nützlich, wenn Sie mit INFICON Kontakt aufnehmen	
Hardwareversion	Anzeige der Hardwareversion.		
		Hardware	
	z. B. HARDWARE 1.0	Diese Information ist nützlich, wenn Sie mit INFICON Kontakt aufnehmen	
MAC-Adresse	Anzeige der MAC-Adresse.		
		MAC-Adresse	
	z. B. MAC 00A0410A0008	Die Adresse wird ohne Trennzeichen dargestellt (z. B. 00-A0-41-0A-00-08)	
Betriebsstunden	Anzeige der Betriebsstunden.		
		Stunden	
	z. B. STUNDEN 24 h	⇔ Betriebsstunden	



Watchdog-Fehlerverhalten	N Verhalten der Systemüberwachung (Watchdog Control) bei einem Fehler.		
		Einstellung	
	WATCHDOG		
	WATCHDOG AUTO	⇒ Das System quittiert eine Fehlermeldung des Watchdog nach 2 s selbst (ab Werk)	
	WATCHDOG AUS	 ⇒ Eine Fehlermeldung des Watchdog ist durch den Benutzer zu quittieren 	
Torr-Sperre	Unterdrückung der Maßeinheiten Einstellung <mark>EI NHEI T TORR (</mark> –	Torr und Micron als Parameterwert bei der →	
		Einstellung	
	TORR-SPERRE		
	TORR-SPERRE AUS	⇒ Die Maßeinheiten Torr und Micron sind verfügbar (ab Werk)	
	TORR-SPERRE EIN	⇒ Die Maßeinheiten Torr und Micron sind nicht verfügbar	
Tastensperre	Die Tastensperre verhindert unbe damit Fehlfunktionen.	eabsichtigte Eingaben im Parameter-Modus und	
	TASTENSDERRE		
	TASTENSPERRE AUS	⇒ Die Tastensperre ist ausgeschaltet (ab Werk)	
	TASTENSPERRE EIN	⇒ Die Tastensperre ist eingeschaltet	
FLASH-Test	Test des Programmspeichers.		
		Testverlauf	
	FLASH ▼+▲	Tasten CC gleichzeitig drücken, um den Test zu starten	
	FLASH LÄUFT	⇔ Der Test läuft (sehr kurz)	
	FLASH OK	 ⇒ Test beendet und keine Fehler festgestellt. Anschließend Anzeige einer 8-stelligen Checksumme (z. B. FLASH_0x12345678) 	
	FLASH FEHLER	 ⇒ Test beendet und Fehler festgestellt. An- schließend Anzeige einer 8-stelligen Check- summe (z. B. FLASH_0x12345678) Liegt der Fehler auch bei wiederholtem Test 	

Liegt der Fehler auch bei wiederholtem Test vor, nehmen Sie bitte mit Ihrer nächstgelegenen INFICON-Servicestelle Kontakt auf.



EEPROM-Test

Test des Parameterspeichers.

	Testverlauf		
EEPROM ▼+▲	Tasten C gleichzeitig drücken, um Test zu starten		
EEPROM LÄUFT	⇔ Der Test läuft		
EEPROM OK	⇒ Test beendet und keine Fehler festgestellt		
EEPROM FEHLER	⇒ Test beendet und Fehler festgestellt		
	Liegt der Fehler auch bei wiederholtem Test vor, nehmen Sie bitte mit Ihrer nächstgele- genen INFICON-Servicestelle Kontakt auf.		

Display-Test

Test der Anzeige.



I/O-Test

Test der Relais im Gerät. Das Testprogramm testet deren Schaltfunktion.



Die Relais schalten zyklisch ein- und aus. Die Schaltvorgänge werden optisch angezeigt und sind deutlich hörbar.

Die Kontakte der Schaltfunktionen sind auf den Anschluss *CONTROL* (VGC501), bzw. *RELAY* (VGC502/503) auf der Geräterückseite geführt (\rightarrow \cong 23). Mit einem Ohmmeter deren Funktion überprüfen.

	Testverlauf	
∕0 ▼+▲	Tasten CC gleichzeitig drücken, um Test zu starten	
I/O AUS	⇒ alle Relais ausgeschaltet	
I/O REL1 EIN	⇒ Relais Schaltfunktion 1	
I/O REL1 AUS	⇒ Relais Schaltfunktion 1	
I/O REL2 EIN	⇒ Relais Schaltfunktion 2	







Intervall

Intervall der Messdatenaufzeichnung.

	Wert		
INTERVALL			
INTERVALL 1s	Aufzeichnungsintervall 1/s		
INTERVALL 10s	Aufzeichnungsintervall 1/10 s		
INTERVALL 30s	Aufzeichnungsintervall 1/30 s		
INTERVALL 1min	Aufzeichnungsintervall 1/60 s		
INTERVALL 1%	Aufzeichnungsintervall: Bei Messwert- änderungen ≥1%		
INTERVALL 5%	Aufzeichnungsintervall: Bei Messwert- änderungen ≥5%		

Dezimaltrennzeichen

Dezimaltrennzeichen für die Messwerte bei der Messdatenaufzeichnung.

- P
 - Weitere Verarbeitung aufgezeichneter Messdaten (z. B. mit Excel): Achten Sie auf das entsprechende Dezimaltrennzeichen (Komma oder Punkt).

	Wert
DEZI MALZEI CHEN	
DEZIMALZEICHEN,	⇔ Dezimalkomma
DEZIMALZEICHEN .	⇔ Dezimalpunkt

		Wert
FI LENAME		Name der Messdatendatei, max. 7 Stellen
Z.	B. FILENAME DATALOG	⇒ Dateiendung: CSV

Nach Eingabe der 7. Stelle blinkt die Anzeige nicht mehr. Der Name wurde gespeichert und das Gerät befindet sich wieder im Lese-Modus.



Ist der Name kürzer als 7 Stellen muss an den restlichen Stellen jeweils ein Leerzeichen eingegeben werden.

Start / Stopp

Dateiname

Messdatenaufzeichnung starten / stoppen.



_____ Während der Messdatenaufzeichnung blinkt 🔀 (nur im Mess-Modus).

....

		wert	
START	START 🔺	➡ Taste drücken, um Speicherung zu starten. Die Aufzeichnung läuft, die Anzeig wechselt auf STOP und der Pfeil blink	e ct.
	STOP ▼	⇒ Taste drücken, um Speicherung zu stoppen. Die Aufzeichnung ist gestoppt, die Anzeige wechselt auf START ▲ und der Pfeil ▲ blinkt.	Э
	Solange in der Anzeige	die Pfeile 🔽 oder 🗖 blinken, kehrt das Gerät	

nicht automatisch in den Mess-Modus zurück.

Drücken Sie die Taste 📆, um den Schreibe-Modus zu verlassen. Das Gerät kehrt dann automatisch nach ca. 10 s in den Mess-Modus zurück.



	Löschen	Alle Messdatendatei	teien (Endung CSV) vom USB-Speicherstick löschen.	
		Wert		
		LÖSCHEN ▼+▲	Tasten CC gleichzeitig drücken, um Dateien zu löschen	
		LÖSCHE	N LÄUFT	
		LÖSCHE	N FERTIG ⇔ CSV-Dateien wurden gelöscht	
4.5.7	Parametertransfer-Modus	SETUP >	Diese Gruppe erlaubt	
			 das Speichern s	
			 das Laden sämtlicher Parameter von einem USB- Speicherstick auf das VGC50x 	
			 das Formatieren eines USB-Speichersticks 	
			 das Löschen von Dateien mit gespeicherten Para- metern vom USB-Speicherstick 	
		Die Grupp Dateisyste wenden.	e ist nur verfügbar, wenn ein USB-Speicherstick im FAT- em (FAT32) eingesteckt ist. Speichersticks mit ≤32 GB ver-	
	Parameter dieser Gruppe	SAVE	Sämtliche Parameter speichern	
		RESTORE	Sämtliche Parameter auf das VGC50x laden	
		FORMAT	USB-Speicherstick formatieren (FAT32)	
		LÖSCHEN	Löschen von Dateien mit gespeicherten Parametern	
		<	Eine Ebene zurück	
	Parameter speichern	Sämtliche Paramete endung: CSV).	r des VGC50x auf einen USB-Speicherstick speichern (Datei-	
		Die Schw hPa gesp	ellwerte und der Offset werden in der Maßeinheit mBar, bzw. eichert.	
			Wert	
		SAVE		

VE	
SAVE SETUP	➡ Dateiname auf dem USB-Speicherstick: SETUP01.CSV
SAVE SETUP99	⇒ Dateiname auf dem USB-Speicherstick: SETUP99.CSV
SAVE LÄUFT	⇒ CSV-Datei wird gespeichert
SAVE FERTI G	⇒ Speicherung abgeschlossen



Parameter laden

Sämtliche Parameter von einem USB-Speicherstick auf das VGC50x laden.

- L'à
 - Wird in der CSV-Datei bei den Schwellwerten und dem Offset keine Maßeinheit angegeben, werden die Werte in der Maßeinheit mBar, bzw. hPa eingelesen. Ansonsten muss bei diesen Werten explizit eine der Maßeinheiten "MBAR", "HPASCAL", "TORR", "PASCAL" oder "MICRON" in Grossbuchstaben und mit einem Leerzeichen Abstand eingetragen werden.

Beispiele: 5.00-4 TORR 0.0002 PASCAL

	Wert		
RESTORE			
RESTORE SETUPO1	⇒ Dateiname auf dem USB-Speicherstick: SETUP.CSV		
RESTORE SETUP99	⇒ Dateiname auf dem USB-Speicherstick: SETUP99.CSV		
RESTORE LÄUFT	⇒ CSV-Datei wird geladen		
RESTORE FERTIG	⇒ Laden abgeschlossen		
RESTORE FEHLER	⇒ Fehler aufgetreten		

Formatieren

USB-Speicherstick formatieren.

	Wert	
FORMAT ▼+▲	Tasten CC gleichzeitig drücken, um die Formatierung zu starten	
FORMAT LÄUFT	⇔ Formatierung läuft	
FORMAT FERTIG	➡ Formatierung abgeschlossen	

Löschen

Alle Parameterdateien (Endung CSV) vom USB-Speicherstick löschen.

	Wert	
LÖSCHEN V+A	Tasten C gleichzeitig drücken, um Dateien zu löschen	
LÖSCHEN LÄUFT	⇒ CSV-Dateien werden gelöscht	
LÖSCHEN FERTIG	⇒ CSV-Dateien wurden gelöscht	

5 Kommunikation (Serielle Schnittstelle)

	Das VGC50x k einem Compute Ethernet-Schni	ommuniziert er. Die Anwe ttstelle auf d	über virtuelle serielle Schnittstellen (COM-Port) mit nder-Software kann somit über die USB Typ B oder as VGC50x zugreifen.	
Kommunikation via USB Typ B Schnittstelle	Der virtuelle COM-Port-Treiber wird automatisch installiert, wenn Sie das VGC50x via der USB-B-Schnittstelle an einen Computer anschließen. Ist dies nicht der Fall, kann er von der FTDI-Webseite heruntergeladen werden (www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm).			
	Der installierte zusätzliche ser	virtuelle COI ielle Schnitts	I-Port erscheint im Gerätemanager des Computers als telle.	
Kommunikation via Ethernet- Schnittstelle	Mit dem Ethernet Configuration Tool kann einer IP-Adresse eine virtuelle serielle Schnittstelle (COM) zugeordnet werden. Zusätzlich ist die Konfiguration der Ether net-Schnittstelle via Computer möglich (\rightarrow 109).			
	Der installierte virtuelle COM-Port erscheint im Gerätemanager des Computers a zusätzliche serielle Schnittstelle.			
	Beim Einschalten begir wert zu übertragen. Wi matische Messwertübe eventueller Parameterä		as Gerät kontinuierlich im Abstand von 1 s den Mess- is erste Zeichen zum Gerät geschickt, stoppt die auto- iung, kann aber mit dem Befehl COM nach Bearbeitung rungen wieder gestartet werden (\rightarrow 1 72).	
	Der Kommunikationsablauf mit den drei Messgeräten VGC501, VGC502 und VGC503 ist identisch. Deshalb wird in diesem Abschnitt die Bezeichnung VGC50x verwendet.			
	Es ist zu beach die Anzahl der muss.	i Befehlen, die kanalspezifische Parameter enthalten, nzahl der Kanäle des jeweiligen Gerätes entsprechen		
	Beispiel:	VGC501	Senden: OFC [,a]	
		VGC502	Senden: OFC [,a,b]	
		VGC503	Senden: OFC [,a,b,c]	



5.1	Datenübertragung	Der Austausch der Information erfolgt bidirektional, d.h. Daten und Steuerbefehle können in beide Richtungen ausgetauscht werden.				
	Datenformat	1 Startbi	, 8 Datenbits, Kein Paritätsbit, 1 Stoppbit, kein Hardware-Handshake			
	Definitionen	Es werde	Es werden folgende Abkürzungen und Symbole verwendet:			
		Symbol	Bedeutung			
		HOST	Computer oder Terminal			
		[]	Nicht zwingend vorgeschriebene Elemente			
		ASCII	American Standard Code for Information Interchange			
				Dez	Hex	
		<etx></etx>	END OF TEXT (CTRL C) Reset der Schnittstelle	3	03	
		<cr></cr>	CARRIAGE RETURN Wagenrücklauf	13	0D	
		<lf></lf>	LINE FEED Zeilenvorschub	10	0A	
		<enq></enq>	ENQUIRY (CTRL E) Aufforderung zur Datenübertragung	5	05	
		<ack></ack>	ACKNOWLEDGE Positive Rückmeldung	6	06	
		<nak></nak>	NEGATIVE ACKNOWLEDGE Negative Rückmeldung	21	15	
		"Senden "Empfan	"Senden": Transfer vom HOST zum VGC50x. "Empfangen": Transfer vom VGC50x zum HOST.			
	Flusskontrolle Der HOST muss nach jedem ASCII-Stri (<ack><cr><lf> oder <nak><cr><</cr></nak></lf></cr></ack>			Empfang de	er Rückmeldung	
		Der Inpu sen.	Der Inputbuffer des HOST muss eine Kapazität von mindestens 32 Bytes aufweisen.			



5.2 Kommunikationsprotokoll

Sendeformat	Die Nachrichten werden in Form von Mnemonics (Befehlskürzeln) und Parametern als ASCII-Strings zum VGC50x übertragen. Alle Mnemonics bestehen aus drei ASCII-Charaktern.			
	Leerstellen (Spaces) werden ignoriert. <etx> (CTRL C) löscht den Eingabebuffer im VGC50x.</etx>			
Sendeprotokoll	HOST VGC50x	Erklärung		
	Mnemonics [und Parameter]> <cr>[<lf>]></lf></cr>	Empfängt Nachricht mit "Ende- Meldung"		
	< <ack><cr><lf></lf></cr></ack>	Positive Bestätigung einer empfangenen Nachricht		
Empfangsformat	Auf Anforderung mittels Mnemonics überträgt das VGC50x die Messdaten oder Parameter in Form von ASCII-Strings zum HOST.			
	Als Anforderung zum Übertragen eines ASCII-Strings muss <enq> (CTRL E) gesendet werden. Durch wiederholtes Senden von <enq> werden weitere Strings, gemäß der letztgewählten Mnemonic, ausgelesen.</enq></enq>			
	<enq> ohne gültige Aufforderung überträgt das ERROR-Wort.</enq>			
Empfangsprotokoll	HOST VGC50x	Erklärung		
	Mnemonics [und Parameter]> <cr>[<lf>]></lf></cr>	Empfängt Nachricht mit "Ende- Meldung"		
	< <ack><cr><lf></lf></cr></ack>	Positive Bestätigung einer empfangenen Nachricht		
	<enq>></enq>	Aufforderung zur Datenübertragung		
	< Messwerte oder Parameter < Sendet Daten mit "Ende-Meldung"			
	:	:		
	<enq>></enq>	Aufforderung zur Datenübertragung		
	< Messwerte oder Parameter < <cr><lf></lf></cr>	Sendet Daten mit "Ende-Meldung"		
Fehlerbehandlung	Eingegebene Strings werden im VGC50x geprüft. Bei einem Fehler erfolgt eine negative Bestätigung <nak>.</nak>			
Fehlererkennungsprotokoll	HOST VGC50x	Erklärung		
	Mnemonics [und Parameter]> <cr>[<lf>]></lf></cr>	Empfängt Nachricht mit "Ende- Meldung"		
***** Übertragungs- oder Program		ogrammierfehler *****		
	< <nak><cr><lf></lf></cr></nak>	Negative Bestätigung einer empfangenen Nachricht		
	Mnemonics [und Parameter]> <cr>[<lf>]></lf></cr>	Empfängt Nachricht mit "Ende- Meldung"		
	< <ack><cr><lf></lf></cr></ack>	Positive Bestätigung einer empfangenen Nachricht		

 \rightarrow

5.3 Mnemonics Tabelle

ADC	A/D Converter test	A/D-Wandler-Test	95
AOM	Analog output mode	Charakteristik Schreiberausgang	88
ΑΥΤ	Are you there?	Geräteidentifikation	100
BAL	Backlight	Hintergrundbeleuchtung	89
BAU	Transmission rate (USB)	Übertragungsrate serielle Schnittstelle (USB)	89
CAL	Calibration factor	Kalibrierfaktor	80
CDA	Calibration date	Re-Kalibrationsdatum	95
CF1	Calibration factor gauge 1	Kalibrierfaktor Messröhre 1	80
CF2	Calibration factor gauge 2	Kalibrierfaktor Messröhre 2	80
CF3	Calibration factor gauge 3	Kalibrierfaktor Messröhre 3	80
сом	Continuous mode of measurement values	Kontinuierliche Messwertausgabe	72
COR	Calibration factor	Kalibrierfaktor	80
CPR	Combined pressure (linear gauges)	Kombinierter Messbereich (lineare Messröhren)	73
CPT	Compatibility to gauges	Kompatibilität zu Messröhren	95
DAT	Date	Datum	94
DCB	Display control bar graph	Bargraph-Anzeige	90
DCC	Display control contrast	Anzeigekontrast	91
DCD	Display resolution	Anzeigeauflösung	81
DCS	Display control screensave	Bildschirmschoner	91
DGS	Degas	Degas	81
DIS	Display test	Anzeige-Test	95
EEP	EEPROM test	EEPROM-Test	95
EPR	FLASH test	FLASH-Test	96
ERA	Error relay allocation	Fehlerrelais Zuordnung	91
ERR	Error status	Fehlerzustand	74
ETH	Ethernet configuration	Ethernet Konfiguration	100
EUM	Emission user mode	Emission umschalten	81
EVA	Measurement range end value	Messbereichsendwert	92
FIL	Measurement value filter	Messwertfilter	82
FMT	Number format (measurement value)	Zahlenformat (Messwertausgabe)	92
FSR	Full scale (linear gauges)	Full scale (lineare Messröhren)	83
FUM	Filament user mode	Filament auswählen BAG502, BAG552, BPG402, BPG502, BPG552, BCG552	82
GAS	Gas type correction	Gasartkorrektur	84
GF1	Gauge formula gauge 1	Messröhrenformel Messröhre 1	74
GF2	Gauge formula gauge 2	Messröhrenformel Messröhre 2	74
GF3	Gauge formula gauge 3	Messröhrenformel Messröhre 3	74
GIM	Gauge identification mode	Modus Messröhrenidentifikation	75
HDW	Hardware version	Hardwareversion	96
HVC	HV control, EMI on/off	HV, EMI ein-/ausschalten	84
ΙΟΤ	I/O test	I/O-Test	96
ITR	Data output	Datenausgabe BAG, BPG, HPG, BCG, CDGxxxD	84
LCM	Start / stop data logger	Datenlogger starten/stoppen	94
LNG	Language (display)	Sprache (Bedieneroberfläche)	92
LOC	Keylock	Eingabesperre	96
MAC	Ethernet MAC address	Ethernet MAC-Adresse	96
OFC	Offset correction (linear gauges)	Offsetkorrektur (lineare Messröhren)	85
OFD	Offset display (linear gauges)	Offsetanzeige (lineare Messröhren)	85

NFICON

OFS	Offset correction (VGC501 only)	Offsetkorrektur (nur VGC501)	86
PNR	Firmware version	Firmwareversion	96
PR1	Measurement data gauge 1	Druck Messröhre 1	76
PR2	Measurement data gauge 2	Druck Messröhre 2	76
PR3	Measurement data gauge 3	Druck Messröhre 3	76
PRE	Pirani range extension	Pirani-Bereichserweiterung	93
PRX	Measurement data gauges 1, 2 and 3	Druck Messröhren 1, 2 und 3	77
RES	Reset	Gerät-Neustart	78
RHR	Operating hours	Betriebsstunden	97
RST	RS232C test	RS232C-Test	97
SAV	Save parameters (EEPROM)	Standard-Werte speichern (EEPROM)	93
SC1	Gauge 1 control	Steuerung Messröhre 1	87
SC2	Gauge 2 control	Steuerung Messröhre 2	87
SC3	Gauge 3 control	Steuerung Messröhre 3	87
SCM	Save / load parameters (USB)	Parameter speichern/zurücklesen (USB)	95
SP1	Switching function 1	Schaltfunktion 1	79
SP2	Switching function 2	Schaltfunktion 2	79
SP3	Switching function 3	Schaltfunktion 3	79
SP4	Switching function 4	Schaltfunktion 4	79
SP5	Switching function 5	Schaltfunktion 5	79
SP6	Switching function 6	Schaltfunktion 6	79
SPS	Switching function status	Schaltfunktionsstatus	79
TAD	A/D Converter test	A/D-Wandler-Test	97
ΤΑΙ	ID resistance test	ID-Widerstand-Test	97
TDI	Display test	Anzeige-Test	97
TEE	EEPROM test	EEPROM-Test	98
TEP	FLASH test	FLASH-Test	98
TID	Gauge identification	Messröhrenidentifikation	78
ΤΙΜ	Time	Zeit	94
τιο	I/O test	I/O-Test	98
ТКВ	Operator key test	Bedientasten-Test	99
TLC	Torr lock	Torrsperre	99
TMP	Inner temperature of the unit	Innentemperatur Gerät	99
TRS	Serial interface test	Test serielle Schnittstelle	99
UNI	Pressure unit	Maßeinheit	93
WDT	Watchdog control	Watchdog-Fehlerverhalten	100

5.4 Mess-Modus

COM - Kontinuierliche Mess- wertausgabe	Senden:	COM [,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>			
-		Besc	chreibung		
		a Zeiti	ntervall. a =		
		0 ->	100 ms		
		1->	1 s (Standard)		
		2 ->	1 Minute		
	Empfangen:	<ack><cr><lf></lf></cr></ack>			
		Auf <ack> folgt unmittelbar die kontinuierliche Messwertausgabe im gewünschten Zeitintervall</ack>			
	Empfangen:	b,sx.xxxxEsxx,c,sy.yyyyEsyy,d,sz.zzzzEszz <cr><lf></lf></cr>			
			Beschreibung		
		b	Status Messröhre 1, b =		
			0 –> Messdaten okay		
			1 -> Messbereichsunterschreitung (Underrange)		
			2 -> Messbereichsüberschreitung (Overrange)		
			3 -> Messwertfehler (Sensor error)		
			4 -> Sensor off (PEG, MAG)		
			5 –> keine Messröhre		
			6 -> Identifikationsfehler		
			7 -> Fehler BAG, BPG, HPG, BCG		
		sx.xxxxEs	xx Messwert Messröhre 1 ¹⁾ [aktuelle Maßeinheit] (s = Vorzeichen)		
		С	Status Messröhre 2		
		sy.yyyyEs	yy Messwert Messröhre 2 ¹⁾ [aktuelle Maßeinheit] (s = Vorzeichen)		
		d	Status Messröhre 3		
		sz.zzzEs	zz Messwert Messröhre 3 ¹⁾ [aktuelle Maßeinheit] (s = Vorzeichen)		

P

¹⁾ Werte immer in Exponentialform.

Die 3. und 4. Nachkommastelle ist bei logarithmischen Messröhren immer 0.


CPR - Kombinierter Messbe- reich (lineare Messröhren)	Sind am VGC Full scale (FS Messbereiche kombinierten Ist der Druck auf die Messr Ist nur eine lir ausgegeben. Ist keine linea gegeben und	C502 un 6) anges 2 zu ein Messbe größer öhre m neare M are Mes die Par	d VGC50 schlosser em Mess ereich mit als der F it größere lessröhre sröhre ar rameter a	03 mehrere I n, werden m ibereich kon t bestmöglic ull scale der em Full scale angeschlosse ngeschlosse n, b und c ste	ineare Messrö it diesem Prar nbiniert. Somit her Genauigke Messröhre m e umgeschalte ssen, wird der n, wird als Me ehen auf "0"	ohren mit unterschi neter die untersch kann der Druck in eit abgefragt werde it kleinerem Full so tt. Messwert dieser M sswert 1000 mbar	edlichem ledlichen diesem en. cale, wird Aessröhre aus-
Beispiel	Messkanal 1: Messkanal 2:	lir lir	neare Me neare Me	ssröhre, 100 ssröhre, 10	00 mbar FS mbar FS		
	N	/lesskar	nal 1	E+3 ┝────		1E-1	
	N	/lesskar	nal 2		1E+1 ⊢		1E-3
	K M	(ombini /lessbei	erter 1E reich	E+3 ┝────		+ + +	1E-3
	Sendebefehl: Senden:	C C C CPR [,;	PR,1,2,0 PR,1,2 PR,2,1 a,b,c] <c< td=""><td>oder oder R>[<lf>]</lf></td><td></td><td></td><td></td></c<>	oder oder R>[<lf>]</lf>			
			Beschre	ibung			
		a b c	Messkar 0 -> ke 1 -> Me 2 -> Me 3 -> Me Messkar	nal der ausg ine lineare M esskanal 1 esskanal 2 esskanal 3 nal der ausg nal der ausg	ewählten Mes Aessröhre ang Jewählten Mes Jewählten Mes	sröhre, a = Jeschlossen sröhre sröhre	
	Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><l< td=""><td>.F></td><td></td><td></td><td></td></l<></cr></td></enq<></ack 	> <cr><l< td=""><td>.F></td><td></td><td></td><td></td></l<></cr>	.F>			
	Empfangen:	a,b,c,s	x.xxxxEs	xx			
		a b c sx.xx	xxEsxx immer in	Beschreik Messkana Messkana Messkana Kombinie (s = Vorze Exponentia	oung al der ausgewa al der ausgewa al der ausgewa rter Messwert eichen) lform.	ählten Messröhre ählten Messröhre ählten Messröhre ¹⁾ [mbar]	



ERR - Fehlerzustand

Senden:ERR <CR>[<LF>]Error statusEmpfangen:<ACK><CR><LF>Senden:<ENQ>Empfangen:aaaa <CR><LF>

Beschreibung		
Fehlerzustand, aaaa =		
0000 –> Kein Fehler		
1000 –> ERROR (siehe Anzeige auf Frontplatte)		
0100 -> NO HWR (Hardware nicht installiert)		
0010 –> PAR (Unerlaubter Parameter)		
0001 -> SYN (Falsche Syntax)		



Der Error-Status wird mit dem Auslesen gelöscht, bei bleibendem oder weiterem Fehler jedoch sofort wieder gesetzt.

GF1, GF2, GF3 – Messröhrenformel für Messröhre 1, 2 oder 3

Mit diesem Befehl werden die Faktoren a, b und c zugeordnet, wenn mit dem Befehl "GIM" eine frei konfigurierbare Formel "U-LOG" oder "U-LIN" ausgewählt wurde (Formel p = f(U) siehe Befehl GIM, \cong 75).

Senden: **GFx** [,a,b,c] <CR>[<LF>] Umrechnung Spannung nach Druck

	Beschreibung		
а	Faktor a (ab Werk = 6.143)		
b	Faktor b (ab Werk = 1.286)		
С	Faktor c (ab Werk = 0)		

Empfangen: <ACK><CR><LF> Senden: <ENQ>

Empfangen: a,b,c <CR><LF>

	Beschreibung
а	Faktor a
b	Faktor b
С	Faktor c



GIM – Modus Messröhrenidentifikation

In diesem Modus kann jedem Messkanal eine fixe Messröhre zugeordnet werden. Somit können mit dem VGC50x auch Messröhren ohne Identifikationswiderstand betrieben werden. Mit der Einstellung "AUTO" wird der entsprechende Messkanal automatisch identifiziert.

Senden: **GIM** [,a,b,c] <CR>[<LF>] Modus Messröhrenidentifikation

		Pasahraihung		
	а			
		U -> AUTO (ab werk)		
		$1 \rightarrow DU20X$		
		2 -> DU200X		
		$3 \rightarrow DU2000R$		
		4 -> PSG		
		0 -> PEG/MAG		
		$0 \rightarrow \text{CDGXXXD}$		
		$9 - 2 \text{ BPC}_{400}$		
		10 - P BFG402		
		12 > BCC450		
		12 -> B6G450		
		14 -> BPG500		
		15 -> BPG552		
		16 -> BCG552		
		$17 \rightarrow CDG$ (nur analog)		
		18 -> BAG500		
		19 -> BAG502		
		20 -> BPG502		
		21 -> U-LOG (Formel p = $10^{((U-a)/b+c)})^{1}$		
		$22 -> U-LIN (Formel p = U × a + b)^{1}$		
	b	Identifikation Messröhre 2		
	с	Identifikation Messröhre 3		
	1)	Die Faktoren für die Umrechnung p = f(U) können pro Messkanal mit den Befehlen GF1, GF2 und GF3 eingestellt werden (\rightarrow \cong 74).		
Beispiel "GI№	1,0,5,0":	 Die Messröhren an den Messkanälen 1 und 3 werden automatisch erkannt. Die an Messkanal 2 angeschlossene Messröhre wird als PCG ausgewertet. 		
Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>		
Empfangen:	a,b,c <	a,b,c <cr><lf></lf></cr>		
		Beschreibung		
	а	Identifikation Messröhre 1		

Identifikation Messröhre 2

Identifikation Messröhre 3

b

С

PR1, PR2, PR3 - Druck Messröhre 1, 2 oder 3

Senden: PRn <CR>[<LF>]

	I		
	Beschreibung		
n	Messwert, n =		
	1 –> Messröhre 1		
	2 -> Messröhre 2		
	3 –> Messröhre 3		

```
Empfangen: <ACK><CR><LF>
Senden: <ENQ>
```

Empfangen: a,sx.xxxxEsxx <CR><LF>

	Beschreibung	
а	Status, a =	
	0 –> Messdaten okay	
	1 -> Messbereichsunterschreitung (Underrange	
	2 -> Messbereichsüberschreitung (Overrange)	
	3 –> Messröhrenfehler (Sensor error)	
	4 -> Sensor off (PEG, MAG)	
	5 –> keine Messröhre	
	6 -> Identifikationsfehler	
	7 –> Fehler BAG, BPG, HPG, BCG	
sx.xxxxEsxx	Messwert ¹⁾ [aktuelle Maßeinheit] (s = Vorzeichen)	



¹⁾ Werte immer in Exponentialform.

Die 3. und 4. Nachkommastelle ist bei logarithmischen Messröhren immer 0.



PRX - Druck Messröhren 1, 2 und 3

Senden: PRX <CR>[<LF>]

Empfangen: <ACK><CR><LF> Senden:

<ENQ> Empfangen: a,sx.xxxxEsxx,b,sy.yyyyEsyy,c,sz.zzzzEszz <CR><LF>

	Beschreibung
а	Status Messröhre 1, a =
	0 –> Messdaten okay
	1 -> Messbereichsunterschreitung (Underrange)
	2 -> Messbereichsüberschreitung (Overrange)
	3 –> Messröhrenfehler (Sensor error)
	4> Sensor off (PEG, MAG)
	5 –> keine Messröhre
	6 -> Identifikationsfehler
	7 –> Fehler BAG, BPG, HPG, BCG
sx.xxxxEsxx	Messwert Messröhre 1 ¹⁾ [aktuelle Maßeinheit] (s = Vorzeichen)
b	Status Messröhre 2
sy.yyyyEsyy	Messwert Messröhre 2 ¹⁾ [aktuelle Maßeinheit] (s = Vorzeichen)
с	Status Messröhre 3
sz.zzzEszz	Messwert Messröhre3 ¹⁾ [aktuelle Maßeinheit] (s = Vorzeichen)



¹⁾ Werte immer in Exponentialform.

Die 3. und 4. Nachkommastelle ist bei logarithmischen Messröhren immer 0.

Senden: **RES** [,a]

RES [,a] <CR>[<LF>]

	Beschreibung
а	a =
	1 –> Löscht anstehende Fehler und Rückkehr in den Mess-Mode

Empfangen: <ACK><CR><LF> Senden: <ENQ>

Empfangen:	b[,b][,b][]	<cr><lf></lf></cr>
------------	-------------	--------------------

	Beschreibung		
b	Auflistung der anstehenden Fehlermeldungen, b =		
	0 –> Kein Fehler		
	1 ->	Watchdog hat angesprochen	
	2 ->	Einer oder mehrere Tasks nicht ausgeführt	
	3 ->	FLASH-Fehler	
	4 ->	RAM-Fehler	
	5 ->	EEPROM-Fehler	
	6 ->	DISPLAY-Fehler	
	7 ->	A/D-Wandler-Fehler	
	8 ->	UART-Fehler	
	9 _>	Messröhre 1 allgemeiner Fehler	
	10 ->	Messröhre 1 ID-Fehler	
	11 ->	Messröhre 2 allgemeiner Fehler	
	12 ->	Messröhre 2 ID-Fehler	
	13 ->	Messröhre 3 allgemeiner Fehler	
	14 ->	Messröhre 3 ID-Fehler	

TID - Messröhrenidentifikation

Senden: **TID** <CR>[<LF>] Messröhrenidentifikation Empfangen: <ACK><CR><LF> Senden: <ENQ>

Empfangen: a,b,c <CR><LF>

	Beschreibung					
а	Identifikation Messröhre 1, a =					
	PSG	(Pirani-Messröhre)				
	PCG	(Pirani / Kapazitiv-Messröhre)				
	PEG/MAG	(Kaltkathoden-Messröhre)				
	MPG	(Kaltkathoden / Pirani-Messröhre)				
	CDG	(Kapazitive Messröhre, analog)				
	CDGxxxD	(Kapazitive Messröhre, digital)				
	BAGxxx	(Heißioni-Messröhre)				
	BPGxxx	(Heißioni / Pirani-Messröhre)				
	HPG400	(Heißioni / Pirani-Messröhre)				
	BCGxxx	(Heißioni / Kapazitiv / Pirani-Messröhre)				
	U-LOG	(konfigurierbare logarithmische Kennlinie ¹⁾)				
	U-LIN	(konfigurierbare lineare Kennlinie ¹⁾)				
	noSENSOR	(keine Messröhre)				
	noIDENT	(keine Identifikation)				
b	Identifikation Messröhre 2					
С	Identifikation Messröhre 3					
	¹⁾ Befehl "GIM" \rightarrow 175					



5.5 Gruppe Schaltfunktionsparameter

SPS - Schaltfunktionsstatus	Senden:	SPS <	CR>[<lf>]</lf>
	Empfangen: Senden:	<ack <eng< td=""><td><pre><<cr><lf> </lf></cr></pre></td></eng<></ack 	<pre><<cr><lf> </lf></cr></pre>
	Empfangen:	a,b,c,	d,e,f <cr><lf></lf></cr>
			Beschreibung
		а	Status Schaltfunktion 1, a =
			0 -> aus
			1 –> ein
		b	Status Schaltfunktion 2
		С	Status Schaltfunktion 3
		d	Status Schaltfunktion 4
		е	Status Schaltfunktion 5
		f	Status Schaltfunktion 6
SP1 SP6 - Schaltfunktion 1 6	Senden:	S Px [,a,:	x.xxxxEsxx,y.yyyyEsyy] <cr>[<lf>]</lf></cr>
			Beschreibung
		x	Schaltfunktion, x =
			1 –> Schaltfunktion 1
			2 -> Schaltfunktion 2

Х	Schaltfunktion, x =
	1 –> Schaltfunktion 1
	2 -> Schaltfunktion 2
	3 -> Schaltfunktion 3
	4 -> Schaltfunktion 4
	5 –> Schaltfunktion 5
	6 –> Schaltfunktion 6
а	Schaltfunktionszuordnung, a =
	0 –> ausgeschaltet
	1 -> eingeschaltet
	2 –> Messkanal 1
	3 –> Messkanal 2
	4 –> Messkanal 3
x.xxxxEsxx	unterer Schwellwert ¹⁾ [aktuelle Maßeinheit] (Standard = messröhrenabhängig) (s = Vorzeichen)
y.yyyyEsyy	oberer Schwellwert ¹⁾ [aktuelle Maßeinheit] (Standard = messröhrenabhängig) (s = Vorzeichen)



¹⁾ Das eingegebene Zahlenformat ist nicht relevant. Es wird intern immer in ein Floating Point-Format gewandelt.

Empfangen:	<ack><cr><lf></lf></cr></ack>
Senden:	<enq></enq>

Empfangen: a,x.xxxxEsxx,y.yyyyEsyy <CR><LF>

	Beschreibung
а	Schaltfunktionszuordnung
x.xxxxEsxx	unterer Schwellwert [aktuelle Maßeinheit] (s = Vorzeichen)
y.yyyyEsyy	oberer Schwellwert [aktuelle Maßeinheit] (s = Vorzeichen)



5.6 Gruppe Messröhrenparameter

CAL - Kalibrierfaktor	CAL entspric	ht dem CO	R-Befehl
CF1, CF2, CF3 - Kalibrierfaktor Messröhre 1, 2 oder 3	Senden:	CFx [,a.aa	aa] <cr>[<lf>]</lf></cr>
			Beschreibung
		X	Kalibrierfaktor für Messröhre x =
			1 –> Messröhre 1
			2 –> Messröhre 2
			3 –> Messröhre 3
		a.aaa	Kalibrierfaktor Messröhre x, 0.100 … 10.000 (Standard = 1.000)
	Empfangen: Senden:	<ack><c <enq></enq></c </ack>	R> <lf></lf>
	Empfangen:	a.aaa <cl< td=""><td>R><lf></lf></td></cl<>	R> <lf></lf>
			1
			Beschreibung
		a.aaa	Kalibrierfaktor Messröhre x
COR - Kalibrierfaktor	Senden:	COR [,a.a	aa,b.bbb,c.ccc] <cr>[<lf>]</lf></cr>
			Beschreibung
		a.aaa	Korrekturfaktor Messröhre 1, 0.100 10.000 (Standard = 1.000)
		b.bbb	Korrekturfaktor Messröhre 2
		C.CCC	Korrekturfaktor Messröhre 3
	Empfangen: Senden:	<ack><c <enq></enq></c </ack>	R> <lf></lf>
	Empfangen:	a.aaa,b.bl	bb,c.ccc <cr><lf></lf></cr>
			Beschreibung
		a.aaa	Korrekturfaktor Messröhre 1
		b.bbb	Korrekturfaktor Messröhre 2
		C.CCC	Korrekturfaktor Messröhre 3

DCD - Anzeigeauflösung	Senden: DO	CD [,a,a	a,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>
	Empfangen: Senden:	<ack <eng< td=""><td><pre>><cr><lf> >></lf></cr></pre></td></eng<></ack 	<pre>><cr><lf> >></lf></cr></pre>
	Empfangen:	a,a,a	<cr><lf></lf></cr>
			Beschreibung
		a	S(e)=12a(1)a - 0
			1 > Fine Stalle
			2 > Zwoj Stollon
			3 -> Drei Stellen
			$3 \rightarrow \text{Vier Stellen}$
	Die Anzeige und aktivierte	ist bei f er PrE (PSG- und PCG-Messröhren im Druckbereich p<1.0E-4 mbar \rightarrow \blacksquare 93) um eine Nachkommastelle reduziert.
DGS - Degas	Senden:	DGS [[,a,b,c] <cr>[<lf>]</lf></cr>
			Beschreibung
		а	Degas Messröhre 1, a =
			0 –> Degas aus (Standard)
			1 –> Degas ein (3 Minuten)
		b	Degas Messröhre 2
		с	Degas Messröhre 3
	Empfangen: Senden:	<ack <eng< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></eng<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>
	Empfangen:	a,b,c	<cr><lf></lf></cr>
			Beschreibung
		а	Degas-Status Messröhre 1
		b	Degas-Status Messröhre 2
		с	Degas-Status Messröhre 3
EUM - Emission umschalten	Senden:	EUM [,a,b,c] <cr>[<lf>]</lf></cr>
	Empfangen: Senden:	<ack <eng< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></eng<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>
	Empfangen:	a,b,c	<cr><lf></lf></cr>
			Beschreibung
		а	Emission für Messkanal 1, a =
			0 –> manuell
			1 –> automatisch (ab Werk)
		b	Emission für Messkanal 2
		С	Emission für Messkanal 3

FIL [,a,b,c] <CR>[<LF>]

		Beschreibung
	а	Filter Messröhre 1, a =
		0 -> Filter ausgeschalten
		1 –> schnell
		2 –> normal
		3 –> langsam
	b	Filter Messröhre 2
	С	Filter Messröhre 3
aen:	<ack< td=""><td>><cr><lf></lf></cr></td></ack<>	> <cr><lf></lf></cr>

Empfange Senden: <ENQ>

Empfangen: a,b,c <CR><LF>

	Beschreibung
а	Filterzeitkonstante Messröhre 1
b	Filterzeitkonstante Messröhre 2
С	Filterzeitkonstante Messröhre 3

FUM - Filament auswählen	
BAG502, BAG552, BPG402,	
BPG502, BPG552, BCG552	

Senden:	FUM [,a,b,c] <cr>[<lf>]</lf></cr>
Empfangen: Senden:	<ack><cr><lf> <enq></enq></lf></cr></ack>
Empfangen:	a,b,c <cr><lf></lf></cr>

	Beschreibung
а	Filament für Messkanal 1, a =
	0 –> automatisch (ab Werk)
	1 –> Filament 1
	2 –> Filament 2
b	Filament für Messkanal 2
С	Filament für Messkanal 3



FSR - Messbereich (lineare Messröhren)

Bei linearen analogen Messröhren ist deren Messbereichs-Endwert (Full scale) zu definieren. Bei linearen digitalen und bei logarithmischen Messröhren wird er automatisch erkannt.

Senden:

```
FSR [,a,b,c] <CR>[<LF>]
```

		Beschreibung
	а	Messbereichs-Endwert Messröhre 1. a =
	~	$0 \rightarrow 0.01 \text{ mbar}$
		1 -> 0.01 Torr
		$2 \rightarrow 0.02 \text{ mbar}$
		$3 \rightarrow 0.02$ Torr
		$4 \rightarrow 0.05 \text{ mbar}$
		5 -> 0.05 Torr
		$6 \rightarrow 0.10 \text{ mbar}$
		$7 \rightarrow 0.10$ Torr
		8 -> 0.25 mbar
		9 -> 0.25 Torr
		$10 \rightarrow 0.50 \text{ mbar}$
		11 -> 0.50 Torr
		12 -> 1 mbar
		13 -> 1 Torr
		14 -> 2 mbar
		15 -> 2 Torr
		16 –> 5 mbar
		17> 5 Torr
		18 –> 10 mbar
		19 -> 10 Torr
		20 –> 20 mbar
		21 -> 20 Torr
		22 –> 50 mbar
		23 -> 50 Torr
		24 –> 100 mbar
		25> 100 Torr
		26 –> 200 mbar
		27 -> 200 Torr
		28 –> 500 mbar
		29> 500 Torr
		30 –> 1000 mbar
		31 –> 1100 mbar
		32 -> 1000 Torr
		33 –> 2 bar
		34 –> 5 bar
		35 –> 10 bar
		36 –> 50 bar
	b	Messbereichs-Endwert Messröhre 2
	С	Messbereichs-Endwert Messröhre 3
Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>
Empfangen:	a,b,c <	<cr><lf></lf></cr>
		Beschreibung
	а	Messbereichs-Endwert Messröhre 1
	b	Messbereichs-Endwert Messröhre 2
	с	Messbereichs-Endwert Messröhre 3



GAS - Gaskorrektur	Senden: Empfangen: Senden: Empfangen:	$ \begin{array}{c c} GAS\left[,a,b,c\right] < CR > [] \\ < ACK < CR > < LF > \\ < ENQ > \\ a,b,c < CR > < LF > \\ \hline \\ & \\ &$
HVC - HV, EMI ein- / aus- schalten	Senden: Empfangen: Senden: Empfangen:	HVC [,a,b,c] <cr>[<lf>] <ack><cr><lf> <enq> a,b,c <cr><lf></lf></cr></enq></lf></cr></ack></lf></cr>
ITR - Datenausgabe BAG, BPG, HPG, BCG, CDGxxxD	Senden: Empfangen: Senden: Empfangen:	ITR <cr>[<lf>] <ack><cr><lf> <enq> aa,aa,aa,aa,aa,aa,aa,aa bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb cc,cc,cc,cc,cc,cc,cc,cc,cc<cr><lf></lf></cr></enq></lf></cr></ack></lf></cr>

CC,CC,CC,CC,CC,CC,CC,CC

Datenstring Messröhre 3 (Byte 0 ... 7 hexadezimal)



OFC - Offsetkorrektur (lineare Messröhren)	Senden:	OFC [,a,b,c] <cr>[<lf>]</lf></cr>	
			Beschreibung
		а	Offsetkorrektur Messröhre 1, a =
			0 –> aus (Standard)
			1 -> ein
			2 -> Offset-Wert ermitteln und Offset-Korrektur einschalten
			3 -> Nullpunkt einer linearen Messröhre abgleichen
		b	Offsetkorrektur Messröhre 2
		С	Offsetkorrektur Messröhre 3
	Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>
	Empfangen:	n: a,b,c <cr><lf></lf></cr>	
			Beschreibung
		а	Offsetkorrektur Messröhre 1
		b	Offsetkorrektur Messröhre 2
		С	Offsetkorrektur Messröhre 3

OFD - Offsetanzeige (lineare Messröhren)

Senden: **OFD** [,sa.aaaaEsaa,sb.bbbbEsbb,sc.ccccEscc] <CR>[<LF>]

	Beschreibung
sa.aaaaEsaa	Offset Messröhre 1 ¹⁾ , [aktuelle Maßeinheit] (Standard = 0.0000E+00)
	s = Vorzeichen
sb.bbbbEsbb	Offset Messröhre 2 ¹⁾
	s = Vorzeichen
sc.ccccEscc	Offset Messröhre 3 ¹⁾
	s = Vorzeichen



¹⁾ Das eingegebene Zahlenformat ist nicht relevant. Es wird intern immer in ein Floating Point-Format gewandelt.

Empfangen:	<ack><cr><lf></lf></cr></ack>
Senden:	<enq></enq>

Empfangen: sa.aaaaEsaa,sb.bbbbEsbb,sc.ccccEscc <CR><LF>

Beschreibung
Offset Messröhre 1 ¹⁾ (s = Vorzeichen)
Offset Messröhre 2 ¹⁾ (s = Vorzeichen)
Offset Messröhre 3 ¹⁾ (s = Vorzeichen)

OFS - Offsetkorrektur (lineare Messröhren, nur VGC501)	Senden:	OFS [,

n: **OFS** [,a,sx.xxxxEsxx] <CR>[<LF>]

	Beschreibung			
а	Modus, a =			
	0 –> aus (Standard) Es muss kein Offsetwert angegeben werden			
	1 –> ein Ohne Angabe gilt der vorgängige Wert			
	2 –> auto (Offset-Messung) Es muss kein Offsetwert angegeben werden			
	 3 -> Nullpunktabgleich CDGxxxD Es muss kein Offsetwert angegeben werden 			
sx.xxxxEsxx	Offset ¹⁾ , [aktuelle Maßeinheit] (Standard = 0.0000E+00)			
	s = Vorzeichen			



¹⁾ Das eingegebene Zahlenformat ist nicht relevant. Es wird intern immer in ein Floating Point-Format gewandelt.

Empfangen: <ACK><CR><LF> Senden: <ENQ>

Empfangen: a,sx.xxxxEsxx <CR><LF>

	Beschreibung		
а	Modus		
sx.xxxxEsxx	Offset ¹⁾ , [aktuelle Maßeinheit]		
	s = Vorzeichen		



5.7 Gruppe Messröhrensteuerung

x Gesteuerte Messröhre, x =	
x Gesteuerte Messröhre, x =	
1 –> Messröhre 1	
2 –> Messröhre 2	
3 –> Messröhre 3	
a Messröhren-Einschaltart, a =	
0 -> Manuell (Standard)	
1 –> Warmstart	
3 –> Durch Messkanal 1	
4 –> Durch Messkanal 2	
5 –> Durch Messkanal 3	
b Messröhren-Ausschaltart, b =	
0 -> Manuell (Standard)	
1 -> Selbstüberwachung	
3 –> Durch Messkanal 1	
4 –> Durch Messkanal 2	
5 –> Durch Messkanal 3	
c.ccEscc Einschaltwert (s = Vorzeichen)	
d.ddEsdd Ausschaltwert (s = Vorzeichen)	
Empfangen: <ack><cr><lf> Senden: <enq></enq></lf></cr></ack>	
Empfangen: a,b,c.ccEscc,d.ddEsdd <cr><lf></lf></cr>	
Beschreibung	
a Messröhren-Finschaltart	
h Messröhren-Ausschaltart	
c ccFscc Finschaltwert (s = Vorzeichen)	

d.ddEsdd

Ausschaltwert (s = Vorzeichen)

5.8 Gruppe Generalparameter

AOM - Charakteristik Schreiberausgang

Senden:

AOM [,a,b] <CR>[<LF>]

		Beschreibung			
		Messkanal, a =			
	a	M = Mosckanal 1			
		1 -> Messkanal 2			
	L.	2 -> Wiesskanar 5			
	a	Ausgangscharakteristik, b =			
		U -> Logarithmisch Lug			
		1 –> Logarithmisch LOG A			
		2 -> Logarithmisch LOG -6			
		3 –> Logarithmisch LOG -3			
		4 -> Logarithmisch LOG +0			
		5 –> Logarithmisch LOG +3			
		6 -> Logarithmisch LOG C1			
		7 -> Logarithmisch LOG C2			
		8 -> Logarithmisch LOG C3			
		9 -> Linear LIN -10			
		10 -> Linear LIN -9			
		11 –> Linear LIN -8			
		12 -> Linear LIN -7			
		13 -> Linear LIN -6			
		14 -> Linear LIN -5			
		15 -> Linear LIN -4			
		16 –> Linear LIN -3			
		17 –> Linear LIN -2			
		18 -> Linear LIN -1			
		19 -> Linear LIN +0			
		20 –> Linear LIN +1			
		21 -> Linear LIN +2			
		22 -> Linear LIN +3			
		23 -> IM221			
		24 -> Logarithmisch LOG C4			
		25-> PM411			
		26-> S x			
		27 -> PRM10K			
		28 -> IMR110			
		29 -> IMR120			
		30 -> IMR310			
		31 -> I MR320			
		32 -> PRL10K			
		33 -> PRL10			
Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>			
Empfangen:	a,b <0	CR> <lf></lf>			
1	,				
		Decebraibung			

	Beschreibung
а	Messkanal
b	Spannung (Messwert)



BAL - Hintergrundbeleuchtung	Senden:	: BAL [,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>		
			Beschreibung	
		а	Hintergrundbeleuchtung in Prozent, a = 0 … 100	
			100% ist volle Helligkeit	
	Empfangen: Senden:	<ack <eng< td=""><td><><cr><lf> ↓></lf></cr></td></eng<></ack 	<> <cr><lf> ↓></lf></cr>	
	Empfangen:	en: a <cr><lf></lf></cr>		
			Beschreibung	
		а	Hintergrundbeleuchtung	
BAU - Überragungsrate serielle Schnittstelle (USB)	Senden:	n: BAU [,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>		
			Beschreibung	
		а	Übertragungsrate, a =	
			0 -> 9600 Baud	
			1 -> 19200 Baud	
			2 -> 38400 Baud	
			3 -> 57600 Baud	
			4 -> 115200 Baud (Standard)	
	Be üb	eim Um ertrage	schalten wird die Antwort bereits mit der geänderten Baudrate en.	
	Empfangen: Senden:	<ack <eng< td=""><td>(><cr><lf> Q></lf></cr></td></eng<></ack 	(> <cr><lf> Q></lf></cr>	
	Empfangen:	x <cf< td=""><td>₹><lf></lf></td></cf<>	₹> <lf></lf>	
			Beschreibung	
		а	Übertragungsrate	

		Beschreibung
	а	Messkanal, a =
		0 –> Messkanal 1
		1 –> Messkanal 2
		2 -> Messkanal 3
	b	Bargraph-Anzeige, b =
		0 -> Ausgeschaltet (Standard)
		1 –> Bargraph über gesamten Messbereich der Messröhre
		 2 -> Bargraph über gesamten Messbereich der Messröhre, hohe Darstellung
		3 -> Bargraph über gesamten Messbereich der Messröhre und Schaltpunkt-Schwellwert
		 4 -> Bargraph über eine Dekade gemäß aktuellem Mess- wert
		5 –> Bargraph über eine Dekade gemäß aktuellem Mess- wert, hohe Darstellung
		6 –> Bargraph über eine Dekade gemäß aktuellem Mess- wert und Schaltpunkt-Schwellwert
		7 –> $p = f_{(t)}$, autoskaliert, 0.2 Sekunde / Pixel
		Pro Messkanal wird alle 200 ms ein Messwert tabella- risch gespeichert und die letzten 100 Messwerte (=100 Pixel) autoskaliert dargestellt.
		Die dargestellte Datenreihe entspricht einer Aufzeich- nungsdauer von 20 Sekunden.
		8 –> $p = f_{(t)}$, autoskaliert, 1 Sekunde / Pixel
		Pro Messkanal wird jede Sekunde ein Messwert ta- bellarisch gespeichert und die letzten 100 Messwerte (=100 Pixel) autoskaliert dargestellt.
		Die dargestellte Datenreihe entspricht einer Aufzeich- nungsdauer von 100 Sekunden.
		9 -> $p = f_{(t)}$, autoskaliert, 6 Sekunden / Pixel
		Pro Messkanal wird alle 6 Sekunden ein Messwert ta- bellarisch gespeichert und die letzten 100 Messwerte (=100 Pixel) autoskaliert dargestellt.
		Die dargestellte Datenreihe entspricht einer Aufzeich- nungsdauer von 10 Minuten.
		10 -> p = f _(t) , autoskaliert, 1 Minute / Pixel
		Pro Messkanal wird jede Minute ein Messwert ta- bellarisch gespeichert und die letzten 100 Messwerte (=100 Pixel) autoskaliert dargestellt.
		Die dargestellte Datenreihe entspricht einer Aufzeichnungsdauer von 100 Minuten.
		11 –> $p = f_{(t)}$, autoskaliert, 0.5 Stunden / Pixel
		Pro Messkanal wird alle 0.5 Stunden ein Messwert tabellarisch gespeichert und die letzten 100 Mess- werte (=100 Pixel) autoskaliert dargestellt.
		Die dargestellte Datenreihe entspricht einer Auf- zeichnungsdauer von 50 Stunden.
		 12 –> Für den gewählten Messkanal wird der Sensortyp angezeigt.
Empfangen: Senden		> <cr><lf></lf></cr>
Empfangen:	a,b <0	CR> <lf></lf>
		Beschreibung
	а	Messkanal

b Bargraph-Anzeige



DCC - Anzeigekontrast	Senden:	DCC	[,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>
			Beschreibung
		а	Kontrast in Prozent, $a = 0 \dots 100$
		ä	100% ist voller Kontrast
		I	
	Empfangen:	<ack< td=""><td>><cr><lf></lf></cr></td></ack<>	> <cr><lf></lf></cr>
	Senden:	<enq< td=""><td></td></enq<>	
	Empfangen:	a <cf< td=""><td>{><lf></lf></td></cf<>	{> <lf></lf>
			Beschreibung
		а	Kontrast
DCS - Bildschirmschoner	Senden:	DCS [,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>
		-	
			Beschreibung
		a	Dilusci il inisci oli ei, $a = 0 - 5$ Aus. (Standard)
			$1 \rightarrow \text{Nach 10 Minuten}$
			$2 \rightarrow \text{Nach 30 Minuten}$
			$3 \rightarrow \text{Nach 1 Stunde}$
			4 -> Nach 2 Stunden
			$5 \rightarrow \text{Nach 8 Stunden}$
			6 -> Schaltet die Hintergrundbeleuchtung
			nach 1 Minute komplett aus
	Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf></lf></cr></td></enq<></ack 	> <cr><lf></lf></cr>
	Empfangen:	a <cf< td=""><td>- ?><lf></lf></td></cf<>	- ?> <lf></lf>
			Beschreihung
			Bildschirmschoner
		a	
ERA - Feblerrelais Zuordnung			
	Senden:	EKA [,	aj <cr>[<lf>]</lf></cr>
			Beschreibung
		а	Schaltverhalten Fehlerrelais, a =
			0 -> Schaltet bei allen Fehlern (Standard)
			1 –> Nur Gerätefehler
			2 -> Fehler Sensor 1 und Gerätefehler
			3 –> Fehler Sensor 2 und Gerätefehler
			4 -> Fehler Sensor 3 und Gerätefehler
	Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>
	Empfangen:	a <cf< td=""><td>R><lf></lf></td></cf<>	R> <lf></lf>
			Beschreibung
		а	Schaltverhalten Fehlerrelais



EVA - Messbereichsendwert	Senden:	EVA [,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>					
			Beschreibung				
		а	Anzeige Messbereichsendwert, a =				
			0 -> Bei einer Messbereichsunter- oder -überschreitung wird UR oder OR angezeigt (Standard)				
			1 -> Bei einer Messbereichsunter- oder -überschreitung wird der jeweilige Messbereichsendwert angezeigt				
	Empfangen: Senden:	<ack <eng< td=""><td colspan="5"><ack><cr><lf> <enq></enq></lf></cr></ack></td></eng<></ack 	<ack><cr><lf> <enq></enq></lf></cr></ack>				
	Empfangen:	a <cr><lf></lf></cr>					
			Beschreibung				
		а	Messbereichsendwert				
FMT - Zahlenformat (Messwertausgabe)	Senden:	FMT [,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>				
(Beschreibung				
		а	Zahlenformat (Messwert), a =				
			0 -> Gleitkommazahl, wenn darstellbar (Standard)				
			1 -> Exponentialdarstellung				
	Empfangen: Senden:	<ack><cr><lf> <enq></enq></lf></cr></ack>					
	Empfangen:	n: a <cr><lf></lf></cr>					
			Beschreibung				
		а	Zahlenformat				
LNG - Sprache (Bedienoberfläche)	Senden:	LNG [[,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>				
· · ·			Beschreibung				
		а	Sprache, a =				
			0 -> Englisch (Standard)				
			1 -> Deutsch				
			2 -> Französisch				
	Empfangen: Senden:	<ack><cr><lf> <enq></enq></lf></cr></ack>					
	Empfangen:	a <cf< td=""><td>₹><lf></lf></td></cf<>	₹> <lf></lf>				
			Beschreibung				
		а	Sprache				



PRE - Pirani-Bereichser- weiterung	Senden:	PRE [,a	a] <cr>[<lf>]</lf></cr>	
henerang			Beschreibung	
		а	Pirani-Bereichserweiterung, a =	
			$0 \rightarrow \text{Aus}$ (Standard)	
			1 -> Ein	
		'		
	Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>	
	Empfangen:	a <cr< td=""><td>><lf></lf></td></cr<>	> <lf></lf>	
			Beschreibung	
		а	Status Pirani-Bereichserweiterung	
	Nu	ır PCG-	und PSG-Messröhren, Messbereich bis 5×10 ⁻⁵ hPa.	
SAV - Standard-Werte speichern (EEPROM)	Senden:	SAV [,	a] <cr>[<lf>]</lf></cr>	
			Beschreibung	
		а	Speichern der Parameter im EEPROM. a =	
			0 -> speichern Standard-Parameter (default)	
			1 –> speichern Benutzer-Parameter (user)	
	Empfangen:	<ack< td=""><td>><cr><lf></lf></cr></td></ack<>	> <cr><lf></lf></cr>	
UNI - Maßeinheit	Senden:	<mark>UNI</mark> [,a	a] <cr>[<lf>]</lf></cr>	
			Beschreibung	
		а	Maßeinheit. a =	
			0 –> mbar/bar	
			1 –> Torr	
			2 -> Pascal	
			3 -> Micron	
			4 –> hPascal (Standard)	
			5> Volt	
	Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>	
	Empfangen:	a <cr><lf></lf></cr>		
		I	De estas itama	
			Beschreibung	
		a	Waiseimieit	



5.9	Gruppe Daten Logger		liese Gruppe i lateisystem (F venden.	st nur verfügbar, wenn ein USB-Speicherstick mit FAT- AT32) eingesteckt ist. Speichersticks mit ≤32 GB ver-
	DAT - Datum	Senden:	DAT [,уууу-ı	nm-dd] <cr>[<lf>]</lf></cr>
		Empfangen: Senden:	<pre><ack><cr <enq=""></cr></ack></pre>	> <lf></lf>
		Empfangen:	yyyy-mm-do	I <cr><lf></lf></cr>
				Beschreibung
			yyyy-mm-	dd Datum im Format yyyy-mm-dd
	LCM – Daten Logger starten / stoppen	F E (f	ür eine weiter xcel), achten S Komma oder F	e Verarbeitung der aufgezeichneten Messdaten (z. B. mit Sie auf das entsprechende Dezimaltrennzeichen Punkt).
		Senden:	LCM [,a,b,c	.ddddddd] <cr>[<lf>]</lf></cr>
		Empfangen: Senden:	<pre><ack><cr <enq=""></cr></ack></pre>	> <lf></lf>
		Empfangen:	a,b,c,ddddd	dd <cr><lf></lf></cr>
				Beschreibung
			а	Datenlogger-Befehl, a =
				0 -> Stopp / Aufzeichnung gestoppt
				1 –> Start / Aufzeichnung läuft
				2 -> Löschen / Messdatendatei vom USB-Speicher- stick löschen
			b	Speicherintervall, b =
				0 -> Aufzeichnungsintervall 1/s
				1 –> Aufzeichnungsintervall 1/10 s
				2 -> Aufzeichnungsintervall 1/30 s
				3 -> Aufzeichnungsintervall 1/60 s
				4 –> Aufzeichnungsintervall: Bei Messwert- änderungen ≥1%
				5 –> Aufzeichnungsintervall: Bei Messwert- änderungen ≥5%
			С	Dezimal-Trennzeichen, c =
				0 –> , (Komma)
				1 -> . (Punkt)
			dddddd	Dateiname (max. 7 Zeichen)
	TIM - Zeit	Senden:	TIM [,hh:mn	ı] <cr>[<lf>]</lf></cr>
		Empfangen: Senden:	<ack><cr <enq></enq></cr </ack>	> <lf></lf>
		Empfangen:	hh:mm <cr< td=""><td>><lf></lf></td></cr<>	> <lf></lf>
				Beschreibung
			hh:mm	Zeit im Format hh:mm [24 Stunden]
			1	



5.10	Gruppe Parameter- transfer		Diese Gru Dateisyste wenden.	ppe ist nu em (FAT32	r verfügbar, wenn ein USB-Speicherstick mit FAT- 2) eingesteckt ist. Speichersticks mit ≤32 GB ver-			
	SCM - Parameter speichern /	Senden:	SCM [SCM [,a,bb] <cr>[<lf>]</lf></cr>				
	zurücksetzen (USB)	Empfange Senden:	n: <ack> <enq< td=""><td>><cr><lf ></lf </cr></td><td>=></td></enq<></ack>	> <cr><lf ></lf </cr>	=>			
		Empfange	n: a <cr< td=""><td>><lf></lf></td><td></td></cr<>	> <lf></lf>				
				Beschre	ibung			
			а	Setup-P	arameter, a =			
				0 -> Sp	eicherung abgeschlossen (nur lesen)			
				2 -> Pa	rameter vom USB-Speicherstick auf das Gerät eichern			
				3 -> US	B-Speicherstick wird formatiert			
				4 -> Pa Sp	rameterdateien (Endung .CSV) werden vom USB- eicherstick gelöscht			
			bb	Numme	r im Dateinamen (0 … 99)			
5.11	Gruppe Test-Parameter	(für Servicetechniker)						
	ADC - A/D-Wandler-Test	ADC entsp	oricht dem	TAD-Befe	hl			
	CDA - Re-Kalibration	Senden: CDA [,yyyy-mm-dd] <cr>[<lf>]</lf></cr>						
		Empfange Senden:	n: <ack <enq< td=""><td>><cr><lf ></lf </cr></td><td>=></td></enq<></ack 	> <cr><lf ></lf </cr>	=>			
		Empfange	n: yyyy-m	nm-dd <cl< td=""><td>₹><lf></lf></td></cl<>	₹> <lf></lf>			
					Beschreibung			
			уууу	-mm-dd	Datum der nächsten Re-Kalibration. Wurde das Datum erreicht, wird eine Warnung angezeigt.			
	CPT - Kompatibilität	Senden:	CPT [.a	a] <cr>[<</cr>	LF>1			
		Empfange Senden:	n: <ack> <enq< td=""><td> ><cr><lf ></lf </cr></td><td>- </td></enq<></ack>	 > <cr><lf ></lf </cr>	- 			
		Empfange	n: a <cr< td=""><td>><lf></lf></td><td></td></cr<>	> <lf></lf>				
				Beschrei	bung			
			а	a =				
				0> INF 1> OL'	TCON-Messröhren (Standard) V Transmitter			
	DIS - Anzeige-Test	DIS entspri	icht dem T	DI-Befehl				
	EEP - EEPROM-Test	EEP entspr	icht dem T	EE-Befeh	Ι			



EPR - FLASH-Test	EPR entsprich	R entspricht dem TEP-Befehl				
HDW - Hardwareversion	Senden:	HDW <(CR>	>[<lf>]</lf>		
	Empfangen: Senden:	<ack>< <enq></enq></ack>	<ack><cr><lf> <enq></enq></lf></cr></ack>			
	Empfangen:	a.a <cf< td=""><td>><</td><td>LF></td><td></td></cf<>	><	LF>		
			E	Beschreibung		
		a.a	Г	Hardwarevers	Sion, Z. B. 1.0	
IOT - I/O-Test	IOT entsprich	it dem TI	O-E	Befehl		
LOC - Eingabesperre	Senden:	LOC [,a]<(CR>[<lf>]</lf>		
			Bes	schreibung		
		a	Ein	gabesperre, > Aus (Stan	a =	
			- 1 –∶	> Ein		
	Empfangen: Senden:	<ack> <enq></enq></ack>	<cf< td=""><td>₹><lf></lf></td><td></td></cf<>	₹> <lf></lf>		
	Empfangen:	a <cr></cr>	<lf< td=""><td>F></td><td></td></lf<>	F>		
			Bes	schreibung		
		a	Ein	gabesperre-	Status	
MAC - Ethernet MAC-Adresse	Senden:	MAC <	CR	>[<lf>]</lf>		
	Empfangen: Senden:	<ack> <enq></enq></ack>	<cf< td=""><td>R><lf></lf></td><td></td></cf<>	R> <lf></lf>		
	Empfangen:	aa-aa-a	a-a	a-aa-aa <cf< td=""><td><><lf></lf></td></cf<>	<> <lf></lf>	
					Beschreibung	
		aa-aa	-aa	-aa-aa-aa	Ethernet MAC-Adresse des Gerätes: 00-A0-41-0A-00-00 00-A0-41-0B-FF-FF	
PNR - Firmwareversion	Senden:	PNR <c< td=""><td>R></td><td>[<lf>]</lf></td><td></td></c<>	R>	[<lf>]</lf>		
	Empfangen: Senden:	<ack>< <enq></enq></ack>	<cf< td=""><td>₹><lf></lf></td><td></td></cf<>	₹> <lf></lf>		
	Empfangen:	a.aa <c< td=""><td>R></td><td><lf></lf></td><td></td></c<>	R>	<lf></lf>		
				Beschreibu	ng	
		a.aa		Firmwareve	ersion, z. B. 1.00	



RHR - Betriebsstunden	Senden:	RHR <cf< th=""><th>₹>[<lf>]</lf></th></cf<>	₹>[<lf>]</lf>
	Empfangen: Senden:	<ack>< <enq></enq></ack>	CR> <lf></lf>
	Empfangen:	a <cr><</cr>	:LF>
		В	eschreibung
		a B	etriebsstunden, z. B. 24 [Stunden]
RST - Betriebsstunden	RST entsprich	t dem TR	S-Befehl
TAD - Test A/D-Wandler	Senden:	TAD <cf< td=""><td>R>[<lf>]</lf></td></cf<>	R>[<lf>]</lf>
	Empfangen: Senden:	<ack>< <enq></enq></ack>	CR> <lf></lf>
	Empfangen:	aa.aaaa,	bb.bbbb,cc.cccc <cr><lf></lf></cr>
			Beschreibung
		aa.aaa	a A/D-Wandler Kanal 1 Messsianal [0.0000 11.0000 V]
		bb.bbb	b A/D-Wandler Kanal 2 Massaignel [0.0000 11.0000 \/]
		cc.ccc	c A/D-Wandler Kanal 3
			Messsignal [0.0000 11.0000 V]
TAI - Test ID-Widerstand	Senden:	TAI <cr< td=""><td>>[<lf>]</lf></td></cr<>	>[<lf>]</lf>
	Empfangen: Senden:	<ack>< <enq></enq></ack>	CR> <lf> startet den Test (sehr kurz)</lf>
	Empfangen:	a.aa,b.bb	p,c.cc <cr><lf></lf></cr>
			Beschreibung
		a.aa	Identifikationswiederstand Messröhre 1 [kOhm]
		b.bb c.cc	Identifikationswiederstand Messröhre 2 [kOhm]
		0.00	
TDI - Anzeige-Test	Senden:	<mark>TDI</mark> [,a] <	CR>[<lf>]</lf>
		В	eschreibung
		a A	nzeige-Test, a =
		0	 > Test stoppen - Anzeige entspricht Betriebsart (Standard)
		1	-> Test starten - alle Segmente ein
	Empfangen: Senden:	<ack>< <enq></enq></ack>	
	Empfangen: Senden: Empfangen:	<ack>< <enq> x <cr><</cr></enq></ack>	:LF>
	Empfangen: Senden: Empfangen:	<ack>< <enq> x <cr><</cr></enq></ack>	CK> <lf></lf>



TEE - EEPROM-Test	Test des Parameterspeichers.						
	Sondon:		>. <1				
	Senden.		~]				
	Empfangen: Senden:	<ack><cr>< <enq> star</enq></cr></ack>	LF> et den Test (Dauer <1 s)				
	Te	Test nicht dauernd wiederholen (EEPROM-Lebensdauer).					
	Empfangen:	aaaa <cr><l< td=""><td>=></td></l<></cr>	=>				
		Bes	chreibung				
		aaaa Erro	pr-Wort				
		aaaa Erro	or-Wort				
TEP - FLASH-Test	Test des Pro	aaaa	or-Wort 5.				
TEP - FLASH-Test	Test des Proo Senden:	aaaa Erro grammspeicher TEP <cr>[<lf< td=""><td>or-Wort S. >]</td></lf<></cr>	or-Wort S. >]				
TEP - FLASH-Test	Test des Prog Senden: Empfangen: Senden:	aaaa Erro grammspeicher TEP <cr>[<lf <ack><cr>< <enq> star</enq></cr></ack></lf </cr>	or-Wort s. >] LF> et den Test (sehr kurz)				
TEP - FLASH-Test	Test des Prog Senden: Empfangen: Senden: Empfangen:	aaaa Erro grammspeicher TEP <cr>[<lf <ack><cr>< <enq> star aaaa,bbbbbbb</enq></cr></ack></lf </cr>	or-Wort 5. >] LF> et den Test (sehr kurz) b <cr><lf></lf></cr>				
TEP - FLASH-Test	Test des Prog Senden: Empfangen: Senden: Empfangen:	aaaa Erro grammspeicher TEP <cr>[<lf <ack><cr>< <enq> star aaaa,bbbbbbb</enq></cr></ack></lf </cr>	or-Wort >] LF> et den Test (sehr kurz) b <cr><lf> Beschreibung</lf></cr>				
TEP - FLASH-Test	Test des Prog Senden: Empfangen: Senden: Empfangen:	aaaa Erro grammspeicher TEP <cr>[<lf <ack><cr>< <enq> star aaaa,bbbbbbbb aaaa</enq></cr></ack></lf </cr>	or-Wort S. >] LF> et den Test (sehr kurz) b <cr><lf> Beschreibung Error-Wort</lf></cr>				

TIO - I/O-Test

Vorsicht

Relais schalten druckunabhängig
Der Start des Testprogrammes kann zu unbeabsichtigten Ergebnissen an angeschlossenen Steuerungen führen.
Verhindern Sie die Auslösung von falschen Steuerbefehlen oder Meldungen. Stecken Sie die angeschlossenen Mess- und Steuerkabel aus.

Senden: **TIO** [,a,b] <CR>[<LF>]

		Beschreibung
	а	Status Test, a =
		0 -> Aus
		1 –> Ein
	b	Status Relais (in Hexformat), bb =
		00 -> Alle Relais aus
		01 -> Relais Schaltfunktion 1 ein
		02 -> Relais Schaltfunktion 2 ein
		04 -> Relais Schaltfunktion 3 ein
		08 -> Relais Schaltfunktion 4 ein
		10 -> Relais Schaltfunktion 5 ein
		20 -> Relais Schaltfunktion 6 ein
		40> Fehler-Relais ein
		4F -> Alle Relais ein
Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>
Empfangen:	a,b <c< td=""><td>R><lf></lf></td></c<>	R> <lf></lf>
		Beschreibung
	а	Status I/O-Test
	b	Status Relais



TKB - Bedientasten-Test	Senden:	TKB <cr>[<lf>]</lf></cr>		
	Empfangen: Senden:	<ack><cr><lf> <enq></enq></lf></cr></ack>		
	Empfangen:	abcd <cr><lf></lf></cr>		
		Beschreibung		
		 a Taste 1, a = 0 -> Nicht gedrückt 1 -> Gedrückt b Taste 2, b = 0 -> Nicht gedrückt 		
		 1 -> Gedruckt Taste 3, c = 0 -> Nicht gedrückt 1 -> Gedrückt d Taste 4, d = 		
		0 –> Nicht gedrückt 1 –> Gedrückt		
TLC - Torrsperre	Senden:	TLC [,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>		
		Beschreibung a Torrsperre, a = 0 -> Aus (Standard) 1 -> Ein		
	Empfangen: Senden:	<ack><cr><lf> <enq></enq></lf></cr></ack>		
	Empfangen:	a <cr><lf></lf></cr>		
		Beschreibung		
		a Torrsperre-Status		
TMP - Innentemperatur Gerät	Senden:	TMP <cr>[<lf>]</lf></cr>		
	Empfangen: Senden:	<ack><cr><lf> <enq></enq></lf></cr></ack>		
	Empfangen:	aa <cr><lf></lf></cr>		
		BeschreibungaaTemperatur (±2 °C) [°C]		
TRS - Test serielle Schnittstelle	Senden: Empfangen: Senden:	TRS <cr>[<lf>] <ack><cr><lf> <enq> Startet den Test (wiederholt jedes eingegebene Zeichen, Abbruch des Tests mit <ctrl> C).</ctrl></enq></lf></cr></ack></lf></cr>		



	WDT - Watchdog- Fehlerverhalten	Senden:	WDT [,a] <cr>[<lf>]</lf></cr>
				Beschreibung
			а	Watchdog-Fehlerverhalten, a =
				0 -> Fehlerbestätigung manuell
				1 –> Fehlerbestätigung automatisch ¹⁾ (Standard)
		1) m	Hat de atisch b	r Watchdog angesprochen, wird der Fehler nach 2 s auto- estätigt und gelöscht.
		Empfangen: Senden:	<ack <enq< th=""><th>><cr><lf> ></lf></cr></th></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>
		Empfangen:	a <cf< th=""><th><><lf></lf></th></cf<>	<> <lf></lf>
				Beschreibung
			а	Watchdog-Fehlerverhalten
2	Weitere			
	AYT - Geräteidentifikation	Senden:	<u> </u>	CR>I <i f="">1</i>

	Senden.	ATIS		
	Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td><td></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>	
	Empfangen:	a,b,c,c	d,e <cr><lf></lf></cr>	
		a b c d e	Beschreibung Bezeichnung Artikelnumme Serialnummer Firmwarevers Hardwarevers	des Messgerätes, z. B. VGC503 er des Messgerätes, z. B. 398-483 r des Messgerätes, z. B. 100 ion des Messgerätes, z. B. 1.00 sion des Messgerätes, z. B. 1.0
ETH - Ethernet Konfiguration	Senden:	ETH [,a <cr></cr>	a,bbb.bbb.bbb.l [<lf>]</lf>	bbb,ccc.ccc.ccc,ddd.ddd.ddd]
	Empfangen: Senden:	<ack <enq< td=""><td>><cr><lf> ></lf></cr></td><td></td></enq<></ack 	> <cr><lf> ></lf></cr>	
	Empfangen:	a,bbb.	.bbb.bbb.bbb,co	cc.ccc.ccc.ccc,ddd.ddd.ddd.ddd <cr><lf></lf></cr>
				Beschreibung
		а		DHCP (dynamic host configuration protocol), a =
				0 -> Statisch
				1 –> Dynamisch
		bbb.	bbb.bbb.bbb	IP-Adresse
		CCC.		Subnetz-Adresse
		ddd.	.aaa.aad.ddd	Gateway-Adresse

5.1



5.13 Beispiel Mnemonics

"Senden (S)" und "Empfangen (E)" sind auf den Host bezogen.

S:	TID <cr> [<lf>]</lf></cr>	Aufruf der M
E:	<ack> <cr> <lf></lf></cr></ack>	positive Rüc
S:	<enq></enq>	Abfrage
E:	PSG <cr> <lf></lf></cr>	Ausgabe de
S:	SP1 <cr> [<lf>]</lf></cr>	Aufruf der F
E:	<ack> <cr> <lf></lf></cr></ack>	positive Rüc
S:	<enq></enq>	Abfrage
E:	1,1.0000E-09,9.0000E-07 <cr> <lf></lf></cr>	Ausgabe de
S:	SP1 ,1,6.80E-3,9.80E-3 <cr> [<lf>]</lf></cr>	Ändern der
E:	<ack> <cr> <lf></lf></cr></ack>	positive Rüc
S: E:	FOL,2 <cr> [<lf>] <nak> <cr> <lf> <enq> 0001 <cr> <lf> FIL,2 <cr> [<lf>] <ack> <cr> <lf> <enq> 2 <cr> <lf></lf></cr></enq></lf></cr></ack></lf></cr></lf></cr></enq></lf></cr></nak></lf></cr>	Ändern der negative Rü Abfrage Ausgabe de Ändern der positive Rüd Abfrage Ausgabe de
S: E: S: E;	PR1 <cr> [<lf>] <ack> <cr> <lf> <enq> 0,+8.3400E-03 <cr> <lf> <fno></fno></lf></cr></enq></lf></cr></ack></lf></cr>	Druckmesse positive Rüc Abfrage Ausgabe de Abfrage

- S
- E: 1,+8.0000E-04 <CR> <LF>

Messröhrenidentifikation ckmeldung er Messröhrentypen

Parameter der Schaltfunktion 1 ckmeldung

er Schwellwerte

Schwellwerte der Schaltfunktion 1 ckmeldung

Filterung (Syntaxfehler) ückmeldung es ERROR-Wortes Filterung ckmeldung er Filterungsstufen

ung ckmeldung es Status und Druckes Abtrage Ausgabe des Status und Druckes



6 Instandhaltung

VGC50x reinigen

Für die äußere Reinigung reicht im Normalfall ein leicht feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.



Batterie wechseln

Das Produkt enthält eine Batterie (Typ CR2032, Lebensdauer >10 Jahre), um die Datenintegrität der Echtzeituhr zu erhalten. Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die Echtzeituhr wiederholt ein falsches Datum zeigt. Nehmen Sie bitte mit Ihrer nächstgelegenen INFICON-Servicestelle Kontakt auf.



7 Störungsbehebung		
Signalisierung von Störungen	Die Störung wird in der	DotMatrix angezeigt und das Fehlerrelais öffnet (→ 🖹 23).
Art der Störung		Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung
	SENSOR FEHLER	Unterbrechung oder Störung in der Verbindung zur Messröhre (Sensor-Error). ⇔ Quittieren mit der Taste .
	WATCHDOG FEHLER	 Nach dem Ausschalten wurde das VGC50x zu schnell wieder eingeschaltet. ⇒ Quittieren mit der Taste . Ist die Einstellung des Watchdog auf Auto, quittiert das VGC50x nach 2 s selbst (→
	DATEN KORRUPT	Fehler des Parameterspeichers (EEPROM). ⇒ Quittieren mit der Taste .

Hilfe bei Störungen



Liegt die Störung auch nach mehrmaligem quittieren und/oder austauschen der Messröhre an, nehmen Sie bitte mit Ihrer nächstgelegenen INFICON-Servicestelle Kontakt auf.

8 Instandsetzung

Defekte Produkte sind zur Instandsetzung an Ihre nächstgelegene INFICON-Servicestelle zu senden.

INFICON übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls der Betreiber oder Drittpersonen Instandsetzungsarbeiten selber ausführen.



9	Zubehör		
			1
	Nur VGC501		Bestellnumme
		Adapterplatte für Einbau in Rackeinschübe der Höhe 3	398-499

10 Produkt lagern



11 Produkt entsorgen





Anhang

A: Umrechnungstabellen

Masse

	kg	lb	slug	oz
kg	1	2.205	68.522×10 ⁻³	35.274
lb	0.454	1	31.081×10 ⁻³	16
slug	14.594	32.174	1	514.785
oz	28.349×10 ⁻³	62.5×10 ⁻³	1.943×10 ⁻³	1

Druck

	N/m², Pa	Bar	mBar, hPa	Torr	at
N/m², Pa	1	10×10⁻ ⁶	10×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³	9.869×10 ⁻⁶
Bar	100×10 ³	1	10 ³	750.062	0.987
mBar, hPa	100	10 ⁻³	1	750.062×10 ⁻³	0.987×10 ⁻³
Torr	133.322	1.333×10 ⁻³	1.333	1	1.316×10 ⁻³
at	101.325×10 ³	1.013	1.013×10 ³	760	1

Druckeinheiten der Vakuumtechnik

	mBar	Bar	Ра	hPa	kPa	Torr mm HG
mBar	1	1×10 ⁻³	100	1	0.1	0.75
Bar	1×10 ³	1	1×10 ⁵	1×10 ³	100	750
Ра	0.01	1×10 ⁻⁵	1	0.01	1×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³
hPa	1	1×10 ⁻³	100	1	0.1	0.75
kPa	10	0.01	1×10 ³	10	1	7.5
Torr mm HG	1.332	1.332×10 ⁻³	133.32	1.3332	0.1332	1

 $1 Pa = 1 N/m^2$

Länge

	mm	m	inch	ft
mm	1	10 ⁻³	39.37×10 ⁻³	3.281×10 ⁻³
m	10 ³	1	39.37	3.281
inch	25.4	25.4×10 ⁻³	1	8.333×10 ⁻²
ft	304.8	0.305	12	1

Temperatur

	Kelvin	Celsius	Fahrenheit
Kelvin	1	°C+273.15	(°F+459.67)×5/9
Celsius	K-273.15	1	5/9×°F-17.778
Fahrenheit	9/5×K-459.67	9/5×(°C+17.778)	1



В:	Firmware-Update	 Benötigt Ihr VGC50x eine aktuellere Firmware-Version, um z. B. neue Messröhren ebenfalls zu unterstützen, nehmen Sie bitte mit Ihrer nächst- gelegenen INFICON-Servicestelle Kontakt auf. Ein Firmware-Update ist möglich über einen USB-Speicherstick (Typ A auf der Vorderseite des Gerätes), oder mit dem USB Update Tool über den USB Typ B-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes.
	User-Parameter	Die von Ihnen im Parameter-Modus geänderten Einstellungen stehen in den meisten Fällen auch nach dem Firmware-Update zur Verfügung. Wir empfehlen aber, die Parameter vor einem Update zu speichern (\rightarrow 🗎 65).
	Firmware-Update mit USB- Speicherstick (Typ A)	Es werden nicht alle USB-Speichersticks automatisch vom VGC50x erkannt, wenn diese z. B. nicht der USB-Norm entsprechen (vor allem Billigprodukte). Versuchen Sie einen anderen Speicherstick, bevor Sie mit Ihrer nächstgelegenen INFICON-Servicestelle Kontakt aufnehmen.
		Zwei Dateien mit Endung ".S19" und ".CNF" von unserer Internetseite "www.inficon.com" auf einen USB-Speicherstick herunterladen.
		2 Gerät ausschalten.
		B Speicherstick einstecken und Gerät einschalten.
		Der Update erfolgt automatisch in folgenden Schritten:
		BOOTI NG Sehr kurz.
		BOOTLOADER V1. x Sehr kurz.
		ERASI NG FW Alte Firmware wird vom Gerät gelöscht.
		UPDATI NG FW Neue Firmware wird auf das Gerät geladen.
		UPDATE COMPLETE Update ist fertig.
		S peicherstick entfernen, das Gerät startet automatisch neu.
		6 Bei Bedarf die vor dem Update gespeicherten kundenspezifischen Einstellungen auf das Gerät zurück speichern ($\rightarrow B$ 65).
	Firmware-Update mit USB	Voraussetzung: Betriebssystem Microsoft Windows XP, 7, 8 oder 10
		Wir empfehlen vor Beginn des Firmware-Updates ein Update des Be- triebssystems durchzuführen. Außerdem benötigen Sie Administrator- rechte.
		Während des Firmware-Updates darf kein USB-Speicherstick auf der Vorderseite des Gerätes angeschlossen sein.
		Wird nicht automatisch eine virtuelle serielle Schnittstelle (COM) einge- richtet, können Sie den Treiber von "www.ftdichip.com/drivers/vcp.htm" herunterladen und anschließend installieren.
		Das USB UpdateTool von der CD-ROM oder von unserer Internetseite "www.inficon.com" herunterladen.





Gerät mit einem USB-Kabel Typ A/B mit dem Computer verbinden.



USB UpdateTool starten, in der Auswahlliste die COM-Schnittstelle wählen und <Connect> anklicken.





Im Register <Release Notes> finden Sie das Änderungsprotokoll.

Connect Device	
COM10 - Disconnect	
Device Info Manage Firmware Manage Parameters Release Not	es
	*
INFICON	
VGC501	
VGC502	
VGC503	
Software Release Notes	
for the VGC501, VGC502 and VGC503.	
V0.04 - PROTOTYPE RELEASE	
Release Date : 2015-01-16	
Filename : INF_VGCSDX_V004.S19	
Known Problems	
-	
	-
4	F.
•	Þ





Register < Manage Firmware > öffnen, die Firmware wählen ...

- Option <Load from disk>: Eine Kopie der Firmware von unserer Webseite "www.inficon.com" herunter laden. Anschließend im Update-Tool den entsprechenden Ordner öffnen.
- Option <Load from server>: Das Update-Tool stellt eine Verbindung zum Server her. In der Auswahlliste die gewünschte Firmwareversion wählen.

Connect	Device			
COM10 -	Disconnect	•		
Device Info	Manage Firmware	Manage Parameters	Release Notes	
1. Selec	トズ t Firmware			
	from diek			
िट्व	Select			
Load	l from server 🍓			

... und <Update> anklicken: Die Firmware wird aktualisiert.

2. Update Device Firmware	
2. Update Device Firmware	Fortschrittsanzeige

War die Aktualisierung nicht erfolgreich, versuchen Sie es noch einmal.

2. Uj	pdate Device Firmware
	1 Update
	New Version:
	Firmware:
ERROR:	Update failed !


C: Ethernet-Konfiguration

Das Anwenderprogramm (z. B. Terminalprogramm, LabView, etc.) muss serielle Schnittstellen unterstützen. Unter Microsoft Windows Betriebssystemen erscheint das VGC50x als virtuelle COM-Schnittstelle.



Nehmen Sie mit Ihrem Netzwerk-Administrator Kontakt auf, bevor sie mit der Konfiguration beginnen.

Wir empfehlen vor Beginn der Ethernet-Konfiguration ein Update des Betriebssystems durchzuführen. Außerdem benötigen Sie Administratorrechte.

C 1: VGC50x an ein Netzwerk anschließen

Netzwerk mit Registrierung



MAC-Adresse des VGC50x auslesen ($\rightarrow \blacksquare 60$).

Das VGC50x durch den Netzwerk-Administrator im Netzwerk registrieren lassen und die Ethernet-Parameter erfragen (IP ADDRESS, GATEWAY, NETMASK und DHCP).



Das VGC50x konfigurieren:

- In der gespeicherten Parameterdatei (Dateiendung: CSV) die Ethernet-Parameter (IP ADDRESS, GATEWAY, NETMASK und DHCP) einstellen.
- Das VGC50x mit einem Ethernet-Patchkabel ans Netzwerk anschließen.



Mit dem Ethernet Configuration Tool das VGC50x im Netzwerk suchen und eine virtuelle COM-Schnittstelle zuweisen ($\rightarrow \square$ 110).



Das Programm zur Kommunikation mit dem VGC50x starten und mit der zugewiesenen COM-Schnittstelle verbinden.

Netzwerk ohne Registrierung



Falls nicht bekannt, die Daten für die Ethernet-Konfiguration (IP ADDRESS, GATEWAY, NETMASK und DHCP) beim Netzwerk-Administrator erfragen.



Das VGC50x konfigurieren:

- Die VGC50x-Parameter auf einen USB-Speicherstick speichern ("SAVE SETUP", \rightarrow \cong 65).
- In der gespeicherten Parameterdatei (Dateiendung: CSV) die erfragten Ethernet-Parameter (IP ADDRESS, GATEWAY, NETMASK und DHCP) einstellen.
- Das VGC50x mit einem Ethernet-Patchkabel ans Netzwerk anschließen.



Mit dem Ethernet Configuration Tool das VGC50x im Netzwerk suchen und eine virtuelle COM-Schnittstelle zuweisen ($\rightarrow \square$ 110).



Das Programm zur Kommunikation mit dem VGC50x starten und mit der zugewiesenen COM-Schnittstelle verbinden.



C 2: VGC50x an einen Computer anschließen

		0	Das VGC50x am Computer anschließen …
			• mit einem Crossover Ethernet-Kabel,
			über einen Switch, oder
			 mit einem Ethernet-Patchkabel (Voraussetzung: die Schnittstelle ist Auto MDI-X f\u00e4hig).
		2	Der DHCP-Server vergibt automatisch eine Adresse. Voraussetzung: DHCP = ON (ab Werk)
		₿	Mit dem Ethernet Configuration Tool das VGC50x im Netzwerk suchen und eine virtuelle COM-Schnittstelle zuweisen ($\rightarrow \square$ 110).
		4	Das Programm zur Kommunikation mit dem VGC50x starten und mit der zugewiesenen COM-Schnittstelle verbinden.
	Computer ohne DHCP-Server	0	Die VGC50x-Parameter auf einen USB-Speicherstick speichern ("SAVE SETUP", \rightarrow 🖹 65).
		2	In der gespeicherten Parameterdatei (Dateiendung: CSV) folgende Ethernet-Parameter einstellen:
			IP ADDRESS: 192.168.0.1 (192.168.0.2 bei einem zweiten Gerät, usw.) NETMASK: 255.255.0.0 DHCP: OFF
		₿	Die geänderten Parameter zurück auf das VGC50x laden ("RESTORE SETUP", \rightarrow 🖹 65).
		4	Das VGC50x am Computer anschließen …
			mit einem Crossover Ethernet-Kabel,
			über einen Switch, oder
			 mit einem Ethernet-Patchkabel (Voraussetzung: die Schnittstelle ist Auto MDI-X f\u00e4hig).
		6	Mit dem Ethernet Configuration Tool das VGC50x im Netzwerk suchen und eine virtuelle COM-Schnittstelle zuweisen ($\rightarrow \square$ 110).
		6	Das Programm zur Kommunikation mit dem VGC50x starten und mit der zugewiesenen COM-Schnittstelle verbinden.
3:	Ethernet Configuration Tool	Mit de Schni net-Se	em Ethernet Configuration Tool kann einer IP-Adresse eine virtuelle serielle ttstelle (COM) zugeordnet werden. Zusätzlich ist die Konfiguration der Ether- chnittstelle via Computer möglich.
		Vorau Windo	ussetzung: Betriebssystem Microsoft Windows 7, 8 oder 10 (läuft nicht unter ows XP)
		0	Das Ethernet Configuration Tool von der CD-ROM oder von unserer

Internetseite "www.inficon.com" herunterladen.

С





Ethernet Configuration Tool starten und <Search Devices> anklicken: Das Tool durchsucht das lokale Netzwerk nach angeschlossenen Geräten und listet die gefundenen Geräte im Auswahlfenster. Das Register <Device Info> zeigt Grundinformationen über das ausgewählte Gerät.

Search Devices (local Network)						
Search Devices	🖳 Ethernet Configuration Tool (V)					
	Describ Describes (level Mathematic)					
	Search Devices (local Network)					
	192 169 0.2 V/CC 502 001					
Device Info Network Settin	132.160.0.2 • VGC 502 • 001 192.168.0.1 • VGC 503 • 002					
	192100.0.5-VGC 905-001					
	Device Info Network Settings Virtual Serial Port					
	and the second					
	ATINEICON VOCERS					
	×-10					
	<i>1.2 3 4 5 5</i>					
	* <i>H234E9</i>					
Serialnumber:						
MAC Address:						

B

Im Register <Network Settings> erfolgt die automatische oder die manuelle Netzwerkeinstellung.

🛃 Ethernet Configuration Tool (V)	
Search Devices (local Network) Search Devices 192,168,02-VGC 502-001 192,168,01-VGC 502-001 192,168,01-VGC 503-001 Device Info Waturn Vect Solution Waturn Vect Solution Vect Solution	Automatische Netzwerkeinstellung (DHCP-Server erforderlich) Manuelle Netzwerkeinstellung





Im Register <Virtual Serial Port> kann jedem Gerät ein eigenes COM-Port zugewiesen, und/oder ...



... ein neues COM-Port erzeugt werden.

🖳 Ethernet Configuration Tool (V)	×			
Search Devices (local Network) Search Devices 192.168.0.2 - VGC 502 - 001 192.168.0.1 - VGC 501 - 002 192.168.0.3 - VGC 503 - 001				
Device Info NetworkSettings Vitual Serial Port				
192.168.0.3 - VGC 503 - 001 Connect Disconnect C Mapped Devices	DMS DM5 DM8 DM9 DM11 este COM			
Device	Pot			



Die neu erzeugte virtuelle COM-Schnittstelle erscheint im Listenfeld und im Windows Gerätemanager.

D: Literatur

🕮 [1]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Standard Gauge PSG400, PSG400-S tina04d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚨 [2]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Compact Pirani Gauge PSG500/-S, PSG502-S, PSG510-S, PSG512-S tina44d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🖽 [3]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Standard Gauge PSG100-S, PSG101-S tina17d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚇 [4]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Standard Gauge PSG550, PSG552, PSG554 tina60d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚨 [5]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Penning Gauge PEG100 tina14d1 INFICON AG. LI–9496 Balzers. Liechtenstein
🖾 [6]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Cold Cathode Gauge MAG500, MAG504, MAG550, MAG554 Cold Cathode Pirani Gauge MPG500, MPG504, MPG550, MPG554 tina83d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🛱 [7]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Bayard-Alpert Pirani Gauge BPG400 tina03d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚇 [8]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG025 tina01d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚇 [9]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG045, CDG045-H tina07d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚇 [10]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG100 tina08d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚇 [11]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG400, PCG400-S tina28d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
û [12]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG550, PCG552, PCG554 tina56d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein



🚨 [13]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung High Pressure / Pirani Gauge HPG400 tina31d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚇 [14]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung TripleGauge [®] BCG450 tina40d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🖽 [15]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Inverted Magnetron Pirani Gauge MPG400, MPG401 tina48d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚨 [16]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Cold Cathode Pirani Gauge MPG500, MPG504 tina83d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚨 [17]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Bayard-Alpert Pirani Gauge BPG402 tina46d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚇 [18]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG020D tina80d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚨 [19]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG025D tina49d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
🚨 [20]	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG025D-X3 tina57d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
00.041	

- [21] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG045D tina51d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [22] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG045D2 tina86d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [23] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG045Dhs tina84d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [24] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG100D tina52d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [25] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG100D2 tina86d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein



www.inficon.com
Gebrauchsanleitung
Capacitance Diaphragm Gauge CDG100Dhs
1029201
INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein

- [27] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG160D, CDG200D tina53d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [28] www.inficon.com
 Gebrauchsanleitung
 SingleGauge BAG552
 tinb87e1
 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [29] www.inficon.com Gebrauchsanleitung DualGauge BPG552 tinb80e1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [30] www.inficon.com Gebrauchsanleitung TripleGauge[®] BCG552 tinb77e1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [31] www.inficon.com
 Gebrauchsanleitung
 MEMS Pirani & Piezo Diaphragm Gauge PPG550
 tinb85e1
 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [32] www.inficon.com
 Gebrauchsanleitung
 MEMS Pirani & Piezo Diaphragm Gauge PPG570
 tinb86e1
 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
- [33] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG160Dhs, CDG200Dhs tinb45d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein

ETL-Zertifikat



ETL LISTED

The products VGC501, VGC502 and VGC503

- conform to the UL Standards UL 61010-1 and UL 61010-2-030
- are certified to the CSA Standards CSA C22.2 # 61010-1 and CSA C22.2 # 61010-2-030



EU-Konformitätserklärung

"	Hersteller:	INFICON	I AG, Alte Landstraße 6, LI-9496 Balzers		
	Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.				
	Produkte:	VGC501, VG	SC502, VGC503		
	Die oben genannten Produkte der Erklärung erfüllen folgende Harmonisierungsvor- schriften der Union:				
	 2014/35/EU, Abl. L 96/357, 29.3.2014 (NS-Richtlinie; Richtlinie über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen) 				
	 2014/30/EU, Abl. L 96/79, 29.3.2014 (EMV-Richtlinie; Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit) 				
	 2011/65/EU, Abl. L 174/88, 1.7.2011 (RoHS-Richtlinie; Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) 				
	Harmonisierte und internationale/nationale Normen sowie Spezifikationen:				
	 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 (EMV: Oberschwingungsströme) 				
	• EN 61000-3-3:2013 (EMV: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker)				
	EN 61000-6-1:2007 (EMV: Störfestigkeit für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche)				
	• EN 61000-6-2:2005 (EMV: Störfestigkeit für Industriebereich)				
	• EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 (EMV: Störaussendung für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche)				
	• EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 (EMV: Störaussendung für Industriebereich)				
	• EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess- und Steuereinrichtungen)				
	EN 61326-1:2013 (EMV-Anforderungen für elektrische Mess- und Steuereinrichtungen)				
	EN IEC 63000:2018 (RoHS: Technische Dokumentation zur Beschränkung gefährlicher Stoffe)		n zur Beurteilung von Elektro- und Elktronikgeräten hinsichtlich der		
	Unterzeichnet Namen von:	für und im	INFICON AG, Alte Landstraße 6, LI-9496 Balzers		
	Balzers, 2024-1	1-07	Balzers, 2024-11-07		
	10		Dens Im		
	, William Opie Managing Direc	tor	Denis Hari Product Manager		



UKCA-Konformitätserklärung



INFICON AG, Alte Landstraße 6, LI-9496 Balzers

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Produkte: VGC501, VGC502, VGC503

Hersteller:

Die oben genannten Produkte der Erklärung erfüllen die relevanten britischen Rechtsinstrumente:

- S.I. 2016/1101, 11.2016 (Verordnung zu Elektrogeräten (Sicherheit) 2016)
- S.I. 2016/1091, 11.2016 (Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit 2016)
- S.I. 2012/3032, 12.2012 (Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012)

Harmonisierte und internationale/nationale Normen sowie Spezifikationen:

- EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 (EMV: Oberschwingungsströme)
- EN 61000-3-3:2013 (EMV: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker)
 EN 61000-6-1:2007
- (EMV: Störfestigkeit für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche)
- EN 61000-6-2:2005
 (EMV: Störfestigkeit für Industriebereich)
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
 - (EMV: Störaussendung für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche)
- EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 (EMV: Störaussendung für Industriebereich)
- EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess- und Steuereinrichtungen)
- EN 61326-1:2013 (EMV-Anforderungen für elektrische Mess- und Steuereinrichtungen)
- EN IEC 63000:2018 (RoHS: Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elktronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe)

Unterzeichnet für und im Namen von:

INFICON AG, Alte Landstraße 6, LI-9496 Balzers

Balzers, 2024-11-07

William Opie Managing Director

Balzers, 2024-11-07

Denis Hari Product Manager



Notizen



Notizen





www.inficon.com