



Manual de instrucciones traducido

# HLD6000

Comprobador de estanqueidad

510-025, 510-027, 510-127, 510-028, 510-128



INFICON GmbH Bonner Straße 498 50968 Colonia, Alemania

# Índice

1	Ace	rca de estas instrucciones		
	1.1	Otros documentos aplicables	. 7	
	1.2	Grupos destinatarios	. 7	
	1.3	Advertencias	. 7	
2	Seg	juridad	. 8	
	2.1	Uso reglamentario	. 8	
	2.2	Requisitos de la empresa gestora	. 9	
	2.3	Obligaciones del operador	. 9	
	2.4	Peligros	10	
3	Volu	umen de suministro, transporte y almacenamiento	11	
4	Des	cripción	12	
	4.1	Función	12	
	4.2	Aparato básico	13	
	4.3	Estructura de la pantalla táctil	15	
	4.4	Elementos de la pantalla de medición	18	
	4.5	Conducto de aspiración	19	
		4.5.1 Visualización en el conducto de aspiración	20	
	4.6	Datos técnicos	21	
	4.7	Ajustes de fábrica	24	
5	Insta	alación	28	
	5.1	Ubicación	28	
	5.2	Conducto de aspiración	28	
		5.2.1 Conexión del conducto de aspiración	28	
		5.2.2 Cambio del conducto de aspiración	29	
	5.3	Punta de aspiración	30	
		5.3.1 Cambio de la punta de aspiración	30	
		5.3.2 Uso de una punta de aspiración de protección contra el agua	31	
		5.3.3 Uso de una punta de aspiración flexible	31	
		5.3.4 Uso de un tubo flexible de prolongación para la punta de aspiración	32	
	5.4	Uso de la fuga calibrada	33	
	5.5	Conexión a la red eléctrica	33	
	5.6	6 Uso del lápiz USB		

	5.7	7 Conexión a un ordenador	
6	Fund	uncionamiento	
	6.1	Encendido	35
	6.2	Ajustes básicos	36
		6.2.1 Ajuste del idioma	36
		6.2.2 Ajuste de fecha y hora	36
		6.2.3 Ajuste del volumen	37
		6.2.4 Ajuste de Auto Standby	37
		6.2.5 Ajuste de la pantalla	37
		6.2.6 Ajuste del intervalo de tiempo de la solicitud de calibración	39
		6.2.7 Ajuste de la solicitud para el cambio de filtro	39
		6.2.8 Módulo I/O	39
		6.2.8.1 Establecimiento de la conexión entre el aparato y el módulo I/O	39
		6.2.8.2 Configuración de salidas analógicas	39 40
		6.2.8.4 Ajustal el protocolo del módulo I/O	40 40
		6.2.8.5 Configuración de las salidas digitales	40
		6.2.8.6 Configuración de las entradas digitales	41
		6.2.8.7 Ajuste de la unidad de la interfaz	41
		6.2.9 Módulo de bus	42
		6.2.9.1 Establecimiento de la conexión entre el aparato y el módulo de bus	42
		6.2.9.2 Ajuste de la dirección del modulo de bus	42
		6.2.10 Ajuste de la extension de los mensajes de error	
		6.2.11 Acceso a los ajustes	
	6.2.11.1 Protección de los ajustes mediante la asignación de PIN		43
	6.2.11.2 Conmutar de Encargado a Operador		44 44
		6.2.11.4 Modificación de las autorizaciones de parámetros	44
		6.2.12 Guardado de parámetros	44
		6.2.13 Carga de parámetros	45
		6.2.14 Activación o desactivación de la función «Captura de pantalla»	45
	6.3	Ajustes para las mediciones	46
		6.3.1 Ajuste de los valores umbral	46
		6.3.2 Ajuste del perfil de alarma para valores umbral	47
		6.3.3 Ajuste del mango de aspiración	47
		6.3.4 Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART	48
		6.3.5 Muestreo de R290 con el conducto de aspiración para R600a/R290	49
		6.3.6 Calibración	50
		6.3.6.1 Momento y tipo de calibración	50

6.3.6.2 6.3.6.3		.6.2 .6.3	Calibración con COOL-Check interno Calibración con fuga calibrada externa	51 52			
6.3.6.4		.6.4	Comprobación de la calibración con el COOL-Check interno	53			
	6.4 Medición				53		
6.5 Datos de medición				55			
		6.5.1	Regi	stro de los datos de medición	55		
		6.5.2	Eval	uación de los datos medidos	56		
		6.5.3	Tran	sferir los datos de medición de la memoria interna al lápiz USB	57		
		6.5.4	Borra	ado de los datos de medición	57		
	6.6	Stand	by		57		
	6.7	Diagn	óstico		57		
	6.8	Consu	ılta de	e información sobre el aparato	58		
	6.9	Lista o	le par	ámetros	58		
	6.10	Resta	blecin	niento de los ajustes de fábrica	61		
	6.11	Actual	izació	on del software	62		
		6.11.1	Actu	alización del software del módulo del aparato básico	62		
6.11.2 Actualización del software del panel de mando					63		
6.11.3 Actualizar el software del conducto de aspiración							
		6.11.4 Actualización del software del módulo I/O6					
6.12 Apagado					64		
7	Men	isajes d	le adv	rertencia y de error	65		
8	Man	itenimie	ento				
	8.1	Apara	to bás	sico	74		
		8.1.1	Cam	biar las placas filtrantes			
		8.1.2	Limp	ieza de la abertura de calibrado	75		
		8.1.3	Cam	bio de los fusibles			
		8.1.4	Limp	ieza del aparato			
		8.1.5	Cam	biar la fuga calibrada (solo SMART)	77		
	8.2	Condu	ucto d	e aspiración			
		8.2.1	Cam	biar el portafiltros (todos los conductos de aspiración)	79		
		8.2.2	Cam	bio del bloque filtrante (todos los conductos de aspiración)	79		
	8.3	Envío	para	el mantenimiento o la reparación	80		
	8.4	Tabla	de m	antenimiento	80		
۵	Ducata fuera de comisia			01			
J	0 1		aue	del anarato	OI		

9	.2 Envío del aparato	81
10 A	nexo	83
1	0.1 Accesorios y recambios	83
1	0.2 Rutas de menú	85
	10.2.1 Diagnóstico	85
	10.2.2 Ajustes	85
	10.2.3 Información	86
1	0.3 Declaración de conformidad CE	87
1	0.4 RoHS	88
Ír	ndice de palabras clave	89

# 1 Acerca de estas instrucciones

Este documento es válido para la versión de software que se indica en la página del título.

En el documento eventualmente se pueden mencionar nombres de productos que se indican únicamente para fines de identificación y son propiedad del titular del copyright.

# 1.1 Otros documentos aplicables

Descripción de las interfaces, documento n.º kirb43en1

# 1.2 Grupos destinatarios

Este manual de instrucciones está dirigido a la empresa gestora del aparato y a personal especializado con cualificación técnica y experiencia en el ámbito de la técnica de detección de fugas.

# 1.3 Advertencias

#### ▲ PELIGRO

Peligro inminente que produce la muerte o lesiones graves

#### **ADVERTENCIA**

Situación peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves

#### **A PRECAUCIÓN**

Situación peligrosa que puede provocar lesiones leves

#### INDICACIÓN

Situación peligrosa que puede provocar daños materiales o medioambientales

# 2 Seguridad

# 2.1 Uso reglamentario

El aparato es un comprobador de estanqueidad para la búsqueda de fugas por muestreo. El aparato permite localizar y cuantificar las fugas en objetos de ensayo. El HLD6000 detecta diferentes gases, en función del conducto de aspiración que esté conectado. Están disponibles:

- conducto de aspiración SMART para R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R1234yf, R1234ze y otros tres gases de la selección de gases que el aparato puede detectar. También está disponible el «SMART PLUS» como conducto de aspiración para reducir la sensibilidad a disolventes, por ejemplo, el alcohol.
- conducto de aspiración para R744 (CO<sub>2</sub>),
- conducto de aspiración para R600a y R290. También está disponible el «R600aR290 PLUS» como conducto de aspiración para reducir la sensibilidad a disolventes, por ejemplo, el alcohol.

Un objeto de ensayo siempre contiene gas bajo sobrepresión. Palpe las caras exteriores de los objetos de ensayo con el conducto de aspiración para buscar gas que sale (método de muestreo).

- Utilice el aparato únicamente según las instrucciones de servicio.
- Respete los límites de utilización, consulte «Datos técnicos».

Usos no reglamentarios

- ► Evite los siguientes usos no reglamentarios:
  - El bombeo de sustancias agresivas, inflamables, explosivas, corrosivas, microbiológicas, reactivas o tóxicas, creando un peligro
  - · Aspiración de líquidos en el aparato
  - Rastreo de conductos u objetos conductores de tensión con un conducto de aspiración

Indicación: Este dispositivo no está previsto para su uso en zonas residenciales.

# 2.2 Requisitos de la empresa gestora

Las siguientes indicaciones están destinadas a la empresa o a aquellos responsables de la seguridad y el uso efectivo del producto por parte del usuario, empleado o terceros.

#### Trabajo consciente de la seguridad

- Opere el dispositivo solo si se encuentra en perfectas condiciones técnicas y no presenta daños.
- Utilice el aparato únicamente de forma reglamentaria, pensando en la seguridad y en los posibles peligros y observando el manual de instrucciones.
- Siga las normas siguientes y vigile su cumplimiento:
  - Uso reglamentario
  - Normas de vigencia general en materia de seguridad y prevención de accidentes
  - Normas y directivas de vigencia internacional, nacional y local
  - Disposiciones y normas adicionales aplicables al aparato en particular
- · Utilice únicamente piezas originales o aprobadas por el fabricante.
- · Mantenga disponible este manual de instrucciones en el lugar de uso del aparato.

#### Cualificación del personal

- Cerciórese de que, antes de iniciar el trabajo, el personal encargado haya leído y comprendido estas instrucciones y todos los demás documentos aplicables, particularmente, la información relativa a la seguridad, el mantenimiento y la reparación.
- Deje que el personal especializado efectúe los ajustes básicos del aparato. El manejo del conducto de aspiración también puede ser realizado por legos tras recibir instrucciones.

# 2.3 Obligaciones del operador

- Leer, tener en cuenta y seguir la información en estas instrucciones de uso y en las instrucciones de trabajo creadas por el propietario. Esto se refiere en particular a las instrucciones de seguridad y advertencia.
- Tenga siempre en cuenta las instrucciones de uso completas para todos los trabajos.
- Si tiene preguntas sobre la operación o el mantenimiento que no se responden en este manual, comuníquese con el servicio al cliente.

# 2.4 Peligros

El aparato se ha fabricado conforme a los últimos adelantos técnicos y las reglas técnicas de seguridad reconocidas. No obstante, en caso de uso no conforme a lo previsto existe la posibilidad de riesgos para la vida y la integridad física del usuario o de terceros o de daños en el aparato y otros daños materiales.

Peligros derivados de<br/>líquidos y sustancias<br/>químicasLíquidos y sustancias químicas pueden dañar el aparato.• Respete los límites de utilización.<br/>• No aspire líquidos con el aparato.

- No intente nunca detectar con el aparato sustancias tóxicas, cáusticas, microbiológicas, explosivas o radioactivas u otras sustancias contaminantes.
- No utilice nunca el aparato dentro de áreas con peligro de explosión.
- No exponga el aparato a llamas abiertas y evite la formación de chispas, p. ej., al fumar.

 Peligro para los
 El aparato contiene imanes. Pueden afectar al funcionamiento de marcapasos y otros

 portadores de
 implantes.

 marcapasos o
 A Montengo ciempro uno distancia de el monos 10 em entre el energito y el

 Mantenga siempre una distancia de al menos 10 cm entre el aparato y el implante.

Peligros derivados de la energía eléctrica

implantes

Existe peligro de muerte al tocar componentes eléctricos en el interior del aparato.

 Antes de iniciar cualquier trabajo de instalación y mantenimiento, desconecte el aparato de la alimentación eléctrica. Cerciórese de que la fuente de alimentación no se pueda volver a conectar sin autorización.

En caso de contacto de la punta de aspiración con piezas que están bajo tensión, existe peligro de muerte.

 Antes de iniciar la prueba de estanqueidad, desconecte la alimentación eléctrica de los objetos de ensayo que funcionen con electricidad. Cerciórese de que la fuente de alimentación no se pueda volver a conectar sin autorización.

El aparato contiene componentes eléctricos que pueden resultar dañados por tensiones eléctricas elevadas.

 Antes de conectarlo a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de la red en el lugar está dentro del rango de tensión de funcionamiento permitido.
 El rango de tensión de funcionamiento permitido está indicado en la unidad.

Peligro por incidencia de luz de alta intensidad La luz producida por dispositivos LED puede producir en el ojo daños permanentes.

 No mire los LED del mango de aspiración de forma prolongada o desde una distancia corta.

# 3 Volumen de suministro, transporte y

# almacenamiento

Volumen de suministro	Artículo	Cantidad
	HLD6000 (aparato básico)	1
	Conducto de aspiración (4,8 m) con punta de aspiración (100 mm). Como conducto de aspiración estándar o conducto de aspiración PLUS (conducto de aspiración PLUS con certificado)	1
	Cable de alimentación, específico del país	1 o 2
	Fusibles	4
	Portafiltros para punta de aspiración	5
	Bloques filtrantes para punta de aspiración	4
	Manual de instrucciones	1
	Descripción de las interfaces	1
	Lápiz USB con instrucciones, software	1

En el volumen de suministro del HLD6000, junto con los números de pedido 510-027 y 510-127, se incluye una fuga calibrada adicional.

► Cuando reciba el producto, compruebe si el material suministrado está completo.

#### Transporte

# INDICACIÓN Daños sufridos durante el transporte El aparato puede sufrir daños si se transporta en un embalaje inadecuado. • Conserve el embalaje original. • No transporte el aparato si no es dentro del embalaje original. Almacenamiento Almacene el aparato observando los datos técnicos, véase «Datos técnicos [> 21]». INDICACIÓN Pérdida por un almacenamiento demasiado prolongado La vida útil de un COOL-Check es limitada. • No almacene ningún COOL-Check como inventario. • Almacene el COOL-Check en un sitio fresco.

# 4 Descripción

# 4.1 Función

El HLD6000 consta de un aparato básico y un conducto con mango. Este conducto se denomina conducto de aspiración.

Para buscar fugas guíe la punta del conducto de aspiración sobre zonas por las que posiblemente sale gas. En función de la versión del conducto de aspiración se pueden detectar distintos gases.

En el mango del conducto de aspiración se encuentra una fuente de infrarrojos, cuya luz llega a un sensor de infrarrojos. Si en el aire aspirado llega gas detectable en el conducto de aspiración, se reduce la intensidad luminosa.

Como resultado de la alteración de la intensidad luminosa, el HLD6000 mide gases y muestra el resultado de manera visual y acústica. En la pantalla táctil del aparato básico se representan valores de medición.

El aire del entorno suele presentar trazas del gas de medición. El HLD6000 mide el aire del entorno y tiene en cuenta al crear los valores de medición la concentración subterránea del gas de medición así como otros gases perturbadores.

Para poder localizar fugas que superan una determinada concentración de gas, ajuste opcionalmente en el aparato básico uno o dos valores umbral. Si trabaja con dos valores umbral, puede cambiar entre los valores durante la medición mediante la pulsación de una tecla.



Para reducir las influencias no deseadas en los resultados de medición (interferencias cruzadas) producidas por disolventes como el alcohol de los agentes de limpieza, el glicol, el pegamento, los materiales de envasado o los gases residuales, puede utilizar un conducto de aspiración PLUS. En un conducto de aspiración PLUS hay un filtro químico que amortigua dichas señales. Véase también «Accesorios y recambios [▶ 83]». Además, estos conductos de aspiración tienen una menor sensibilidad y requieren menos tiempo para estar operativos.

# 4.2 Aparato básico

En adelante, el aparato básico se denominará solo «aparato» siempre que esto permita comprender correctamente el texto.



Fig. 1: Vista desde delante

#### 1 Pantalla táctil

- 2 Indicador LED de encendido. En la pantalla se verán 3 estados:
  - verde = en funcionamiento
  - verde parpadeante = el aparato funciona, la pantalla está apagada
  - rojo = avería
- 3 Altavoz
- 4 Conexión USB: Para el uso de un lápiz USB, véase «Uso del lápiz USB
   [▶ 34]»
- 5 Abertura de calibración para la calibración interna
- 6 Conexión para el conducto de aspiración



Fig. 2: Vista desde detrás

- 1 Interruptor de alimentación. Enciende y apaga la unidad.
- 2 Enchufe M12. Para conectar el módulo IO de INFICON, que está disponible como accesorio, véase «Módulo I/O [▶ 39]». Longitud del cable de datos: máx.
   30 m
- 3 Ranura de ventilación
- 4 Asa de transporte
- 5 Conexión para el cable de red
- 6 Tapa del portafusibles. Para cambiar los fusibles, véase «Cambio de los fusibles [▶ 76]»



Fig. 3: Vista desde abajo

- 1 Placa de características con datos sobre la tensión de red, el número de serie y la fecha de producción
- 2 Placas filtrantes
- 3 Fuga calibrada COOL-Check detrás de la tapa

# 4.3 Estructura de la pantalla táctil

La pantalla trabaja principalmente con símbolos. En la pantalla siempre puede ver cuatro símbolos: las teclas de navegación  $\bigcirc$   $\mathring{\mathbb{I}}$  N. Adicionalmente verá, en función del contexto, otros símbolos y elementos; consulte la siguiente tabla «Teclas de función».



Fig. 4: Pantalla de inicio tras el arranque

- 1 Teclas de navegación
- 2 Barra de menú (aquí: autorizado para el operador)
- 3 Área principal de la pantalla
- 4 Barra de estado (aquí: gas y mango conectado)

#### 1. Teclas de navegación

En las cuatro esquinas de la pantalla se encuentran las teclas de navegación. Con las teclas de navegación controla las diferentes áreas y funciones del aparato.

Para hacerse con una visión general de las opciones de ajuste, observe la representación de los árboles de menú, véase «Rutas de menú [▶ 85]».

Mediante colores diferentes, las teclas indican su estado:

Las teclas pueden aparecer en cinco colores diferentes:

- · Gris: función bloqueada
- · Azul oscuro: función activable
- · Azul claro: función activa
- · Rojo: indicación de un mensaje de error
- · Naranja: indicación de una advertencia



 $\odot$ 

- Símbolo para los ajustes
  - Realizar los ajuste del aparato
  - Regresar a un nivel de ajuste anterior
  - Símbolo para en funcionamiento
    - Ver pantalla de medición

	Ver mensaje de error o advertencia activo
ñ	Símbolo para información
	<ul> <li>Ver información sobre el aparato, como la versión de software, las horas de servicio, número de serie, fecha y hora</li> </ul>
	Navegar al anterior nivel de información
Ę	Símbolo para el diagnóstico
	<ul> <li>Ver funciones de diagnóstico: ajustes del servicio, listas de procesos, actualización del software</li> </ul>
	Navegar al anterior nivel de diagnóstico
	Mostrar advertencia ya confirmada activa

Tab. 1: Teclas de navegación

#### 2. Barra de menú

En la barra de menú con fondo azul se le informará si está registrado como Encargado  $\stackrel{\circ}{\rightarrow}$  u Operador,  $\stackrel{\circ}{\rightarrow}$ , véase «Acceso a los ajustes [ $\triangleright$  43]».

#### 3. Área principal de la pantalla

En el área principal de la pantalla se encuentran las teclas de función. Mediante colores diferentes, las teclas indican su estado.

Las teclas pueden aparecen en tres colores diferentes: gris, azul claro y blanco.

- Gris: función bloqueada
- · Azul claro: función activable
- · Blanco: función activa

Teclas de símbolos para la medición y el Standby

*	Mediante esta tecla se cambia la visualización al diagrama lineal.	
	Mediante esta tecla se cambia la visualización al diagrama de barras.	
$\bigcirc$	Cambiar a Standby o salir de Standby	
$\triangleleft$	Ajustar el volumen del altavoz	
	En el símbolo aparece el volumen definido. Rango de valores: 0 (apagado) a 15 (máximo)	
¢	Abrir calibración externa, véase «Calibración con fuga calibrada externa [> 52]»	
$oldsymbol{O}$	Iniciar o detener el registro de datos, véase «Datos de medición [> 55]»	
Símbolos de funciones al calibrar		
$\otimes$	Cancelar calibración	

?	Abrir la ayuda para calibrar			
Símbolos de funciones generales				
$\otimes$	Cancelar la función en marcha			
?	Abrir la ayuda para la función actual			
$\oslash$	Confirmar una entrada o selección			



Dentro del área hay también la pantalla de medición. Para más información, véase «Elementos de la pantalla de medición [▶ 18]».

4. Barra de estado

En la barra de estado con fondo azul aparece texto con información sobre el área principal de la pantalla.

#### Calibrar de nuevo la pantalla táctil

El HLD6000 se suministra con una pantalla táctil calibrada. En caso necesario puede volver a calibrar la pantalla táctil.

- 1 Apague el aparato.
- 2 Retire el conducto de aspiración.
- 3 Encienda el aparato sin el conducto de aspiración conectado.
- 4 Si se muestra el mensaje de error 130, guíe la punta de aspiración en un plazo de 30 segundos en la abertura de calibración en la parte delantera del aparato básico.
  - ⇒ Se inicia la calibración táctil.
- **5** Siga las instrucciones en la pantalla.
- 6 Apague el aparato y conecte de nuevo el conducto de aspiración.

## 4.4 Elementos de la pantalla de medición

Las tasas de fuga medidas aparecen en forma numérica y representadas en un diagrama lineal subdividido. Si se supera el valor umbral ajustado, esto se indicará en color, véase «Ajuste de los valores umbral [▶ 46]».

La siguiente imagen muestra los demás elementos de la pantalla de medición:



Fig. 5: Elementos de la pantalla de medición

1 Transcurso del valor de medición (indicador de barras o diagrama lineal)

2 Eje del valor

- 3 Si el valor medido es inferior al límite inferior de la pantalla, se empleará el símbolo «<».</p>
- 4 Indicación numérica de la tasa de fuga
- 5 Valor umbral 2
- 6 Valor umbral 1
- 7 Eje del tiempo



Una vez que se apague la advertencia 630 «Solicitud de calibrado», se muestra de manera parpadeante mediante el diagrama de la pantalla de medición el mensaje «¡Se requiere calibración!».

Este mensaje desaparece tras una nueva calibración, véase «Calibración [▶ 50]».

# 4.5 Conducto de aspiración

Para hacer funcionar el aparato se necesita un conducto de aspiración. Hay conductos de aspiración para detectar un solo gas o conductos de aspiración para detectar varios gases, véase «Uso reglamentario [▶ 8]». El conducto de aspiración suministrado de forma estándar es de 4,8 m de largo.

El conducto de aspiración consta de un conducto, un mango de aspiración y una punta de aspiración. El portafiltros al final de la punta de aspiración es de plástico. Por ello hay menos peligro de rayar las superficies palpadas.

Punta de aspiración Hay disponibles puntas de aspiración rígidas y flexibles de distintas longitudes, véase «Accesorios y recambios [▶ 83]».

# Mango de aspiración Con la tecla sobre el mango de aspiración puede conmutar el valor umbral durante una medición, siempre y cuando esta función esté activa; véase «Ajuste del mango de aspiración [▶ 47]». La tecla en el mango de aspiración también se utiliza al calibrar, véase «Calibración con COOL-Check interno [▶ 51]».

#### 4.5.1 Visualización en el conducto de aspiración

En el mango de aspiración del conducto de aspiración hay un LED en el que pueden leerse diferentes estados de servicio, véase también la tabla «Señales del LED en el mango».



Fig. 6: Visualización en el conducto de aspiración

- 1 Tecla para calibrar, véase «Momento y tipo de calibración [> 50]»
- 2 LED de estado
- 3 Portafiltros de la punta de aspiración
- 4 LED de iluminación
- 5 Nombre del gas o del conducto de aspiración

Si se supera el umbral, el color del LED de estado cambia de verde a amarillo, véase la tabla siguiente. Además puede ajustar que los LED de iluminación en el extremo inferior de la punta de aspiración parpadeen, véase «Ajuste del mango de aspiración [▶ 47]».

#### Señales LED de estado en el mango

Estado de servicio	LED
No conectado	Apagado
Sin comunicación	Azul, parpadeante
Arranque	Azul
Standby	Azul, parpadeante

Estado de servicio	LED
Modo de medición	Verde
Tasa de fuga > 40 % del valor umbral	Amarillo
Tasa de fuga > 100 % del valor umbral	Amarillo, parpadeante
Calibración	Azul, parpadeante
Error/advertencia	Rojo, parpadeante
Error/advertencia y tasa de fuga > 40 % del valor umbral	Rojo/verde, parpadeante
Error/advertencia y tasa de fuga > 100 % del valor umbral	Rojo/amarillo, parpadeante

# 4.6 Datos técnicos

Datos mecánicos			
Aparato básico			
	Dimensiones (altura/diámetro)	365 mm; 260 mm	
	Peso	4,1 kg	
Longitud del conducto de aspiración		4,8 m	
Peso del mango de aspiración con conducto		790 g	
de 3 m			

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente máxima (en funcionamiento)	De 5 °C a 50 °C	
Temperatura de almacenamiento máx.	De 0 °C a 50 °C	
Humedad relativa del aire máx. con temperatura hasta 31 °C	80 %	
Humedad relativa del aire máx. con temperatura de 31 °C a 40 °C	Descenso lineal del 80 $\%$ al 50 $\%$	
Humedad relativa del aire máx. con temperatura superior a 40 °C	50 %	
Grado de contaminación	II (según DIN EN 61010-1: Solo suciedad no conductora. Ocasionalmente, puede darse una conductividad transitoria si hay condensación).	
Altitud máx. sobre el nivel del mar	2000 m	

Datos eléctricos	
Tensiones y frecuencias de red	100 240V 50/60 Hz
Potencia absorbida	55 VA
Grado de protección IP	EN 60529 IP30 UL 50E tipo 1
Categoría de sobretensión	II
Fusible de alimentación	2 fusibles lentos de 1 A (Ø 5 × 20 mm)
Cable de alimentación	2,5 m
Longitud del cable de datos en el enchufe M12	Máx. 30 m
Nivel de ruido sin tonos de señal	< 54 dBA

Datos físicos		
Tas	a de fuga mínima detectable	
	R744 (CO <sub>2</sub> )	1,0 g/a
	R600a/R290 estándar	1,0 g/a; para R600a/R290 véase «Muestreo de R290 con el conducto de aspiración para R600a/R290 [▶ 49]»
	R600a/R290 PLUS	2,0 g/a
	SMART estándar	0,5 g/a, véase «Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART [▶ 48]»
	SMART PLUS	1,0 g/a
Rar	ngo de medición mango de aspiración	
	Gases individuales	0 - 100 g/a
	SMART / SMART PLUS	0 - 300 g/a
Cor de f	nstante de tiempo de la señal de las tasas fuga	<1 s
Fluj Me	o de gas dido a 1 atm (1013 mbar) a nivel del mar.	320 sccm (habitual para un conducto de aspiración estándar),
El c atm	audal varía con la altitud y la presión losférica.	250 sccm (habitual para un conducto de aspiración PLUS)
Fac gas se u fact disc	ctor de amortiguación para la señal de les de interferencia de isopropanol cuando lusa un conducto de aspiración PLUS. Los cores de amortiguación dependen del plvente específico.	500 (habitual)

Datos físicos		
Tiempo para la disposición para la medición de un HLD6000 con un conducto de aspiración estándar	<30 s	
Tiempo para la disposición para la medición de un HLD6000 con un conducto de aspiración PLUS	30 minutos (habitual)	
Tiempo de reacción	<1 s	

# 4.7 Ajustes de fábrica

(Para la configuración actual del dispositivo, véase «Lista de parámetros [▶ 58]»)

Ajustes de fábrica generales	
Salida analógica límite superior	100 g/a
Apagar pantalla tras	1 h
Luminosidad de la pantalla	100 %
Valor máximo de diagrama (log.)	+3
Valor máximo de diagrama (lin.)	20,0 g/a
Límite superior de visualización (lin.)	300,0 g/a
Límite superior de visualización (log.)	+3
Unidad de visualización tasa de fuga	g/a
Escala automática	On
Dirección de módulo de bus	126
Registro de datos	Off
Diagrama de la tasa de fuga	Diagrama de líneas
Factor gas usuario 1	0,0
Factor gas usuario 2	0,0
Factor gas usuario 3	0,0
Información de error operador	N.º y texto
Información de error encargado	N.º, texto e información
Solicitud cambio filtro	On
Intervalo cambio de filtro	40 horas
Gas del conducto de aspiración R600a	R600a
Gas del conducto de aspiración de SMART	R134a
Gas del conducto de aspiración R600a	R600a
Protocolo módulo I/O	ASCII
Intervalo Auto Standby	2 min
Intervalo solic. calibrado	60 min
Factor de calibrado	15,0 (factor de calibrado en la primera puesta en servicio de un aparato estándar).
	El factor de calibración no puede restablecerse a los ajustes de fábrica. Puede ser modificado por el servicio).
Config. salida analógica 1	Tasa de fuga lineal
Config. salida analógica 2	Tasa de fuga lineal

Ajustes de fábrica generales	
Config. salida digital 1	Valor umbral 1 (invertido)
Config. salida digital 2	Valor umbral 2 (invertido)
Configuración salida dig. 3	Abierto
Configuración salida dig. 4	Abierto
Configuración salida dig. 5	Medir
Configuración salida dig. 6	Error (invertido)
Configuración salida dig. 7	Solicitud CAL (invertido)
Configuración salida dig. 8	Abierto (invertido)
Configuración entrada dig. 1	Sin función
Configuración entrada dig. 2	Sin función
Configuración entrada dig. 3	Start/Stop (invertido)
Configuración entrada dig. 4	Sin función
Configuración entrada dig. 5	CAL externa
Configuración entrada dig. 6	Sin función
Configuración entrada dig. 7	Borrar
Configuración entrada dig. 8	Sin función
Configuración entrada dig. 9	Sin función
Configuración entrada dig. 10	Sin función
Volumen	5
Tasa de fuga valor umbral 1	5,0 g/a
Tasa de fuga valor umbral 2	10,0 g/a
Ver valor de medición	On
Módulo en el enchufe M12	I/O
Nombre gas usuario 1	Usuario 1
Nombre gas usuario 2	Usuario 2
Nombre gas usuario 3	Usuario 3
Fase	20 (fase en la primera puesta en servicio. La fase no puede restablecerse a los ajustes de fábrica. Puede ser modificada por el servicio).
Fuga calibrada externa	10 g/a
Unidad de interfaz tasa de fuga	g/a
lluminación muestreo conf. alarm	Parpadeo
Iluminación de muestreo	Luminosidad 4
Pulsador de punta de muestreo configuración	Valor umbral

Ajustes de fábrica generales		
Alarma de audio de valor umbral	Setpoint	
Captura de pantalla con pulsador de punta de muestreo	Off	
Intervalo de almacenamiento	500 ms	
Lugar de almacenamiento	USB	
Idioma	Inglés	
Mostrar advertencias	On	
Eje de valor décadas	3	
Eje del valor cuadrícula	Lineal	
Eje del tiempo escala	30 s	

Ajustes de fábrica para derechos de acceso	
Salida analógica límite superior	Encargado
Apagar pantalla tras	Operador
Luminosidad de la pantalla	Operador
Valor máximo de diagrama (log.)	Operador
Valor máximo de diagrama (lin.)	Operador
Límite superior de visualización (lin.)	Operador
Límite superior de visualización (log.)	Operador
Unidad de visualización tasa de fuga	Operador
Escala automática	Operador
Dirección de módulo de bus	Encargado
Registro de datos	Operador
Fecha y hora	Encargado
Diagrama de la tasa de fuga	Operador
Factor gas usuario	Encargado
Información de error operador	Encargado
Información de error encargado	Encargado
Solicitud cambio filtro	Encargado
Intervalo cambio de filtro	Encargado
Gas del conducto de aspiración R600a	Encargado
Gas del conducto de aspiración de SMART	Operador
Protocolo módulo I/O	Encargado
Intervalo Auto Standby	Encargado
Intervalo solic. calibrado	Encargado

Ajustes de fábrica para derechos de acceso	
Factor de calibrado	Servicio
Config. salida analógica	Encargado
Configuración salida dig.	Encargado
Configuración entrada dig.	Encargado
Volumen	Operador
Tasa de fuga valor umbral	Encargado
Ver valor de medición	Operador
Módulo en el enchufe M12	Encargado
Nombre gas usuario	Encargado
Fase	Servicio
Fuga calibrada externa	Encargado
Unidad de interfaz tasa de fuga	Encargado
lluminación muestreo conf. alarm	Encargado
lluminación muestreo luminosidad	Encargado
Pulsador de punta de muestreo configuración	Encargado
Alarma de audio de valor umbral	Encargado
Captura de pantalla con pulsador de punta de muestreo	Encargado
Intervalo de almacenamiento	Operador
Lugar de almacenamiento	Operador
Idioma	Operador
Mostrar advertencias	Servicio
Eje de valor décadas	Operador
Eje del valor cuadrícula	Operador
Eje del tiempo escala	Operador

# 5 Instalación

# 5.1 Ubicación



#### \Lambda PELIGRO

#### Peligro para los portadores de marcapasos o implantes

El aparato contiene imanes. Pueden afectar al funcionamiento de marcapasos y otros implantes.

Mantenga siempre una distancia de al menos 10 cm entre el aparato y el implante.

#### 

#### Peligro derivado de la humedad y la electricidad

Si entra humedad en el aparato, se pueden producir daños personales por electrocución y materiales por cortocircuito.

- Haga funcionar el aparato únicamente en entornos secos.
- ► Haga funcionar el aparato lejos de cualquier fuente de líquido y humedad.

#### INDICACIÓN

#### Daños materiales por sobrecalentamiento del aparato

El aparato se calienta durante su funcionamiento y puede sobrecalentarse si no tiene ventilación suficiente.

- Observe los datos técnicos, consulte «Datos técnicos [> 21]».
- Procure que haya ventilación suficiente en particular en las aberturas de ventilación: espacio libre mínimo a los lados: 20 cm, por delante y detrás: 10 cm.
- Mantenga las fuentes de calor alejadas del aparato.
- ► No someta el aparato a radiación solar directa.

# 5.2 Conducto de aspiración

#### 5.2.1 Conexión del conducto de aspiración

Conecte el conducto de aspiración antes de poner en funcionamiento el aparato. Si el conducto de aspiración no está conectado, el aparato comunica un error. Si desconecta el conducto de aspiración mientras funciona, el aparato también comunica un error.

- Alinee la marca roja del conector macho del conducto de aspiración con la marca roja del conector hembra del aparato (véase «Aparato básico [▶ 13]», fig. 1).
- *2* Inserte el conector macho del conducto de aspiración en el conector hembra del aparato hasta que quede encajado.
  - $\Rightarrow$  El conector macho no debe poderse mover.

#### 5.2.2 Cambio del conducto de aspiración

- 1 Seleccione el conducto de aspiración del gas que desea localizar.
- *2* Apague el aparato.
- 3 Para soltar el conector macho del conducto de aspiración del conector hembra del aparato, tire del anillo estriado del conector macho hasta que el bloqueo se abra.
- 4 Desconecte el conducto de aspiración.
- 5 Enchufe el nuevo conducto de aspiración.
- ⇒ Ahora puede encender de nuevo el aparato.



#### HLD6000 con un conducto de aspiración PLUS

Para utilizar un conducto de aspiración PLUS, es necesaria una versión de software del aparato básico V2.11 o posterior.

El aparato se ajusta automáticamente al conducto de aspiración que esté conectado (estándar o PLUS).

# 5.3 Punta de aspiración

#### 5.3.1 Cambio de la punta de aspiración

# INDICACIÓN

#### Daños materiales por suciedad

Las partículas en la abertura de aspiración pueden inutilizar el conducto de aspiración

- ► Antes de cualquier instalación, desconecte el aparato.
- Preste atención a que ninguna partícula acabe en la abertura de aspiración al cambiar las piezas de la punta de aspiración.



Fig. 7: Punta de aspiración

- 1 Bloque filtrante
- 2 Pasador de guía
- 3 Tuerca de unión
- 4 Punta de aspiración
- 5 Portafiltros
- 1 Apague el aparato.
- 2 Afloje la tuerca de unión hasta que pueda sacar la punta de aspiración.
- 3 Introduzca una nueva punta de aspiración en el mango de aspiración de modo que el pasador de guía pase por la ranura de la abertura del mango de aspiración.
- 4 Enrosque bien la tuerca de unión.
- 5 Calibre el aparato, véase «Momento y tipo de calibración [> 50]».
- ⇒ Otras puntas de aspiración, véase «Accesorios y recambios [▶ 83]».
- ⇒ Para cambiar el filtro, véase «Conducto de aspiración [▶ 78]».

#### 5.3.2 Uso de una punta de aspiración de protección contra el

#### agua

Si existe el peligro de aspirar líquidos, debe emplear una punta de aspiración de protección contra el agua, véase «Accesorios y recambios [▶ 83]».

Con la punta de aspiración de protección contra el agua puede comprobar la estanqueidad de objetos de ensayo que presentan una ligera humedad en superficie, p. ej., humedad de condensación.

Enrosque la punta de aspiración de protección contra el agua en el extremo del portafiltros.



Fig. 8: Punta de aspiración de protección contra el agua montada

#### **INDICACIÓN**

#### Peligro de cortocircuito

El fluido absorbido puede destruir el aparato.

- No aspire líquidos con el aparato.
- No sostenga el conducto de aspiración con la punta verticalmente hacia arriba, ya que la humedad fluye al sensor. En caso de que el líquido haya fluido en dirección al sensor, sostenga el conducto de aspiración con la punta hacia abajo y deje que el aparato funcione unos 10 minutos.



Con la punta de aspiración de protección contra el agua montada no puede efectuar una calibración con un COOL-Check interno.

#### 5.3.3 Uso de una punta de aspiración flexible

Para examinar objetos de ensayo ya empaquetados o con áreas de difícil acceso, puede emplear una punta de aspiración alargada, véase «Accesorios y recambios [▶ 83]».

Adicionalmente a la punta de aspiración rígida que se suministra de forma estándar con el HLD6000, también puede emplear una punta flexible de 400 mm de largo. Si usted dobla la punta flexible, también puede llegar a áreas de difícil acceso.

# 5.3.4 Uso de un tubo flexible de prolongación para la punta de aspiración

Para acceder a áreas de difícil acceso, puede colocar un tubo flexible de prolongación en la punta de aspiración, véase «Accesorios y recambios [▶ 83]».

¡Tenga en cuenta que no se puede detectar  $CO_2$  con un tubo flexible de prolongación! Con un tubo flexible de prolongación montado no puede efectuar calibraciones con una fuga calibrada externa de  $CO_2$ .



Fig. 9: Montaje del tubo flexible de prolongación

- 1 Portafiltros en la punta de aspiración
- 2 Tubo flexible de prolongación corto
- 3 Adaptador
- 4 Anillo de aflojado
- 5 Tubo flexible de prolongación

Si se precisa acortar el tubo flexible de prolongación, corte el extremo del mismo con el que muestrea el objeto de ensayo en un ángulo de unos 45°.

- 1 Para montar el tubo flexible de prolongación en la punta de aspiración, enrosque el adaptador del juego con el tubo flexible de prolongación en el portafiltros en el extremo de la punta de aspiración.
  - ⇒ Preste atención a que el tubo flexible de prolongación en el extremo del adaptador debe rodear el portafiltros.
- 2 Enchufe el tubo flexible de prolongación en la abertura trasera del adaptador.
  - ⇒ El tubo flexible de prolongación se bloquea automáticamente.

3 Para poder conectar el tubo flexible de prolongación para una calibración interna en la abertura de calibrado para el COOL-Check, coloque el anillo de centrado en la abertura de calibrado del aparato para reducir la abertura del COOL-Check.



Fig. 10: Colocación del anillo de centrado

#### Desmontaje

Para desmontar el tubo flexible de prolongación presione el anillo de aflojado en sentido del adaptador para que el bloqueo se suelte y usted pueda sacar el tubo flexible de prolongación.

# 5.4 Uso de la fuga calibrada

Para el aparato están disponibles una fuga calibrada integrada (COOL-Check) y diferentes fugas calibradas externas como accesorios, véase «Accesorios y recambios [▶ 83]».

Para los gases R744 (CO<sub>2</sub>) y R600a/R290 no hay ningún COOL-Check disponible. El conducto de aspiración para el gas R744 y R600a/R290 se calibra únicamente con fugas calibradas externas.

Para cambiar el COOL-Check, véase «Cambiar la fuga calibrada (solo SMART) [▶ 77]».

#### 5.5 Conexión a la red eléctrica

#### **ADVERTENCIA**

#### Peligro por descargas eléctricas

Los productos no conectados a tierra o asegurados correctamente pueden ser mortales en caso de avería. No se permite emplear el aparato sin un conductor protector conectado.

Emplee únicamente el cable de red de 3 conductores suministrado.

# 5.6 Uso del lápiz USB

En un lápiz USB puede

- Registrar los datos de medición, véase «Registro de los datos de medición [> 55]».
- Guardar ajustes, véase «Guardado de parámetros [▶ 44]».
- Guardar historias, véase «Diagnóstico [▶ 57]».
- Guardar los datos de medición, véase «Transferir los datos de medición de la memoria interna al lápiz USB [▶ 57]».

El lápiz USB debe estar formateado en el sistema de archivo FAT.

# 5.7 Conexión a un ordenador

La conexión se realiza por medio del módulo IO, véase «Accesorios y recambios [> 83]».

Consulte la «Descripción de las interfaces del HLD6000, n.º de documento kirb43en1a» para obtener más información sobre el intercambio de datos.

# 6 Funcionamiento

# 6.1 Encendido

Conecte el conducto de aspiración y encienda el aparato.

El aparato se inicia y tras un breve lapso muestra la «Lectura de los datos».



Fig. 11: El aparato arranca

Para cambiar desde cualquier idioma al inglés, en la ventana indicada pulse «EN».

Tras el arranque, el aparato mide la tasa de fuga en el conducto de aspiración. No hay una función de inicio independiente.



#### HLD6000 con un conducto de aspiración PLUS

En general, para que el aparato alcance todas las propiedades de medición y filtrado, debe llevar al menos 30 minutos en funcionamiento. La sensibilidad de medición puede modificarse en los 30 primeros minutos.

- No lo calibre ni lo mida hasta que hayan transcurrido 30 minutos tras haber encendido el aparato.
  - 1 Efectúe los ajustes básicos, véase «Ajustes básicos [> 36]».
  - 2 Realice los ajustes para el proceso de medición y calibre el aparato, véase «Ajustes para las mediciones [▶ 46]».

Si la fuga calibrada COOL-Check no se encuentra en el aparato, al encenderlo por primera vez este emitirá un sonido de aviso y el mensaje de advertencia 163.

En caso de que sea necesario efectuar la calibración, se emite la advertencia 630 «Solicitud de calibrado», véase «Elementos de la pantalla de medición [▶ 18]».

Para cerrar este mensaje de advertencia, pulse la tecla ext{\$\overline\$}.

# 6.2 Ajustes básicos

- Para hacerse con una visión general de las opciones de ajuste, observe la representación de las rutas de menú, véase «Rutas de menú [» 85]».
- Puede aplicar sus propios ajustes o mantener los ajustes de fábrica, véase también «Datos técnicos [» 21]».
- Puede guardar sus ajustes en cualquier momento para así poder restablecer un estado anterior si fuera necesario, véase «Guardado de parámetros [▶ 44]».

#### 6.2.1 Ajuste del idioma

Puede elegir entre los idiomas siguientes para la visualización en la pantalla táctil:

- Inglés (ajuste de fábrica)
- Alemán
- Francés
- Italiano
- Español
- Portugués
- Chino
- Japonés
- Configurar (Setup) > Idioma (Language)

Para cambiar de un idioma al inglés, justo después de encender el aparato pulse durante el arranque del mismo en «EN» en la pantalla táctil.

#### 6.2.2 Ajuste de fecha y hora

La fecha y la hora se muestran en los siguientes formatos:

- Fecha en formato DD.MM.AA
- Hora en formato hh:mm
- Configurar > Fecha y hora
# 6.2.3 Ajuste del volumen

## **ADVERTENCIA**

### Daños en el oído en caso de volumen excesivo de las señales acústicas

El volumen de las señales acústicas puede superar los 85 dB(A).

- ► Si el volumen establecido es muy alto, manténgase a distancia del aparato.
- ► En caso necesario, utilice algún tipo de protección del oído.
- O > Volumen
  - ⇒ Volumen

Puede ajustar el volumen. Este ajuste afecta al altavoz del aparato básico. Margen de ajuste: de 0 a 15

- ⇒ Prueba
   Se emite un sonido en el volumen definido.
- ⇒ Alternativamente, seleccione en la pantalla táctil la tecla ⊄.

# 6.2.4 Ajuste de Auto Standby

Además de la opción de cambiar manualmente a Standby (véase «Standby [▶ 57]»), puede ajustar una función de Auto Standby. El aparato se pondrá automáticamente en Standby transcurrido el tiempo definido sin utilizarse.



### HLD6000 con un conducto de aspiración PLUS

Para PLUS, el mango de aspiración no está disponible. En estos mangos, los ajustes se ignoran y el aparato no cambia automáticamente al modo Standby. No obstante, sí se puede cambiar al modo Standby de forma manual. Tenga en cuenta que para el mango de aspiración PLUS se requiere un tiempo de funcionamiento de al menos 30 minutos después de pasar a modo Standby y es necesario realizar una nueva calibración.

- Configurar > Auto Standby
  - Salir de Standby
     Para apagar la función automática de Standby
  - ⇒ Ajustar tiempo entre 1 y 15 minutos.
     Para activar la función automática de Standby

# 6.2.5 Ajuste de la pantalla

En caso necesario, cambie el tipo de visualización.

Operation Service Approximation Approxima

- ⇒ «Representación del valor de medición» Para representar el valor de medición como un diagrama de barras o diagrama lineal Para activar o desactivar la visualización del valor de medición
- ⇒ «Eje de valor»

«Eje de valor de la cuadrícula»: para conmutar entre la representación lineal y la logarítmica

«Eje de valor de décadas»: si se ha seleccionado la representación logarítmica «Eje del valor cuadrícula», puede ajustar si se muestran 1,2,3 o 4 décadas.

⇒ «Escalar eje de valor»

«Escala automática»: para encender o apagar la escala automática

- ⇒ «Valor máximo de visualización (log.) exponente»: si la escala automática está desconectada y la representación logarítmica está seleccionada, puede ajustar el exponente del valor máximo de visualización. «Valor máximo de visualización (lin.)»: si la escala automática está desconectada y la representación lineal está seleccionada, puede ajustar el valor máximo de visualización.
- ⇒ «Eje de tiempo»

Para conmutar el eje del tiempo entre 15 s, 30 s, 60 s, 120 s, 240 s, 480 s, 960 s

- ⇒ «Unidades» (para la representación de la tasa de fuga)
  - g/a (ajuste de fábrica)
  - lb/yr
  - mbar I/s
  - oz/vr
  - Pa m<sup>3</sup>/s
- ⇒ «Luminosidad»

«Luminosidad de la pantalla»: para seleccionar la luminosidad entre 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %

«Apagar pantalla tras»: para ajustar si la pantalla se apaga tras 30 s,

1 min,2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h.

El tiempo corre tras la última vez que se pulsó una tecla en la pantalla táctil o se produjo un cambio de estado (superación del valor umbral, aparición de un mensaje de emergencia, etc.).

⇒ «Límites de la pantalla»

«Límite superior de la pantalla (log.) exponente»: el valor mostrado se limita a este valor.

Los valores 0, 1, 2 o 3 son posibles.

«Límite superior de visualización (lin.)»: para establecer el límite superior (lin.) por ejemplo entre 5,10, 20, 50, 100, 200 o 300 g/a

# 6.2.6 Ajuste del intervalo de tiempo de la solicitud de

## calibración

Puede desactivar la solicitud de calibración controlada con tiempo o ajustar intervalos entre 30 minutos y 24 horas, que una vez transcurridos harán mostrar una solicitud para calibrar.

- 1 <sup>C</sup> > Configurar > Solicitud
- 2 Seleccione «Off» o ajuste un intervalo de tiempo.

## 6.2.7 Ajuste de la solicitud para el cambio de filtro

Véase también «Cambiar el portafiltros (todos los conductos de aspiración) [> 79]».

- 1 <sup>C</sup> > Configurar > Solicitud
- 2 Seleccione «On» u «Off».
- *3* Si ha seleccionado el ajuste «On» (conectado), puede ajustar el intervalo entre dos solicitudes.

## 6.2.8 Módulo I/O

Información relativa a la introducción: Manual de instrucciones IO1000 módulo I/O, n.º documento jiqc10

### 6.2.8.1 Establecimiento de la conexión entre el aparato y el módulo I/O

- 1 Apague el aparato.
- Conecte el módulo I/O de INFICON mediante un cable de datos en el enchufe
   M12 en la parte trasera del aparato, véase «Aparato básico [▶ 13]», fig. 2.
- *3* Encienda el HLD6000.
- 4 <sup>O</sup> > Configurar > Interfaces > Selección de aparato
- 5 Seleccione «I/O».

### 6.2.8.2 Configuración de salidas analógicas

En caso necesario, ajuste la tensión de las salidas analógicas.

1 Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Salidas analógicas

- Haga su elección en «Config. salida analógica 1» o «Config. salida analógica
   2»
  - Mediante la interfaz
  - Tasa de fuga lineal
  - Apagado

### 6.2.8.3 Ajustar el valor de graduación superior en 10 V de la salida

### analógica

En caso necesario, establezca qué tasa de fuga representar mediante los 10 V en la salida analógica. Este ajuste solo tiene efecto cuando para la configuración de la salida analógica se ha seleccionado «Tasa de fuga lineal».

- 1 Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Escala analógica
- *2* Para ajustar el valor superior de la escala, introduzca un valor numérico mediante las teclas por ejemplo entre 10 g/a y 1000 g/a.
- 3 Confirme con  $\checkmark$ .

### 6.2.8.4 Ajuste del protocolo del módulo I/O

En caso necesario, ajuste el formato del protocolo del módulo IO.

- 1 <sup>©</sup> > Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Protocolo
  - ▷ Véase también «Descripción de la interfaz HLD6000, documento n.º kirb43en1».
- 2 Seleccione entre «ASCII», «LD», «Normal» y «Simple».
- 3 Confirme con  $\checkmark$ .

### 6.2.8.5 Configuración de las salidas digitales

- 1 Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Salidas digitales
- 2 Seleccione una de las 8 salidas digitales y asígnele una función:
  - Valor umbral 1 o 2
  - CAL interno activo
  - CAL externo activo
  - PROOF activa
  - Advertencia
  - Error
  - CAL o PROOF activos
  - CAL Solicitud
  - Arranque
  - Punta de muestreo tecla
  - Barrera fotoeléctrica

- Medición
- Standby
- Punta de muestreo cerrada
- Error o advertencia
- CAL interno posible
- 3 Seleccione «Normal» o «Invertido».
- 4 En caso necesario, asigne una función a otras salidas digitales.
- 5 Confirme con 🕁.

### 6.2.8.6 Configuración de las entradas digitales

En caso necesario, ajuste la función que quiere ejecutar mediante una señal en la entrada digital.

- 1 Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Entradas digitales
- 2 Seleccione una de las 10 entradas digitales y asígnele una función:
  - Sin función
  - CAL externo
  - Start
  - Stop
  - Borrar
  - Seleccionar Trigger (para poder utilizar esta función, seleccione

«Configuración pulsador de punta de muestreo» en «Apagado», véase «Ajuste del mango de aspiración [> 47]»).

- 3 Seleccione «Normal» o «Invertido».
- 4 En caso necesario, asigne una función a otras entradas digitales.
- 5 Confirme con 🕁.

### 6.2.8.7 Ajuste de la unidad de la interfaz

- 1 <sup>O</sup> > Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Unidades
- 2 Seleccione una unidad para emitir las tasas de fuga de entre las siguientes opciones:
  - g/a (ajuste de fábrica)
  - lb/yr
  - mbar l/s
  - oz/yr
  - Pa m³/s
- 3 Confirme con  $\checkmark$ .

# 6.2.9 Módulo de bus

En la memoria USB que se adjunta con el HLD6000 y el módulo de bus BM1000 encontrará otros archivos sobre el tema Módulo de bus. También se incluye el archivo GSD para PROFIBUS, el cual se encuentra en la carpeta «..\Manuals\Interface Description».

Respecto a los distintos módulos de bus de INFICON, véase también «Accesorios y recambios [> 83]».

### 6.2.9.1 Establecimiento de la conexión entre el aparato y el módulo de

### bus

Para establecer la conexión entre el módulo de bus y el aparato, proceda como sigue:

- 1 Apague el aparato.
- 2 Conecte el módulo de bus INFICON mediante un cable de datos en el enchufe
   M12 en la parte trasera del aparato, véase «Aparato básico [▶ 13]», fig. 2.
- 3 Encienda el HLD6000.
- 4 ° > Configurar > Interfaces > Selección de aparato
- 5 Seleccione «Bus» como módulo en el enchufe M12.
- 6 Confirme con ⊥.

### 6.2.9.2 Ajuste de la dirección del módulo de bus

Puede ajustar el valor nominal para la dirección del bus de campo. Para PROFIBUS® se trata de la dirección de nodo. En el caso de DeviceNet se trata de la MAC ID.

Este ajuste no es importante para Profinet y EtherNet/IP.

- 1 Configurar > Interfaces > Módulo de bus > Dirección
- 2 Utilice el teclado que se muestra para introducir los datos.
- 3 Confirme con  $\checkmark$ .
- ➡ El valor ajustado no se aplica hasta que se reinicie el HLD6000. Apague la tensión de suministro y vuelva a encender el equipo.

## 6.2.10 Ajuste de la extensión de los mensajes de error

Puede ajustar en qué extensión se representan los mensajes de error durante el servicio en la pantalla del aparato. Esto lo pueden ajustar independientemente el encargado y el operador.

1 Configurar > Configuración avanzada > Información de error

- *2* En «Información de error Operador» o en «Información de error Encargado», seleccione su elección entre
  - N.º
  - N.º y texto
  - N.º, texto e información
- 3 Confirme con ⊥.

## 6.2.11 Acceso a los ajustes

### Concepto de rol

- Si está registrado como «Encargado», , puede efectuar todos los ajustes del aparato, protegerlos contra modificación y comprobar la estanqueidad de los objetos de ensayo.
- Si está registrado como Operador, puede modificar los ajustes si está autorizado a comprobar las estanqueidad de los objetos de ensayo. El alcance de las opciones de ajuste depende, por un lado, de los ajustes de fábrica y, por otro, de si el encargado ha asignado derechos o los ha retirado. Si algunos parámetros están de color gris, no puede realizar ninguna modificación.
- Para la lista de autorizaciones de parámetros preinstalados, véase «Ajustes de fábrica [> 24]».

En la línea de menú de la pantalla táctil verá qué rol está activo: como Operador, verá el símbolo  $\stackrel{o}{\rightarrow}$ ; como Encargado, verá el símbolo  $\stackrel{o}{\rightarrow}$ .

### Proceso de inicio en estado de entrega

Durante el proceso de inicio se utiliza un número PIN ya introducido.

En el estado de entrega hay preconfigurado el PIN «0000». Así, el aparato se inicia con un inicio de sesión como Encargado.

### Proceso de inicio tras la asignación del PIN

El encargado puede proteger los ajustes existentes asignando un número PIN. Tras un reinicio, el aparato se inicia con un inicio de sesión como operador. Solo se puede conmutar de nuevo a encargado tras introducir el PIN correcto.

### 6.2.11.1 Protección de los ajustes mediante la asignación de PIN

- ✓ Está registrado como Encargado ▲.
  - 1 Co > Autoriz. > Encargado > Asignación de PIN
  - 2 Introduzca como PIN un número de 4 dígitos de su elección.
    - ⇒ Para proteger sus ajustes, elija un número distinto de 0000, véase «Acceso a los ajustes [▶ 43]», apartado «Proceso de inicio en estado de entrega».

Para eliminar de nuevo esta protección, introduzca como PIN el número «0000» (ajuste de fábrica).

Si usted ha olvidado el PIN de encargado, acuda al servicio de INFICON.

Obtenga más detalles en el texto de ayuda relativo a la introducción del PIN.

### 6.2.11.2 Conmutar de Encargado a Operador

- ✓ Está registrado como Encargado ▲.
- Operador

Si ha introducido un PIN de Operador, también puede apagar el aparato y volver a encenderlo.

### 6.2.11.3 Conmutar de Operador a Encargado

- 1 <sup>O</sup> > Autoriz. > Encargado
- 2 Introduzca el PIN asignado para el inicio de sesión como Encargado.

### 6.2.11.4 Modificación de las autorizaciones de parámetros

- ✓ Está registrado como Encargado ▲.
  - 1 <sup>C</sup> > Parámetros > Autorización parámetros
    - ⇒ Se muestra una lista de todos los parámetros, incluida la asignación al Encargado y al Operador.
  - 2 Para modificar una asignación de parámetros en la lista mostrada, pulse en una entrada como Encargado.
    - Pulsando en una entrada se modifica la asignación mostrada entre Encargado y Operador.
  - *3* Pulse  $\bigotimes$  para rechazar la modificación o  $\checkmark$ para confirmarla.
- ⇒ Para los ajustes de fábrica, véase «Ajustes de fábrica [▶ 24]»

## 6.2.12 Guardado de parámetros

Independientemente de sus derechos de acceso, puede seleccionar parámetros y guardarlos en un lápiz USB.

- ✓ Está registrado como Encargado ano como Operador A.
  - 1 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.
  - 2 <sup>C</sup> > Parámetros > Guardar
  - 3 Haga su selección eligiendo todos los parámetros o parámetros individuales.

⇒ En caso necesario, puede transmitir los parámetros guardados de nuevo al aparato, véase «Carga de parámetros [▶ 45]».

# 6.2.13 Carga de parámetros

Como Encargado  $\stackrel{O}{=}$ , transmita todos los parámetros del archivo de parámetros seleccionado desde el lápiz USB al aparato.

Si está registrado como Operador  $\stackrel{O}{\frown}$ , desde el archivo de parámetros seleccionado solo se transmitirán al aparato aquellos parámetros a los que usted puede acceder con sus derechos.

- ✓ Está registrado como Encargado ano como Operador <a></a>.
  - 1 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.
  - 2 <sup>O</sup> > Parámetros > Cargar
  - 3 Seleccione un archivo de parámetros.

# 6.2.14 Activación o desactivación de la función «Captura de

## pantalla»

Para permitir el almacenamiento de capturas de pantalla en un lápiz USB, active la función «Captura de pantalla». Puede utilizar las capturas de pantalla cuando se ponga en contacto con el equipo de servicio de INFICON.

- Conecte un lápiz USB formateado con el sistema FAT al puerto USB del aparato.
- 2 Co > Ajuste de visualización > Captura de pantalla
- 3 Elija en «Captura de pantalla con pulsador de punta de muestreo» la opción «On» u «Off».
- 4 Confirme con  $\checkmark$ .

Para obtener más información sobre el almacenamiento de capturas de pantalla, véase «Medición [▶ 53]».

# 6.3 Ajustes para las mediciones

## 6.3.1 Ajuste de los valores umbral

Con el ajuste de los valores umbral se define qué cantidad desea tolerar como máximo de emisión de gas en un objeto de ensayo.

Un valor umbral Ajusta solo el valor umbral 1. Para los valores, véase también la siguiente tabla.

La tecla en el mango de aspiración no se necesita para conmutar de un valor umbral a otro valor umbral.

- 1 <sup>O</sup> > Valores umbral > Tasa de fuga valor umbral 1
- 2 Realice el ajuste.

O bien

**Dos valores umbral** Alternativamente puede elegir un valor umbral 1 y un valor umbral 2 y mediante la pulsación de la tecla en el conducto de aspiración cambiar durante la medición entre los dos valores umbral.

Puede utilizar el valor umbral 2 solamente si en los ajustes está ajustada la función para la tecla del conducto de aspiración en «Valor umbral», véase «Ajuste del mango de aspiración [▶ 47]».

- 1 <sup>O</sup> > Valores umbral > Tasa de fuga valor umbral 2
- 2 Realice el ajuste.

### Ejemplo para dos valores umbral:

Para detectar fugas, mida un objeto de ensayo de manera sensible con un valor umbral bajo sin presionar la tecla del conducto de aspiración.

Si el aparato avisa de una fuga, pulse la tecla del conducto de aspiración para medir el objeto de ensayo con el valor umbral 2 más alto todavía tolerable.

Unidad	Valor umbral mínimo	Valor umbral mínimo de conducto de aspiración SMART	Valor umbral máximo
g/a	1,0	0,5	99,0
mbar l/s <sup>-1</sup>	4 x 10 <sup>-6</sup>	4 x 10 <sup>-6</sup>	3,9 x 10 <sup>-4</sup>
lb/yr	2 x 10 <sup>-3</sup>	1	1x 10 <sup>-1</sup>
oz/yr	0,04	0,02	1,76
Pa m <sup>3</sup> x s <sup>-1</sup>	4 x 10 <sup>-7</sup>	4 x 10 <sup>-7</sup>	3,9 x 10 <sup>-5</sup>

### Rangos de ajuste

Tab. 3: Rango de ajuste para valores umbral

# 6.3.2 Ajuste del perfil de alarma para valores umbral

Durante la medición puede ajustar cómo recibir la información acústicamente mediante resultados de medición.

► <sup>C</sup> > Valores umbral > Alarma valor umbral

Condición previa	Perfil de alarma Pinpoint	Perfil de alarma Setpoint	Perfil de alarma Trigger
	Recomendable para una localización de fugas precisa. El tono de la señal acústica cambia su	La altura del sonido es proporcional a la tasa de fuga.	Al superar el valor umbral seleccionado se emite una señal de dos tonos.
	frecuencia dentro de una ventana de tasa de fuga en torno al valor umbral.		
Valor umbral reducido	-	Sin tono	Sin tono
Valor umbral superado	-	Señal de tono con frecuencia ascendente	Señal de dos tonos
Seguimiento acústico del resultado de la medición	< 1/10 valor umbral: frecuencia baja	-	-
	De >1/10 valor umbral a 10× valor umbral: frecuencia creciente		
	>10× valor umbral: frecuencia alta		

# 6.3.3 Ajuste del mango de aspiración

	Configurar > Conducto de aspiración
Configuración	Con las teclas puede conmutar ambos valores umbral en el mango de aspiración.
mediante las teclas	Usted puede encender o apagar esta función: «Valor umbral» o «Off».
	Para los valores umbral, véase «Ajuste de los valores umbral [▶ 46]».
	Para cambiar el valor umbral, véase «Medición [▶ 53]».
Luminosidad iluminación	Puede ajustar la luminosidad general de la iluminación del mango de aspiración en varios niveles.
lluminación función de	lluminación al superar el valor umbral. Hay 3 opciones de ajuste:
alarma	Off, Más claro, Parpadeo.

# 6.3.4 Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART

Si utiliza un conducto de aspiración de SMART, puede muestrear diferentes gases. Están preajustados los R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R1234yf y R1234ze. Además, puede elegir otros 3 gases de la selección de gases que el aparato puede muestrear.

#### Gases ajustados

usuario

- 1 <sup>Q</sup>0 > Gas
- *2* Ajuste el gas deseado.

Selección del gas preajustado

- ⇒ Si ha calibrado internamente un gas preajustado y conmuta a otro gas preajustado, no precisa calibrar este último de nuevo.
- ⇒ Si ha calibrado externamente un gas preajustado y conmuta a otro gas preajustado, el aparato solicita que lo calibre.

### Gases definidos por el Introducción del nombre de los gases definidos por el usuario

Puede introducir un máximo de 3 gases más de su elección y ajustarlos después, siempre que el aparato pueda detectarlos. Puede obtener información al respecto solicitándola a INFICON.

- 1 Configurar > Ajustes avanzados > Gases usuario SMART
- Introduzca con el <Nombre gas usuario 1> o <Nombre gas usuario 2> o
   <Nombre gas usuario 3> el nombre que desee.
- ⇒ Puede ajustar los valores del gas específico de usuario que desee.

### Ajuste de los valores del gas definido por el usuario

#### Opción 1: Calibre el aparato con la fuga calibrada externa con el gas deseado.

- 1 <sup>O</sup>O > Gas
- *2* Ajuste el gas definido por el usuario que desee.
  - ⇒ En la ventana de ajustes, en «Factor gas usuario», el factor de calibración debe permanecer a 0.
- 3 Entonces, puede efectuar una calibración con una fuga calibrada externa, véase «Calibración con fuga calibrada externa [▶ 52]».

#### Opción 2: Calibre el aparato sin fuga calibrada externa con el gas deseado.

- ✓ Dispone de un COOL-Check interno como base para la calibración con el refrigerante R134a
- ✓ Conoce el factor de calibración para la corrección de desviación automática. Para la mayoría de los gases puede consultar los factores de calibración requeridos de INFICON.

- 1 <sup>O</sup>O > Gas
- 2 Ajuste el gas definido por el usuario que desee.
- *3* Introduzca en la misma ventana de ajuste, en «Factor gas usuario», el factor de calibración que ha solicitado a INFICON.
  - En el cálculo de unidades de los gases del usuario en mbar l/s y Pam<sup>3</sup>/s se parte de una masa molar media de 96. Si esto no se es lo suficientemente correcto, calibre externamente con un valor de fuga de test en la unidad correspondiente.
- 4 A continuación, puede efectuar una calibración con un COOL-Check interno, véase «Calibración con COOL-Check interno [▶ 51]».

# 6.3.5 Muestreo de R290 con el conducto de aspiración para R600a/R290

Con un conducto de aspiración para R600a también puede muestrear R290 (propano).

Indicación para activar > Gas la medición R290

Active la opción de que en la barra de estado de la pantalla de la medición R290 se muestre un texto de indicación adicional.

Selección	Visualización en la barra de estado
R600a	R600a
R290	R290 @ R600a

Otros preparativos Tenga en cuenta lo siguiente:

La sensibilidad de medición para R290 es un 7 % superior que para R600a.

Tiene la opción

- de calibrar con una fuga calibrada externa el R290 para evitar visualizaciones demasiado elevadas o
- calibrar con una fuga calibrada externa el R600a.

Al muestrear el R290, los resultados de medición se mostrarán un 7 % demasiado elevados.

Por ello se recomienda ajustar el valor umbral también un 7 % más que para muestrear el R600a.



Si la calibración se realizó, p. ej., en g/a y se cambia el ajuste a otras unidades (mbar l/s o Pa m<sup>3</sup>/s), los resultados serán valores de medición imprecisos. En la conversión de unidades de R600a y R290 se parte en ambos gases de una masa molar media de 51 g/mol.

Para una mayor precisión puede calibrar por tanto directamente en la unidad calibrada. En el informe de ensayo de aceptación de la fuga de calibración figura información sobre tasas de fuga en distintas unidades.

# 6.3.6 Calibración

### 6.3.6.1 Momento y tipo de calibración

Se recomienda calibrar el aparato cada día y cada vez que cambie el usuario.Calibración



### HLD6000 con un conducto de aspiración PLUS

Un HLD6000 al que se haya conectado un conducto de aspiración PLUS normalmente deberá estar en funcionamiento un mínimo de 30 minutos. De lo contrario no se alcanzarán las propiedades de filtrado y de medición.

Además, es necesario calibrar en los casos siguientes:

- Cambio de conducto de aspiración (con un tiempo de espera mínimo de 20 minutos después de haber conectado un conducto de aspiración PLUS)
- · Cambio de la punta de aspiración
- · Cambio entre los gases
- · El sistema solicita la calibración

Si utiliza una fuga calibrada COOL-Check, le será más cómodo calibrar el aparato.

Integre el COOL-Check en la placa base del aparato, véase también «Cambiar la fuga calibrada (solo SMART) [▶ 77]».

La tasa de fuga del COOL-Check está compensada por temperatura y posibilita la precisión necesaria para la calibración. La fuga calibrada del COOL-Check contiene R134a.

La calibración más precisa se obtiene con una fuga calibrada externa. Cada una de estas fugas calibradas sirve para un gas y no es sensible a la temperatura.

En caso de emplear un conducto de aspiración para R744  $(CO_2)$  o un conducto de aspiración para R600a/R290, solo podrá calibrar con una fuga calibrada externa.

El gas que sale de la fuga calibrada puede ser llevado por fuertes corrientes de aire.

Téngalo en cuenta cuando, p. ej., haya un ventilador en su entorno. Al calibrar con fuertes corrientes de aire obtendrá resultados erróneos.

Si ha montado un tubo flexible de prolongación para la punta de aspiración, antes de calibrar con el COOL-Check interno inserte un anillo de centrado para reducir la abertura de calibrado del aparato, véase también «Uso de un tubo flexible de prolongación para la punta de aspiración [▶ 32]». El anillo de centrado se incluye en el volumen de suministro de un juego con tubos flexibles de prolongación para la punta de aspiración.

Calibre el aparato como muy pronto cinco minutos después de encenderlo. Tras la fase de calentamiento está garantizado que el aparato calibra perfectamente.

## 6.3.6.2 Calibración con COOL-Check interno

Un COOL-Check tiene una vida útil de unos 2 años. 3 meses antes de que expire este plazo, en el aparato básico se avisará de que la vida útil está a punto de finalizar. Por esto no debe guardar ningún COOL-Check como inventario. Almacene el COOL-Check en un sitio fresco. Véase también «Cambiar la fuga calibrada (solo SMART) [▶ 77]».



Fig. 12: Pantalla al calibrar internamente

- Para calibrar el aparato con el COOL-Check interno, cambie a la pantalla de medición O.
- 2 Hay 2 opciones:
  - Si se le ha solicitado que realice una calibración, lleve la punta de aspiración en la abertura de calibración en la parte delantera del aparato básico. La calibración se ejecuta automáticamente.
  - Si no se le ha solicitado que realice una calibración y aún así desea calibrar, lleve la punta de aspiración con la tecla pulsada del mango de aspiración en la abertura de calibración en la parte delantera del aparato básico. La calibración se ejecuta automáticamente.

Si no pulsa la tecla del mango de aspiración, la calibración solo se comprobará, véase «Comprobación de la calibración con el COOL-Check interno [▶ 53]».

- *3* Durante la calibración sostenga el conducto de aspiración inmóvil y recto.
- ⇒ La pantalla muestra cada una de las fases de la calibración e informa si la calibración ha sido satisfactoria.

### 6.3.6.3 Calibración con fuga calibrada externa

El gas que sale de la fuga calibrada puede ser llevado por fuertes corrientes de aire. Téngalo en cuenta cuando, p. ej., haya un ventilador en su entorno. Si al calibrar hay fuertes corrientes de aire, obtendrá resultados erróneos.

- 1 <sup>O</sup> > Configurar > Fuga calibrada externa
- Introduzca la tasa de fuga para la calibración para el gas de prueba y confirme con L. En el informe de ensayo de aceptación de la fuga de calibración figura información sobre tasas de fuga en distintas unidades.
  - ➡ También puede ajustar la tasa de fuga deseada en la pantalla de calibración de la pantalla táctil, consulte también la siguiente imagen y el paso 5.
- *3* Cambie a la pantalla de medición  $\bigcirc$ .
- 4 Seleccione la calibración externa  $\Phi$ .



Fig. 13: Pantalla al efectuar una calibración externa

- 5 Si desea modificar la tasa de fuga mostrada (aquí en el ejemplo: 12.3 g/a), lo puede realizar tras pulsar con el dedo sobre dicho valor. Para obtener más información, consulte «Estructura de la pantalla táctil [▶ 15]».
- 6 Sostenga la punta de aspiración en la abertura de la fuga calibrada externa e inicie la calibración pulsando la tecla verde de la pantalla táctil o alternativamente pulsando la tecla del mango de aspiración.
- 7 Sostenga el conducto de aspiración inmóvil y recto mientras el aparato calibra.

⇒ La pantalla muestra cada una de las fases de la calibración e informa si la calibración ha sido satisfactoria.

### 6.3.6.4 Comprobación de la calibración con el COOL-Check interno

También puede comprobar la calibración sin modificar los valores de calibrado. Descubrirá si se precisa una calibración.

- 1 Cambie a la pantalla de medición.
- 2 Lleve la punta de aspiración a la abertura de calibrado en la parte delantera del aparto básico sin pulsar la tecla en el mango de aspiración.
- 3 Sostenga el conducto de aspiración inmóvil y recto mientras el aparato comprueba la calibración.
  - ⇒ Aparece un mensaje informando sobre si la calibración sigue estando bien o si se debe calibrar de nuevo el aparato.
  - ⇒ Cuando aparezca la instrucción correspondiente en la pantalla de medición, pulse la tecla en el mango de aspiración para calibrar.

# 6.4 Medición

### **ADVERTENCIA**

#### Peligro de descarga eléctrica por piezas cargadas eléctricamente

A través de la punta de aspiración se pueden transmitir tensiones eléctricas produciendo daños personales y materiales.

- ► No toque con la punta de aspiración piezas cargadas eléctricamente.
- Antes de iniciar la prueba de estanqueidad, desconecte de la red los objetos de ensayo que funcionen con electricidad y evite que se puedan volver a conectar a ella.

### 

#### Peligro de daños oculares

Los LED generan una luz concentrada que puede dañar los ojos.

► No mire los LED de forma prolonga o desde una distancia corta.

### **A PRECAUCIÓN**

#### Peligro de descarga eléctrica porque se han absorbido fluidos

Los fluidos absorbidos pueden producir cortocircuitos generando daños personales y materiales.

- No deje que el aparato absorba fluidos.
- ► En entornos húmedos, utilice la punta de protección contra el agua.
- ✓ El conducto de aspiración está conectado al aparato básico.
- ✓ El aparato está en marcha y se ha calentado, véase «Encendido [▶ 35]». Un HLD6000 al que se haya conectado un conducto de aspiración PLUS normalmente deberá estar en funcionamiento un mínimo de 30 minutos para garantizar una sensibilidad completa.
- ✓ El aparato está calibrado, véase «Momento y tipo de calibración [▶ 50]».
- ✓ Se han realizado los ajustes de medición necesarios para la medición, véase «Ajustes para las mediciones [▶ 46]».
- ✓ Para los lugares difíciles de alcanzar, dispone de una punta de aspiración alargada y, opcionalmente, también flexible, véase «Uso de una punta de aspiración flexible [▶ 31]».
- ✓ También puede montar un tubo flexible de prolongación delantero en su punta de aspiración, véase «Uso de un tubo flexible de prolongación para la punta de aspiración [▶ 32]».
  - 1 Mantenga la punta de aspiración cerca de la posible fuga.
    - ⇒ La punta puede tocar el objeto de ensayo.
  - 2 Para probar una costura de soldadura o similar, desplace la punta a lo largo del tramo controlado con una velocidad menor de 2,5 cm/s.
  - Si comprueba un punto, sostenga el conducto de aspiración como mínimo 1 segundo en él.
  - 4 Si ha activado la función de las teclas del mango de aspiración (véase «Ajuste del mango de aspiración [▶ 47]»), tiene las siguientes opciones:
    - ⇒ Tecla del mando de aspiración no pulsada: la medición tiene en cuenta el valor umbral 1,
    - ➡ Tecla del mando de aspiración pulsada: la medición tiene en cuenta el valor umbral 2.



Si ha activado la función «Captura de pantalla» (véase «Activación o desactivación de la función «Captura de pantalla» [▶ 45]»), guarde una captura de pantalla pulsando la tecla en el mango de aspiración.

Si en ese momento está activada la función de tecla en el mango de aspiración, el almacenamiento de la captura de pantalla se lleva a cabo adicionalmente a la conmutación en el valor umbral 2.

Si hay una fuga, aparece indicado en la pantalla, con los LED del mango y, según los ajustes realizados, con señales acústicas.

# 6.5 Datos de medición

## 6.5.1 Registro de los datos de medición

Puede guardar datos de medición como archivos en formato TXT. El aparato crea cada hora un nuevo archivo TXT.

En la memoria interna hay unos 16 MB de espacio libre. Este es suficiente en el ajuste de un intervalo de almacenamiento de 500 ms durante unas 24 horas.

Alternativamente, puede guardar los datos de medición en un lápiz USB de hasta 32 GB (formateado en el sistema de archivos FAT).

### Inicio del registro

- 1 <sup>O</sup> > Registrador > Ajuste del registrador
  - $\Rightarrow$  Otra opción es seleccionar en la pantalla táctil la tecla O.
- Haga su elección de las siguientes opciones de ajuste:
   «Lugar de almacenamiento»: «USB» o «interno»
   «Intervalo de almacenamiento»: «100 ms», «200 ms», «500 ms», «1 s», «2 s»
   o «5 s»
- 3 Si ha seleccionado «USB» como lugar de almacenamiento, conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.
- 4 Seleccione en «Registro de datos» la tecla «On».
- - Si apaga el aparato o retira el lápiz USB del lugar de almacenamiento «USB» sin finalizar previamente el registro de datos, perderá los datos de la hora de registro actual.

### Detención del registro

- 1 <sup>O</sup> > Registrador > Ajuste del registrador
  - ⇒ Otra opción es seleccionar en la pantalla táctil la tecla ●.

- 2 Seleccione en «Registro de datos» la tecla «Off».
- 3 Detenga el registro de datos seleccionando la tecla ⊻.

## 6.5.2 Evaluación de los datos medidos

Un archivo con los datos de medición tiene la siguiente estructura:

### Ejemplo

```
// Record file: \L0000001.txt
// Created by HLD6000CU V0.11.02.18681
// HLD6000CU Ser.-No.: 0000000000
// HLD6000 Ser.-No.: 0000000000
// HLD6000MB V0.22.06(1.04.00)
// Probe V1.00
// Probe Ser.-No.: HLD5000 probe
// Probe Type: SMART (R134A)
// IO1000 V0.05.00(0.02.02)
// I01000 Ser.-No.: 0000000000
// BM1000 not connected
// Start time: 23.06.2014 08:58:25
Time Leakrate[g/a] Status
0.0 1.82E-02 MEASURE
0.5 1.82E-02 MEASURE
1.0 4.16E-03 MEASURE
1.5 1.29E-02 MEASURE
2.0 0.00E+00 MEASURE
2.5 1.02E-02 MEASURE
3.0 1.75E-03 MEASURE
3.5 3.43E-03 MEASURE
4.0 3.43E-03 MEASURE
4.5 0.00E+00 MEASURE
5.0 8.20E-03 MEASURE
5.5 1.71E-02 MEASURE
6.0 1.52E-02 MEASURE
```

En el ejemplo ilustrado el registro de datos se inició el 23.06.2014 a las 8:58:25 horas. A partir de esta hora de inicio se registró un resultado de medición cada 500 milisegundos.

1.82E-02 significa una tasa de fuga por año de  $1,82 \times 10^{-2}$ .

Son posibles las siguientes entradas de estado:

Entrada de estado	Significado
UNKNOWN	Desconocido, p. ej. por no haber comunicación
RUNUP	Arranque
STANDBY	Standby
MEASURE	Medir
ERROR (xxx)	Error (número de error)
WARNING (xxx)	Advertencia (número de advertencia)
CAL	Calibración

# 6.5.3 Transferir los datos de medición de la memoria interna al lápiz USB

Puede transferir los datos de medición de la memoria interna a un lápiz USB conectado.

- 1 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.
- 2 <sup>C</sup> > Registrador > Copiar
- *3* Seleccione los archivos que desea copiar.
- 4 Confirme su selección mediante  $\Theta$ .

## 6.5.4 Borrado de los datos de medición

Si la memoria interna no ofrece más espacio para el registro de datos, puede borrar los datos de medición.

- 1 <sup>O</sup> > Registrador > Borrar
- 2 Seleccione los archivos que desea borrar.
- 3 Confirme su selección mediante  $\Theta$ .

# 6.6 Standby

Al presionar la tecla O en la pantalla de medición del aparato, este pasa al modo de reposo.

Con la tecla O o pulsando la tecla en el mango de aspiración, vuelve a activar el aparato.

Si el aparato ha estado más de 25 segundos en Standby, también puede activar el aparato moviendo el conducto de aspiración.

# 6.7 Diagnóstico

### Para la lista de advertencias activas

Advertencias activas

### Servicio

El menú Servicio está protegido con una contraseña. Solo se pueden realizar ajustes en el menú Servicio después de recibir formación especial del servicio técnico de INFICON.

### **Historias**

- 1 3> Historias > Historial de errores y advertencias
- 2 3 > Historias > Historia de la calibración

### Actualización

Actualización

Para conocer otras indicaciones sobre el proceso de actualización, consulte «Actualización del software [▶ 62]».

# 6.8 Consulta de información sobre el aparato

Puede consultar información relativa a los parámetros ajustados y los estados de servicio del aparato.

- 1 Seleccione la tecla de navegación μ.
- 2 Haga su selección seleccionado una de las teclas siguientes:
  - Aparato básico
  - COOL-Check
  - Módulo IO
  - Lista de parámetros
  - Conducto de aspiración
  - Panel de mando
  - Módulo de bus
  - ⇒ La información específica del aparato se mostrará.
- 3 Vea la información deseada. Entre la información deseada hay por ejemplo
  - ⇒ en «Aparato básico» datos sobre la versión de software, el número de serie del aparato, las horas de servicio y la temperatura interior de la carcasa,
  - ⇒ en «COOL-Check» datos sobre la tasa de fuga en función de la temperatura y del periodo de utilización restante,
  - ⇒ en «Conducto de aspiración» datos sobre la versión de software, el número de serie y el gas empleado,
  - ⇒ en «Panel de mando» datos sobre el sistema operativo y la versión de software.
- **4** Para poder ver todas la información, pulse en los números de página mostrados a continuación.

# 6.9 Lista de parámetros

Puede ver todos los ajustes del aparato. Para otras modificaciones, necesita los derechos requeridos, véase «Acceso a los ajustes [▶ 43]».

Con ayuda de la lista de parámetros puede realizar varias modificaciones en un lugar sin tener que navegar por diferentes árboles de menú, véase «Rutas de menú [▶ 85]».

- 1 11 > Lista de parámetros
  - ⇒ También puede seleccionar «<sup>C</sup>> Parámetros > Lista de parámetros».
- 2 Para modificar cada uno de los parámetros, pulse sobre una entrada en la pantalla táctil.
- ${\it 3}$  Confirme sus modificaciones mediante  ${\it t}$  o cancélelas con la tecla  $\otimes$ .

Se muestran los siguientes parámetros:

- Salida analógica, límite superior, véase «Ajustar el valor de graduación superior en 10 V de la salida analógica [> 40]»
- Apagar pantalla tras, véase «Ajuste de la pantalla [▶ 37]»
- Luminosidad de la pantalla, véase «Ajuste de la pantalla [> 37]»
- Valor máximo de diagrama (log.), véase «Ajuste de la pantalla [▶ 37]»
- Valor máximo de diagrama (lin.), véase «Ajuste de la pantalla [> 37]»
- Límite superior de visualización (lin.), véase «Ajuste de la pantalla [▶ 37]»
- Límite superior de visualización (log.), véase «Ajuste de la pantalla [▶ 37]»
- Unidad de visualización tasa de fuga, véase «Ajuste de la pantalla [> 37]»
- Escala automática, véase «Ajuste de la pantalla [▶ 37]»
- Dirección de módulo de bus, véase «Ajuste de la dirección del módulo de bus [▶ 42]»
- Registro de datos, véase «Registro de los datos de medición [> 55]»
- Fecha, véase «Ajuste de fecha y hora [▶ 36]»
- Diagrama de la tasa de fuga, véase «Ajuste de la pantalla [> 37]»
- Factor gas usuario 1, véase «Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART [▶ 48]»
- Factor gas usuario 2, véase «Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART [▶ 48]»
- Factor gas usuario 3, véase «Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART [▶ 48]»
- Información de error Operador, véase «Ajuste de la extensión de los mensajes de error [▶ 42]»
- Información de error Encargado, véase «Ajuste de la extensión de los mensajes de error [▶ 42]»
- Solicitud cambio filtro, véase «Ajuste de la solicitud para el cambio de filtro [▶ 39]»

- Intervalo cambio de filtro, véase «Ajuste de la solicitud para el cambio de filtro [> 39]»
- Gas del conducto de aspiración R600a, véase «Muestreo de R290 con el conducto de aspiración para R600a/R290 [▶ 49]»
- Gas del conducto de aspiración SMART, véase «Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART [▶ 48]»
- Protocolo módulo I/O, véase «Módulo I/O [▶ 39]»
- Intervalo Auto Standby, véase «Ajuste de Auto Standby [> 37]»
- Intervalo de solicitud de calibrado, véase «Ajuste del intervalo de tiempo de la solicitud de calibración [▶ 39]»
- Factor de calibrado, véase «Calibración [▶ 50]» (puede modificarlo el servicio técnico)
- Config. salida analógica 1 2, véase «Configuración de salidas analógicas [> 39]»
- Configuración salida digital 1 8, véase «Configuración de las salidas digitales [▶ 40]»
- Configuración entrada digital 1 10, véase «Configuración de las entradas digitales [▶ 41]»
- Volumen, véase «Ajuste del volumen [▶ 37]»
- Tasa de fuga valor umbral 1, véase «Ajuste de los valores umbral [> 46]»
- Tasa de fuga valor umbral 2, véase «Ajuste de los valores umbral [> 46]»
- Ver valor de medición, véase «Ajuste de la pantalla [> 37]»
- Módulo en el enchufe M12, véase «Módulo I/O [▶ 39]»
- Nombre gas usuario 1, véase «Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART [▶ 48]»
- Nombre gas usuario 2, véase «Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART [▶ 48]»
- Nombre gas usuario 3, véase «Ajuste del gas para el conducto de aspiración de SMART [▶ 48]»
- Fase, véase «Calibración [> 50]» (puede modificarla el servicio técnico)
- Fuga calibrada externa, véase «Calibración con fuga calibrada externa [> 52]»
- Unidad de interfaz tasa de fuga, véase «Ajuste de la unidad de la interfaz [> 41]»
- Iluminación muestreo conf. alarm, véase «Ajuste del mango de aspiración [> 47]»
- Iluminación muestreo luminosidad, véase «Ajuste del mango de aspiración [> 47]»
- Pulsador de punta de muestreo configuración, véase «Ajuste del mango de aspiración [▶ 47]»
- Alarma de audio de valor umbral, véase «Ajuste del perfil de alarma para valores umbral [▶ 47]»

- Captura de pantalla con pulsador de punta de muestreo, véase «Activación o desactivación de la función «Captura de pantalla» [▶ 45]»
- Intervalo de almacenamiento, véase «Datos de medición [> 55]»
- Lugar de almacenamiento, véase «Datos de medición [▶ 55]»
- Idioma, véase «Ajuste del idioma [▶ 36]»
- Hora, véase «Ajuste de fecha y hora [▶ 36]»
- Mostrar advertencias, véase «Mensajes de advertencia y de error [> 65]» (puede modificarlo el servicio técnico)
- Eje del valor décadas, véase «Ajuste de la pantalla [▶ 37]»
- Eje del valor cuadrícula, véase «Ajuste de la pantalla [▶ 37]»
- Eje del tiempo escala, véase «Ajuste de la pantalla [▶ 37]»

# 6.10 Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Puede restablecer los ajustes de fábrica en el aparato, y también por separado los ajustes del panel de mando, los del aparato básico o los de las autorizaciones de parámetros.



#### Pérdida de ajustes y derechos de acceso

Tras un restablecimiento a los ajustes de fábrica, en la memoria del aparato solo están los ajustes de fábrica del fabricante. El software del aparato no se restablece al restablecer a los ajustes de fábrica.

- 1 <sup>O</sup> > Parámetros > Resetear
- 2 Elija:
  - ⇒ Si desea restablecer los ajustes del panel de mando como ajustes de visualización, pulse el botón «Reset» junto a «Ajustes del panel de mando».
     Véase también «Ajustes de fábrica [▶ 24]».
  - ⇒ Si, por ejemplo, quiere restablecer los ajustes de medición como el valor umbral, pulse el botón «Reset» junto a «Ajustes del aparato básico». Véase también «Ajustes de fábrica [▶ 24]».
  - ⇒ Si desea restablecer los ajustes de fábrica para derechos de acceso, pulse el botón «Reset» junto a «Autorizaciones de parámetros». Véase también «Ajustes de fábrica [▶ 24]», tabla 2.
  - ⇒ Para cambiar el aparato al estado de suministro, pulse todos los botones «Reset» consecutivamente.

#### Consulte también

Guardado de parámetros [> 44]

# 6.11 Actualización del software

Las actualización de software de INFICON serán reproducidas con la ayuda de un lápiz USB. Para la función de actualización del aparato:

Actualización

Es posible una actualización,

- si hay una o varias actualizaciones en el lápiz USB, pero como máximo una actualización por tipo (aparato básico, panel de mando, conducto de aspiración, módulo I/O),
- si en caso del «Conducto de aspiración» o el «Módulo I/O» estas piezas además están conectadas y disponen de una función de actualización.

Las teclas correspondientes en el menú de actualización como «Aparato básico», «Panel de mando», «Conducto de aspiración» y «Módulo I/O» están activas y puede activarse individualmente.

Reconocerá las teclas no activas por su color gris.

## **INDICACIÓN**

### Pérdida de datos por la interrupción de la conexión

- No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software se esté actualizando.
- Apague el aparato una vez se han finalizado las actualizaciones de software y vuelva a encenderlo.

# 6.11.1 Actualización del software del módulo del aparato básico

El software se encuentran en el archivo con el nombre «Flash\_HLD6000\_Main\_Vxx.xx.xxx.bin».

- 1 Copie el archivo en el directorio principal de un lápiz USB.
- 2 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.
- $3 \ll$  > Actualización > Aparato básico
  - ⇒ Se muestra información sobre la versión del nuevo software actual, del software actual y del cargador de inicialización.
- 4 Revise la información de la versión.
- 5 Seleccione la tecla «Start» para iniciar la actualización.
- *6* No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software se esté actualizando.

- 7 Siga las instrucciones en la pantalla táctil y espere a que la actualización finalice.
- $m{s}$  Si el sistema emite la advertencia 104 o 106, ciérrelo con  $igodom{s}$ .

## 6.11.2 Actualización del software del panel de mando

El software está contenido en 2 archivos con las denominaciones «HLD6000CU\_IFC\_Vx.xx.xx.exe» y «HLD6000CU\_IFC\_Vx.xx.xx.key».

- 1 Copie los archivos en el directorio principal de un lápiz USB.
- 2 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.
- $3 \ll$  > Actualización > Panel de mando
  - ⇒ Se muestra información sobre la versión del software actual y del nuevo.
- 4 Revise la información de la versión.
- 5 Seleccione la tecla «Start» para iniciar la actualización.
  - ⇒ No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software se esté actualizando.
- *6* Siga las instrucciones en la pantalla táctil y espere a que la actualización finalice.

## 6.11.3 Actualizar el software del conducto de aspiración

El software del conducto de aspiración HLD6000 puede actualizarse a partir del aparato básico si dicho conducto está conectado y funciona perfectamente.

El software se encuentran en el archivo con el nombre «Flash\_HLD6000\_Probe\_Vxx.xx.bin».

- 1 Copie el archivo en el directorio principal de un lápiz USB.
- 2 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.
- 3  $\stackrel{<}{\rightarrow}$  > Actualización > Conducto de aspiración
  - Se muestra información sobre la versión del nuevo software actual, del software actual y del cargador de inicialización.
- 4 Revise la información de la versión.
- 5 Seleccione la tecla «Start» para iniciar la actualización.
  - ⇒ No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software se esté actualizando.

# 6.11.4 Actualización del software del módulo I/O

El software del módulo I/O puede actualizarse a partir del HLD6000 si dicho módulo I/ O está conectado y funciona perfectamente. El software se encuentran en el archivo con el nombre «Flash\_IO1000\_Vxx.xx.bin».

- 1 Copie el archivo en el directorio principal de un lápiz USB.
- 2 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.
- 3 3 > Actualización > Módulo I/O
  - ⇒ Se muestra información sobre la versión del nuevo software actual, del software actual y del cargador de inicialización.
- 4 Revise la información de la versión.
- 5 Seleccione la tecla «Start» para iniciar la actualización.
  - ⇒ No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software se esté actualizando.
- 6 Siga las instrucciones en la pantalla táctil y espere a que la actualización finalice. Tras pulsar la tecla «Start» en la pantalla táctil, aparecerán las siguientes instrucciones:
  - ⇒ Conectar y encender el IO1000.
  - ⇒ Activar el modo de inicialización (encender y apagar DIP S2.3 una vez).
  - ⇒ Cuando el LED de estado parpadea de color verde, pulse OK.

# 6.12 Apagado

Puede apagar el aparato en cualquier momento por el interruptor de red. Los parámetros definidos en el aparato están guardados.

# 7 Mensajes de advertencia y de error

	Durante el funcionamiento, la pantalla muestra información que ayuda a manejar el aparato. Además de los valores medidos, pueden verse los estados del aparato en cada momento, así como indicaciones para el manejo o advertencias y mensajes de error.
	El aparato está dotado de funciones de autodiagnóstico muy completas. Si el sistema electrónico detecta un estado defectuoso, el aparato lo indica en lo posible a través de la pantalla e interrumpe el funcionamiento en caso necesario.
Mensajes de advertencia	Los mensajes de advertencia avisan de estados del aparato que pueden mermar la precisión de las mediciones. El funcionamiento del aparato no se interrumpe.
	Pulsando la tecla «X» confirma que ha tomado nota del mensaje de advertencia.
Mensajes de error	Los errores son incidencias que el aparato no puede subsanar por sí mismo y obligan a interrumpir el funcionamiento. Un mensaje de error consta de un número y de un texto descriptivo.
	Una vez subsanada la causa del error, el aparato se vuelve a poner en funcionamiento pulsando la tecla $igodot$ .
	La tabla siguiente muestra todos los mensajes de advertencia y de error. En ella se mencionan posibles causas del fallo y se indica cómo subsanarlo.

N.°	Mensaje	Posibles causas del error	Subsanación del fallo
1xx errore	es de sistema		
W102	Superación del tiempo EEPROM aparato básico	EEPROM en aparato básico defectuosa.	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
W104	Un parámetro EEPROM inicializado	<ul> <li>Se ha introducido un nuevo parámetro mediante una actualización de software.</li> <li>Si el mensaje aparece siempre durante el arranque, la EEPROM en el aparato básico es defectuosa.</li> </ul>	<ul> <li>Confirme el mensaje de advertencia.</li> <li>Compruebe si los ajustes de fábrica de los nuevos parámetros son adecuados para su aplicación.</li> <li>Acuda al Servicio Técnico de INFICON.</li> </ul>

N.°	Mensaje	Posibles causas del error	Subsanación del fallo
W106	Parámetro EEPROM inicializado	<ul> <li>Se han introducido nuevos parámetros debido a una actualización del software.</li> <li>La placa base ha sido sustituida.</li> <li>Si el mensaje aparece siempre durante el arranque, la EEPROM en el aparato básico as defectuosa.</li> </ul>	<ul> <li>Confirme el mensaje de advertencia.</li> <li>Compruebe si los ajustes de fábrica son adecuados para su aplicación.</li> <li>Acuda al servicio al cliente de INFICON</li> </ul>
E107	Fallo de comunicación interno JIC	Avería interna	Acuda al servicio al cliente de INFICON
W110	Reloj no ajustado	Puente para reloj no enchufado, pila descargada o reloj defectuoso.	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
W111	Muchos ciclos de escritura EEPROM en los últimos 6 minutos	<ul> <li>En los últimos 6 minutos se enviaron demasiadas órdenes de escritura desde un control externo al aparato</li> <li>Se modificaron demasiados ajustes en los últimos 6 minutos</li> </ul>	<ul> <li>Compruebe la programación de su control externo</li> <li>Modifique los ajustes únicamente cuando sea necesario</li> </ul>
W122	El módulo de bus no responde	Conexión con el módulo de bus interrumpida	Revise la conexión al módulo de bus.
W125	Módulo I/O ya no está conectado	Conexión con el módulo I/O ha sido interrumpida.	Revise la conexión al módulo I/O.
W126	Protocolo no compatible con software de módulo I/O	El software de módulo I/O no es compatible con el protocolo HLD5000 seleccionado.	Actualice el software del módulo I/O a una versión más reciente.
W127	Versión incorrecta cargador de inicialización	El software del cargador de inicialización incompatible con la aplicación.	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
E130	Conducto de aspiración no conectado	El aparato básico no puede comunicar con el conducto de aspiración.	<ul> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al</li> </ul>
			servicio al cliente de INFICON.

N.°	Mensaje	Posibles causas del error	Subsanación del fallo
E131	Parámetro erróneo en el conducto de aspiración	Los parámetros guardados en el conducto de aspiración son erróneos.	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
E132	Conducto de aspiración antiguo no compatible	Hay conectado un conducto de aspiración antiguo no compatible.	Utilice un conducto de aspiración actual.
E133	Error EEPROM conducto de aspiración	La EEPROM del conducto de aspiración es defectuoso	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
E134	Error de protocolo en comunicación con conducto de aspiración	La interfaz para el conducto de aspiración no funciona correctamente.	<ul> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al</li> </ul>
E135	Error de checksum en comunicación con conducto de aspiración	<ul> <li>La interfaz al conducto de aspiración no funciona eficazmente.</li> </ul>	<ul> <li>servicio al cliente de INFICON.</li> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar;</li> </ul>
		<ul> <li>Eventuales fuentes de interferencias eléctricas cerca.</li> </ul>	si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).
			<ul> <li>Subsanar las fuentes de interferencias</li> </ul>
			<ul> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
E136	Ninguna respuesta del conducto de aspiración	La interfaz para el conducto de aspiración no funciona correctamente.	<ul> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> </ul>
			<ul> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
E137	Resetear el conducto de aspiración	<ul> <li>El conducto de aspiración se ha reseteado.</li> </ul>	<ul> <li>Subsanar las fuentes de interferencias</li> </ul>
		<ul> <li>Eventuales fuentes de interferencias eléctricas cerca.</li> <li>Conducto de coninación melo</li> </ul>	<ul> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte v vuelva a conectar:</li> </ul>
		<ul> <li>Conducto de aspiración mal conectado.</li> </ul>	si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).
			<ul> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>

N.°	Mensaje	Posibles causas del error	Subsanación del fallo
E138	Error de checksum en la EEPROM del conducto de aspiración	La EEPROM del conducto de aspiración tiene datos erróneos o es defectuosa.	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
E139	EEPROM vacía en el conducto de aspiración	La EEPROM del conducto de aspiración no tiene datos o es defectuosa.	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
W140	Aceleración de la sonda permanentemente demasiado elevada en los últimos 5 minutos	<ul> <li>El conducto de aspiración no está inmóvil.</li> <li>Avería en el conducto de aspiración.</li> </ul>	<ul> <li>Coloque el conducto de aspiración sobre una base inmóvil.</li> <li>Acuda al Servicio Técnico de INFICON.</li> </ul>
E141	Desajuste entre el sensor y el mango de aspiración	La EEPROM del conducto de aspiración tiene datos erróneos o es defectuosa.	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
W151	Sin conexión al panel de mando	Problemas de conexión internos entre aparato básico y panel de mando.	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
W153	El software del panel de mando está anticuado	El software del panel de mando está anticuado	Instale la versión más reciente del software del panel de mando
W163	COOL-Check no conectado	COOL-Check no conectado o no bien conectado.	<ul> <li>Conecte un COOL-Check, de lo contrario confirme la advertencia y calibre externamente.</li> <li>Revise la conexión de COOL-Check.</li> </ul>
W164	Error de checksum en COOL-Check	<ul> <li>COOL-Check mal conectado.</li> <li>COOL-Check o aparato básico averiado.</li> </ul>	<ul> <li>Revise la conexión de COOL- Check.</li> <li>Revise la conexión del COOL- Check con el aparato básico (desconectar y reconectar; si es posible, probar otro COOL- Check).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>

N.°	Mensaje	Posibles causas del error	Subsanación del fallo
E165	Superación del tiempo EEPROM COOL-Check	<ul> <li>COOL-Check mal conectado.</li> <li>COOL-Check o aparato básico averiado.</li> </ul>	<ul> <li>Revise la conexión de COOL- Check</li> <li>Revise la conexión del COOL- Check con el aparato básico (desconectar y reconectar; si es posible, probar otro COOL- Check).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
W166	Amplificador de sonido defectuoso	Error en el amplificador de audio interno	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
2xx errores	s de tensión		
W220	Tensión +24 V fuera del margen	<ul> <li>Error del conducto en el enchufe M12 o del módulo allí conectado.</li> <li>Avería interna.</li> </ul>	<ul> <li>Revise las conexiones.</li> <li>Acuda al Servicio Técnico de INFICON.</li> </ul>
W230	Tensión +3,3 V fuera del margen	Avería interna.	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
W240	Tensión +12 V fuera del margen	<ul> <li>Avería en el conducto de aspiración</li> <li>Avería interna.</li> </ul>	<ul> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al</li> </ul>
W241	Tensión -12 V fuera del margen	<ul> <li>Avería en el conducto de aspiración.</li> <li>Avería interna.</li> </ul>	<ul> <li>servicio al cliente de INFICON.</li> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
W250	Tensión +5 V fuera del margen	Avería interna	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.

N.°	Mensaje	Posibles causas del error	Subsanación del fallo
W253	Tensión del conducto de aspiración errónea	Avería en el conducto de aspiración	<ul> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
3xx errores d	el sistema de medición		
W322	Corriente de lámpara fuera de rango	<ul> <li>Conexión del conducto de aspiración o conducto de aspiración defectuoso.</li> <li>Avería interna en el aparato básico.</li> </ul>	<ul> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> </ul>
			<ul> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
W324	Corriente de lámpara fuera de rango	<ul> <li>Conexión del conducto de aspiración o fuente de infrarrojos en el conducto de aspiración defectuosa.</li> <li>Avería interna en el aparato</li> </ul>	<ul> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> </ul>
		básico.	• Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.
W363	Sensibilidad demasiado pequeña	<ul> <li>La cubeta ha sido contaminada con vapor de agua.</li> <li>La cubeta está sucia</li> <li>El sensor del conducto de aspiración está averiado.</li> </ul>	<ul> <li>Deje funcionar el HLD6000, en función de la cantidad de agua en la cubeta, de un minuto a dos horas para limpiar la cubeta.</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
W364	Sensibilidad demasiado alta	Avería en el conducto de aspiración	Acuda al Servicio Técnico de INFICON.
5xx Errores de flujo y de presión			

N.°	Mensaje	Posibles causas del error	Subsanación del fallo
W543	Demasiado poco flujo en el conducto de aspiración	<ul> <li>El filtro en la punta de aspiración está obstruido</li> <li>La punta de aspiración está obstruida o averiada</li> <li>Filtro interno del conducto de aspiración obstruido (solo conducto de aspiración PLUS)</li> </ul>	<ul> <li>Cambie el filtro, véase también «Cambiar las placas filtrantes [&gt; 74]» y «Limpieza de la abertura de calibrado [&gt; 75]».</li> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
W544	La válvula no conmuta entre ambos estados	Avería interna del conducto de aspiración	<ul> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
W545	Demasiado poco flujo en la línea de medición	<ul> <li>El filtro en la punta de aspiración está obstruido.</li> <li>La punta de aspiración está obstruida o averiada.</li> <li>Filtro interno del conducto de aspiración obstruido (solo conducto de aspiración PLUS)</li> </ul>	<ul> <li>Sustituya los filtros</li> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>
W546	Fuga en la línea de medición	<ul> <li>El filtro en la punta de aspiración está obstruido.</li> <li>Fuga o avería en la punta de aspiración o en el conducto de aspiración.</li> </ul>	<ul> <li>Sustituya los filtros.</li> <li>Revise las uniones enchufables y atornilladas.</li> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>

N.°	Mensaje	Posibles causas del error	Subsanación del fallo		
W547	Demasiado poco flujo en la línea de referencia	<ul> <li>El filtro en la punta de aspiración está obstruido.</li> <li>La punta de aspiración está obstruida o averiada.</li> </ul>	<ul> <li>Sustituya los filtros.</li> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>		
W548	Fuga en la línea de referencia	<ul> <li>El filtro en la punta de aspiración está obstruido.</li> <li>Fuga o avería en la punta de aspiración o en el conducto de aspiración.</li> </ul>	<ul> <li>Sustituya los filtros</li> <li>Revise las uniones enchufables y atornilladas.</li> <li>Revise la conexión del conducto de aspiración al aparato básico (desconecte y vuelva a conectar; si es posible, pruebe con otro conducto de aspiración).</li> <li>Si persiste el problema, acuda al servicio al cliente de INFICON.</li> </ul>		
W549	Línea de medición y de referencia intercambiadas	<ul><li>Mala calibración.</li><li>Avería interna del conducto de aspiración.</li></ul>	<ul> <li>Vuelva a calibrar el aparato.</li> <li>Acuda al Servicio Técnico de INFICON.</li> </ul>		
6xx Errores de calibración					
W630	Solicitud de calibrado	Calibración anticuada o no pertinente.	<ul> <li>Vuelva a calibrar el aparato.</li> <li>Seleccione en el menú para la solicitud de calibrado un intervalo adecuado.</li> </ul>		
W631	Barrera fotoeléctrica sobrecontrolada	La barrera fotoeléctrica en la abertura de calibrador recibe demasiada luz.	Evite la radiación directa de la luz y el sol sobre la abertura de calibrado.		
W632	Barrera fotoeléctrica bloqueada durante el arranque	En la abertura de calibrado se ha acumulado polvo y este interrumpe la barrera fotoeléctrica.	<ul> <li>Apague el aparato.</li> <li>Sople la abertura de calibrado con aire a presión.</li> <li>Vuelva a iniciar el aparato.</li> <li>Si esto no funcionara, calibre externamente con el COOL-Check o una fuga calibrada externa.</li> </ul>		
7xx errores de temperatura					
N.°	Mensaje	Posibles causas del error	Subsanación del fallo		
--------------	---	--	--		
E709	Temperatura de la placa principal demasiado baja	El sensor de temperatura está averiado	Acuda al servicio al cliente de INFICON		
W710	Temperatura de la placa principal demasiado elevada	<ul> <li>La temperatura del entorno es demasiado elevada.</li> <li>El ventilador está averiado o bloqueado.</li> </ul>	<ul> <li>Reduzca la temperatura del entorno en el que se encuentra el aparato.</li> <li>Limpie las aberturas del ventilador o sustituyas las placas filtrantes.</li> <li>Acuda al Servicio Técnico de INFICON.</li> </ul>		
E711	Temperatura de la placa principal demasiado elevada	<ul> <li>La temperatura del entorno es demasiado elevada.</li> <li>El ventilador está averiado o bloqueado.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte el aparato y déjelo enfriar.</li> <li>Reduzca la temperatura del entorno en el que se encuentra el aparato.</li> <li>Limpie las aberturas del ventilador o sustituyas las placas filtrantes.</li> <li>Acuda al Servicio Técnico de INFICON.</li> </ul>		
W730	Temperatura COOL- Check fuera del margen	<ul> <li>El aparato básico se encuentra sobre una base caliente.</li> <li>La temperatura del entorno es demasiado elevada o baja.</li> </ul>	<ul> <li>Quite el aparato de la base caliente.</li> <li>Reduzca o aumente la temperatura del entorno en el que se encuentra el aparato.</li> </ul>		
9xx Informac	ión de mantenimiento				
W902	COOL-Check casi vacío	<ul> <li>COOL-Check está vacío.</li> <li>Se ha ajustado una fecha errónea en el aparato básico.</li> </ul>	<ul><li>Sustituya el COOL-Check.</li><li>Ajuste la fecha actual en el aparato básico.</li></ul>		
W903	COOL-Check está vacío	<ul> <li>COOL-Check está vacío.</li> <li>Se ha ajustado una fecha errónea en el aparato básico.</li> </ul>	<ul> <li>Sustituya el COOL-Check.</li> <li>Ajuste la fecha actual en el aparato básico.</li> </ul>		
W904	Cambie el portafiltros en la punta de aspiración	Los filtros de la punta de aspiración deben cambiarse.	<ul> <li>Sustituya los filtros.</li> <li>Seleccione un intervalo adecuado en el menú «Solicitud cambio filtro».</li> </ul>		

# 8 Mantenimiento

Lleve a cabo las tareas de mantenimiento en el aparato conforme a la descripción siguiente.

#### \Lambda PELIGRO

#### Peligro de muerte por descarga eléctrica

En el interior del aparato existen altas tensiones. En caso de contacto con elementos bajo tensión eléctrica, existe peligro de muerte.

- Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
- Cerciórese de que la fuente de alimentación no se pueda volver a conectar sin autorización.

Para algunos trabajos de mantenimiento precisará un destornillador de cruz.

# 8.1 Aparato básico

### 8.1.1 Cambiar las placas filtrantes

Placa filtrante de repuesto	N.º de pedido: 200 005 506
Herramienta necesaria	Destornillador

Dos placas filtrantes en la base del aparato filtran el polvo del aire aspirado. Si los filtros no se cambian regularmente, se obstruyen. Para refrigerar el aparato es necesario que haya filtros en funcionamiento.

Por este motivo, controle las placas filtrantes regularmente por si presentan suciedad.



Fig. 14: Vista desde abajo

1 Tornillos que fijan las tapas de los filtros

#### **▲** PELIGRO

#### Peligro de muerte por descarga eléctrica

- Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
  - 1 Asegúrese de que el aparato está desconectado de la corriente.
  - 2 Gire el aparato hacia un lado con precaución.
  - 3 Afloje los dos tornillos en el centro del soporte del filtro, véase la imagen superior (vista desde abajo).
  - 4 Retire las placas filtrantes.
  - 5 Limpie las placas filtrantes en función del grado de suciedad (p. ej. con aire comprimido limpio o cepillo) o sustitúyalas.
  - 6 Vuelva a colocar las placas filtrantes.
  - 7 Atornille los tornillos del centro de los soportes de los filtros.

### 8.1.2 Limpieza de la abertura de calibrado

En la abertura de calibrado de la parte delantera del aparato básico hay una barrera fotoeléctrica, véase «Aparato básico [▶ 13]», (vista desde delante).

Para evitar una interrupción de la barrera fotoeléctrica por la suciedad, sople regularmente la abertura de calibrado con aire comprimido limpio.

### 8.1.3 Cambio de los fusibles

El portafusibles del aparato se encuentra bajo una tapa junto al interruptor de red en la parte trasera, véase «Aparato básico [▶ 13]», (vista desde atrás). Sustituya los fusibles como sigue:

### 

#### Peligro de muerte por descarga eléctrica

- Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
  - 1 Asegúrese de que el aparato está desconectado de la corriente.
  - *2* Retire la tapa con los fusibles fijados debajo con cuidado del aparato hasta que puede inclinar el portafusibles a un lado.
  - 3 Retire los fusibles y compruebe si presentan daños.
  - 4 Sustituya los fusibles si es necesario. Se deben emplear dos fusibles del mismo tipo, véase «Datos técnicos [▶ 21]».
  - *5* Presione el portafiltros con los fusibles de nuevo en la posición inicial hasta que la tapa encaje.

# 8.1.4 Limpieza del aparato

La carcasa del aparato es de plástico.

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo de la red.
- 2 Para limpiar la carcasa emplee un detergente habitual para las superficies de plástico (p. ej. detergentes domésticos suaves). No utilice disolventes que pueden atacar el plástico.

# 8.1.5 Cambiar la fuga calibrada (solo SMART)

COOL-Check	N.º de pedido 511-010
Herramienta necesaria	Ninguna

Indicación para los ciclos de mantenimiento de dos años: Tras un almacenamiento prolongado, el tiempo de uso disminuye.





#### Vida útil del COOL-Check

Un COOL-Check tiene una vida útil de unos 2 años. 3 meses antes de que expire este plazo, en el aparato básico se avisará de que la vida útil está a punto de finalizar. Por esto no debe guardar ningún COOL-Check como inventario. Almacene el COOL-Check en un sitio fresco.

Si hay restos de refrigerante, un COOL-Check viejo puede estar sometido todavía a una presión alta. Por ello, los COOL-Check caducados se deben desechar cumpliendo todas las normativas medioambientales. Para desecharlos, puede enviarlos a INFICON o a su proveedor.

# 8.2 Conducto de aspiración

### INDICACIÓN

#### Daños materiales por aire comprimido

El aire comprimido puede dañar el interior del conducto de aspiración.

► No intente limpiar el mango o el soporte del filtro con aire comprimido.

Los siguientes filtros están integrados en el conducto de aspiración (Estándar y PLUS) del dispositivo:

- · Portafiltros con filtros finos en la punta de aspiración,
- Bloque filtrante con filtros finos en el extremo de la punta de aspiración.



Fig. 15: Los filtros en el conducto de aspiración

- 1 Bloque filtrante
- 2 Pasador de guía
- 3 Tuerca de unión
- 4 Punta de aspiración
- 5 Portafiltros



Con un conducto de aspiración PLUS, se incorpora otro filtro en el mango que no tiene que ser reemplazado por el cliente. Si aún recibe un mensaje de error sobre el filtro PLUS, comuníquese con el servicio.

# 8.2.1 Cambiar el portafiltros (todos los conductos de

### aspiración)

Portafiltros (20 unidades)	N.º de pedido: 511-027
Herramienta necesaria	Ninguna

Cambie el portafiltros regularmente tras 40 horas de servicio. Los filtros finos en la punta de aspiración están integrados en el portafiltros, véase «Conducto de aspiración [▶ 78]», (Los filtros en el conducto de aspiración).

- 1 Apague el aparato.
- 2 Desenrosque el portafiltros de la punta de aspiración.
- *3* Enrosque un nuevo portafiltros.



Para recibir una solicitud automática para cambiar el filtro tras 40 horas de servicio, active esta función en los ajustes del aparato (véase «Ajuste de la solicitud para el cambio de filtro [▶ 39]»). Cuando haya cambiado el portafiltros y confirmado la solicitud, esta función se restablecerá. La solicitud aparecerá de nuevo tras 40 horas.

Independientemente del tiempo transcurrido, el aparato emite un mensaje de advertencia o error en caso de suciedad.

# 8.2.2 Cambio del bloque filtrante (todos los conductos de aspiración)

Bloque filtrante para la punta de	N.º de pedido: 511-018
aspiración (20 unidades)	
Herramienta necesaria	Ninguna

Cambie el bloque filtrante con los filtros finos fijamente integrados como mínimo 1 vez al mes.

El bloque filtrante está en el extremo de la punta de aspiración, véase «Conducto de aspiración [▶ 78]», (Los filtros del conducto de aspiración).

- 1 Apague el aparato.
- 2 Afloje la tuerca de unión en el extremo inferior de la punta de aspiración y separe la punta de aspiración del mango de la sonda.
- 3 Retire el bloque filtrante de la base de la punta de aspiración.
- 4 Ponga un nuevo bloque filtrante.
- **5** Monte la punta de aspiración de nuevo en el mango de la sonda y vuelva a enroscar la tuerca de unión en el extremo inferior de la punta de aspiración.

# 8.3 Envío para el mantenimiento o la reparación

Puede enviar su aparato a INFICON para que allí lo sometan a mantenimiento o lo reparen. Para obtener más información sobre este tema, consulte «Envío del aparato [> 81]».

# 8.4 Tabla de mantenimiento

Ciclo de mantenimiento	Personal	Información adicional		
Bianual	Cliente	8.1.5	Cambiar la fuga calibrada (solo SMART)	
Si existe suciedad	Cliente	8.1.1	Cambiar las placas filtrantes	
		8.2.2	Cambio del bloque filtrante (todos los conductos de aspiración)	
40 h	Cliente	8.2.1	Cambiar el portafiltros (todos los conductos de aspiración)	

# 9 Puesta fuera de servicio

# 9.1 Eliminación del aparato

El aparato puede ser desechado por la empresa gestora o enviado a INFICON.

El aparato está compuesto por materiales que pueden ser reutilizados. Para evitar la generación de residuos y proteger al medio ambiente, se debería hacer uso de esta posibilidad.

Al desechar el aparato, observe las normas medioambientales y de seguridad de su país.

# 9.2 Envío del aparato



#### **ADVERTENCIA**

#### Peligro derivado de sustancias nocivas para la salud

Los aparatos contaminados pueden poner en peligro la salud. La declaración de contaminación sirve para la protección de todas las personas que entran en contacto con el aparato.Envío

- ► Cumplimente la declaración de contaminación.
  - Antes de una devolución, póngase en contacto con el fabricante y envíe una declaración de contaminación rellenada.
    - ⇒ Después obtendrá un número de devolución.
  - 2 Utilice el embalaje original para la devolución.
  - *3* Antes de enviar el aparato, adjunte un ejemplar de la declaración de contaminación rellenada. Véase más abajo.

# Declaration of Contamination

The service, repair, and/or disposal of vacuum equipment and components will only be carried out if a correctly completed declaration has been submitted. Non-completion will result in delay. This declaration may only be completed (in block letters) and signed by authorized and qualified staff.

	Description of product Type		Reason for return		
	Serial Number		<u></u>		
_			-		
		B		<u> </u>	<u>ک</u>
		Ð	Operating fluid(s) use	ed (Must be	e drained before shipping.)
		L			<u>}</u>
		4			
			Process related cont		of product:
			caustic	no 🗆 1)	ves 🗆 🔹
			biological hazard	no 🗖 I)	yes 🗆 2)
			explosive	no 🗖	yes 🗆 2)
			radioactive	no 🗆	yes 🗆 2)
	The product is free of envir	sub-	other harmful substances	s no □ 1)	yes 🗆 🖌 🚽
	stances which are damagir	ng to			2) Products thus contam
	health ye	es 🖬 🔰	1) or not containing an	y amount	nated will not be ac-
			of hazardous residu exceed the permissi	es that ble ex-	cepted without written evidence of decontam
			posure limits		nation!
	6				_\
	Harmful substanc	es, gases and/	or by-products		
	Please list all substa	nces, gases, and	by-products which the pro-	duct may ha	ve come into contact with:
	Trade/product name	Chemical name	Precauti	ons associate	d Action if human contact
		(or symbol)	with sub	stance	
		_			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		V		
. 5	Legally binding declaration:		· · · · ·		
_	Legally binding declaration: I/we hereby declare that the informatio	n on this form is	complete and accurate and	I that I/we w	ill assume any further costs that m
	Legally binding declaration: I/we hereby declare that the informatio arise. The contaminated product will be	n on this form is e dispatched in a	complete and accurate and ccordance with the applica	I that I/we w ble regulatio	ill assume any further costs that m ons.
	Legally binding declaration: I/we hereby declare that the informatio arise. The contaminated product will be Organization/company	n on this form is e dispatched in a	complete and accurate and ccordance with the applica	I that I/we w ble regulatio	ill assume any further costs that m ons.
_	Legally binding declaration: I/we hereby declare that the informatio arise. The contaminated product will be Organization/company Address	n on this form is e dispatched in a	complete and accurate and ccordance with the applica Post code, pla	I that I/we w ble regulatio	ill assume any further costs that m ons.
-	Legally binding declaration: I/we hereby declare that the informatio arise. The contaminated product will be Organization/company Address Phone	n on this form is e dispatched in a	complete and accurate and ccordance with the applica Post code, pla	I that I/we w ble regulatio	ill assume any further costs that m ns.
	Legally binding declaration: I/we hereby declare that the informatio arise. The contaminated product will be Organization/company	n on this form is e dispatched in a	complete and accurate and ccordance with the applica Post code, pla Fax	I that I/we w ble regulatic ace	ill assume any further costs that m ns.
	Legally binding declaration: I/we hereby declare that the informatio arise. The contaminated product will be Organization/company Address Phone Email Name	n on this form is e dispatched in a	complete and accurate and ccordance with the applica Post code, pla Fax	l that I/we w ble regulatio ace	ill assume any further costs that mons.
	Legally binding declaration:         I/we hereby declare that the informatio arise. The contaminated product will be Organization/company         Organization/company         Address         Phone         Email         Name	n on this form is e dispatched in a	complete and accurate and ccordance with the applica Post code, pla Fax	I that I/we w ble regulatio	ill assume any further costs that m
_	Legally binding declaration:         I/we hereby declare that the informatio arise. The contaminated product will be Organization/company         Address         Phone         Email         Name         Date and legally binding signature	n on this form is e dispatched in a	complete and accurate and ccordance with the applica Post code, pla Fax Company sta	I that I/we w ble regulatio ace	ill assume any further costs that m
_	Legally binding declaration:         I/we hereby declare that the informatio arise. The contaminated product will be Organization/company         Address         Phone         Email         Name         Date and legally binding signature	n on this form is e dispatched in a	complete and accurate and ccordance with the applica Post code, pla Fax Company sta	I that I/we w ble regulatio ace	ill assume any further costs that m ns.

Original for addressee - 1 copy for accompanying documents - 1 copy for file of sender

# 10 Anexo

# 10.1 Accesorios y recambios

		N.º de pedido
Aparato b	ásico	
	Placa filtrante 133x55x3mm, 10 unidades	200 005 506
Conducto	de aspiración estándar	
	R744 (CO <sub>2</sub> )	511-045
	R600a/R290	511-048
	SMART (familia de gas del refrigerante HFC)	511-047
Conducto	de aspiración PLUS	
	R600a/R290 PLUS	511-148
	SMART PLUS (familia de gas del refrigerante HFC)	511-147
Punta de	aspiración	
	100 mm de largo, rígida, 6 portafiltros y 5 bloques filtrantes incluidos	511-021
	400 mm de largo, doblada, 6 portafiltros y 5 bloques filtrantes incluidos	511-022
	400 mm de largo, flexible, 6 portafiltros y 5 bloques filtrantes incluidos	511-024
Tubos flex	kibles de prolongación para la punta de aspiración	
	400 mm, flexible (20 unidades), incluidos 1 anillo de centrado y 1 adaptador	511-020
	400 mm, 45° acodado (20 unidades), incluidos 1 anillo de centrado y 1 adaptador	511-029
Filtros par	a la punta de aspiración	
	Portafiltros para la punta de aspiración (20 unidades)	511-027
	Bloque filtrante para la punta de aspiración (20 unidades)	511-018
Prolongac	ión del conducto de aspiración, 4,8 m	511-040
Adaptado WK31/2 y	r S-TL para calibración de CO <sub>2</sub> , incluidos 1 filtro 1 tubo flexible de plástico de 2 m	511-042
Punta de	protección contra el agua	511-025
Fuga calib	orada de COOL-Check para SMART	511-010
Fuga calib	orada externa para refrigerantes individuales	

	R744 ( $CO_2$ ), tasa de fuga 2 - 5 g/a	122 32
	R744 (CO <sub>2</sub> ), tasa de fuga 10 -14 g/a	122 75
	R600a, tasa de fuga 3 - 5 g/a	122 21
	R290, tasa de fuga 7 - 8 g/a	122 31
Módulos		
	Módulo I/O	560-310
	BM1000 Módulo Profibus	560-315
	BM1000 Módulo I/O PROFINET	560-316
	BM1000 Módulo Device Net	560-317
	BM1000 Módulo Ethernet/IP	560-318
	Cable de datos LD 2 m	560-332
	Cable de datos LD 5 m	560-335
	Cable de datos LD 10 m	560-340

# 10.2 Rutas de menú

### 10.2.1 Diagnóstico

- 1 <sup>3</sup> > Advertencias activas
- 2 🔊 > Actualización
- 3  $\stackrel{?}{>}$  > Actualización > Panel de mando
- 4 <sup>3</sup> > Actualización > Aparato básico
- 5 <sup></sup> → Actualización > Módulo I/O
- 6 🔧 > Actualización > Conducto de aspiración
- 7 3 > Historias > Historial de errores y advertencias
- 8 3> Historias > Historia de la calibración

#### 10.2.2 Ajustes

- 1 <sup>O</sup> > Autoriz. > Operador
- 2 <sup>O</sup> > Autoriz. > Encargado
- 3 <sup>C</sup> > Autoriz. > Encargado > Asignación de PIN
- 4 <sup>C</sup> > Configurar (Setup) > Idioma (Language)
- 5 <sup>C</sup> > Configurar > Solicitud
- 6 <sup>C</sup> > Configurar > Auto Standby
- 7 <sup>C</sup> > Configurar > Fecha y hora
- 8 <sup>C</sup> > Configurar > Configuración avanzada > Información de error
- 9 <sup>C</sup> > Configurar > Ajustes avanzados > Gases usuario SMART
- *10* Configurar > Fuga calibrada externa
- 11 <sup>C</sup> > Configurar > Conducto de aspiración
- 12 <sup>O</sup> > Ajuste de visualización
- *13* Ajuste de visualización > Captura de pantalla
- **14** <sup>O</sup>O > Gas
- *15* <sup>O</sup> > Volumen
- 16 ° > Parámetros > Cargar
- 17 <sup>O</sup> > Parámetros > Lista de parámetros
- 18 °> Parámetros > Autorización parámetros
- 19 ° > Parámetros > Resetear
- 20 <sup>O</sup> > Parámetros > Guardar

- 21 <sup>O</sup> > Registrador > Ajuste del registrador
- 22 °> Registrador > Copiar
- 23 <sup>C</sup> > Registrador > Borrar
- 24 Configurar > Interfaces > Módulo de bus > Dirección
- 25 Configurar > Interfaces > Selección de aparato
- 26 Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Escala analógica
- 27 °> Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Salidas analógicas
- 28 ° > Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Salidas digitales
- 29 Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Entradas digitales
- 30 Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Unidades
- 31 Configurar > Interfaces > Módulo I/O > Protocolo
- 32 ° > Valores umbral > Tasa de fuga valor umbral 1
- 33 ° > Valores umbral > Tasa de fuga valor umbral 2
- *34* **O** > Valores umbral > Alarma valor umbral

### 10.2.3 Información

- 1 🖞 > Módulo de bus
- 2 ii > COOL-Check
- 3 ni > Panel de mando
- 4 <sup>n</sup> > Aparato básico
- 5 🕺 > Módulo I/O
- *6* μ<sup>2</sup> > Lista de parámetros
- 7  $\mathbf{\ddot{l}}$  > Conducto de aspiración

# 10.3 Declaración de conformidad CE



**INFICON** 

# EU Declaration of Conformity

We – INFICON GmbH - herewith declare that the products defined below meet the basic requirements regarding safety and health and relevant provisions of the relevant EU Directives by design, type and the versions which are brought into circulation by us. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of INFICON GmbH.

In case of any products changes made without our approval, this declaration will be void

Designation of the product:

#### Halogen Sniffer Leak Detector

Models: HLD6000

The products meet the requirements of the following Directives:

- Directive 2014/35/EU (Low Voltage)
- Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)
- Directive 2011/65/EC (RoHS)

Applied harmonized standards:

- EN 61010-1:2010
- EN 61326-1:2013
   Class B according to EN 55011
- EN IEC 63000:2018

Catalogue numbers:

510-025 510-027, 510-127 510-028, 510-128

Cologne, August 20th, 2020 Oologne, August 20th 2020 INFICON GmbH Bonner Strasse 199 50968 Köln (Bayenth Bausch, Research and Development Dr. Döbler, President LDT Deutschland **INFICON GmbH** Bonner Strasse 498 D-50968 Cologne Tel.: +49 (0)221 56788-0 Fax: +49 (0)221 56788-90 www.inficon.com

# 10.4 RoHS

# **Restriction of Hazardous Substances (China RoHS)**

# 有害物质限制条例(中国 RoHS)

	HLD6000: Hazardous Substance HLD6000: 有害物质					
Part Name 部件名称	Lead (Pb) 铅	Mercury (Hg) 汞	Cadmium (Cd) 镉	Hexavalent Chromium (Cr(VI)) 六价铬	Polybrominated biphenyls (PBB) 多溴联苯	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 多溴联苯醚
Assembled printed circuit boards 电路板	х	0	0	0	Ο	0
Calibration leak 校准漏孔	х	0	Ο	Ο	Ο	Ο

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. 本表是根据 SJ/T 11364 的规定编制的。

O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

O: 表示该部件所有均质材料中所含的上述有害物质都在 GB/T 26572 的限制要求范围内。

X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

X: 表示该部件所使用的均质材料中,至少有一种材料所含的上述有害物质超出了 GB/T 26572 的限制 要求。

(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

(企业可以根据实际情况,针对含"X"标识的部件,在此栏中提供更多技术说明。)

# Índice de palabras clave

# А

Accesorios y recambios	83
Actualización del software	62
Ajuste de los valores umbral	46
Ajuste del volumen	37
Ajustes básicos	36
Ajustes para las mediciones	46
Almacenamiento	11
Asignación de PIN	43
Autorizaciones	43

### С

Calibración	50
Comprobación de la calibración	53
COOL-Check	78
Fuga calibrada externa	52
Pantalla táctil	18
Calibrar la pantalla táctil	18
Cambio de la fuga calibrada	77
Cambio de la punta de aspiración	30
Cambio del conducto de aspiración	29
Conducto de aspiración de SMART	48
Gas definido por el usuario	48
Conducto de aspiración PLUS	12
Conexión a un ordenador	34
Conexión del conducto de aspiración	28
COOL-Check	
Cambio	77
Vida útil	78

# D

Datos de medición	
Borrado	57
Evaluación	56
Registro	55
Transferir al lápiz USB	57
Datos técnicos	21
Declaración de contaminación	81, 82
Derechos de acceso	26, 43

Dimensiones	21
E	
Envío	81
F	
Factor gas usuario	48
G	
Generar capturas de pantalla	45, 55
Н	
Historias	58
I	
Interferencias cruzadas	12
М	
Mango de aspiración	20
Medición	
Modo de proceder	54
Mensajes de error	65
Módulo de bus	42
Módulo I/O	39
Ν	
Nombre gas usuario	48
Р	
Pantalla táctil	15
Parámetros	
Cargar	45
Guardar	44
Lista	58
Perfil de alarma	47

# R

Registro en el lápiz USB	55
Restablecimiento de los ajustes de fábrica	61
RoHS	88
Rutas de menú	85

### S

Símbolos de las funciones	15

# Т

Tubo flexible de prolongación	32
U	
Uso de la fuga calibrada	33
Uso del lápiz USB	34

### V

Volumen de suministro

11



www.inficon.com reachus@inficon.com

Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice. The trademarks mentioned in this document are held by the companies that produce them.