

快速操作指导

怎样取消屏幕自动旋转功能

1 按	
2 用 〉 导向"其它设置"然后按 ⊘	●】 10:34 * ~ (~) 功能測试 其它设置 現職值 敗解导出 報定 一般時 乙累分析 打孔定位自动检測 ·
3 选择"显示"然后按 ⊘	山:36 小 显示 时间/日期 其它 室户自选 一 完度 一 省电模式 停止 厚幕自动旋转 ✓ 诺言 中文 其它设置
4 用 → 在下拉菜单中选择 "屏幕自动旋转" 然后按	・ 10:38 * ・ 显示 时间/日期 其它 客户自选 売度 ・ 2 ・ 省电模式 停止 ・ 厚葉自动旋转 ・ 項言 中文 ・ 其它设置 > 显示 ・



 5 用 □ 取消选定 "屏幕自动旋转" 然后按 	10:38 キレノ 显示 时间/日期 其它 客户自选 売度 2 + 背电模式 停止 ✓ 厚茎自計 新安 ✓ 頂它设置 > 显示
6 按 🐼 然后按 🧮 和 ⊙	



www.inficon.com reach.sweden@inficon.com

Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. ©2019 INFICON mimr66ch1-01 (1909)