

# KURZANLEITUNG

## Setzen der IR Ethananalyse auf "Immer" im Methan-Messgerät IRwin

1

☰ drücken und danach 

2

✓ nutzen, um zu *IR Ethananalyse* zu gelangen und dann  drücken



3

> nutzen, um zu *Einstellungen* zu gelangen und dann  drücken



4

✓ nutzen, um zu *Erinnerung Ethankompensationsanalyse* zu gelangen und dann  drücken



6

- ✓ nutzen, um zu "Immer" zu gelangen und dann
- ✓ drücken



7

- ⚙️ drücken und danach ☰ und 👁️