

KURZANLEITUNG

Deaktivierung der automatischen Bildschirmrotation im Methan-Messgerät IRwin

1

 drücken und danach 

2

> nutzen, um zu *Allgemein* zu gelangen und dann  drücken



3

Anzeige auswählen und  drücken



4

✓ nutzen, um zu *Autom. Bildschirmdrehung* zu gelangen und dann  drücken



5

drücken, um *Autom. Bildschirmdrehung* zu deaktivieren und dann  drücken



6

 drücken und danach  und 