

KURZANLEITUNG

Setzen des PPM Korrekturfaktors im Methan-Messgerät IRwin

1

 drücken und danach 

2

> nutzen, um zu *Allgemein* zu gelangen und dann  drücken



3

> nutzen, um zu *Sonstiges* zu gelangen und dann  drücken



4

 drücken, um *PPM Korrekturfaktor* auszuwählen



5

Falls gefordert, Passwort für Berechtigungsstufe 2 eingeben und Schritt 4 wiederholen. Falls nicht gefordert, direkt zum nächsten Schritt gehen

6

✓ nutzen, um den gewünschten Anpassungsfaktor in der Auswahlliste auszuwählen und ✓ drücken



7

⚙️ drücken und danach ☰ und 👁️