

KURZANLEITUNG

Setzen des Startmodus zu "Zuletzt benutzt" im Methan-Messgerät IRwin

1

☰ drücken und danach ⚙️

2

> nutzen, um zu *Allgemein* zu gelangen und dann ✓ drücken



3

> nutzen, um zu *Sonstiges* zu gelangen und dann ✓ drücken



4

∨ nutzen, um zu *Startmodus* zu gelangen und dann ✓ drücken



5

Falls gefordert, Passwort für Berechtigungsstufe 2 eingeben und Schritt 4 wiederholen. Falls nicht gefordert, direkt zum nächsten Schritt gehen

6

∨ und ∧ nutzen, um "Zuletzt benutzt" in der Auswahlhilfe auszuwählen und ✓ drücken



7

⚙️ drücken und danach ☰ und 👁️