

KURZANLEITUNG

Wechseln des Messgases zu C₃H₈ mit dem Methan-Messgerät IRwin

1

☰ drücken und danach ⚙️

2

> nutzen, um zu *Allgemein* zu gelangen und dann ✓ drücken



3

> nutzen, um zu *Sonstiges* zu gelangen und danach ✓ drücken



4

✓ nutzen, um zu *Auswahl Gasart (Ex)* zu gelangen und ✓ drücken



5

Falls gefordert, Passwort für Berechtigungsstufe 2 eingeben und Schritt 4 wiederholen. Falls nicht gefordert, direkt zum nächsten Schritt gehen

6

✓ nutzen, um C_3H_8 in der Auswahlliste auszuwählen und ✓ drücken



7

⚙️ drücken und danach ☰ und 👁️