





# KURZANLEITUNG

Setzen des Aufnahmeintervalls auf 10 Sekunden im Methan-Messgerät IRwin

1

 drücken und danach 

2

 und  nutzen, um zu *Datenausgabe* zu gelangen und dann  drücken





3

 drücken um im Menü zu navigieren.



4

 nutzen, um zu *Aufzeichnungsintervall* zu gelangen. Dann  drücken



5

Falls gefordert, Passwort für Berechtigungsstufe 2 eingeben und Schritt 4 wiederholen. Falls nicht gefordert, direkt zum nächsten Schritt gehen

6

 drücken, um Auswahlliste zu öffnen.  nutzen, um zu 10s zu kommen. Dann  drücken



7

 drücken und danach  und 