

Wey-TEK™ Pro

BILANCIA PER LA RICARICA DI REFRIGERANTE

Per tutti i tipi di lavori, piccoli e grandi

Wey-TEK Pro è una vera e propria bilancia tuttfare. Un'ampia piattaforma con capacità pari a 125 kg consente di pesare agevolmente serbatoi di grandi dimensioni, mentre la precisione di 3 g del display in combinazione con un kit adattatore di ricarica piccolo opzionale permette di pesare con precisione carichi piccoli e delicati. Wey-TEK Pro presenta un intuitivo manipolo con cavo avente un luminoso display retroilluminato per un uso agevole. Per utilizzarla senza cavo, basta scaricare l'app gratuita Wey-TEK e collegare il proprio dispositivo mobile tramite Bluetooth®.

NOVITÀ!



VANTAGGI

- Piattaforma con capacità di 125 kg progettata per adattarsi perfettamente a serbatoi di qualsiasi dimensioni
- Manipolo con cavo e luminoso display LCD retroilluminato
- Connettività Bluetooth con app gratuita per dispositivi mobili
- 3 g di risoluzione per la ricarica cruciale di qualsiasi tipo di refrigerante, infiammabili A3 compresi
- Compatibile con kit adattatore di ricarica piccolo (PN 501-601-G1) per l'attacco di bombole di refrigerante A3



Mostrata con kit adattatore di ricarica piccolo per l'attacco di bombole di refrigerante A3 (PN 501-601-G1, VENDUTO SEPARATAMENTE)

SPECIFICHE

Include	Wey-TEK Pro Cinghia magnetica per manipolo 3 batterie AA installate Valigetta
Capacità di pesatura	125 kg
Precisione	±0,06% del valore letto o ± 3 g (il valore maggiore tra i due)
Precisione del display	3 g
Tipo di display	LCD retroilluminato
Unità visualizzate	lb, oz, lb/oz, kg, g
Alimentazione	3 batterie AA
Durata della batteria	Fino a 150 ore (a seconda delle impostazioni di regolazione della luminosità)
Peso (batterie incluse)	2880 g
Dimensioni piattaforma (P x L x A)	11,0 x 11,0 x 1,5 in. (28,0 x 28,0 x 3,7 cm) 13,25 in. (33,5 cm) diagonale
Certificazioni	Certificata A2L, CE, UKCA
Garanzia	Due anni, vendita al dettaglio

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Wey-TEK Pro	501-202-G1
Accessori e ricambi	
Kit adattatore di ricarica piccolo	501-601-G1
Cinghia magnetica per manipolo	501-311-P1
Sportello delle batterie di ricambio	501-308-P1
Valigetta	501-700-G1