

Pilot® Plus

VACUOMÈTRE

Mesure professionnelle du vide.

Le vacuomètre Pilot Plus est un instrument abordable et fiable qui vous permet d'effectuer des mesures dans tous vos processus à vide, de la pression atmosphérique à 0,01 mbar. Des performances exceptionnelles vous attendent grâce au capteur Pirani intégré, équipé d'un filtre de protection, ainsi qu'à d'autres fonctions haut de gamme.



Full range ATM
TO 0,01 MBAR



A2L
CERTIFIED



SPÉCIFICATIONS

Avec	Pilot Plus Pile alcaline 9 V Filtres de remplacement Mallette de rangement
Autonomie	45 heures
Alimentation	Pile alcaline 9 V
Type de raccord	Flare mâle 1/4 in. (modèle 710-202-G1) Bride KF16 (modèle 710-202-G27)
Raccord vissé	7/16-20 UNF (modèle 710-202-G1)
Unités d'affichage	Microns, pascal, millibar, torr
Plage d'affichage	atm (1,013 mbar) à 0,01 mbar
Coupure automatique	Au bout de 60 min.
Précision	0 - 2,67 mbar et > 2,67 mbar : ±0,01 mbar
Résolution d'affichage	1 micron 1 Pa 0,01 mbar 0,001 torr
Surpression maximale	10 345 mbar
Dimensions	8,2 x 2,9 x 18,0 cm (3,2 x 1,1 x 7,1 in.)
Poids	240 g (0,52 lb.)
Certifications	Certification A2L CE
Garantie	Deux ans

INFORMATIONS DE COMMANDE

Pilot Plus	710-202-G1
Pilot Plus avec 710-202-G27	bride KF16

Accessoires et pièces de rechange

Étui pour ceinture	715-400-P1
Mallette de transport	710-600-G1
Filtres de rechange	710-701-G1

AVANTAGES

- Plage de mesure complète allant de la pression atmosphérique à 0,01 mbar
- Un filtre de conception unique en son genre protège le capteur de la contamination
- Fonctionne avec une pile 9 V
- Capteur Pirani pour une précision exceptionnelle
- Unités d'affichage micron, pascal, torr ou millibar
- Avec mallette de transport en plastique dur