

D-TEK® Pro



DÉTECTEUR DE FUITE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Pour une détection plus rapide et un mode de travail plus intelligent.

Nous présentons le détecteur de fuite de fluide frigorigène D-TEK Pro, qui pose de nouveaux jalons en termes de vitesse et de sensibilité. Avec une détection atteignant jusqu'à 0,1 ppm et un débit d'air supérieur, D-TEK Pro trouve les petites fuites à une distance plus élevée. Il n'est pas nécessaire de passer d'un mode à l'autre : le mode Pro Mode tout-en-un combine Cloud Hunting® et localisation. Il est ainsi possible de localiser le nuage et d'identifier le point de fuite en utilisant un seul et même mode. Téléchargez l'application gratuite pour terminal mobile afin de créer vos propres rapports, avec suivi en ppm, et confirmer le lieu de contrôle des fuites par GPS. Il n'est pas nécessaire de se procurer des filtres au charbon actif coûteux ni d'attendre jusqu'à la fin de la purge, ce qui fait de TEK Pro un outil de maintenance hautes performances nécessitant peu d'entretien. Un outil que chaque technicien commercial se doit d'avoir dans son véhicule de service.



AVANTAGES

- L'un des meilleurs niveaux de sensibilité du secteur, avec une résolution de 0,1 ppm
- Détecte tous les CFC, HCFC, HFC, HFO et mélanges, y compris les A2L
- Mode Pro mode assurant une réaction rapide comme l'éclair
- L'application gratuite pour terminal mobile permet aux clients de créer leurs propres rapports, avec suivi en ppm
- GPS pour confirmer le lieu d'intervention
- Trouvez les petites fuites à une plus grande distance grâce à un débit d'air supérieur
- L'absence de purge et de filtres au charbon actif réduit à un minimum les temps d'arrêt tout comme les coûts d'entretien



CARACTÉRISTIQUES

Comprend	D-TEK Pro Étui souple avec bandoulière Support de téléphone Filtres de rechange Câble de charge Mallette de transport
Résolution d'affichage	0,1 ppm
Fluides frigorigènes compatibles	R22, R32, R134a, R404a, R407a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a/b, R454a/b, R507(AZ50), R1234yf/ze, R513a, et bien plus
Brevets	Brevet US 10352848B2 Brevet EP 3163299B1 Brevet CN 108603871B Brevet JP 6789290B2 Brevet CN 108885198A Brevet EP 3193166B1 Brevet JP 7042742B2 Brevet US 10866225B2 Brevet CN 108885198B Brevet US 11852562B2
Durée de vie du capteur	5000 heures
Autonomie	~14 h
Débit	0,75 L/min
Plage de mesure	0 à 10 000 ppm
Certifications	CE, certifié pour A2L, EN14624
Température de fonctionnement	-4 à 122 °F (-20 à 50 °C)*
Température de stockage	-4 à 140 °F (-20 à 60 °C)**
Longueur de sonde	~17 in. (43 cm)
Longueur de tuyau	~52 in. (132 cm)
Poids (sans tuyau ni sonde)	3,02 lb. (1,37 kg)
Garantie	Deux ans en vente libre

* Limiter l'utilisation à des températures inférieures à 32 °F (0 °C) ou supérieures à 104 °F (40 °C). Un temps de préchauffage prolongé est recommandé avant utilisation dans des environnements froids.

** Pour un stockage prolongé sur une durée dépassant 1 mois, la température de stockage maximale recommandée est de 74 °F (23 °C).

INFORMATIONS DE COMMANDE

D-TEK Pro	508-202-G1
-----------	------------

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Sonde de remplacement	724-703-G1
Sonde extra-longue	721-611-G1
Capuchon de sonde de remplacement	712-705-G1
Filtre de sonde de rechange	712-707-G1
Rallonge de sonde à aiguille	721-612-G1
Kit professionnel de détection de fuites	724-712-G1
Filtres à disques de rechange	508-701-G1
Ensemble tuyau/sonde manuelle de remplacement	508-700-G1
Support de téléphone sur sonde	508-702-G1
Étui souple avec bandoulière	508-703-P1
Chargeur mural de remplacement	508-704-P1
Mallette de transport de remplacement	508-705-G1

