

Kit profesional de detección de fugas

Aproveche al máximo su detector de fugas.

Un kit diseñado para maximizar la capacidad y el rendimiento.

Este kit, diseñado para ayudarle a comprobar fugas como un profesional, incluye una sonda de aguja, una punta de goma I-Tip, una punta de cepillo I-Tip XL, filtros de repuesto y recambios de goma adicionales. Utilice la sonda de aguja para diagnosticar problemas en aplicaciones únicas, como VRF y otros sistemas que presentan líneas de refrigerante de difícil acceso, e incluso para comprobar si hay fugas en líneas aisladas sin necesidad de retirar el aislamiento. En condiciones de viento o corrientes de aire, acople la punta I-Tip o I-Tip XL al extremo de la sonda para contener la muestra de refrigerante y detectar fugas en cualquier entorno.



Kit profesional de detección de fugas 724-712-G1

ESPECIFICACIONES

Incluye	Extensión de la sonda de aguja Punta I-Tip Punta I-Tip XL Recambios de goma Cartuchos de filtro
Compatible con detectores de fugas	D-TEK 3, D-TEK Stratus, D-TEK Pro, D-TEK Select

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Kit pro de detección de fugas	724-712-G1
Extensión de sonda de aguja	721-612-G1
Recambios de goma	724-713-G1
Cartuchos de filtro	712-707-G1



Punta I-Tip XL



Extensión de sonda de aguja 721-612-G1



Punta I-Tip