

Kit professionnel de détection de fuite

Tirez encore mieux parti de votre détecteur de fuite.

Un kit fait pour maximiser les capacités et les performances.

Conçu pour vous aider à détecter les fuites comme un professionnel, ce kit comprend une sonde à aiguille, un embout I-Tip à caoutchouc, un embout I-Tip XL à brosse, des filtres de rechange et des recharges en caoutchouc supplémentaires. Utilisez la sonde à aiguille pour le diagnostic en cas de problèmes concernant des applications spécifiques, telles que les systèmes à VRV et autres systèmes dont les tuyaux de fluide frigorigène sont difficilement accessibles. Vous pouvez même vous assurer de l'absence de fuites dans des tuyaux isolés sans devoir retirer l'isolation. Dans les environnements exposés au vent ou aux courants d'air, fixez l'embout I-Tip ou I-Tip XL sur l'extrémité de la sonde. Conçus pour abriter l'échantillon de fluide frigorigène, ces embouts vous aident à détecter les fuites dans tous les environnements.



Kit professionnel de détection de fuite 724-712-G1

SPÉCIFICATIONS

Avec	Rallonge de sonde à aiguille I-Tip I-Tip XL Recharges en caoutchouc Cartouches filtrantes
Détecteurs de fuite compatibles	D-TEK 3, D-TEK Stratus, D-TEK Pro, D-TEK Select

INFORMATIONS DE COMMANDE

Kit professionnel de détection de fuite	724-712-G1
Rallonge de sonde à aiguille	721-612-G1
Recharges en caoutchouc	724-713-G1
Cartouches filtrantes	712-707-G1



I-Tip XL



I-Tip



Rallonge de sonde à aiguille 721-612-G1