

Komplettes Gaseinspritz-Set

Komplettes Gaseinspritz-Set

Das komplette Gaseinspritz-Set ist optional zum [explosionssicheren Wasserstoff-Lecksuchgerät Extrima](#), zum Injizieren von Prüfgas in Treibstofftanks bei der Wartung von Flugzeugen erhältlich. Das Set beinhaltet – in einem haltbaren und strapazierfähigen Transportkoffer – das gesamte für eine effiziente Lecksuche in verschiedenen Situationen erforderliche Zubehör. Die Ausstattung umfasst Injektionspads, das Befestigungs-Set und die Gaseinspritzstation mit Referenzleck zur Kalibrierung des Suchgeräts.

Im Lieferumfang enthaltenes (oder optional erhältliches) Zubehör des kompletten Gaseinspritz-Sets:

Injektionspads

Bei der Suche nach Lecks werden Injektionspads zum Injizieren von Prüfgas durch die Austrittsstelle verwendet. Nach der Injektion des Gases empfiehlt sich der Einsatz des explosionssicheren Lecksuchgeräts Extrima zur Ortung des Ursprungs der Leckage im Treibstofftank. Die Pads sind in den Größen Small (60 mm) und Large (150 mm) erhältlich.

Befestigungs-set

Bei Leckagen an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht das Befestigungs-Set die Anpassung des Injektionswerkzeugs an verschiedene Situationen. Das Set enthält Kunststoffröhrchen, Messer, Aluminiumklebeband, Injektionsdübel und eine Haft- und Dichtungsmasse.

Gaseinspritzstation

Die Gaseinspritzstation entspricht dem kompletten Gaseinspritz-Set, allerdings ohne Injektionspads und Befestigungs-Set.



LEISTUNGEN

- Unterstützt Kontrolle und Effizienz bei der Rückverfolgung von Leckagen in Kerosintanks
- Ermöglicht Bedienung durch eine Person
- Enthält das zwischen Prüfgasflasche und Leckage erforderliche Zubehör
- Unterstützt die Kalibriergenauigkeit des Suchgeräts
- Wird in haltbarem und strapazierfähigem Transportkoffer geliefert

MERKMALE

- Zubehörteil des explosionsssicheren Wasserstoff-Lecksuchgeräts Extrima
- Beinhaltet Injektionspads zum Injizieren von Prüfgas durch die Austrittsstelle
- Beinhaltet das Befestigungs-Set zur einfachen Lokalisierung von Leckagen auf unebenen Oberflächen
- Beinhaltet die Gaseinspritzstation zur einfachen Injektion von Prüfgas aus der Gasflasche in die Injektionspads und zur Überprüfung des Drucks und der Kalibrierung des Geräts
- Injektionspads, Befestigungs-Set und Gaseinspritzstation sind auch separat erhältlich

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Complete Gas Injection Kit
Befestigungs-set, zur Injektion von Prüfgas bei Lecks auf ungleichmäßigen Oberflächen	590-618
Gaseinspritzstation zur einfachen Gasinjektion von der Flasche auf das Injektionspad	590-619
Injektionspads, groß, 150 mm, 10 Stck. (zur Befüllung von Gasbehältern mit Prüfgas)	590-616
Injektionspads, klein, 60 mm, 10 Stck. (zur Befüllung von Gasbehältern mit Prüfgas)	590-615
Komplettes Gaseinspritz-Set (inkl. Gaseinspritzstation, Befestigungs-set und Injektionspads)	590-621



www.inficon.com reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2018-07) © 2018 INFICON