



Sensistor® XRS9012

Vätgasläcksökare

Hitta läckor högt och tydligt.



 **INFICON**

Ju snabbare du hittar läckan, desto mer har du att vinna

Det läcker... men var? Alla läckor kan vålla driftstörningar, skador på omgivningen och ekonomiska förluster. Ju snabbare och säkrare du kan lokalisera en läcka, desto mer har du att vinna i tid och lönsamhet. Med vätgasläcksökaren Sensistor XRS9012 kan du snabbt hitta alla typer av läckor – även i dolda eller nedgrävda rör och kablar.

Snabb och tillförlitlig i alla lägen

Vätgasläcksökare Sensistor XRS9012 är ett känsligt och mångsidigt läcksökningssystem i ett ergonomiskt, tåligt och kompakt format. Enheten har justerbar känslighet och kan snabbt ställas in för att hitta både små och stora läckor i varje mätsituation. Sensistor XRS9012 har redan under lång tid skapat en standard för läcksökning av:

- **Tryckskyddade telekablar** — i eller ovan mark. Med XRS9012 kan underhållet effektiviseras genom kortare söktider, förbättrad ergonomi och utökad funktionalitet
- **Gas- och vattenledningar** — lämpar sig väl för läcksökning både inom- och utomhus, på alla typer av rör, vilket sparar tid och minskar störningar för kunder
- **Gasfyllda kraftkablar** — ger utmärkta möjligheter att kontrollera gasfyllda kraftledningar och utrustningar inom kraftindustrin
- **Värmesystem** — lokaliserar snabbt läckan och minimerar ingreppet för att åtgärda skadan

FÖRDELARNA I KORTHET

- ✓ Snabb sökning tack vare enhetens höga och justerbara känslighet
- ✓ Tillförlitlig sökning med den högselektiva vätgassensorn
- ✓ Lätt att bära och använda
- ✓ Snabbladdning i bilen (5 minuter laddning ger 20 minuters arbete)
- ✓ Tålig design med vattentätt aluminiumhölje (IP55)
- ✓ Beprövad metod som använder utspädd vätgas som spårgas (5 % vätgas i kvävgas)
- ✓ Inga rörliga delar och nästan underhållsfri





LÄTT ATT ANVÄNDA

- Omedelbar start – tryck på ON och börja söka
- Tydlig LED-vägledning – du vet exakt när du ska börja
- Upp till 10 känslighetsnivåer för snabb och exakt läcksökning

SNABB OCH INTUITIV

- Mycket kort återhämtningstid ger snabb och effektiv lokalisering av läckor
- Omedelbar detektering av spårgas för smidig drift
- Sensorn är placerad vid sondspetsen för direkta, responsiva mätningar

ROBUST OCH TÅLIG FÖR TUFFA MILJÖER

- Slitstarkt aluminiumhölje – byggt för krävande användning
- Vattentät design (IP55)
- Tål både tuffa miljöer och varierande väderförhållanden

Brett utbud av tillbehör för de mest skiftande läcksökningssituationer



HANDPROB H21

Ingår i alla XRS9012. Liten och robust, för lätt och problemfri läcksökning.



MARKSOND 8612

Spårar läckor i nedgrävda kablar och rör genom att suga gas från mark eller golv innan den vådras bort. Klarar även asfalt och betong.



STICKSOND 8212

För läcksökning i de mest krävande miljöer, som grus, snö, lera eller sand.



HANDPROBFÖRLÄNGARE P12

För att använda handproben vid marknivå, eller för att förlänga dess räckvidd.

SENSISTOR® XRS9012 VÄTGASLÄCKSÖKARE

SPECIFIKATIONER	
Känslighet	0,7 ppm H ₂ i luft
Svarstid	<1 sek
Starttid	<10 sek
Utgångar	Display 10 nivåers LED-stapel Hörlur, standard, 3,5 mm jack, > 8 ohm
Batterityp	Uppladdningsbara blybatterier (gel elektrolyt)
Batterikapacitet	13 tim vid 20°C, 6 tim vid -20°C
Underhåll	Underhållsfri
Laddare	Nätladdare inkluderad (100-240 VAC), Billaddare inkluderad (9-15 VDC)
Hölje	Aluminium
Skydd	Vattentät (IP55)
Mått	250 x 120 x 85 mm I väska: 260 x 220 x 95 mm
Vikt	1,9 kg I väska: 2,5 kg
Temperatur	20 till 50°C

BESTÄLLNINGSPÅSLIST	
PRODUKT	ARTIKELNUMMER
Sensistor XRS9012 Vätgasläcksökare komplett med nylonväska, handprob H21, 3 m kabel, midjebälte, axelrem, hörlurar, 110-230 volt laddare och billaddare	590-012
TILLBEHÖR	
Handprob H21	590-200
Probkabel C21	
3 m	590-161
6 m	590-175
9 m	590-165
Marksond 8612	590-040
Handprobförlängare P12	590-080
Sticksond 8212	590-020
Hörlurar	591-443
Batteri (beställ 3 st för komplett byte)	591-294
Laddare (110-230 volt)	591-300
Billaddare, 12 volt	591-361