

Servicio de calibración para calibres de vacío

INFICON ofrece servicios de calibración de calibres de vacío. Se puede emitir el certificado de calibración DAKks (Deutsche Akkreditierungsstelle; según la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005) o el certificado de calibración de fábrica. Todos los documentos de inspección emitidos cumplen con la norma europea EN 10204.

BENEFICIOS

- Desviación conocida a los estándares de calibración
- Calidad controlada en el tiempo

CARACTERÍSTICAS

■ CALIBRACIÓN DAkks

El Servicio Alemán de Calibración (DKD) asegura la trazabilidad de las mediciones industriales y las pruebas de los estándares de calibración nacionales. Está gestionado conjuntamente por el Instituto Federal de Física y Tecnología (PTB), la industria, el Ministro federal de Economía y el Club de Metrología Europea Occidental (WEMC). Los estándares de transferencia empleados en las instalaciones de calibración DK son inspeccionados regularmente (calibrar) por el PTB.

■ CALIBRATION DE FÁBRICA

Las calibraciones de fábrica derivan de estándares de transferencia DAkks.

Los calibres CDG se calibran en una herramienta especial con trazabilidad a los estándares nacionales de PTB.

Por lo tanto, la trazabilidad a estándares nacionales se garantiza en ambos casos.

■ OTRAS CALIBRACIONES

La calibración NIST está disponible bajo petición. Pregunte por disponibilidad y precios.

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Calibration Service for	Calibration Range [mbar], [Torr]	DAkks Calibration ¹⁾	Factory Calibration ¹⁾
Pirani, Pirani Combination Gauges	1×10^{-3} ... 30	398-900	398-910
Capacitance Diaphragm Gauges	1×10^{-3} ... 1000	-	398-913
Capacitance Diaphragm Gauges (gauges with measurement cable to controller)	1×10^{-3} ... 1000	-	398-914
Bayard Alpert, Cold Cathode, High Pressure and Combination Gauges	1×10^{-6} ... 30	398-902	-
Bayard Alpert, Cold Cathode, High Pressure and Combination Gauges	5×10^{-7} ... 1000	-	398-912

¹⁾ Pressure media: Nitrogen



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Generate (2015-12) © 2015 INFICON

Data
Sheet_Order
Information
Partnumber
hinzuuefiget