

HLD5000 冷却剤リークディテクタ

弊社は誤ったアラームと保有コストを削減しました。

HLD5000 は、空調システムの本番での利用において製品の品質を保証し、保証コストを軽減します。HLD5000 冷却剤リークディテクタは、誤ったアラームを劇的に減らした上で、核心的な技術を利用してリークを迅速かつ高い信頼性で検知します。新規開発の IR センサーは、センサーの寿命を大幅に伸ばします。その二重構造ガス吸気口（特許申請中）により、雰囲気中に存在するその他のガスによる信号をしっかりと抑圧します。この器具は、長いセンサーの寿命だけでなく、すべての機械的・電子的部品の耐久性を向上させ、消耗品数および費用を軽減させることで保有コストを削減します。



異なるガスに対するプローブのセレクションが利用できます。HLD5000 は、スマートプローブとともに利用することもできます。

機能

- 迅速かつ高い利便性
- 保有コスト低減
- 優れた安定性
- 長寿命の耐久性
- 簡単なプログラミング
- 多数の冷却剤向けバージョン
- 自動スタンドバイ機能
- 内蔵校正リーク
- 移動・設置が容易

注文の情報

タイプ	HLD5000
HLD 5000 Halogen LD w/ R290 Probe	510-018
HLD5000 with Smart probe	510-017
HLD5000, CO2	510-015
HLD5000, R134a	510-010

仕様

タイプ	HLD5000
単一ガスパローブ	R134a; R744 (CO2), R600a/R290
斜角スマートプローブ	all halogen-based refrigerants
単体ガスパローブ	0 - 100 g/a (3.57 oz/yr)
応答時間	< 1 s
リークレート・ユニット	g/a; mbar l/s; oz/yr; lb/yr; Pa m3/s, ppm
予熱時間	30 s
寸法 (直径、高さ)	260 mm (10.25 in.); 365 mm (14.4 in.)
重量	4.5 kg (10 lbs)
スニファアライン全長	4.8 m (15.5 ft.)
標準スニファア・コーンポイント全長	100 mm (3.9 in.)
ガス流量	320 sccm
周囲温度範囲	5 - 50°C (40 - 120°F)

アクセサリ

	HLD5000
Adapter for CO2 calibration, HLD5000	511-042
EXTENSION FOR SNIFFER TIP 45°, 20 PCS	511-029
Extension Probe 400 mm (set of 20)	511-020
EXTRA SNIFFER TIP 400MM	511-024
HLD5000 Sniffer tip, 400mm, prebent, 45°	511-022
Sniffer Line "Smart" for HLD 5000	511-037
Sniffer line for HLD 5000, CO2 (R744)	511-035
Sniffer Line for HLD 5000, R134a	511-030
Sniffer Line for HLD 5000, R600a	511-038
Sniffer tip 100mm	511-021
Water protection tip	511-025

消耗品

	HLD5000
COOL-CHECK, Calibrated leak	511-010
Filter holder, set of 20 pieces	511-027
Silicon filter Cartridges(20pcs/set)	511-018



www.inficon.com reachus@inficon.com

製品向上のプログラムを続けるため、仕様は通知なく変更されます。
RateWatchはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。

(2013-05) © 2013 INFICON