

ガスインジェクション コンプリートキット

ガスインジェクション コンプリートキット

ガスインジェクション コンプリートキットはExtrima (防爆仕様水素リークディテクタ) のオプション品です。これは航空機の保守作業において、燃料漏れのある場所にトレーサーガスを注入する際に使用します。このキットには、多様な状況で効率的に漏れ検出を行うために必要なアクセサリーのすべてがセットに含まれており、便利で耐用性に優れた輸送用ケースに収納されて納品されます。キットの内容はインジェクションパッド、インジェクションフィックスキット、インジェクションパネルとなっています。インジェクションパネルには、ディテクタの校正に必要な証明書付き漏れ器が組み込まれています。



ガスインジェクション コンプリートキットに含まれている (または単品販売の) 付属品:

インジェクションパッド

インジェクションパッドは、漏れの検出中、漏れの出口点からトレーサーガスを注入するために使用します。ガスの注入後、燃料システムの漏れ位置をピンポイントで検出するには、防爆仕様水素リークディテクタExtrimaをお勧めします。パッドのサイズは小 (60 mm) と大 (150 mm) の2種類があります。

インジェクションフィックスキット

対処が難しい場所で燃料漏れが検出された場合、インジェクションフィックスキットを使用すると、注入ツールを特殊な状況に合わせて調節することができます。このキットにはPVCチューブ、カッター、アルミテープ、インジェクションプラグ、マイラーフィルム、シールテープが含まれています。

インジェクションパネル

インジェクションパネルは、インジェクションパッドとインジェクションフィックスキットがなくても、ガスインジェクションキットとして機能します。

利点

- 航空機の燃料漏れの検査をより効率的に行うことができます。
- 1人の作業者のみで扱うことができます
- トレーサーガスボンベから漏れ位置までの間に必要な物が、すべて含まれています
- デイテクタを校正して測定値を常に正確に保ちます
- 耐性に優れたヘビーデューティーの輸送ケースに入れて納品されます

機能

- 防爆仕様水素リークデイテクタExtrimaのオプション品
- 漏れの出口点からトレーサーガスを注入できるインジェクションパッド入り
- 漏れ位置が凹凸の多い表面にある場合でも最も容易に正確な漏れ位置を突き止めることを可能にするインジェクションフィックスキット入り
- ガスボンベからインジェクションパッドへのトレーサーガス注入が容易に行え、圧力をチェックして装置が常に校正されている状態であるように保つ、インジェクションパネル入り
- インジェクションパッド、インジェクションフィックスキット、インジェクションパネルは、単品での供給も可能

注文の情報

タイプ	Complete Gas Injection Kit
ガス注入総合キット (注入パネル、注入固定キットおよび注入パッドを含む)	590-621
大型注入パッド、150mm、10 個 (燃料タンクへのテストガス充填用)	590-616
小型注入パッド、60mm、10 個 (燃料タンクへのテストガス充填用)	590-615
注入パネル (ボトルから注入パッドへの簡便なガス注入用)	590-619
注入固定キット (平坦でない表面でのテストガスのリークへの注入用)	590-618

