

HLD5000 냉매 기밀성 검사기

허위 경보(False Alarms) 및 소유 비용(Cost of Ownership)을 줄였습니다

HLD5000은 제품 품질을 보증하고 보증 비용을 최소화하기 위해 냉방 시스템 생산에서 사용하기 위한 것입니다. HLD5000 냉매 기밀성 검사기는 현저하게 감소한 허위 경보와 함께 신속하고 확실하게 누설을 발견하기 위해 혁신적인 기술을 사용합니다. 새로 개발된 IR 센서로 센서 수명이 상당히 연장됩니다. 이중 가스 입구(특히 출원 중)로 대기에 존재하는 다른 가스에 의해 발생하는 신호를 확실히 억제합니다. 기기는 센서 수명 연장뿐만 아니라 모든 기계 및 전자 부품의 수명을 개선하고 소모품 수와 그 비용을 최소화하여 소유 비용을 줄입니다.



다양한 가스에 대해 프로브를 선택할 수 있습니다. HLD5000은 또한 새 스마트 프로브와 사용할 수 있습니다.

특징

- 빠르고 간편한 사용
- 소유 비용 감소
- 뛰어난 안정성
- 수명 연장을 위한 내구성
- 간편한 프로그래밍
- 다수 냉매용 버전
- 자동 대기 기능
- 내장된 보정 누설
- 간편한 이동 및 설치

주문 정보

유형	HLD5000
HLD 5000 Halogen LD w/ R290 Probe	510-018
HLD5000 WITH SMART PROBE	510-017
HLD5000, CO2	510-015
HLD5000, R134a	510-010

사양

유형	HLD5000
단일 가스 프로브	R134a; R744 (CO2), R600a/R290
유니버설 스마트 프로브	all halogen-based refrigerants
반응 시간	< 1 s
누설률 유닛	g/a; mbar l/s; oz/yr; lb/yr; Pa m3/s, ppm
웜업 시간	30 s
치수(직경, 높이)	260 mm (10.25 in.); 365 mm (14.4 in.)
중량	4.5 kg (10 lbs)
스니퍼 라인의 길이	4.8 m (15.5 ft.)
표준 스니퍼 팁 길이	100 mm (3.9 in.)
가스 유량	320 sccm
주위 온도 범위	5 - 50°C (40 - 120°F)

부속품

	HLD5000
Adapter for CO2 calibration, HLD5000	511-042
EXTENSION FOR SNIFFER TIP 45°, 20 PCS	511-029
EXTENSION PROBE 400 MM (SET OF 20)	511-020
HLD5000 Sniffer tip, 400mm, prebent, 45°	511-022
SNIFFER LINE "SMART" FOR HLD 5000	511-037
Sniffer line for HLD 5000, CO2 (R744)	511-035
SNIFFER LINE FOR HLD 5000, R134A	511-030
Sniffer Line for HLD 5000, R600a	511-038
SNIFFER TIP 100MM	511-021
SNIFFER TIP 400 MM	511-024
WATER PROTECTION TIP	511-025

소비재

	HLD5000
COOL-CHECK (LEAK STANDARD)	511-010
FILTER CARTRIDGE (20 PCS)	511-018
FILTER HOLDER HLD5000, SET OF 20 PCS	511-027



www.inficon.com reachus@inficon.com

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2013-05) © 2013 INFICON