

D-TEK® 3

DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE

¡No deje que se fuguen sus beneficios!

D-TEK 3 se basa en la eficacia probada de los detectores de fugas D-TEK, a lo que se añaden otras prestaciones que harán más rápido su trabajo. Un sensor fácil de cambiar, una batería de iones de litio de carga rápida y un nuevo diseño ergonómico hacen del D-TEK 3 una herramienta versátil para tareas diarias de mantenimiento y reparación de sistemas RAC. Asimismo, los nuevos sensores opcionales de CO₂ y de refrigerantes inflamables le ofrecen tres instrumentos en uno. Ponga al día su caja de herramientas con este detector de fugas preciso y fiable.



EN14624



*Sensor opcional
No incluido



¡VEA NUESTRO VÍDEO!



[†]Los modelos D-TEK Stratus y D-TEK 3 no cuentan con certificación ATEX; se ruega a los usuarios comprobar la normativa local en materia de ATEX/IEC.

ESPECIFICACIONES

Incluye	D-TEK 3 Sensor de refrigerante por infrarrojos Batería de iones de litio Filtros de repuesto Cable USB Maletín de transporte
Refrigerantes compatibles	
Sensor de refrigerante	Amoniaco, CFC, HFC, HCFC, HFO, incluidos los refrigerantes A2L
Sensor de CO ₂	CO ₂ (R744)
Sensor de refrigerantes inflamables	R290, R600a, R441a
Sensibilidad (probada según la norma EN14624)	
R134a	1 g/año (0,03 oz/año)
R1234yf	0,5 g/año (0,02 oz/año)
R290	5 g/año (0,2 oz/año)
R744 (CO ₂)	2 g/año (0,07 oz/año)
Amoniaco	3 g/año (0,1 oz/año)
Vida útil del sensor	Hasta 2000 horas
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio (recargable) Micro USB (puede utilizarse durante la carga)
Duración de la batería	~10 horas
Peso	440 g (0,97 lb)
Certificaciones	EN14624:2020 Certificado A2L CE
Patentes	Pat. US 11262296B2
Longitud de la sonda (sonda estándar)	43 cm (~17 in)
Garantía	Dos años

INFORMACIÓN DE PEDIDO

D-TEK 3 (incluye solo sensor de refrigerante)	721-202-G11
D-TEK 3 (incluye solo sensor de CO ₂)	721-204-G11
Accesorios y piezas de repuesto	
Auriculares	721-607-G1
Fuga de referencia R134a TEK-Check	703-080-G10
Fuga de referencia R600a TEK-Check	703-080-G29
Fuga de referencia R1234yf TEK-Check	703-080-G12
Cargador de pared (EE. UU. e internacional)	721-606-G1
Cargador de automóvil 12 V (CC)	721-605-G1
Batería de iones de litio	721-702-G1
Base de carga de la batería	721-610-G1
Combinación de batería/base	721-604-G1
Sonda de recambio	724-703-G1
Sonda extralarga [69 cm (~27 in)]	721-611-G1
Extensión de sonda de aguja	721-612-G1
Sensor de refrigerante (Detecta amoníaco, CFC y HCFC, HFC y HFO)	724-701-G1
Sensor de CO ₂	724-701-G2
Sensor de refrigerantes inflamables	724-701-G3
Tapa del filtro	712-705-G1
Cartuchos de filtro	712-707-G1
Kit pro de detección de fugas	724-712-G1
Maletín de transporte	724-700-G1

VENTAJAS

- Detecta refrigerantes tradicionales, mezclas, CO₂* e incluso inflamables*
- Sensor de infrarrojos rediseñado y totalmente nuevo
 - Alcanza la vida útil más larga del sector
 - Fácil sustitución en campo
- Nueva batería de iones de litio
 - Capacidad de carga rápida
 - Fácil sustitución en campo
- Modos automático «ajuste cero»
- Sensibilidad constante a lo largo del tiempo
- Maletín de transporte resistente incluido

* Requiere sensores opcionales

DETECTA REFRIGERANTES, CO₂ E INCLUSO GASES INFLAMABLES.

D-TEK 3 y D-TEK Stratus se han diseñado buscando la versatilidad. Cambie rápida y fácilmente el modo de búsqueda de los sensores para localizar fugas de refrigerantes, CO₂ o incluso gases inflamables.

721-202-G11	D-TEK 3 con sensor de refrigerante estándar
721-204-G11	D-TEK 3 con sensor de CO ₂
724-701-G1	Sensor de refrigerante
724-701-G2	Sensor de CO ₂
724-701-G3	Sensor de refrigerantes inflamables



De izquierda a derecha: sensor de refrigerante 724-701-G1, sensor de CO₂ 724-701-G2 y sensor de refrigerantes inflamables 724-701-G3.

