

D-TEK® 3

DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE

¡No deje que se fuguen sus beneficios!

D-TEK 3 se basa en la eficacia probada de los detectores de fugas D-TEK, a lo que se añaden otras prestaciones que harán más rápido su trabajo. Un sensor fácil de cambiar, una batería de iones de litio de carga rápida y un nuevo diseño ergonómico hacen del D-TEK 3 una herramienta versátil para tareas diarias de mantenimiento y reparación de sistemas RAC. Asimismo, los nuevos sensores opcionales de CO₂ y de refrigerantes inflamables le ofrecen tres instrumentos en uno. Ponga al día su caja de herramientas con este detector de fugas preciso y fiable.



EN14624



A3 COMPATIBLE[†]



3 IN 1!



HFC

CO₂*

R290*



¡VEA NUESTRO VÍDEO!

*Sensores opcionales no incluidos.

[†]Los modelos D-TEK Stratus y D-TEK 3 no cuentan con certificación ATEX; se ruega a los usuarios comprobar la normativa local en materia de ATEX/IEC.



ESPECIFICACIONES

Incluye	D-TEK 3 Sensor de refrigerante por infrarrojos Batería de iones de litio Filtros de repuesto Cargador de CA de pared Maletín de transporte
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Refrigerantes compatibles

Sensor de refrigerante	Todo tipo de CFC, HFC, HCFC, HFO, A2L, amoníaco y SF6
Sensor de CO ₂	CO ₂ (R744)
Sensor de refrigerantes inflamables	R290, R600a, R441a

Sensibilidad (probada según la norma EN14624)

R134a	1 g/año (0,04 oz/año)
R1234yf	0,5 g/año (0,02 oz/año)
R290	5 g/año (0,2 oz/año)
R744 (CO ₂)	2 g/año (0,07 oz/año)
Amoníaco	3 g/año (0,1 oz/año)
Vida útil del sensor	Hasta 2000 horas
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio (recargable) Micro USB (puede utilizarse durante la carga)
Duración de la batería	~10 horas
Peso	440 g (0,97 lb)
Certificaciones	EN14624:2020 Certificado A2L CE, UKCA
Patentes	Pat. US 11262296B2
Longitud de la sonda (sonda estándar)	43 cm (~17 pulg.)
Garantía	Dos años

INFORMACIÓN DE PEDIDO

D-TEK 3 (incluye solo sensor de refrigerante)	721-202-G11
D-TEK 3 (incluye solo sensor de CO ₂)	721-204-G11
Accesorios y piezas de repuesto	
Auriculares	721-607-G1
Fuga de referencia R134a TEK-Check	703-080-G10
Fuga de referencia R600a TEK-Check	703-080-G29
Fuga de referencia R1234yf TEK-Check	703-080-G12
Cargador de pared (EE. UU. e internacional)	721-606-G1
Cargador de automóvil 12 V (CC)	721-605-G1
Batería de iones de litio	721-702-G1
Base de carga de la batería	721-610-G1
Combinación batería/base	721-604-G1
Sonda extralarga (~69 cm [27 pulg.])	721-611-G1
Extensión de sonda de aguja	721-612-G1
Sensor de refrigerante (detecta CFC, HCFC, HFC y HFO)	724-701-G1
Sensor de CO ₂	724-701-G2
Sensor de refrigerantes inflamables	724-701-G3
Tapa del filtro	712-705-G1
Cartuchos de filtro	712-707-G1
Maletín de transporte	724-700-G1

VENTAJAS

- Detecta refrigerantes tradicionales, mezclas, CO₂* e incluso gases inflamables*.
- Sensor de infrarrojos completamente nuevo y rediseñado.
 - Sensor con la durabilidad más prolongada del mercado.
 - Fácil sustitución in situ.
- Nueva batería de iones de litio.
 - Capacidad de carga rápida.
 - Fácil sustitución in situ.
- Modos automático y de ajuste cero.
- Sensibilidad constante a lo largo del tiempo.
- Resistente maletín de transporte incluido.

*Requiere sensores opcionales

DETECTA REFRIGERANTES, CO₂ E INCLUSO GASES INFLAMABLES.

D-TEK 3 y D-TEK Stratus están diseñados con la versatilidad en mente. Cambie rápida y fácilmente el modo de búsqueda de los sensores para localizar fugas de refrigerantes, CO₂ o incluso gases inflamables.

721-202-G11	D-TEK 3 con sensor de refrigerante estándar
721-204-G11	D-TEK 3 solo con sensor de CO ₂
724-701-G1	Sensor de refrigerante
724-701-G2	Sensor de CO ₂
724-701-G3	Sensor de refrigerantes inflamables



De izquierda a derecha: sensor de refrigerante 724-701-G1, sensor de CO₂ 724-701-G2 y sensor de refrigerantes inflamables 724-701-G3.

