

# D-TEK Stratus®

DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE CON INDICACIÓN DE PPM

**Evite en un abrir y cerrar de ojos que las fugas le pasen factura.**

D-TEK Stratus combina la excelente detección de fugas del detector D-TEK Select con la capacidad de búsqueda en la nube gracias a un monitor portátil, todo en una sola unidad manual.

Con un solo instrumento, ubique rápidamente el área que contiene la fuga usando la pantalla LCD grande y fácil de leer y luego identifique la fuga. D-TEK Stratus es el próximo gran avance en la detección de fugas de refrigerante.



EN14624

Li-Ion



A3 COMPATIBLE†



**3 IN 1!**



HFC

CO<sub>2</sub>\*

R290\*



¡VEA NUESTRO VÍDEO!

## VENTAJAS

- Detecta refrigerantes tradicionales, mezclas, CO<sub>2</sub>\* e incluso gases inflamables\*.
- El innovador modo de búsqueda en la nube con indicación ppm permite localizar las fugas más rápido que nunca.
- Los modos de búsqueda en la nube y de localización equivalen a disponer de dos detectores de fugas en uno.
- Sensor de infrarrojos completamente nuevo y rediseñado.
  - Sensor con la duración más prolongada del mercado.
  - Fácil sustitución in situ.
- Nueva batería de iones de litio.
  - Capacidad de carga rápida.
  - Fácil sustitución in situ.
- Modos automático y de ajuste cero.
- Sensibilidad constante a lo largo del tiempo.
- Resistente maletín de transporte incluido.

\*Requiere el sensor opcional.

\*Sensores opcionales no incluidos.

†Los modelos D-TEK Stratus y D-TEK 3 no cuentan con certificación ATEX; se ruega a los usuarios comprobar la normativa local en materia de ATEX/IEC.



**ESPECIFICACIONES**

Incluye	D-TEK Stratus Sensor de refrigerante por infrarrojos Batería de iones de litio Filtros de repuesto Cargador de CA de pared Cargador de CC para automóvil Sonda extralarga Maletín de transporte Auriculares
---------	---

**Refrigerantes compatibles**

Sensor de refrigerante	Todo tipo de CFC, HFC, HCFC, HFO, A2L, amoníaco y SF6
Sensor de CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> (R744)
Sensor de refrigerantes inflamables	R290, R600a, R441a

**Sensibilidad (probada según la norma EN14624)**

R134a	1 g/año (0,04 oz/año)
R1234yf	0,5 g/año (0,02 oz/año)
R290	5 g/año (0,2 oz/año)
R744 (CO <sub>2</sub> )	2 g/año (0,07 oz/año)
Amoníaco	3 g/año (0,1 oz/año)

Vida útil del sensor	Hasta 2000 horas
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio (recargable) USB (puede utilizarse durante la carga)
Duración de la batería	~8 horas (modo «búsqueda en la nube») ~10 horas (modo «localización»)
Peso	500 g (1,10 lb)
Certificaciones	EN14624:2020 Certificado A2L CE, UKCA
Patentes	Pat. US 11441969B2 Pat. US 11262296B2 Solicitud n.º 18171080.7
Longitud de la sonda (sonda estándar)	43 cm (~17 pulg.)
Garantía	Dos años

**INFORMACIÓN DE PEDIDO**

D-TEK Stratus (incluye solo sensor de refrigerante)	724-202-G11
D-TEK Stratus (incluye solo sensor de CO <sub>2</sub> )	724-204-G11

**Accesorios y piezas de repuesto**

Auriculares	721-607-G1
Fuga de referencia R134a TEK-Check	703-080-G10
Fuga de referencia R600a TEK-Check	703-080-G29
Fuga de referencia R1234yf TEK-Check	703-080-G12
Cargador de pared (EE. UU. e internacional)	721-606-G1
Cargador de automóvil 12 V (CC)	721-605-G1
Batería de iones de litio	721-702-G1
Base de carga de la batería	721-610-G1
Combinación batería/base	721-604-G1
Sonda extralarga (~69 cm [27 pulg.])	721-611-G1
Extensión de sonda de aguja	721-612-G1
Sensor de refrigerante (detecta CFC, HCFC, HFC y HFO)	724-701-G1
Sensor de CO <sub>2</sub>	724-701-G2
Sensor de refrigerantes inflamables	724-701-G3
Tapa del filtro	712-705-G1
Cartuchos de filtro	712-707-G1
Maletín de transporte	724-700-G1



**EL MODO DUAL PERMITE ENCONTRAR LA FUGA CON MÁS RAPIDEZ**

Utilice el nuevo modo de «búsqueda en la nube» (izquierda) para encontrar la zona con mayor concentración y, a continuación, cambie al modo clásico de localización exacta «pinpoint» (derecha) para detectar la fuga.

**DETECTA REFRIGERANTES, CO<sub>2</sub> E INCLUSO GASES INFLAMABLES.**

D-TEK 3 y D-TEK Stratus están diseñados con la versatilidad en mente. Cambie rápida y fácilmente el modo de búsqueda de los sensores para localizar fugas de refrigerantes, CO<sub>2</sub> o incluso gases inflamables.

- 724-202-G11 D-TEK Stratus con sensor de refrigerante estándar
- 724-204-G11 D-TEK Stratus solo con sensor de CO<sub>2</sub>
- 724-701-G1 Sensor de refrigerante
- 724-701-G2 Sensor de CO<sub>2</sub>
- 724-701-G3 Sensor de refrigerantes inflamables



De izquierda a derecha: sensor de refrigerante 724-701-G1, sensor de CO<sub>2</sub> 724-701-G2 y sensor de refrigerantes inflamables 724-701-G3.