

# Pilot® Plus

## INDICADOR DE VACÍO

### Mida el vacío de forma profesional.

Pilot Plus es un indicador de vacío asequible y fiable que puede ayudarle a medir todo su proceso de vacío, desde la presión atmosférica hasta 0,01 mbar. El sensor Pirani con filtro de protección y otras funciones avanzadas le ofrece un gran rendimiento.



Full range ATM  
TO 0,01 MBAR



**A2L**  
CERTIFIED



### ESPECIFICACIONES

Incluye	Pilot Plus Pila alcalina de 9 V Filtros de recambio Estuche de almacenamiento
Duración de la batería	45 horas
Fuente de alimentación	Pila alcalina de 9 V
Tipo de conector	Rosca macho 1/4" (modelo 710-202-G1) Brida KF16 (modelo 710-202-G27)
Rosca	7/16-20 UNF (modelo 710-202-G1)
Unidades de visualización	micra, pascal, milibar, torr
Rango de visualización	Desde atm (1,013 mbar) a 0,01 mbar
Apagado automático	Tras 60 minutos
Precisión	0-2,67 mbar y >2,67 mbar: ± 0,01 mbar
Resolución de la pantalla	1 micrón 1 Pa 0,01 mbar 0,001 torr
Sobrepresión máxima	10 345 mbar
Dimensiones	8,2 × 2,9 × 18,0 cm (3,2 × 1,1 × 7,1 in)
Peso	240 g (0,52 lb)
Certificaciones	Certificado A2L CE
Garantía	Dos años

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

Pilot Plus	710-202-G1
Pilot Plus con Brida KF16	710-202-G27

### Accesorios y piezas de repuesto

Funda	715-400-P1
Maletín de transporte	710-600-G1
Filtros de repuesto	710-701-G1

### VENTAJAS

- Cubre todo el rango de medición, desde la presión atmosférica hasta 0,01 mbar
- El diseño especial del filtro protege el sensor de la contaminación
- Funciona con una pila de 9 V
- Sensor Pirani para una precisión excepcional
- Unidades de visualización: micrones, pascuales, torr o milibares
- Maletín de transporte resistente incluido