

TEK-Check™

REFERENZLECK

Die zuverlässige Leckquelle.

TEK-Check ist eine Referenzleckquelle, aus der 2 Jahre lang kontinuierlich R134a- oder R1234yf-Kältemittel austritt. Damit lässt sich die Funktionsfähigkeit Ihrer Lecksuchgeräte einfach und zuverlässig testen.

TEK-Check ist das perfekte Werkzeug, um die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Lecksuchgeräts zwischen jährlichen Wartungen gemäß EN 14624 zu überprüfen. Die kompakte Größe und die hohe Benutzerfreundlichkeit machen TEK-Check zu einem zuverlässigen und praktischen Zubehör für Ihr Kältemittel-Lecksuchgerät.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	9,5 x 3 x 3 cm
Gewicht	80 g
Garantie	2 Jahre
Leckrate	5 g/Jahr (R134a) 5 bis 9 g/Jahr (R1234yf), in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen

BESTELLINFORMATIONEN

TEK-Check R134a	703-080-G10
TEK-Check R1234yf	703-080-G12

VORTEILE

- Einfache Verwendung
- Erhältlich für R134a oder R1234yf
- Mindestlebensdauer 2 Jahre
- Prüfung der Funktion Ihres Lecksuchgeräts zwischen den jährlichen EN 14624-Zertifizierungen
- Klein und kompakt; passt bequem in den Transportkoffer des D-TEK oder TEK-Mate

