

# Whisper®

## DETECTOR DE FUGAS ULTRASÓNICO

**¿Oye la fuga? Nosotros sí.**

El Whisper utiliza tecnología ultrasónica para «escuchar» el sonido de los gases que salen de una fuga, por lo que constituye una herramienta muy versátil para la verificación de fugas de CUALQUIER gas en sistemas presurizados o de vacío. El juego de accesorios opcional aporta aún más funcionalidad y permite comprobar fugas en juntas de puertas, conductos, purgadores y piezas mecánicas, como los cojinetes. Con la amplia variedad de aplicaciones que ofrece, el Whisper es una herramienta excepcional para tener a mano.



¡VEA  
NUESTRO  
VÍDEO!



**¡AHORA CON  
PUNTERO  
LÁSER!**



## ESPECIFICACIONES

Whisper incluye	Whisper Auriculares Extensión de goma de la sonda Dos pilas alcalinas de tamaño D Maletín de transporte
El sistema Whisper con juego de accesorios incluye	Whisper Auriculares Premium Sonda de contacto de metal Transmisor Whisper (con pila) Extensión de goma de la sonda Dos pilas alcalinas de tamaño D Maletín de transporte
Fuente de alimentación	Dos pilas alcalinas de tamaño D
Duración de la batería	165 horas (con el puntero láser apagado) 115 horas (con el puntero láser encendido)
Peso	482 g (1,06 lb)
Certificaciones	Certificado A2L CE
Garantía	Dos años

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

Whisper	711-202-G11
El Whisper con juego de accesorios incluye	711-203-G11
<b>Accesorios y piezas de repuesto</b>	
Auriculares	032-0430
Auriculares Premium	032-0427
Transmisor Whisper	711-600-G1
Sonda de contacto	711-703-G1
Maletín de transporte	711-701-G1



El juego de accesorios incluye:

- Auriculares Premium
- Sonda de metal duro para la comprobación de piezas mecánicas, como cojinetes desgastados
- Transmisor Whisper para comprobar juntas de puertas y ventanas

## VENTAJAS

- Detecta fugas de presión y vacío con todos los gases
- Funciona incluso en entornos ruidosos
- El puntero láser facilita la localización de la fuga
- Aplicaciones: fugas de presión/vacío, arcos voltaicos, purgadores averiados y otras
- La única tecnología que detecta fugas de nitrógeno presurizado
- Maletín de transporte resistente incluido

