

# Whisper<sup>®</sup>

DETECTOR DE FUGAS ULTRASÓNICO

**¿Oye la fuga? Nosotros sí.**

El Whisper utiliza tecnología ultrasónica para «escuchar» el sonido de los gases que salen de una fuga, por lo que constituye una herramienta muy versátil para la verificación de fugas de CUALQUIER gas en sistemas presurizados o de vacío. El juego de accesorios opcional aporta aún más funcionalidad y permite comprobar fugas en juntas de puertas, conductos, purgadores y piezas mecánicas, como los cojinetes. Con la amplia variedad de aplicaciones que ofrece, el Whisper es una herramienta excepcional para tener a mano.



¡VEA NUESTRO VÍDEO!



**ESPECIFICACIONES**

|   |  |
|---|--|
| Whisper incluye                                     | Whisper<br>Auriculares<br>Extensión de goma de la sonda<br>Dos pilas alcalinas de tamaño D<br>Maletín de transporte  |
| El sistema Whisper con juego de accesorios incluye: | Whisper<br>Auriculares Premium<br>Sonda de contacto de metal<br>Transmisor Whisper (con pila)<br>Extensión de goma de la sonda<br>Dos pilas alcalinas de tamaño D<br>Maletín de transporte |
| Fuente de alimentación                              | Dos pilas alcalinas de tamaño D  |
| Duración de la batería                              | 165 horas (con el puntero láser apagado)<br>115 horas (con el puntero láser encendido)   |
| Peso  | 482 g (1,06 lb)  |
| Certificaciones                                     | Certificado A2L<br>CE, UKCA  |
| Garantía  | Dos años   |

**INFORMACIÓN DE PEDIDO**

|  |             |
|--|-------------|
| Whisper                                    | 711-202-G11 |
| El Whisper con juego de accesorios incluye | 711-203-G11 |
| <b>Accesorios y piezas de repuesto</b>     |             |
| Auriculares                                | 032-0430    |
| Auriculares Premium                        | 032-0427    |
| Transmisor Whisper                         | 711-600-G1  |
| Sonda de contacto                          | 711-703-G1  |
| Maletín de transporte                      | 711-701-G1  |



- El juego de accesorios incluye:
- Auriculares Premium
  - Sonda de metal duro para la comprobación de piezas mecánicas, como cojinetes desgastados
  - Transmisor Whisper para comprobar juntas de puertas y ventanas

**VENTAJAS**

- Detecta fugas de presión y vacío de todos los gases.
- Funciona incluso en entornos ruidosos.
- El puntero láser facilita la localización de la fuga.
- Aplicaciones: fugas de presión/vacío, arcos voltaicos, purgadores averiados y otras.
- La única tecnología que detecta fugas de nitrógeno presurizado.
- Resistente maletín de transporte incluido.

