

QS5

BOMBA DE VACÍO

Una bomba asequible de gran durabilidad.

La QS5 es una bomba rotativa de paletas de dos etapas y 5 CFM, con funciones avanzadas que no se reflejan en el precio. Su funcionamiento de doble voltaje, los racores de metal y el sistema de escape/separador hacen de la QS5 una bomba versátil y duradera para el uso cotidiano. La garantía de dos años asegurará un funcionamiento diario de la QS5 perfecto durante mucho tiempo.

VENTAJAS

- Flujo de 142 l/min (5 cfm) para vacío hasta 0,02 mbar
- El sistema antirreflujo de la entrada impide que el aceite entre en el sistema
- Accesorios y base de metal duraderos
- El separador de aceite contribuye a reducir el aceite en el sistema de escape
- Funcionamiento versátil de doble voltaje

ESPECIFICACIONES

Incluye	QS5 Cable de alimentación extraíble Aceite para bomba de vacío
Flujo de aire	142 l/min 8,52 m³/h (5 cfm)
Motor	1/2 CV CA
Etapas de la bomba	2
Capacidad de aceite	370 ml (12,5 oz)
Peso	10,89 kg (24 lb)
Certificaciones	Certificado A2L CE
Fuente de alimentación	115/230 V (CA), funcionamiento de doble voltaje
Etapas	2
Garantía	Dos años

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Bomba QS5, 115 V (CA)	700-100-P1
Bomba QS5, 230 V (CA)	700-100-P10
Accesorios y piezas de repuesto	
Cable de alimentación (115 V)	068-0684
Cable de alimentación (230 V Euro)	068-0685



115V / 230V

5 CFM
142 l/min
8,5 m³/h



1/2 HP



El separador de aceite contribuye a reducir el aceite en el sistema de escape

Gas de traza (no se muestra)

Mirilla de gran tamaño para controlar el nivel de aceite

Drenaje de aceite de fácil acceso con tapón atado

Mango de goma antideslizante

Racores de metal duraderos (3/8" y 1/4") con válvula antirretorno

Conmutador para funcionamiento a 115 o 230 V (requiere un cable de alimentación apropiado)

Base de metal robusta con pies de goma para mantener la bomba estable